

جمهوری اسلامی ایران

راهنمای مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته

وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا <http://seso.moe.org.ir> معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی nezamfanni.ir

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریسیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه‌ی این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه‌ی مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده‌ی گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده‌ی هرگونه ایجاد واشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

۱- شماره‌ی بند و صفحه‌ی موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایجاد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیش‌پیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه : تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی‌شاه - مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ معاونت

برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریسیس جمهور، امور نظام فنی

Email:info@nezamfanni.ir

web: nezamfanni.ir/



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره: ۲۰/۵۷۱۲	تاریخ: ۱۳۹۱/۱/۲۹	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: راهنمای مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷-۱۳۸۵/۴/۲۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۵۶۸ امور نظام فنی، با عنوان «راهنمای مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ اجباری است.

محمد‌مهدی رحمتی
معاون نظارت راهبردی

بسمه تعالی

پیشگفتار

سازه‌های آبی اعم از سدها، بندها، خطوط انتقال آب و سایر سازه‌های مورد استفاده در بخش تامین، ذخیره‌سازی و آبرسانی دارای تجهیزاتی هستند که وظیفه کنترل مسیر، تنظیم جریان و نهایتاً مدیریت استفاده از آب را به عهده دارند. داشتن راهنمای و دستورالعمل برای استفاده صحیح، سرویس‌ها و بازدیدهای دوره‌ای و نگهداری و تعمیرات بهموقوع و منظم علاوه بر ایجاد سهولت در مدیریت آب، باعث افزایش بهره‌وری، کاهش خرابی‌ها و توقفات، کاهش هزینه‌ها و نهایتاً افزایش طول عمر مفید تجهیزات و ماشین‌آلات خواهد گردید. همچنین در صورت نگهداری نامناسب از تجهیزات، ممکن است در موقع اضطراری مانند وقوع سیل، باز و بسته شدن به موقع تجهیزات با مشکل مواجه شده و موجب ضررها مالی و تلفات جبران‌ناپذیری گردد.

با توجه به مطالب فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهییه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، تهییه نشریه «راهنمای مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته» را با هماهنگی امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور در دستور کار قرار داد و پس از تهییه، آن را برای تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه آیین‌نامه استانداردهای اجرایی مصوب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنی اجرایی کشور (مصطفوی شماره ۳۳۴۹۷/ت/۴۲۳۳۹ ه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات محترم وزیران) تصویب و ابلاغ گردید.

هدف از تهییه این راهنمای، یکسان‌سازی ساختار دستورالعمل‌های تهییه شده توسط پیمانکاران، بهره‌برداران و ... برای نحوه بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل در سدها و سازه‌های مرتبط می‌باشد. بدین‌وسیله معاونت نظارت راهبردی از تلاش و جدیت ریس امور نظام فنی جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان محترم امور نظام فنی و نماینده مجری محترم طرح تهییه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقای مهندس محمد حاج‌رسولیها و متخصصان همکار در امر تهییه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید و از ایزد منان توفیق روزافزون آنان را آرزومند می‌باشد.

امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این نشریه ما را در اصلاحات بعدی یاری فرمایند.

معاون نظارت راهبردی
زمستان ۱۳۹۰

تهیه و کنترل

مجری: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

مؤلف اصلی: حسام الدین باباخانی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

اعضای گروه تهیه کننده:

لیسانس مهندسی مکانیک	شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس	فرید بهرامپور
فوق لیسانس مهندسی برق و کنترل	شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس	کامران رسولی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک	شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس	ساحره صفوی
لیسانس مهندسی برق	شرکت فرآب	رضا غروی
لیسانس مهندسی مکانیک	شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس	بابک یونسپور

اعضای گروه نظارت:

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان	شرکت مهندسین مشاور یکم	محمد آدرنگی
فوق لیسانس زمین‌شناسی و تاسیسات هیدرولکتریک	شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران	محمد ایرانی‌زاده
فوق لیسانس مهندسی عمران	طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور	فرهاد قادری
	- وزارت نیرو	

فوق لیسانس مهندسی مکانیک شرکت پیروز آراد پرویز ونداد

شایان ذکر است خانم مهندس چایچی ملتشاهی و آقایان مهندس حدیدی‌مود، مهندس خیرخواه، مهندس فرشباف رحیمی و مهندس مبینی نیز با گروه نظارت همکاری داشته‌اند.

اعضای گروه تایید کننده (کمیته تخصصی سد و تونل‌های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور):

دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - وزارت دکترای مهندسی عمران	دادلی بندار
	نیرو
فوق لیسانس مهندسی مکانیک	مسعود حدیدی‌مود
دکترای مهندسی عمران	رضا راستی اردکانی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک سنگ و	فرزان رفیعا
فوق لیسانس مهندسی معدن	
طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور	نوشین روان‌دوست
- وزارت نیرو	

فوق لیسانس مهندسی منابع آب (هیدرولیک)	شرکت مهندسین مشاور توان آب	محمد طاهر طاهری بهبهانی
دکترای مهندسی عمران	شرکت مهندسین مشاور بندآب	محمد رضا عسکری
دکترای مهندسی عمران	دانشگاه علم و صنعت ایران	مجتبی غروی
کارشناس ارشد منابع آب	شرکت مدیریت منابع آب ایران	محمد رضا فرشباف رحیمی
دکترای راه و ساختمان - ژئوتکنیک	شرکت مهندسین مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک	سیاوش لیتکوهی
فوق لیسانس مهندسی معدن و زمین شناسی مهندسی	شرکت مهندسین مشاور زمین آب پی	علی یوسفی

اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه:

رئیس گروه امور نظام فنی	خشاپار اسفندیاری
رئیس گروه امور نظام فنی	فرزانه آقامضانعلی
کارشناس منابع آب امور نظام فنی	ساناز سرافراز

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
مقدمه	۱
فصل اول- ساختار و اساس دستورالعمل بهرهبرداری، نگهداری و تعمیر	۳
۱-۱- کلیات	۵
۲-۱- تهیه جدول‌های شناسنامه فنی	۵
۳-۱- دستورالعمل عملکرد و بهرهبرداری از تجهیزات	۵
۴-۱- دستورالعمل نگهداری، تعمیر و عیب‌یابی	۶
۵-۱- توصیه‌های ایمنی در نگهداری تجهیزات	۶
۶-۱- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس	۶
۷-۱- جدول‌های برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات	۶
۸-۱- روش نگهداری قطعات یدکی	۷
۹-۱- جدول‌های عیب‌یابی تجهیزات	۷
۱۰-۱- مدارک پشتیبان	۸
فصل دوم - مشکلات ایجاد شده در تجهیزات هیدرومکانیک	۹
۱-۲- کلیات	۱۱
۲-۱- آبگیر آبیاری/آب شرب	۱۱
۲-۲- آبگیر نیروگاه	۱۱
۲-۳- سرریز	۱۱
فصل سوم - فهرست تجهیزات اصلی سدها	۱۵
۱-۳- تجهیزات اصلی آبگیر آبیاری/آب شرب	۱۷
۲-۳- تجهیزات اصلی آبگیر نیروگاه	۱۸
۳-۳- تجهیزات اصلی سرریز	۱۸
فصل چهارم- جدول‌های شناسنامه تجهیزات	۲۱
۱-۴- کلیات	۲۳
۲-۴- مشخصات عمومی سد و تجهیزات مربوط	۲۳
۳-۴- جدول‌های شناسنامه فنی تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب	۲۳
۴-۴- جدول‌های شناسنامه فنی تجهیزات آبگیر نیروگاه	۲۴
۵-۴- جدول‌های شناسنامه فنی تجهیزات سرریز	۲۴

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳۷	فصل پنجم- دستورالعمل عملکرد و بهرهبرداری
۳۹	۱-۵- کلیات
۳۹	۲-۵- تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب
۳۹	۳-۵- تجهیزات آبگیر نیروگاه
۳۹	۴-۵- تجهیزات سرریز
۳۹	۵-۵- شرح تفصیلی عملکرد تجهیزات
۳۹	۱-۵-۵- آشغالگیر ورودی
۴۱	۲-۵-۵- دریچه تعمیراتی و سامانه محرک
۴۲	۳-۵-۵- پوشش فلزی
۴۳	۴-۵-۵- شیر محافظ، شیر اضطراری و سامانه محرک
۴۴	۵-۵-۵- شیر سرویس خروجی و سامانه محرک
۴۵	۶-۵-۵- دریچه اضطراری و سامانه محرک
۴۶	۷-۵-۵- دریچه قطاعی و سامانه محرک مربوطه
۴۹	فصل ششم- دستورالعمل نگهداری، تعمیر و عیب‌یابی
۶۱	۱- توصیه‌های ایمنی در نگهداری تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب، آبگیر نیروگاه و سرریز در شرایط عادی و اضطراری بهرهبرداری
۵۱	۶-۱- شرایط عادی بهرهبرداری
۵۱	۶-۲- شرایط اضطراری بهرهبرداری
۵۵	۶-۳- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس
۵۷	۶-۴- جدول‌های برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات
۵۸	۶-۵-۱- تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب
۵۸	۶-۵-۲- تجهیزات آبگیر نیروگاه
۵۹	۶-۵-۳- تجهیزات سرریز
۶۸	۶-۴- روش نگهداری قطعات یدکی
۶۹	۶-۵- عیب‌یابی تجهیزات
۶۹	۶-۵-۱- تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب
۷۰	۶-۵-۲- تجهیزات آبگیر نیروگاه
۷۰	۶-۵-۳- تجهیزات سرریز
۸۲	۶-۶- کاربرگ‌های بازرگانی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۸۳	۱-۶-۱- تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب
۸۳	۲-۶-۲- تجهیزات آبگیر نیروگاه
۸۳	۳-۶-۳- تجهیزات سرریز
۹۵	پیوست- فهرست واژگان
۹۹	منابع و مراجع

فهرست جدول‌ها و کاربرگ‌ها

صفحه	عنوان
۲۵	جدول ۱-۴- مشخصات عمومی سد و تجهیزات مربوط
۲۶	جدول ۲-۴ - شناسنامه فنی آشغالگیر ورودی
۲۷	جدول ۳-۴ - شناسنامه فنی دریچه تعمیراتی
۲۸	جدول ۴-۴ - شناسنامه فنی بالابر الکترومکانیکی
۲۸	جدول ۴-۵ - شناسنامه فنی بالابر دستی
۲۹	جدول ۴-۶ - شناسنامه فنی جرثقیل دروازه‌ای
۲۹	جدول ۴-۷ - شناسنامه فنی پوشش فلزی
۳۱	جدول ۴-۸- شناسنامه فنی شیر محافظ یا اضطراری
۳۲	جدول ۴-۹ - شناسنامه فنی محرک الکترومکانیکی
۳۲	جدول ۴-۱۰ - شناسنامه فنی سامانه محرک هیدرولیکی
۳۳	جدول ۴-۱۱ - شناسنامه فنی شیر سرویس خروجی
۳۴	جدول ۴-۱۲ - شناسنامه فنی دریچه اضطراری آبگیر نیروگاه
۳۵	جدول ۴-۱۳ - شناسنامه فنی دریچه قطاعی سرریز
۵۷	جدول ۱-۶- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس آبگیر آبیاری/آب شرب
۵۸	جدول ۲-۶- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس آبگیر نیروگاه
۵۸	جدول ۳-۶- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس سرریز
۶۰	جدول ۴-۶- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات آشغالگیر ثابت
۶۰	جدول ۵-۶- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات آشغالگیر متحرک
۶۰	جدول ۶-۶- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات بالابر الکترومکانیکی آشغالگیر متحرک یا دریچه تعمیراتی
۶۲	جدول ۷-۶- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات دریچه تعمیراتی
۶۲	جدول ۸-۶- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات بالابر (جرثقیل) دستی دریچه تعمیراتی

فهرست جدول‌ها و کاربرگ‌ها

عنوان	صفحة
جدول ۶-۹ - برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات جرثقیل دروازه‌ای دریچه تعمیراتی	۶۳
جدول ۱۰-۶ - برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات پوشش فلزی مدفعون	۶۴
جدول ۱۱-۶ - برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات پوشش فلزی روباز	۶۴
جدول ۱۲-۶ - برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات شیر محافظ یا سرویس خروجی	۶۵
جدول ۱۳-۶ - برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات محرک الکترومکانیکی شیرها	۶۵
جدول ۱۴-۶ - برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات سامانه محرک هیدرولیکی	۶۶
جدول ۱۵-۶ - برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات دریچه اضطراری	۶۷
جدول ۱۶-۶ - برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات دریچه قطاعی	۶۷
جدول ۱۷-۶ - عیب‌یابی آشغالگیر ثابت	۷۰
جدول ۱۸-۶ - عیب‌یابی آشغالگیر متحرک	۷۱
جدول ۱۹-۶ - عیب‌یابی بالابر الکترومکانیکی	۷۱
جدول ۲۰-۶ - عیب‌یابی دریچه تعمیراتی	۷۳
جدول ۲۱-۶ - عیب‌یابی بالابر دستی	۷۴
جدول ۲۲-۶ - عیب‌یابی جرثقیل دروازه‌ای	۷۵
جدول ۲۳-۶ - عیب‌یابی پوشش فلزی مدفعون	۷۷
جدول ۲۴-۶ - عیب‌یابی پوشش فلزی روباز	۷۷
جدول ۲۵-۶ - عیب‌یابی شیر محافظ و شیر سرویس خروجی	۷۷
جدول ۲۶-۶ - عیب‌یابی محرک الکترومکانیکی	۷۸
جدول ۲۷-۶ - عیب‌یابی سامانه محرک هیدرولیکی	۷۹
جدول ۲۸-۶ - عیب‌یابی دریچه اضطراری	۸۰
جدول ۲۹-۶ - عیب‌یابی دریچه قطاعی	۸۱
کاربرگ ۱-۶ - بازررسی آشغالگیر ثابت	۸۴
کاربرگ ۲-۶ - بازررسی آشغالگیر متحرک	۸۴
کاربرگ ۳-۶ - بازررسی بالابر الکترومکانیکی	۸۵
کاربرگ ۴-۶ - بازررسی دریچه تعمیراتی	۸۶
کاربرگ ۵-۶ - بازررسی جرثقیل دستی دریچه تعمیراتی	۸۶
کاربرگ ۶-۶ - بازررسی جرثقیل دروازه‌ای دریچه تعمیراتی	۸۷
کاربرگ ۷-۶ - بازررسی پوشش فلزی مدفعون	۸۸
کاربرگ ۸-۶ - بازررسی پوشش فلزی روباز	۸۸
کاربرگ ۹-۶ - بازررسی شیر محافظ یا شیر سرویس خروجی	۸۹
کاربرگ ۱۰-۶ - بازررسی محرک الکترومکانیکی	۸۹
کاربرگ ۱۱-۶ - بازررسی سامانه محرک هیدرولیکی	۹۰
کاربرگ ۱۲-۶ - بازررسی دریچه اضطراری	۹۱
کاربرگ ۱۳-۶ - بازررسی دریچه قطاعی سرریز	۹۲
کاربرگ ۱۴-۶ - سابقه نگهداری و تعمیرات	۹۳

مقدمه

رشد جمعیت، وضعیت آب و هوا و جغرافیای منطقه، لزوم جلوگیری از خسارات ناشی از وقوع سیلاب، لزوم افزایش سطح زیر کشت زمین‌های کشاورزی، تولید انرژی و ... باعث گردیده است ساخت سدها، بندهای انتحرافی و سازه‌های ذخیره و انتقال آب، جزء عوامل تاثیرگذار در پیشرفت و از سرمایه‌های اصلی و زیربنایی یک کشور باشد.

سازه‌های آبی اعم از سدها، بندهای خطوط انتقال آب و سایر سازه‌های مورد استفاده در بخش تامین، ذخیره‌سازی و آبرسانی دارای تجهیزاتی هستند که وظیفه کنترل مسیر، تنظیم جریان و نهایتاً مدیریت استفاده از آب را به عهده دارند. داشتن راهنمای و دستورالعمل برای استفاده صحیح، سرویس‌ها و بازدیدهای دوره‌ای و نگهداری و تعمیرات به موقع و منظم و ... علاوه بر ایجاد سهولت در مدیریت آب، باعث افزایش بهره‌وری، کاهش خرابی‌ها و توقفات، کاهش هزینه‌ها و نهایتاً افزایش طول عمر مفید تجهیزات و ماشین‌آلات خواهد گردید.

بدیهی است هر چقدر سرمایه‌گذاری اولیه و ارزش تجهیزات به کار رفته در سازه آبی بیشتر باشد یا امکان تعویض کامل یک یا بخشی از تجهیزات به دلیل شکل خاص محل نصب آن وجود نداشته باشد، اهمیت نگهداری و استفاده صحیح از ماشین‌آلات و تجهیزات صد چندان شده و انجام عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (یا به اختصار «نت») بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. زیرا که در صورت خرابی یک دریچه یا عدم امکان مسدود نمودن یا باز کردن یک مجراء، خطر عدم پایداری یک سد یا سازه آبی افزایش خواهد یافت.

بعد از نصب کامل تجهیزات هیدرومکانیک، دوره بهره‌برداری از تجهیزات با تحویل آن به گروه بهره‌بردار آغاز می‌گردد. بهره‌برداری بدون شناخت کافی از تجهیزات و عدم توجه به مراحل درست بهره‌برداری، تعمیرات بهموقع و نگهداری آنها، علاوه بر اینکه باعث خرابی و توقف کارکرد مجموعه می‌گردد، سبب می‌شود تجهیزات، عمر مفید خود را طی نکرده و هزینه‌های اضافی جهت تعمیرات یا تعویض قطعات اصلی به دستگاه بهره‌بردار تحمیل گردد و سرانجام علاج بخشی آنها قبل از پایان عمر مفید تجهیزات ضرورت پیدا کند.

علاوه بر آن در صورت نگهداری نامناسب از تجهیزات، ممکن است در موقع اضطراری (مانند وقوع سیل یا تخلیه اضطراری مخزن) باز و بسته شدن به موقع تجهیزات با مشکل همراه گردد، سبب می‌شود ضررهای مالی و تلفات جبران‌ناپذیری گردد. از این رو اهمیت نگهداری از امکانات و تجهیزات و استفاده بهینه با حداقل بهره‌وری از آنها حیاتی بوده و لازم است براساس اصول فنی و مهندسی برای نگهداری و تعمیرات آنها برنامه‌ریزی انجام گیرد.

به همین منظور راهنمای حاضر که در برگیرنده جدول‌ها و کاربرگ‌ها، توضیحات تفصیلی، جدول‌های عیب‌یابی و نحوه تعمیر، راهنمای نگهداری و تعمیرات (نت) و ... می‌باشد، برای استفاده هر چه صحیح‌تر و افزایش بهره‌وری تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل تهیه گردیده است.

هر بخش دارای یک یا چند جدول و کاربرگ راهنمای بوده که حاوی خلاصه‌ای از اطلاعات مربوط به تجهیزات و نحوه بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات لازم می‌باشد.

- هدف

هدف از تهیه این راهنما، یکسانسازی ساختار دستورالعمل‌های تهیه شده توسط پیمانکاران، بهرهبرداران و ... برای نحوه بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل در سدها و سازه‌های مرتبط می‌باشد.

- دامنه کاربرد

راهنمای حاضر که در برگیرنده جدول‌ها، توضیحات تفصیلی، جدول‌های عیب‌یابی و نحوه تعمیر، راهنمای نگهداری و تعمیرات (نت) و ... می‌باشد، بعنوان مرجع برای تهیه دستورالعمل بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل مربوط به تجهیزات منصوبه در مجموعه سریزها، آببرهای نیروگاه و آبگیرهای آبیاری و آب شرب در سدها، بندهای انحرافی و سازه‌های انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خاطر نشان می‌سازد که در هر طرح، با توجه به مشخص شدن دقیق تجهیزات باید نحوه بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری با جزیيات بیشتر و مطابق با ساختار این مرجع تهیه گردد.

فصل ۱

ساختار و اساس دستورالعمل

بهره برداری، نگهداری و تعمیر

۱-۱- کلیات

برای تهیه دستورالعمل «بهره‌برداری» و «تعمیر و نگهداری» تجهیزات هیدرومکانیک سد، رعایت موارد زیر به عنوان ساختار و اساس دستورالعمل ضروری می‌باشد.

۱-۲- تهیه جدول‌های شناسنامه فنی

اولین قدم برای تهیه و تنظیم دستورالعمل بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات، گردآوری و ثبت اطلاعات کاملی از مشخصات سد، مخزن و تجهیزات مورد استفاده در آن می‌باشد. پس از گردآوری اطلاعات یا استخراج آنها از نقشه‌ها، مدارک و مشخصات فنی، به منظور ثبت و دسترسی آسان به اطلاعات لازم در زمان بهره‌برداری، از جدول‌هایی به نام «جدول‌های شناسنامه فنی» استفاده می‌گردد.

۱-۳- دستورالعمل عملکرد و بهره‌برداری از تجهیزات

استفاده صحیح از یک دستگاه (مطابق با شرایط کاری خاص آن) همواره موجب کارایی بیشتر، خرابی کمتر و در نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌های بهره‌برداری خواهد شد. به همین دلیل اصلی‌ترین هدف در تهیه یک دستورالعمل بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر جامع، راهنمایی بهره‌بردار برای استفاده صحیح از دستگاه می‌باشد. در دستورالعمل بهره‌برداری، مشخصات فنی و نحوه عملکرد و بهره‌برداری هر دستگاه شرح داده می‌شود، به‌گونه‌ای که بهره‌بردار ضمن آشنایی کامل با عملکرد هر دستگاه، به راحتی و مرحله به مرحله با مطالعه آن قادر به استفاده و بهره‌برداری صحیح از دستگاه گردد.

دستورالعمل بهره‌برداری باید به نحوی تهیه و تنظیم گردد تا بهره‌بردار بتواند با مطالعه و انجام دستورات قدم به قدم آن، از تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل در شرایط متفاوت (عادی و اضطراری) استفاده نماید.

دستورالعمل بهره‌برداری به‌طور کلی موارد ذیل را در بر می‌گیرد:

- شرح تجهیزات، مشخصات هیدرومکانیکی، وظیفه و نحوه بهره‌برداری هر کدام از آنها؛
- تدبیر ایمنی؛
- نکات ایمنی در شرایط عادی؛
- نکات ایمنی در شرایط اضطراری؛
- تجهیزات ایمنی ضروری؛
- بازدید و تایید فنی کلیه تجهیزات بخصوص بالابرها هیدرولیکی و جرثقیل‌ها قبل از بهره‌برداری؛
- آماده شدن جهت شروع بکار و انجام مراحل مختلف بهره‌برداری.

۱-۴- دستورالعمل نگهداری، تعمیر و عیب‌یابی

بدیهی است که حتی با رعایت تمامی نکات ایمنی و بهرهبرداری صحیح از یک دستگاه، نیاز به تعمیرات و سرویس به دلایل مختلفی چون: طی شدن عمر مفید، خستگی قطعات، ضربه و ... وجود داشته و به همین دلیل برای انجام عملیات نگهداری و تعمیر صحیح، نیاز به تهیه دستورالعمل مربوطه می‌باشد. این دستورالعمل شامل موارد و مدارک زیر است:

۱- توصیه‌های ایمنی در نگهداری تجهیزات (مطالعه این بخش قبل از انجام هرگونه عملیات نگهداری و تعمیر الزامی می‌باشد):

۲- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس که در آن نوع سرویس‌های مورد نیاز هر تجهیز ذکر شده است؛

۳- جدول‌های برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات هر تجهیز؛

۴- روش نگهداری قطعات یدکی؛

۵- جدول‌های عیب‌یابی؛

۶- کاربرگ‌های بازرگانی.

۱-۵- توصیه‌های ایمنی در نگهداری تجهیزات

بدیهی است که در انجام هرگونه عملیات اجرایی، رعایت موارد ایمنی (ایمنی فردی و ایمنی تجهیزات) اساسی‌ترین موردی است که باید به آن توجه ویژه نمود.

در این بخش از دستورالعمل، توصیه‌های اساسی و اولیه در خصوص ایمنی فردی و ایمنی تجهیزات ارائه می‌گردد. شاید برخی از این توصیه‌ها، کاملاً بدیهی و واضح به نظر بیاید ولی یادآوری و تذکر آنها در دستورالعمل بهرهبرداری، نگهداری و تعمیر ضروری می‌باشد.

۱-۶- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس

یکی از مواردی که باید برای بهرهبردار کاملاً مشخص باشد، فهرست تجهیزات نیازمند سرویس و نگهداری و نوع سرویس آنها است.

۱-۷- جدول‌های برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات

سرویس‌هایی که برای تجهیزات مکانیکی سدها انجام می‌پذیرد به چهار نوع دسته‌بندی می‌گردد: مکانیکی، برقی، روانکاری و پوششی. پس از مشخص نمودن نوع و تجهیزات نیازمند سرویس، باید فعالیت‌های مربوط به هر کدام از سرویس‌های چهارگانه مشخص گردد. برای این منظور و ثبت این اطلاعات، از جدول‌هایی به نام «جدول‌های برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات» استفاده می‌گردد. در این جدول‌ها که برای هر یک از تجهیزات نیازمند سرویس به طور جداگانه تهیه می‌گردد، نوع فعالیت‌ها و اقدامات لازم به همراه دوره زمانی و تخصص مورد نیاز انجام آن مشخص می‌گردد.

لازم به ذکر است انجام عملیات بازدیدهای دوره‌ای، پس از حوادث خاصی چون زلزله، سیلاب، انفجار و ... ضروری بوده و باید بدون توجه به سرسیدن زمان آن مطابق جداول برنامه‌ریزی دوره‌ای، نسبت به انجام آنها در اسرع وقت اقدام نمود. همچنین با توجه به شرایط خاص برخی تجهیزات مکانیکی سدها (به دلیل شرایط متغیر پرآبی و کم آبی مخزن در سال‌های متفاوت)، از جمله آشغالگیرهای ورودی، دریچه‌های تعمیراتی و ... انجام عملیات نگهداری و تعمیر و بازدیدهای دوره‌ای وابسته به تراز آب مخزن بوده و رعایت دوره‌های زمانی ذکر شده در جداول برنامه‌ریزی دوره‌ای به اولین زمان ممکن موکول خواهد شد.

۱-۸- روشنگردانی قطعات یدکی

همواره تامین و در دسترس بودن لوازم یدکی تجهیزات (اعم از تجهیزات مکانیکی یا برقی) از عوامل مهم و پیش نیاز تعمیر و راهاندازی مجدد تجهیز از کار افتاده و معیوب می‌باشد. با توجه به اینکه لوازم یدکی همیشه در انبار و به مدت طولانی نگهداری می‌شوند، نگهداری درست و در شرایط مطلوب این لوازم، ضامن سالم بودن آنها در زمان استفاده می‌باشد. برای این منظور، باید در دستورالعمل بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر نحوه و شرایط مناسب نگهداری لوازم یدکی کاملاً مشخص شده و بهره‌برداران نیز نسبت به تامین این شرایط به طور کامل اقدام نمایند.

در دستورالعمل حاضر روش نگهداری لوازم یدکی معمول مورد استفاده در سدها شرح داده شده است ولی باید توجه داشت که این شرایط برای تجهیزات و لوازم خاص که در یک طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز لحاظ گردد.

۱-۹- جدول‌های عیب‌یابی تجهیزات

معمولاً هر دستگاه یا تجهیز، بنا به فن‌آوری و نحوه ساخت آن، دارای عیوب و ایرادات خاص و احتمالی می‌باشد که تشخیص علت آنها از قبل امکان‌پذیر می‌باشد. لذا باید در هر دستورالعمل بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر، بخشی به عنوان جدول‌های عیب‌یابی که شامل این نوع عیوب و ایرادات و علت آنها و همچنین نحوه رفع آنها باشد، اختصاص یابد. بدینهی است که ممکن است عیب یا ایرادی برای تجهیزات مورد استفاده اتفاق بیافتد که قبلاً در جدول‌های عیب‌یابی مربوطه پیش‌بینی نشده باشد و بررسی و انجام آزمایشات خاص توسط سازنده یا کارشناسان متخصص لازم گردد. مشابه قبل لازم به یادآوری است که در دستورالعمل حاضر به عیوب و ایرادات کلی و معمول که در تجهیزات مورد استفاده در سدها اتفاق می‌افتد پرداخته شده است و در هر طرح خاص باید این فرم‌ها مورد بازنگری و تدقیق قرار گیرند.

۱۰-۱ - مدارک پشتیبان

برای انجام عملیات بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر، علاوه بر لزوم مراجعه به دستورالعمل مربوطه، نیاز به اطلاعات جامع و دقیقی از تجهیزات و روش‌های انجام عملیات مختلف می‌باشد. به همین منظور باید مدارکی مانند نقشه‌های چون ساخت، کالانما^۱‌های تجهیزات، دستورالعمل کنترل کیفی، دستورالعمل رنگ‌آمیزی و دستورالعمل جوشکاری در دسترس بهره‌بردار قرار گیرد. برای طبقه‌بندی و دسترسی آسان به مدارک مختلف، مجلدهای جداگانه‌ای به عنوان مدرک پشتیبان دستورالعمل تهیه می‌گردد و توصیه می‌شود که شامل آلبوم نقشه‌های چون ساخت، مجلد کالانماها و مجلد دستورالعمل‌ها باشد.

۲ فصل

مشکلات ایجاد شده در تجهیزات

هیدرومکانیک

۱-۲ - کلیات

در این فصل مشکلات احتمالی تجهیزات هیدرومکانیک سد به همراه مثال‌هایی از مشکلات ایجاد شده در سدهای مختلف ارائه شده است.

۲-۲ - آبگیر آبیاری/آب شرب

علیرغم اینکه اشکالات و خرابی‌های به وجود آمده در تجهیزات آبگیر آبیاری، باعث ایجاد عدم پایداری یا شکست سدها نمی‌شوند ولی مطمئناً موجب بروز خسارات مالی بسیار زیاد یا قطع آب مورد نیاز پایین دست خواهد شد که با استفاده از بهره‌برداری صحیح و برنامه مدون نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، می‌توان احتمال وقوع چنین پیشامدهایی را به حداقل رساند.

۳-۲ - آبگیر نیروگاه

تاکنون مشاهداتی مبنی بر ایجاد خطراتی در رابطه با مقوله پایداری سد به دلیل عدم عملکرد تجهیزات هیدرومکانیک آبگیر نیروگاه ثبت و گزارش نگردیده است، لیکن هزینه نسبتاً بالای تهیه تجهیزات، نصب و راهاندازی مجدد نیروگاه، خرابی تجهیزات در زمان بهره‌برداری باعث بروز خسارات مالی بسیار زیادی خواهد شد. به عنوان مثال می‌توان شکسته شدن تیغه‌های آشغالگیر و وارد شدن آنها به فضای داخل توربین و تخریب آن یا عدم امکان باز و بست دریچه اضطراری در زمان عمل نکردن دریچه‌های تنظیمی توربین و شیر اضطراری نیروگاه را عنوان نمود.

البته واضح است که بهره‌برداری صحیح و رعایت برنامه مدون نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، می‌تواند احتمال وقوع چنین پیشامدهایی را به حداقل برساند.

۴-۲ - سرریز

باز نشدن یک دریچه سرریز معمولاً موجب بروز مشکل جدی در بهره‌برداری از سد نمی‌گردد ولی در صورتی که این اتفاق در شرایط بحرانی نظیر وقوع یک سیلان صورت گیرد چه بسا باعث روگذری آب از تاج سد و حتی شکست آن سد گردد. دریچه‌های سرریز معمولاً دارای بالابرها و مجموعه‌های کنترل مشابهی می‌باشند و در بعضی از موارد عدم امکان حرکت یک دریچه خاص ممکن است باز نشدن و بسته نشدن دریچه‌های دیگر را نیز به دنبال داشته باشد.

وقوع این پیشامد ممکن است ناشی از طراحی ضعیف، سایش یا سپری شدن عمر مفید قطعات، بهره‌برداری نادرست یا عدم سرویس و نگهداری منظم و صحیح تجهیزات باشد (اشکال در سامانه قدرت، شکسته شدن بالابرها، عمل نکردن سیستم ترمز، ایراد در مجموعه کنترل و ... جزء این دسته می‌باشند).

لازم به توضیح است که همواره مشکلات ایجاد شده، ناشی از عدم امکان باز شدن دریچه‌های سرریز در زمان سیلان نبوده و در پارهای از اوقات نیز باز شدن نا به هنگام دریچه‌های سرریز باعث وقوع سیلان در پایین دست بدنه سد و بروز خسارات جبران‌ناپذیر می‌گردد.

به طور کلی به وجود آمدن سیالاب در پایین دست بدنه سد (در بعضی از موارد بی اهمیت و در بعضی موارد مصیبت‌بار) ناشی از عوامل زیر می‌باشد:

- باز نشدن و بسته نشدن دریچه‌های سرریز هنگام ضرورت بنا به دلایلی مانند اشکال در مجموعه تامین قدرت (برق یا هیدرولیک)، اشکال در مجموعه‌های کنترل خودکار، ایجاد خوردگی در کابل‌ها یا اتصالات آنها، خوردگی در اتصالات پیچی، جابجایی پایه‌های بتی سازه، نگهداری و تعمیرات ضعیف یا سایر مشکلات در طراحی و بهره‌برداری.
- باز شدن خود بخود دریچه‌های سرریز به دلیل اشکالات ایجاد شده در مجموعه کنترل خودکار.
- باز کردن دریچه‌های سرریز در هنگام سیل مطابق با دستورالعمل کنترل سیالاب که خود باعث ایجاد سیل در پایین دست می‌شود ولی خطر روگذری و شکست سد را کاهش می‌دهد.
- شکسته شدن سازه دریچه‌های سرریز به دلیل طراحی ضعیف یا نگهداری و تعمیر نادرست که باعث افزایش ناگهانی بدء تخلیه و ایجاد سیل در پایین دست می‌شود.
- تجمع آشغال‌ها و اجسام غوطه‌ور در آب که باعث اشکال در حرکت و باز و بسته شدن دریچه‌های سرریز و افزایش خطر روگذری و شکست سد در زمان‌های سیالابی خواهد شد.
- اشتباه فردی در باز نمودن دریچه‌های سرریز.

به عنوان نمونه، پاره‌ای از مشکلات گزارش شده در سرریز سدهای مختلف در داخل و خارج از ایران به تفکیک و به شرح زیر

ارائه می‌گردد:

- سدهای داخلی

- به دلیل عدم نگهداری صحیح و سرویس به موقع، غیر قابل انعطاف بودن و سفتی بیش از اندازه زنجیر بالابر الکترومکانیکی، اشکال در عملکرد دریچه سرریز مشاهده شد (سد اکباتان).
- به دلیل عدم سرویس به موقع و گریس کاری جعبه دنده و زنجیر بالابر الکترومکانیکی، عملکرد دریچه توأم با سر و صدای زیاد بوده و موجب توقف و گیر کردن دریچه در حین حرکت می‌گردید (سد کرج).
- عدم نگهداری صحیح از لاستیک‌های آب‌بند، نشتی زیاد آب از دریچه‌های تعمیراتی و قطاعی سرریز موجب خوردگی در بدنه دریچه‌ها، آسیب شدید آنها و تخرب قطعات ثابت مربوطه گردید (سدهای تنظیمی گتوند، مارون و لتبان).
- عدم نگهداری صحیح از لوله‌های انتقال قدرت بالابر هیدرولیکی دریچه سرریز و نشتی روغن از آن، موجب آسیب دیدن سروموموتورها و مجموعه تامین قدرت هیدرولیکی گردید و خسارت بالایی به مجموعه وارد نمود (سدهای لتبان و مهاباد).

- سدهای خارجی

- در سال ۱۹۶۳ به دلیل اشکال ایجاد شده در مجموعه کنترل خودکار دریچه‌های قطاعی سرریز سد San Teresa بر روی رودخانه Tormes در کشور اسپانیا هیچکدام از ۵ دریچه قطاعی در زمان سیالاب باز نشد که این موضوع باعث روگذری آب از تاج سد و در نهایت شکسته شدن آن گردید.

- در سال ۱۹۶۶ بهدلیل تجمع آشغال و ضعف در مفصل بندی پلهای زنجیر بالابر سمت چپ دریچه قطاعی سرریز سد Picote بر روی رودخانه Douro در کشور پرتغال هنگام بازنمودن دریچه در هنگام سیلاپ توسط دستگاه کنترل از راه دور زنجیر بالابر شکسته شد و با ادامه کار موتور سمت راست، دریچه دچار تابیدگی گردید. این تابیدگی در دریچه موجب افزایش نیروی اصطکاک و از کار افتادن موتور سمت راست شد.
- بهدلیل قطع برق، دریچه‌های سرریز سد Chikkahole در هندوستان در هنگام سیلاپ باز نشده و روگذری آب از تاج سد باعث شکست آن گردید.
- در سال ۱۹۹۲ بهدلیل عدم وجود لقی مناسب بین ورق‌های نگهدارنده آب‌بندها و صفحات آب‌بند جانبی و درنتیجه گیرکردن دریچه در زمان بالا آوردن آن، کابل بالابر دریچه قطاعی سرریز سد Tarbela بر روی رودخانه Indus در کشور پاکستان قطع گردید و باعث شد تا دریچه در زمان سیلاپ تنها $11/2$ ساعتی متر بالای آب‌بند کف قرار بگیرد. با توجه به باز بودن دریچه‌های دیگر، سد دچار شکست نشد اما به دلیل سرعت زیاد آب در هنگام تخلیه آب، صفحه آب‌بند کف و سازه بتی آن دریچه تخریب گردید.
- در سال ۱۹۹۳ بهدلیل ایراد در مجموعه کنترل خودکار دریچه‌های سرریز سد Mav بر روی رودخانه Sava در کشور اسلونی، موتورهای پمپ هیدرولیک بالابرها دریچه‌های قطاعی فعال شده و موجب بازشدن دریچه‌ها گردید. باز شدن دریچه‌ها مطابق با یک سیلاپ با دوره بازگشت 50 ساله بوده و خسارات زیادی به پایین دست سد وارد گردید.
- در سال ۱۹۸۹ بهدلیل بخ زدگی آب در کانال برق سه فاز مربوط به سامانه کنترل دریچه‌های سرریز سد Seton در کشور آمریکا، موتورهای بالابر دریچه‌ها فعال گردیده و دریچه‌های قطاعی باز شدند که منجر به ایجاد سیل و کشته شدن دو نفر گردید.

در برخی موارد اشاره شده در بالا که در ایران و اقصی نقاط جهان اتفاق افتاده، خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری وارد گردیده است (خوبختانه در ایران تاکنون شاهد شکست هیچ سدی نبوده‌ایم). با بررسی علل و عوامل شکست سدها (مرتبه با تجهیزات هیدرومکانیک) کاملاً مشخص است که دریچه‌های سرریز بهدلیل اشکالات مکانیکی یا برقی در شرایط بحرانی و لزوم تخلیه سیلاپ، باز نشده‌اند که می‌توان با برقرار نمودن یک برنامه بازررسی و تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه از وقوع اینگونه اشکالات جلوگیری نمود.

دستورالعمل حاضر که در خصوص بهره‌برداری صحیح و انجام نگهداری، بازررسی‌های دوره‌ای و تعمیرات می‌باشد، به صورت اختصاصی برای انواع تجهیزات موجود در سدها تنظیم گردیده است. لازم به توضیح است از آنجایی که در این دستورالعمل تنها به بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر تجهیزات هیدرومکانیک سرریزهای دریچه‌دار پرداخته شده است، لذا منظور از «سرریز»، همان سرریز دریچه‌دار می‌باشد.

٣ فصل

فهرست تجهیزات اصلی سدها

۳-۱- تجهیزات اصلی آبگیر آبیاری/آب شرب

فهرست کلی تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب به شرح ذیل می‌باشد که البته بنا به مورد ترکیبی از این تجهیزات در طرح‌های مختلف استفاده می‌گردد:

- آشغالگیر ثابت: شامل تیغه‌های آشغالگیر، لوله‌های فاصله دهنده، تیرهای میانی، قطعات مدفون و ثابت و ...;
- آشغالگیر متحرک: شامل تیغه‌های آشغالگیر، لوله‌های فاصله دهنده، قاب آشغالگیر، چرخ‌ها، ریل‌ها، قطعات مدفون و ثابت و ...;
- بالابر الکترومکانیکی آشغالگیر (یا وینچ): شامل وینچ با کلیه تجهیزات مربوطه، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- دریچه تعمیراتی: شامل بدن، تیر بالابر، قطعات ثابت و ...؛
- سامانه محرک دریچه تعمیراتی: برای باز و بسته کردن دریچه تعمیراتی می‌توان از بالابر الکترومکانیکی، بالابر دستی یا جرثقیل دروازه‌ای استفاده نمود؛
- بالابر الکترومکانیکی (یا وینچ): شامل وینچ با کلیه تجهیزات مربوطه، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- بالابر دستی: شامل بالابرها کابلی یا زنجیری، سازه تکیه‌گاهی و ...؛
- جرثقیل دروازه‌ای: شامل سازه اصلی جرثقیل، بالابر اصلی و در صورت نیاز بالابر کمکی، تجهیزات برق و کنترل، قطعات ثابت و ریل‌ها و ...؛
- پوشش فنری: به صورت مدفون یا رویاز: شامل بدن پوشش (لوله یا مقطع مستطیلی شکل)، خم‌ها، انشعاب‌ها، تبدیل‌ها، کاهنده‌ها، پایه‌های نصب و متعلقات و
- شیرهای اضطراری: به دو صورت شیر محافظ (برای کل مجموعه) یا شیر اضطراری قبل از شیرهای سرویس خروجی و در دو نوع شیر دروازه‌ای یا شیر پروانه‌ای (با محرک الکترومکانیکی یا هیدرولیکی) شامل: بدن شیر، اتصال جداشونده، تکیه‌گاه، و ...؛
- سامانه محرک شیر اضطراری: برای باز و بسته کردن شیر اضطراری می‌توان از محرک الکترومکانیکی یا محرک هیدرولیکی (تنها برای شیر پروانه‌ای) استفاده نمود؛
- محرک الکترومکانیکی: شامل الکتروموتور، جعبه‌دنده، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- محرک هیدرولیکی (یا سروموموتور): شامل بدن سروموموتور، وزنه تعادل، مجموعه تامین قدرت هیدرولیکی، لوله‌های هیدرولیک، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- شیرهای سرویس: انواع شیر سوزنی، شیر هاول‌بانگر، شیر غلافی عمودی و شیر هالوجت با محرک الکترومکانیکی یا هیدرولیکی و شامل: بدن شیر، تکیه‌گاه، و ...؛
- سامانه محرک شیر سرویس: برای باز و بسته کردن شیر سرویس می‌توان از محرک الکترومکانیکی یا محرک هیدرولیکی استفاده نمود؛
- محرک الکترومکانیکی: شامل الکتروموتور، جعبه‌دنده، تجهیزات برق و کنترل و ...؛

- **محرك هیدرولیکی (یا سرومотор):** شامل بدنه سروموتور، مجموعه تامین قدرت هیدرولیکی، لوله‌های هیدرولیک، تجهیزات برق و کنترل و

۲-۳- تجهیزات اصلی آبگیر نیروگاه

فهرست کلی تجهیزات آبگیر نیروگاه به شرح ذیل می‌باشد که البته بنا به مورد ترکیبی از این تجهیزات در طرح‌های مختلف استفاده می‌گردد:

- آشغالگیر ثابت: شامل تیغه‌های آشغالگیر، لوله‌های فاصله‌دهنده، تیرهای میانی، قطعات مدفعون و ثابت و ...؛
- **ماشین آشغال تمیزکن:** شامل بالابر اصلی (وینچ)، آشغال جمع‌کن، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- آشغالگیر متحرک: شامل تیغه‌های آشغالگیر، لوله‌های فاصله دهنده، قاب آشغالگیر، چرخ‌ها، ریل‌ها، قطعات مدفعون و ثابت و ...؛
- **بالابر الکترومکانیکی آشغالگیر (یا وینچ):** شامل وینچ با کلیه تجهیزات مربوطه، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- دریچه تعمیراتی: شامل بدنه، تیر بالابر، قطعات ثابت و ...؛
- سامانه محرك دریچه تعمیراتی: برای باز و بسته کردن دریچه تعمیراتی می‌توان از بالابر الکترومکانیکی، بالابر دستی یا جرثقیل دروازه‌ای استفاده نمود؛
- **بالابر الکترومکانیکی (یا وینچ):** شامل وینچ با کلیه تجهیزات مربوطه، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- **بالابر دستی:** شامل بالابر دستی (کابلی یا زنجیری)، سازه تکیه‌گاهی و ...؛
- **جرثقیل دروازه‌ای:** شامل سازه اصلی جرثقیل، بالابر اصلی و در صورت نیاز بالابر کمکی، تجهیزات برق و کنترل، قطعات ثابت و ریل‌ها و ...؛
- دریچه‌های اضطراری: شامل بدنه دریچه، قطعات ثابت و ...؛
- **بالابر هیدرولیکی (یا سرومotor):** شامل بدنه سروموتور، میله‌های رابط، مجموعه تامین قدرت هیدرولیکی، لوله‌های هیدرولیک، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- **پوشش فلزی:** شامل بدنه پوشش (لوله یا مقطع مستطیلی شکل)، خم‌ها، انشعاب‌ها، تبدیل‌ها، کاهنده‌ها، پایه‌های نصب و متعلقات.

۳-۳- تجهیزات اصلی سرریز

فهرست کلی تجهیزات سرریز به شرح ذیل می‌باشد که البته بنا به مورد از ترکیبی از این تجهیزات در طرح‌های مختلف استفاده می‌گردد:

- دریچه‌های قطاعی: شامل بدنه، بازوها، محورهای چرخش، قطعات ثابت و ...؛
- **بالابر دریچه قطاعی:** که بنا به مورد می‌تواند از نوع هیدرولیکی یا الکترومکانیکی باشد؛

- بالابر هیدرولیکی (یا سروموموتور): شامل بدنه سروموموتور، مجموعه تامین قدرت هیدرولیکی، لوله‌های هیدرولیک، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
- بالابر الکترومکانیکی (یا وینچ): شامل وینچ با کلیه تجهیزات مربوطه، تجهیزات برق و کنترل و ...؛
 - دریچه تعمیراتی: شامل بدنه، تیر بالابر، قطعات ثابت و ...؛
 - سامانه محرک دریچه تعمیراتی از نوع جرثقیل دروازه‌ای: شامل سازه اصلی جرثقیل، بالابر اصلی و در صورت نیاز بالابر کمکی، تجهیزات برق و کنترل، قطعات ثابت و ریل‌ها و

فصل ۴

جدول‌های شناسنامه تجهیزات

۴-۱- کلیات

اولین قدم برای ایجاد یک برنامه کارآمد نگهداری و تعمیر، جمع‌آوری اطلاعات و مشخصات دقیق تجهیزاتی است که نیاز به سرویس و نگهداری دارند. این اطلاعات به عنوان مرجع عملیات بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات (چه به صورت دوره‌ای و چه به صورت موردی) استفاده می‌شوند. به همین منظور و برای ثبت اطلاعات و مشخصات تجهیزات، از جدولی به نام «جدول شناسنامه فنی» استفاده می‌گردد. این جدول‌ها به این منظور تنظیم گردیده‌اند تا در موقع لزوم بتوان تمام اطلاعات اصلی سد و هر یک از تجهیزات مربوطه را استخراج نموده و در اختیار سرپرست نگهداری و تعمیر، کارشناس، تعمیرکار یا سرویسکار مربوطه قرار داد. بدیهی است که دقت در تکمیل این جدول‌ها، راهنمای بسیار خوبی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز می‌باشد. نمونه جدول‌های شناسنامه فنی برای تجهیزات اصلی سدها به شرح ذیل می‌باشد:

۴-۲- مشخصات عمومی سد و تجهیزات مربوط

به جدول (۱-۴) مراجعه گردد.

۴-۳- جدول‌های شناسنامه فنی تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب

- آشغالگیر ورودی: به جدول (۲-۴) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی: به جدول (۳-۴) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه تعمیراتی
- بالابر الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول (۴-۴) مراجعه گردد.
- بالابر دستی و متعلقات: به جدول (۵-۴) مراجعه گردد.
- جوئیل دروازه‌ای: به جدول (۶-۴) مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به جدول (۷-۴) مراجعه گردد.
- شیر محافظ یا اضطراری: به جدول (۸-۴) مراجعه گردد.
- محرک شیر محافظ یا اضطراری
- محرک الکترومکانیکی: به جدول (۹-۴) مراجعه گردد.
- سامانه محرک هیدرولیکی: به جدول (۱۰-۴) مراجعه گردد.
- شیر سرویس خروجی: به جدول (۱۱-۴) مراجعه گردد.
- محرک شیر سرویس خروجی
- محرک الکترومکانیکی: به جدول (۹-۴) مراجعه گردد.
- سامانه محرک هیدرولیکی: به جدول (۱۰-۴) مراجعه گردد.

۴-۴- جدول‌های شناسنامه فنی تجهیزات آبگیر نیروگاه

- آشغالگیر ورودی: به جدول (۲-۴) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی: به جدول (۳-۴) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه تعمیراتی
- بالابر الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول (۴-۴) مراجعه گردد.
- بالابر دستی و متعلقات: به جدول (۴-۵) مراجعه گردد.
- جرثقیل دروازه‌ای: به جدول (۶-۴) مراجعه گردد.
- دریچه اضطراری: به جدول (۴-۱۲) مراجعه گردد.
- بالابر هیدرولیکی دریچه اضطراری: به جدول (۴-۱۰) مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به جدول (۴-۷) مراجعه گردد.

۴-۵- جدول‌های شناسنامه فنی تجهیزات سرریز

- دریچه قطاعی: به جدول (۴-۱۳) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه قطاعی سرریز:
- بالابرها ای الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول (۴-۴) مراجعه گردد.
- بالابرها ای هیدرولیکی و متعلقات: به جدول (۴-۱۰) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی سرریز: به جدول (۴-۳) مراجعه گردد.
- سامانه محرک دریچه تعمیراتی سرریز: به جدول (۶-۴) مراجعه گردد.

جدول ۴-۱- مشخصات عمومی سد و تجهیزات مربوط

مشخصات	شرح
	- مشخصات عمومی سد و مخزن
--	- نوع سد:
-- متر	- ارتفاع سد از بی:
-- متر از سطح دریا	- تراز تاج سد:
-- متر از سطح دریا	- طول تاج سد:
	- مشخصات مخزن
-- متر مکعب	• حجم کل مخزن:
-- متر از سطح دریا	• تراز عادی بهره برداری:
-- متر از سطح دریا	• تراز حداقل آب:
-- متر از سطح دریا	• تراز حداقل آب:
	- مشخصات آبگیر(های) آبیاری / آب شرب
--	• مکان آبگیر:
--	• تعداد دهانه های آبگیر:
-- متر مکعب بر ثانیه	• بدء ورودی برای هر دهانه:
-- متر از سطح دریا	• تراز ورودی هر دهانه:
--	• نوع و تعداد آشغالگیر ورودی:
--	• نوع بالابر آشغالگیر ^(۱) :
--	• نوع و تعداد دریچه تعمیراتی:
--	• نوع بالابر دریچه تعمیراتی:
-- (مدفون یا روباز)	• نوع پوشش فلزی:
	- نوع و تعداد شیر محافظه:
--	• نوع محرک شیر محافظه:
--	• نوع و تعداد شیر(های) اضطراری:
--	• نوع محرک شیر(های) اضطراری:
--	• نوع و تعداد شیر(های) سرویس:
--	• نوع محرک شیر(های) سرویس:
	- مشخصات آبگیر نیروگاه
--	• مکان آبگیر:
--	• تعداد دهانه های آبگیر:
-- متر مکعب بر ثانیه	• بدء ورودی برای هر دهانه:
-- متر از سطح دریا	• تراز ورودی هر دهانه:
--	• نوع و تعداد آشغالگیر ورودی:
--	• نوع بالابر آشغالگیر ^(۱) :
--	• نوع و تعداد دریچه تعمیراتی:
--	• نوع بالابر دریچه تعمیراتی:
--	• نوع و تعداد دریچه اضطراری:
--	• نوع بالابر دریچه اضطراری:
-- (مدفون یا روباز)	• نوع پوشش فلزی:
	- مشخصات سرربز:
--	• مکان استقرار سرربز:
--	• نوع سرربز:
--	• تعداد دهانه سرربز:
--	• تعداد دریچه قطاعی
-- × -- متر	• ابعاد دریچه قطاعی (ارتفاع × عرض)
--	• نوع بالابر دریچه قطاعی
--	• تعداد دریچه تعمیراتی
--	• نوع بالابر دریچه تعمیراتی
--	• تراز اوجی:
-- متر از سطح دریا	• ظرفیت تخلیه برای هر دهانه:
-- متر مکعب بر ثانیه	
1- این موارد باید برای آشغالگیر متحرک تکمیل گردند.	
- تنها مواردی که در طرح موجود است در جدول در نظر گرفته می شود.	

جدول ۴-۲ - شناسنامه فنی آشغالگیر ورودی

مشخصات	شرح
آشغالگیر (ثابت یا متحرک)	- نوع
-- عدد	- تعداد آشغالگیر
-- عدد	- تعداد صفحات هر آشغالگیر
-- × -- متر	- ابعاد آشغالگیر (ارتفاع × عرض)
-- × -- متر	- ابعاد هر صفحه آشغالگیر (ارتفاع × عرض)
-- عدد	- تعداد تیرهای میانی هر آشغالگیر
-- × -- متر	- ابعاد هر تیر میانی (ارتفاع × عرض)
-- میلی متر	- فاصله خالص بین تیغه‌های آشغالگیر
بالابر -----	- سامانه محرک ^(۱)
	- تراز نصب:
-- متر از سطح دریا	• نشیمنگاه آشغالگیر
-- متر از سطح دریا	• بالابر ^(۱)
-- متر از سطح دریا	• دستک نگهدارنده ^(۱)
	- جنس (نوع)
--	• تیغه‌های آشغالگیر
--	• میله‌های فاصله دهنده
--	• پیچ‌های اتصال به قطعات ثابت
--	• قطعات ثابت
--	• چرخ‌ها ^(۱)
-- و --	• مسیر (ریل) حرکت چرخ‌ها ^(۱)
	- اوزان (برای هر آشغالگیر):
-- کیلوگرم	• بدن هر آشغالگیر
-- کیلوگرم	• قطعات ثابت هر دهانه
--	- نوع پوشش حفاظتی
-- میلی متر	- خوردگی مجاز
مطابق استاندارد DIN 19704 و --	- استاندارد طراحی
--	- شماره نقشه (های) مرجع
مطابق با خمیمه --	- فهرست اجزا و قطعات
--	- شرکت سازنده / سال ساخت آشغالگیر
--	- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری
۱- این موارد باید برای آشغالگیر متحرک تکمیل گردند.	

جدول ۴- ۳ - شناسنامه فنی دریچه تعمیراتی

مشخصات	شرح
--	- نوع
-- عدد	- تعداد دهانه
-- عدد	- تعداد دریچه
-- × -- متر	- ابعاد دهانه (ارتفاع × عرض)
-- × -- متر	- ابعاد کل دریچه (ارتفاع × عرض)
-- عدد	- تعداد قطعات هر دریچه
-- × -- متر	- ابعاد هر قطعه دریچه (ارتفاع × عرض)
- جنس:	
--	• بدنه دریچه
--	• نشیمنگاه آب بندها در قطعات ثابت
--	• چرخ ها
--	• نشیمنگاه چرخ ها در قطعات ثابت
- اوزان:	
-- کیلوگرم	• کل دریچه
-- کیلوگرم و -- کیلوگرم و ...	• بدنه هر قطعه از دریچه
-- کیلوگرم	• قطعات ثابت هر دهانه
-- کیلوگرم	• کل قطعات ثابت
- تراز نصب:	
-- متر از سطح دریا	• نشیمنگاه
-- متر از سطح دریا	• سکوی حرکت
جرثقیل دستی، جرثقیل دروازه ای با بالابر الکترومکانیکی	- سامانه محرک
فشار متعادل (عدم وجود جریان)	- شرایط کارکرد
(بالاستفاده از شیرکنار گذریا حرکت اولیه بالابر یا ...)	- مجموعه ایجاد کننده تعادل فشار
--	- نوع شیرکنار گذر
- تیر بالابر:	
-- × -- × -- متر	• ابعاد (ارتفاع × عرض × پهنایا)
-- کیلوگرم	• وزن تقریبی
--	• جنس
لاستیکی	- نوع آب بند
--	- نوع پوشش حفاظتی
-- میلی متر	- خودگی مجاز
مطابق استاندارد DIN 19704	- تنش های مجاز
--	- شماره نقشه (های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	- فهرست اجزا و قطعات
--	- شرکت سازنده / سال ساخت
--	- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

جدول ۴-۴ - شناسنامه فنی بالابر الکترومکانیکی

مشخصات	شرح
بالابر الکترومکانیکی کابلی	- نوع بالابر
-- عدد	- تعداد بالابر
-- تن	- ظرفیت بالابر
-- کیلوگرم	- وزن هر دستگاه بالابر
-- متر از سطح دریا	- تراز نصب
-- رشته	- تعداد کابل (زنجیر)
--	- نوع/قطر/جنس کابل (زنجیر)
-- متر	- طول بالابری
--	- تعداد نوع/شرکت سازنده جعبه‌دنده اصلی هر بالابر
--	- تعداد درام
--	- قطر درام / طول درام
--	- مشخصات قلاب اصلی
-- متر بر دقیقه	- سرعت متوسط بالابری
-- کیلووات	- توان/شرکت سازنده الکتروموتور
--	- شماره نقشه(های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	- فهرست اجزا و قطعات
--	- شرکت سازنده / سال ساخت بالابر
--	- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

جدول ۴-۵ - شناسنامه فنی بالابر دستی

مشخصات	شرح
بالابر دستی (کابلی یا زنجیری)	- نوع بالابر
-- عدد	- تعداد بالابر
-- تن	- ظرفیت بالابر
-- کیلوگرم	- وزن هر دستگاه بالابر
-- متر از سطح دریا	- تراز نصب
--	- سازه تکیه‌گاهی
-- × -- × -- متر	• ابعاد (ارتفاع × عرض × پهنایها)
-- کیلوگرم	• وزن تقریبی
--	• جنس
-- متر	- طول بالابری
--	- نوع/قطر/جنس کابل (زنجیر)
--	- شماره نقشه(های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	- فهرست اجزا و قطعات
--	- شرکت سازنده / سال ساخت بالابر
--	- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

جدول ۴-۶ - شناسنامه فنی جرثقیل دروازه‌ای

مشخصات	شرح
جرثقیل دروازه‌ای	- نوع
-- متر از سطح دریا	- تراز نصب (ریل):
-- × -- × -- متر	- ابعاد کل سازه (ارتفاع × عرض × طول)
--	- ظرفیت نامی:
-- تن	• بالابر اصلی
-- تن	• بالابر کمکی
-- متر	- اندازه دهانه:
--	- حداقل ارتفاع بالابری:
-- متر	• بالابر اصلی
-- متر	• بالابر کمکی
-- متر	- حداقل طول مسیر حرکت:
--	- سرعت:
-- متر بر دقیقه	• حرکت طولی جرثقیل
-- متر بر دقیقه	• حرکت کالاسکه
-- متر بر دقیقه	• بالابر اصلی
-- متر بر دقیقه	• بالابر کمکی
--	- توان الکتروموتور
-- کیلووات	• حرکت طولی جرثقیل
-- کیلووات	• حرکت کالاسکه
-- کیلووات	• بالابر اصلی
-- کیلووات	• بالابر کمکی
--	- نوع ترمز
توسط جعبه کلید آویز یا میز کنترل موجود در سکوی حرکت	- سامانه کنترل
--	- شماره نقشه(های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	- فهرست اجزا و قطعات
--	- شرکت سازنده / سال ساخت بالابر اصلی و کمکی
--	- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

جدول ۴-۷ - شناسنامه فنی پوشش فلزی

مشخصات	شرح
-- (مدفون یا رو باز)	- نوع
-- عدد	- تعداد
--	- ابعاد و طول
-- متر	• لوله
-- متر	• پوشش فلزی با مقطع مستطیلی شکل
-- متر	• قطعات تبدیل
-- متر	• قطعات خم
-- متر	• قطعات کاهنده
-- متر	• انسباب دوراهی
-- متر	• قطعات انعطاف‌پذیر (در صورت وجود)
--	- ابعاد تقویت کننده
-- متر	• لوله

ادامه جدول ۴-۷ - شناسنامه فنی پوشش فلزی

• پوشش فلزی با مقطع مستطیلی شکل	-- متر
• قطعات تبدیل	-- متر
• قطعات خم	-- متر
• قطعات کاهنده	-- متر
• انشعاب دوراهی	-- متر
- فشار داخلی طراحی	
- فشار خارجی طراحی	
- جنس	
• لوله	--
• پوشش فلزی با مقطع مستطیلی شکل	--
• قطعات تبدیل	--
• قطعات خم	--
• قطعات کاهنده	--
• انشعاب دوراهی	--
- اوزان:	
• لوله	-- کیلوگرم
• پوشش فلزی با مقطع مستطیلی شکل	-- کیلوگرم
• قطعات تبدیل	-- کیلوگرم
• قطعات خم	-- کیلوگرم
• قطعات کاهنده	-- کیلوگرم
• انشعاب دوراهی	-- کیلوگرم
- تراز نصب (تقریبی):	-- متر از سطح دریا
- شبیب نصب:	-- درصد
• پایه‌های ثابت: ^(۱)	
• تعداد پایه‌ها	-- عدد
• ابعاد پایه‌ها	-- × -- متر
• جنس پایه‌ها	--
- پایه‌های لغزنده: ^(۱)	
• تعداد پایه‌ها	-- عدد
• ابعاد پایه‌ها	-- × -- متر
• جنس پایه‌ها	--
- نوع پوشش حفاظتی:	--
• سطح داخلی	--
• سطح خارجی ^(۱)	--
- خوردگی مجاز	-- میلی‌متر
- تنش‌های مجاز	مطابق استاندارد DIN 19704 یا C.E.C.T. یا AWWA
- شماره نقشه(های) مرجع	--
- فهرست اجزا و قطعات	مطابق با ضمیمه --
- شرکت سازنده / سال ساخت	--
- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری	--
۱- این موارد باید برای پوشش فلزی روباز تکمیل گردد.	

جدول ۴-۸ - شناسنامه فنی شیر محافظ یا اضطراری

مشخصات	شرح
--	- نوع
-- عدد	- تعداد
-- میلی متر	- قطر نامی - فشار کاری (PN)
-- متر × --- × --- × ---	- ابعاد کل شیر (ارتفاع × عرض × طول)
	- جنس:
--	• بدنه شیر
--	• صفحه
--	• آب بندها
--	• نشیمنگاه آب بندها
	- اوزان:
-- کیلوگرم	• کل شیر
-- کیلوگرم	• اتصال جدا شونده
	- تراز نصب:
-- متر از سطح دریا	• نشیمنگاه
-- متر از سطح دریا	• محور شیر
الکترومکانیکی یا هیدرولیکی	- نوع محرک
بسن اضطراری تحت جریان و باز شدن در فشار متعادل (عدم وجود جریان)	- شرایط کار کرد
(با استفاده از مجموعه کنار گذر یا باز شدن جزیی شیر یا (...))	- مجموعه ایجاد کننده تعادل فشار
--	- نوع پوشش حفاظتی
--	- نوع و ابعاد اتصال جدا شونده
--	- نوع شیرهای مجموعه کنار گذر
--	- نوع شیرهای هوا
--	- شماره نقشه (های) مرجع
مطابق با خصیمه --	- فهرست اجزا و قطعات
	- شرکت سازنده / سال و شماره ساخت
	• شیر محافظ
	• نوع محرک
	• اتصال جدا شونده
	• شیرهای مجموعه کنار گذر
	• شیر هوا
--	- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

جدول ۴-۹ - شناسنامه فنی محرک الکترومکانیکی

مشخصات	شرح
محرك الکترومکانیکی	- نوع محرك - محرك
--	• نوع مجموعه نشان‌دهنده موقعیت
-- تن	• ظرفیت
-- کیلوگرم	• وزن هر دستگاه
-- متر بر دقیقه	• سرعت متوسط باز و بسته شدن
--	• شماره نقشه (های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	• فهرست اجزا و قطعات
--	• شرکت سازنده / سال ساخت
--	• شماره فرم اطلاعات سرویس و نگهداری
- مشخصات برق و کنترل	
--	• نوع کنترل (محلی / از راه دور)
--	• نوع موتور
--	• ظرفیت موتور
--	• حافظتها
--	• کلیدهای حدی
--	• شماره نقشه (های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	• فهرست اجزا و قطعات
--	• شرکت سازنده / سال و شماره ساخت
--	• شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

جدول ۴-۱۰ - شناسنامه فنی سامانه محرک هیدرولیکی

مشخصات	شرح
بالابر هیدرولیکی (یک طرفه یا دو طرفه)	- نوع بالابر
-- عدد	• تعداد بالابر برای هر دریچه ^(۱)
-- عدد	• تعداد بالابر برای کل دریچه‌ها
--	• میله‌های بالابر (در صورت وجود) ^(۱)
--	• تعداد ^(۱)
--	• ابعاد ^(۱)
--	• جنس ^(۱)
- بالابر	
--	• نوع مجموعه نشان‌دهنده موقعیت
--	• تراز محور دوران ^(۲)
-- تن	• ظرفیت باز شدن/ظرفیت بسته شدن
-- میلی متر	• طول حرکت
-- / -- میلی متر	• جنس / قطر خارجی سیلندر/ضخامت سیلندر
-- / -- میلی متر	• جنس / قطر شافت
--	• نوع پوشش محافظ شافت
-- متر	• طول کل بیرون‌زدگی شافت
-- متر	• طول کل سیلندر و شافت در حالت باز
-- متر	• طول کل سیلندر و شافت در حالت بسته
--	• نوع/شرکت سازنده یا تاوان دوران سرموتور ^(۳)
-- بار	• فشار کار باز شدن/فشار کاری بسته شدن
-- کیلوگرم	• وزن کل
-- کیلوگرم	• وزن و وزنه مقابل ^(۳)
-- متر بر دقیقه	• سرعت متوسط باز و بسته شدن
--	• شماره نقشه(های) مرجع

ادامه جدول ۴- ۱۰ - شناسنامه فنی سامانه محرک هیدرولیکی

مشخصات	شرح
مطابق با ضمیمه --	<ul style="list-style-type: none"> • فهرست اجزا و قطعات
--	<ul style="list-style-type: none"> • شرکت سازنده / سال ساخت
--	<ul style="list-style-type: none"> • شماره فرم اطلاعات سرویس و نگهداری
--	<ul style="list-style-type: none"> - مجموعه تامین قدرت هیدرولیکی
دستگاه	<ul style="list-style-type: none"> • تعداد مجموعه تامین قدرت هیدرولیکی
-- کیلوگرم	<ul style="list-style-type: none"> • وزن هر دستگاه
-- × -- متر	<ul style="list-style-type: none"> • ابعاد هر دستگاه
-- لیتر بر دقیقه	<ul style="list-style-type: none"> • بده/شرکت سازنده هر پمپ
-- کیلووات	<ul style="list-style-type: none"> • توان/شرکت سازنده الکتروموتور
--	<ul style="list-style-type: none"> • شماره نقشه(های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	<ul style="list-style-type: none"> • فهرست اجزا و قطعات
--	<ul style="list-style-type: none"> • شرکت سازنده / سال ساخت
--	<ul style="list-style-type: none"> • شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری
۱- این موارد باید برای بالابر دریچه تعمیراتی آبگیر نیروگاه تکمیل گردد.	
۲- این موارد باید برای بالابر دریچه قطاعی سرربز تکمیل گردد.	
۳- این موارد باید برای شیر محافظ آبگیر آبیاری/ آب شرب تکمیل گردد	

جدول ۴- ۱۱ - شناسنامه فنی شیر سرویس خروجی

مشخصات	شرح
--	- نوع
-- عدد	- تعداد
-- میلی متر	<ul style="list-style-type: none"> - قطر نامی
--	- فشار کاری (PN)
-- × -- متر	<ul style="list-style-type: none"> - ابعاد کل شیر ((ارتفاع × عرض × طول)
--	- جنس:
--	<ul style="list-style-type: none"> • بدنه شیر
--	<ul style="list-style-type: none"> • آب بندها
--	<ul style="list-style-type: none"> • نشیمنگاه آب بندها
--	- اوزان:
-- کیلوگرم	<ul style="list-style-type: none"> • کل شیر
-- کیلوگرم	<ul style="list-style-type: none"> • اتصال جداشونده
--	- تراز نصب:
-- متر از سطح دریا	<ul style="list-style-type: none"> • نشیمنگاه
-- متر از سطح دریا	<ul style="list-style-type: none"> • محور شیر
الکترومکانیکی یا هیدرولیکی	- نوع محرک
تنظیم جریان	- شرایط کارکرد
--	- نوع پوشش حفاظتی
--	<ul style="list-style-type: none"> - نوع و ابعاد اتصال جداشونده
--	<ul style="list-style-type: none"> - شماره نقشه(های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	<ul style="list-style-type: none"> - فهرست اجزا و قطعات
--	<ul style="list-style-type: none"> - شرکت سازنده / سال و سریال ساخت
--	<ul style="list-style-type: none"> • شیر سرویس
--	<ul style="list-style-type: none"> • نوع محرک
--	<ul style="list-style-type: none"> • اتصال جدا شونده
--	<ul style="list-style-type: none"> - شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

جدول ۴-۱۲- شناسنامه فنی دریچه اضطراری آبگیر نیروگاه

مشخصات	شرح
دربچه چرخ دار	- نوع
-- عدد	- تعداد دریچه
-- × -- متر	- ابعاد دهانه (ارتفاع × عرض)
-- × -- متر	- ابعاد دریچه (ارتفاع × عرض)
--	- تعداد چرخ ها
--	- جنس (نوع)
--	• بدنه
--	• آب بندها
--	• چرخ ها
--	• نشیمنگاه آب بندها در قطعات ثابت
--	• نشیمنگاه چرخ ها در قطعات ثابت
--	• نوع/شرکت سازنده یاتاقان چرخ
-- کیلوگرم	- اوزان کل دریچه ها و قطعات ثابت
-- کیلوگرم	- اوزان (برای هر دریچه):
-- کیلوگرم	• بدنه هر دریچه
-- کیلوگرم	• قطعات ثابت هر دهانه
	- تراز نسبت:
-- متر از سطح دریا	• نشیمنگاه دریچه
-- متر از سطح دریا	• سکوی تعمیراتی
-- متر از سطح دریا	• سامانه محرک
-- متر از سطح دریا	• دستک نگهدارنده
بالابر هیدروليکي	- سامانه محرک
بازگشائی جزئی یا مجموعه کنارگذر	- ایجاد تعادل فشار
بستن تحت جریان و باز شدن در فشار متداول	- شرایط کارکرد
--	- نوع پوشش حفاظتی
-- میلی متر	- خوردگی مجاز
طبق استاندارد DIN 19704 و --	- استاندارد طراحی
--	- شماره نقشه(های) مرجع
مطابق با خصیمه --	- فهرست اجزا و قطعات
--	- شرکت سازنده / سال ساخت دریچه
--	- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

جدول ۴-۱۳ - شناسنامه فنی دریچه قطاعی سرریز

مشخصات	شرح
(Radial Gate)	- نوع
دربیچه قطاعی	- عدد
--	- تعداد دریچه
-- × -- متر	- ابعاد دریچه (ارتفاع × عرض)
-- متر	- شعاع دوران دریچه
--	- تعداد بازو های هر دریچه
-- متر	- ابعاد بازو های هر دریچه
	- جنس (نوع)
--	• بدنه
--	• آب بند
--	• نشیمنگاه آب بند ها در قطعات ثابت
--	• بازو ها
-- و --	• مفصل و شافت مفصل
-- (بنتی یافلزی به همراه کابل های پیش تنیده)	• تیر تکیه گاهی مفصل
--	• نوع / شرکت سازنده یاتاقان مفصل
	- اوزان (برای هر دریچه):
-- کیلوگرم	• بدنه هر دریچه
-- کیلوگرم	• قطعات ثابت هر دهانه
-- کیلوگرم	• بازو های هر دریچه
-- کیلوگرم	• مفصل های هر دریچه
-- کیلوگرم	• تیرفازی تکیه گاهی مفصل های هر دریچه
	- تراز نصب:
-- متر از سطح دریا	• نشیمنگاه دریچه
-- متر از سطح دریا	• محور دوران
-- متر از سطح دریا	• محور بالابر
-- متر از سطح دریا	• نصب دستک نگهدارنده
بالابر ----- (الکترو مکانیکی یا هیدرولیکی)	- سامانه مجرک
فشار نامتعادل (وجود جریان)	- شرایط کار کرد
-- میلی متر	- خوردگی مجاز
طبق استاندارد DIN 19704 و	- استاندارد طراحی
--	- شماره نقشه (های) مرجع
مطابق با ضمیمه --	- فهرست اجزا و قطعات (Part List)
--	- شرکت سازنده / سال ساخت دریچه
--	- شماره جدول یا کاربرگ اطلاعات سرویس و نگهداری

فصل ۵

دستورالعمل عملکرد و بهره‌برداری

۱-۵- کلیات

در این قسمت نحوه عملکرد و بهره‌برداری از تجهیزات به صورت کلی و در شرایط عادی یا اضطراری شرح داده می‌شود. لازم به ذکر است که در دستورالعملی که برای یک طرح خاص تهیه و تنظیم می‌شود، جزئیات بیشتری که در بخش ۱-۳ توضیح داده شده، باید ارائه گردد و در اینجا تنها به موارد کلی پرداخته شده است.

۲-۵- تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب

- آشغالگیر ورودی: به بخش ۱-۵-۵ مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی و بالابر مربوطه: به بخش ۲-۵-۵ مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به بخش ۳-۵-۵ مراجعه گردد.
- شیر محافظ یا اضطراری و محرک مربوطه: به بخش ۴-۵-۵ مراجعه گردد.
- شیر سرویس خروجی و محرک مربوطه: به بخش ۵-۵-۵ مراجعه گردد.

۳-۵- تجهیزات آبگیر نیروگاه

- آشغالگیر ورودی: به بخش ۱-۵-۵ مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی و بالابر مربوطه: به بخش ۲-۵-۵ مراجعه گردد.
- دریچه اضطراری و بالابر هیدرولیکی مربوطه: به بخش ۶-۵-۵ مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به بخش ۳-۵-۵ مراجعه گردد.

۴-۵- تجهیزات سرریز

- دریچه قطاعی و بالابر مربوطه: به بخش ۷-۵-۵ مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی سرریز و بالابر مربوطه: به بخش ۲-۵-۵ مراجعه گردد.

۵-۵- شرح تفصیلی عملکرد تجهیزات**۱-۵-۵- آشغالگیر ورودی**

به منظور جلوگیری از ورود اجسام شناور و غوطه‌ور در آب به داخل مجموعه و ایجاد اختلال در عملکرد تجهیزات پایین‌دست، در ورودی آبگیر از آشغالگیر استفاده می‌شود. بسته به شرایط تراز مخزن در دوران بهره‌برداری، آشغالگیر مذبور به صورت فلزی ثابت یا متحرک به همراه سامانه محرک مربوطه (الکترومکانیکی) ساخته می‌شود.

تمیز کردن آشغالگیر در دوران بهره‌برداری بسیار مهم بوده و بنا به نوع آن به شرح ذیل انجام می‌پذیرد:

- آشغالگیر ثابت

- در زمان‌هایی که تراز آب مخزن در حداقل بوده و دسترسی به آشغالگیر محدود است، با استفاده از وسایلی که در نظر گرفته شده، انجام می‌گردد.

- در زمان‌هایی که تراز آب مخزن بالاتر از تراز نصب آشغالگیر باشد، با استفاده از ماشین آشغال تمیزکن انجام می‌گردد.

- آشغالگیر متحرک: در زمان‌هایی که تراز آب مخزن پایین بوده یا در موقعی که آبگیری انجام نمی‌شود، آشغالگیر از

محل خود بیرون آورده شده و تمیزکاری صورت می‌گیرد.

استفاده از دستگاه سنجش اختلاف فشار برای آشغالگیر به منظور تشخیص میزان گرفتگی، ضرورت تمیزکاری برای جلوگیری از

تخربی یا تغییر شکل آشغالگیر، هشدار لازم را به بهره‌بردار می‌دهد.

نحوه باز و بسته کردن آشغالگیر متحرک به شرح ذیل می‌باشد:

الف-آماده‌سازی

- اطمینان از وجود برق در تابلوی کنترل محلی؛

- مشاهده مسیر حرکت آشغالگیر تا حد امکان جهت اطمینان از عدم وجود هرگونه شئ خارجی؛

- کنترل کلیه موارد مربوط به استفاده از تیر بالابر مطابق دستورالعمل مربوطه؛

- کنترل کلیه موارد مربوط به استفاده از بالابر و تابلوی کنترل طبق دستورالعمل مربوطه.

ب-بالا آوردن آشغالگیر

- اتصال تیر بالابر به کابل بالابر؛

- اعمال فرمان پایین فرستادن تیر بالابر از تابلوی کنترل و اطمینان از اتصال آن به آشغالگیر؛

- اعمال فرمان بالا آوردن آشغالگیر از تابلوی کنترل؛

- اعمال فرمان توقف از تابلوی کنترل پس از رسیدن آشغالگیر به سکوی تعمیراتی (در صورت عدم وجود کلید حدی)؛

- قرار دادن دستک‌های نگهدارنده در نشیمنگاه مربوطه؛

- اعمال فرمان پایین فرستادن آشغالگیر تا قرار گرفتن آشغالگیر روی دستک‌های نگهدارنده؛

- جدا کردن تیر بالابر از آشغالگیر؛

- قطع کلید اصلی برق.

ج-پایین بردن آشغالگیر

- اتصال تیر بالابر به کابل بالابر و آشغالگیر؛

- در صورت درگیر بودن دستک‌های نگهدارنده، آزاد کردن آنها با حرکت اولیه آشغالگیر به سمت بالا و خارج کردن

دستک‌ها از نشیمنگاه مربوطه؛

- اعمال فرمان پایین بردن آشغالگیر از تابلوی کنترل؛
- اعمال فرمان بالا آوردن تیر بالابر از تابلوی کنترل، پس از اطمینان از آزادسازی آشغالگیر؛
- جدا کردن تیر بالابر از کابل بالابر؛
- قطع جریان برق.

۲-۵-۵- دریچه تعمیراتی و سامانه محرک

دربیچه تعمیراتی با هدف مسدود نمودن دهانه در هنگام انجام تعمیرات بر روی تجهیزات پایین دست آبگیر آبیاری/آب‌شرب، دریچه اضطراری آبگیر نیروگاه و دریچه قطاعی سرریز استفاده می‌گردد. حرکت این دریچه‌ها با استفاده از بالابر الکترومکانیکی، بالابر دستی یا جرثقیل دروازه‌ای، به صورت قطعه-قطعه و با کمک تیر بالابر یا یکپارچه و در شرایط تعادل فشار صورت می‌گیرد (برای دریچه‌های تعمیراتی سرریز فقط از جرثقیل دروازه‌ای استفاده می‌شود).

کلیات عملکرد این دریچه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

- در شرایط عادی دریچه تعمیراتی و تیر بالابر مربوطه در محل‌های در نظر گرفته شده (شیارهای موجود، انبارهای، انبار سد و ...) نگهداری می‌شوند.
- در ماههای کم آبی که تراز آب مخزن به میزان حداقل خود می‌رسد، انجام تعمیرات روی تجهیزات پایین دست امکان‌پذیر می‌باشد. عبارت دیگر انجام تعمیرات در زمان وقوع سیلاب یا دوره پرآبی مخزن توصیه نمی‌گردد.
- باز و بسته کردن دریچه به صورت قطعه به قطعه با استفاده از تیر بالابر و جرثقیل دروازه‌ای انجام می‌گردد. در صورت وجود شیر کنارگذر، در اکثر موارد قطعه دارای شیر مزبور در بالاترین موقعیت قرار می‌گیرد به جز برای دریچه‌های تعمیراتی سرریز که قرار دادن قطعه دارای شیر کنارگذر در پایین‌ترین موقعیت مناسب‌تر می‌باشد.
- جانمایی و طراحی جرثقیل به گونه‌ای می‌باشد که قادر به حرکت در کلیه جهات لازم بوده و بتواند قطعات مختلف دریچه تعمیراتی را به سهولت جابجا نموده و در شیار مورد نظر یا محل پارکینگ قرار دهد.
- جرثقیل تنها قادر به خارج کردن قطعات از داخل شیار در شرایط فشار متعدد می‌باشد و اقدام به حرکت آن در شرایط فشار نامتعادل غیر ممکن است.

نحوه باز و بسته کردن این دریچه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

الف- آماده‌سازی

- اطمینان از وجود برق در تابلو کنترل؛
- اتصال تیر بالابر به کابل بالابر؛
- مشاهده پایین دست دریچه جهت اطمینان از درگیر نبودن شی خارجی با بدنه دریچه؛
- مشاهده مسیر حرکت دریچه تا حد امکان جهت اطمینان از عدم وجود هرگونه شی خارجی؛

- درصورتی که دریچه تعمیراتی سرریز به مدت طولانی باز و بسته نگردد، به احتمال بسیار زیاد سطوح قطعات ثابت آن خشک می‌باشد، بنابراین باید جهت تشکیل فیلم آب بر روی سطوح فلزی قطعات ثابت، کلیه سطوحی که در تماس با لاستیک‌های آب‌بند قرار می‌گیرند، خیس گردد؛

- کنترل کلیه موارد مربوط به تیر بالابر مطابق دستورالعمل مربوطه؛

- کنترل کلیه موارد مربوط به جرثقیل و تابلوی کنترل طبق دستورالعمل مربوطه.

ب- بستن دریچه

- مشاهده شیار تا حد امکان جهت اطمینان از عدم وجود شی خارجی در آن؛

- اطمینان از انسداد کامل مجرأ در پایین دست (عدم وجود جریان)؛

- بلند کردن قطعه اول دریچه تعمیراتی توسط بالابر و تیر بالابر، آزاد سازی دستک‌های نگهدارنده و قرار دادن آن در شیار مربوطه؛

- آزاد کردن ضامن تیر بالابر و انتقال قطعه دوم و مابقی قطعات به همین ترتیب؛

- آزاد کردن تیر بالابر از قلاب جرثقیل؛

- قطع جریان برق.

ج- باز کردن دریچه

- انسداد کامل مجرأ توسط شیرهای محافظ یا شیرهای سرویس در آبگیر آبیاری، دریچه اضطراری در آبگیر نیروگاه و دریچه قطاعی در سرریز؛

- قرار دادن تیر بالابر بر روی قطعه اول دریچه تعمیراتی و اطمینان از باز شدن شیر کنارگذر؛

- باز کردن شیر تخلیه هوا و در صورت وجود لوله تخلیه هوا، اطمینان از عدم گرفتگی آن؛

- اطمینان از پر شدن کامل فضای بین دریچه تعمیراتی و تجهیز مسدود کننده و ایجاد تعادل فشار؛

- خارج کردن قطعه بالایی از داخل شیار و انتقال آن به محل نگهداری و درگیر کردن دستک نگهدارنده؛

- آزاد کردن تیر بالابر و انتقال قطعه دوم و مابقی قطعات به همین ترتیب؛

- آزاد کردن تیر بالابر از قلاب جرثقیل؛

- قطع جریان برق.

توجه: بدیهی است که در صورت استفاده از بالابر الکترومکانیکی، جرثقیل دستی یا جرثقیل دروازه‌ای، کنترل موارد مربوط به آن مطابق با دستورالعمل‌های خاص خود و همچنین موارد فوق الذکر، باید انجام شود.

۳-۵-۵- پوشش فلزی

همواره از پوشش فلزی (با مقطع دایره یا با مقطع چهارگوش) به منظور هدایت صحیح جریان عبوری از مجرای آبگیر و جلوگیری از اغتشاشات جریان استفاده می‌شود. بنا به شرایط طرح، پوشش فلزی به صورت مدفعون در بتن یا روباز به همراه پایه‌های ثابت یا

لغزنده، اجرا می‌شود. پوشش فلزی به دلیل ماهیت خود دارای شرایط خاصی برای بهره‌برداری نبوده و تنها دستورالعمل‌هایی برای نگهداری و تعمیرات آنها در نظر گرفته می‌شود.

۵-۵-۴- شیر محافظ، شیر اضطراری و سامانه محرک

از شیر محافظ یا اضطراری در هنگام عدم امکان بستن شیر سرویس یا فرار آب از تونل و پوشش فلزی و به منظور قطع اضطراری جریان (بستن مجرأ تحت جریان) استفاده می‌گردد. لازم بذکر است که از این شیر می‌توان در زمان‌های انجام تعمیرات بر روی تجهیزات پایین دست یا بازدیدهای دوره‌ای، به عنوان شیر تعمیراتی نیز استفاده نمود. سامانه محرک شیر اضطراری از نوع هیدرولیکی با سرومотор یکطرفه و وزنهای متقابل یا محرک الکترومکانیکی بوده و این شیر قادر می‌باشد که در کلیه شرایط بهره‌برداری باز و بسته گردد.

کلیات عملکرد این شیر به شرح ذیل می‌باشد:

- در حالت عادی شیر باز بوده و آمده بسته شدن (بستن اضطراری مجرأ) می‌باشد.
- تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از این شیرها برای تنظیم جریان خروجی استفاده نمود و همواره باید در حالت کاملاً باز یا کاملاً بسته قرار گیرند.
- در شرایط مختلف، سامانه محرک شیر همواره آمده بهره‌برداری می‌باشد.
- طراحی محرک به گونه‌ای انجام می‌گیرد که قادر به باز و بسته کردن شیر در حداکثر تراز آب عادی باشد.
- در صورتی که سامانه محرک شیر از نوع هیدرولیکی باشد، شیر در شرایط وجود جریان تحت نیروی ناشی از وزنه متقابل بسته و با نیروی سرومotor هیدرولیکی باز می‌گردد.

نحوه باز و بسته کردن این شیر در شرایط بستن اضطراری مجرأ و بازدید یا انجام تعمیرات بر روی شیر سرویس، به شرح ذیل می‌باشد:

الف- آماده‌سازی

- اطمینان از وجود برق در تابلو کنترل محلی؛
- کنترل کلیه موارد مربوط به سامانه محرک و تابلوی کنترل طبق دستورالعمل مربوطه.

ب- بستن در شرایط اضطراری

- بستن اضطراری خودکار شیر
- در صورت به وجود آمدن نشتی یا فرار آب از پوشش فلزی، بدء آب بالارفته و بالطبع سرعت جریان آب بالا خواهد رفت. در این حالت سامانه سنجش سرعت بالا فرمان بستن شیر محافظ را به صورت خودکار اعمال می‌نماید. پس از رفع عیوب، باز کردن شیر مطابق نحوه باز کردن مجرأ انجام می‌شود.
- بستن اضطراری شیر توسط بهره‌بردار
 - اعمال فرمان بسته شدن شیر از تابلوی کنترل؛

- قطع جریان برق پس از بسته شدن کامل م杰را.
- باز کردن م杰را (شیر)
- انسداد خروجی (های) م杰را با استفاده از شیر سرویس یا دیگر تجهیزات کنترل خروجی (های) م杰را؛
- کنترل کلیه موارد مربوط به شیر هوا جهت تخلیه هوا از داخل م杰را؛
- ایجاد شرایط فشار متعادل با استفاده از تجهیزات کنارگذر یا بازشده‌گی جزیی شیر؛
- اعمال فرمان باز شدن شیر از تابلوی کنترل؛
- قطع کلید اصلی برق.

ج- بستن شیر در شرایط تعمیراتی

نحوه و مراحل بستن شیر اضطراری در زمان‌هایی که از آن به منظور انجام تعمیرات بر روی پایین دست م杰را استفاده می‌شود، مشابه نحوه بستن در شرایط اضطراری (که در بند ب توضیح داده شد) بوده تنها با این تفاوت که برقراری تعادل فشار در م杰را، با استفاده از بستن شیر سرویس پایین دست انجام می‌گردد.

۵-۵-۵- شیر سرویس خروجی و سامانه محرک

از شیر سرویس به منظور کنترل جریان خروجی از مخزن استفاده می‌گردد. سامانه محرک شیرهای سرویس خروجی از نوع هیدرولیکی با سرومотор دورطرفه یا محرک الکترومکانیکی بوده و این شیرها قادر می‌باشند که در کلیه شرایط بهره‌برداری باز و بسته گردد.

کلیات عملکرد این شیرها به شرح ذیل می‌باشد:

- در حالت عادی شیر سرویس خروجی مطابق با نیاز پایین دست و نمودار بهره‌برداری آن در درصد گشودگی معین شده، باز می‌باشد.
 - تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این شیرها را در درصد بازگشایی بیش از حد یا کمتر از میزان مشخص شده در دستورالعمل مربوطه و نمودار بهره‌برداری آن مورد استفاده قرار داد.
 - در شرایط مختلف، سامانه محرک شیر همواره آماده بهره‌برداری می‌باشد.
 - طراحی سامانه محرک به گونه‌ای انجام می‌گیرد که قادر به باز و بسته کردن شیر در حداکثر تراز عادی آب باشد.
- نحوه باز و بسته کردن این شیر به شرح ذیل می‌باشد:
- اطمینان از وجود برق در تابلو کنترل محلی؛
 - کنترل کلیه موارد مربوط به سامانه محرک و تابلوی کنترل طبق دستورالعمل مربوطه؛
 - اعمال فرمان بسته شدن یا باز شدن شیر از تابلوی کنترل (بنا به درصد گشودگی مورد نیاز و مطابق با نشان دهنده موقعیت آن)؛
 - قطع کلید اصلی برق.

۵-۵-۶- دریچه اضطراری و سامانه محرک

از دریچه اضطراری در هنگام عدم امکان بسته شدن شیر اضطراری ورودی نیروگاه یا فرار آب از تونل و پوشش فلزی و به منظور قطع اضطراری جریان (بستن مجرأ تحت جریان) استفاده می‌گردد. لازم بذکر است که از این دریچه می‌توان در زمان‌های انجام تعمیرات بر روی تجهیزات پایین‌دست یا بازدیدهای دوره‌ای به عنوان دریچه تعمیراتی (بستن مجرأ بدون وجود جریان) نیز استفاده نمود. سامانه محرک دریچه اضطراری از نوع هیدرولیکی با سرومотор یکطرفه بوده و دریچه قادر می‌باشد که در کلیه شرایط تراز مخزن اعم از شرایط عادی یا سیلابی باز و بسته گردد.

کلیات عملکرد این دریچه به شرح ذیل می‌باشد:

- دریچه در شرایط وجود جریان تحت وزن خود بسته و با نیروی سرومotor هیدرولیکی باز می‌گردد.
- در حالت عادی دریچه اضطراری در بالای مجرأ به حالت توقف (پارکینگ) قرار گرفته و آماده بستن اضطراری مجرأ می‌باشد.
- بالابر دریچه همواره آماده بهره‌برداری می‌باشد.
- طراحی بالابر به گونه‌ای انجام می‌گیرد که قادر به باز کردن دریچه در حداکثر تراز آب عادی باشد.

نحوه باز و بسته کردن این دریچه در شرایط بستن اضطراری مجرأ و بازدید یا انجام تعمیرات بر روی دریچه، به شرح ذیل می‌باشد:

الف- آماده‌سازی

- اطمینان از وجود برق در تابلوی کنترل محلی؛
- مشاهده مسیر حرکت دریچه و میله‌های رابط جهت اطمینان از عدم وجود هرگونه شی خارجی؛
- کنترل کلیه موارد مربوط به بالابر هیدرولیکی و تابلوی کنترل طبق دستورالعمل مربوطه.

ب- بستن در شرایط اضطراری

- بستن اضطراری دریچه
- در صورت درگیر بودن دستک‌های نگهدارنده با میله‌های رابط، آزاد کردن آنها با حرکت اولیه دریچه به سمت بالا و خارج کردن دستک‌ها از نشیمنگاه مربوطه؛
- اعمال فرمان بسته شدن دریچه از تابلوی کنترل؛
- قطع جریان برق پس از بسته شدن کامل مجرأ.
- باز کردن مجرأ
- ایجاد شرایط فشار متعادل با استفاده از تجهیزات کنارگذر یا بازشدنگی جزیی دریچه؛
- اعمال فرمان باز شدن دریچه از تابلوی کنترل؛
- اعمال فرمان توقف دریچه از تابلوی کنترل پس از رسیدن دریچه به موقعیت پارکینگ (بالای مجرأ) در صورت عدم وجود کلید حدی؛

- در صورت استقرار دریچه در موقعیت پارکینگ، قرار دادن دستک‌های نگهدارنده میله‌های رابط بالابر در نشیمنگاه مربوطه؛
- قطع کلید اصلی برق.

ج- بستن مجرا در شرایط تعمیراتی

نحوه و مراحل بستن دریچه اضطراری در زمان‌هایی که از آن به منظور انجام تعمیرات بر روی پایین‌دست مجرا استفاده می‌شود، مشابه نحوه بستن در شرایط اضطراری (که در بند الف توضیح داده شد) بوده تنها با این تفاوت که عملیات برقراری تعادل فشار، با استفاده از بستن مجرا توسط شیر محافظ نیروگاه، قبل از بسته شدن دریچه اضطراری انجام می‌گردد.

۷-۵-۶- دریچه قطاعی و سامانه محرک مربوطه

از دریچه قطاعی به عنوان دریچه سرویس در سرریز سد استفاده می‌گردد. این دریچه قادر می‌باشد که در کلیه شرایط تراز مخزن، تخلیه و تنظیم آب خروجی از سرریز را انجام دهد. کلیات عملکرد این دریچه به شرح ذیل می‌باشد:

- دریچه در شرایط وجود جریان باز و بسته می‌شود.
- در حالت‌های عادی و عدم وجود سیلاب، دریچه‌های قطاعی بسته می‌باشند.
- در زمان سیلاب بنا به میزان جریان ورودی، با توجه به منحنی تخلیه سرریز، یک دریچه یا بیشتر باز بوده و تخلیه سیلاب انجام می‌گیرد.
- بنا به شرایط طراحی، دریچه‌ها به صورت تک تک یا همزمان حرکت می‌کنند و هر کدام از آنها قادر می‌باشد در درصدهای مختلف بازشدنی قرار گرفته و میزان جریان خروجی را تنظیم نماید. در این خصوص توصیه می‌شود دریچه در بازشدنی‌های جزیی به مدت طولانی قرار نگیرد.
- در شرایط مختلف اعم از عادی یا شروع سیلاب، کلیه بالابرها آماده بهره‌برداری می‌باشند.
- طراحی بالبرها به گونه‌ای انجام می‌گیرد که قادر به باز و بسته کردن دریچه در حداقل تراز آب عادی و همچنین حداقل تراز آب تا بالای دریچه (که در شرایط سیلابی ایجاد می‌شود) باشند.

نحوه باز و بسته کردن این دریچه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

الف- آماده‌سازی

- اطمینان از وجود برق در تابلوی کنترل محلی؛
- مشاهده پایین‌دست دریچه جهت اطمینان از درگیر نبودن شی خارجی با بدنه دریچه، شافت سرومومتور یا کابل‌های بالابر؛
- مشاهده مسیر حرکت دریچه جهت اطمینان از عدم وجود هرگونه شی خارجی؛

- در صورتی که دریچه به مدت طولانی حرکت نکرده است به احتمال بسیار زیاد سطوح قطعات ثابت آن خشک می‌باشد، بنابراین باید جهت تشکیل فیلم آب بر روی سطوح فلزی قطعات ثابت، کلیه سطوحی که در تماس با لاستیک‌های آب‌بند و چرخ‌های دریچه قرار می‌گیرند، خیس گردد؛
- کنترل کلیه موارد مربوط به بالابر و تابلوی کنترل طبق دستورالعمل مربوطه.

ب- بازکردن دریچه

- اعمال فرمان باز شدن دریچه از تابلوی کنترل؛
- اعمال فرمان توقف دریچه از تابلوی کنترل پس از رسیدن دریچه به گشودگی مورد نیاز؛
- در صورت توقف دریچه در وضعیت گشودگی کامل و استقرار در موقعیت پارکینگ، قرار دادن دستک‌های نگهدارنده در نشیمنگاه مربوطه؛
- قطع کلید اصلی برق.

ج- بستن دریچه

- در صورت درگیر بودن دستک‌های نگهدارنده، آزاد کردن آنها با حرکت اولیه دریچه به سمت بالا و خارج کردن دستک‌ها از نشیمنگاه مربوطه؛
- اعمال فرمان بسته شدن دریچه از تابلوی کنترل؛
- قطع جریان برق پس از بسته شدن کامل مgra.

فصل ٦

دستورالعمل نگهداری، تعمیر و

عیبیابی

۶-۱- توصیه‌های ایمنی در نگهداری تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب، آبگیر نیروگاه و سرریز در شرایط عادی و اضطراری بهره‌برداری

۶-۱-۱- شرایط عادی بهره‌برداری

به طور کلی در هر زمان که اشکالی بر روی یکی از قطعات تشکیل دهنده تجهیزات اعم از مکانیکی یا الکتریکی مشاهده گردد (حتی اگر خارج از زمان‌بندی نگهداری باشد؛ تعمیر لازم باید در اسرع وقت انجام گیرد، چرا که هرگونه تأخیر در این زمینه ممکن است باعث عدم امکان کارکرد دستگاه در شرایط بحرانی گردد و خساراتی را به دنبال داشته باشد و حتی در مواردی که مربوط به عملکرد دریچه سرریز باشد امکان به خطر افتادن پایداری و ایمنی سد وجود خواهد داشت.

عملکرد تجهیزات اصلی، انجام امور بازرگانی و کنترل تجهیزات مربوطه باید توسط افراد آموزش دیده انجام گیرد. همچنین توجه به این نکته بسیار ضروری است که انجام تعمیرات بر روی هر قطعه باید صرفاً توسط فرد متخصص صورت گیرد.

انجام بازدیدهای دوره‌ای مطابق با دستورالعمل نگهداری و تعمیر و همچنین عملکرد آزمایشی دوره‌ای تجهیزات به دلیل تاثیر بسیار زیاد آنها در ایمنی سایر تجهیزات و تاسیسات پایین دست ضروری است.

از اهم توصیه‌های ایمنی در نگهداری تجهیزات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۶-۱-۱-۲- کلیات

- در هنگام انجام تعمیرات، رعایت نکات ایمنی فردی الزامی است.
- هیچ‌گونه کار تعمیراتی نباید در زمان‌هایی که احتمال وقوع سیلاب وجود دارد، صورت پذیرد (به جز در مواردی که اشکالات ایجاد شده مانع عملکرد شیرهای محافظ یا دریچه‌های اضطراری و قطاعی سرریز گردد که باید در اسرع وقت تعمیرات آنها انجام شود).
- در هنگام شروع عملیات تعمیرات، همواره باید از قطع کامل جریان برق و خاموش بودن دستگاه‌ها اطمینان حاصل شود.
- از جایجایی افراد با استفاده از بالابرها خودداری گردد.
- در هنگام استفاده از روغن یا گریس بر روی قطعات متحرک حتماً به دستورالعمل سازنده برای انتخاب نوع روغن یا گریس مصرفی توجه شود.

۶-۱-۱-۳- آشغالگیر

- قبل از انجام تعمیرات یا تمیزکاری آشغالگیر متحرک باید اطلاع کامل از مدت زمان مورد نیاز برای انجام تعمیر و مدت زمان ممکن برای قطع جریان آب در دست باشد تا انجام تعمیرات هیچ‌گونه وقفه‌ای در عملکرد مجموعه ایجاد ننماید.
- در مورد آشغالگیر ثابت، تعمیرات باید در زمانی که ورودی آبگیر کاملاً خشک و در دسترس باشد، انجام گیرد. در صورت ضرورت باید تمهیداتی (به عنوان مثال: غواصی) جهت تعمیر آشغالگیر ثابت در زمانی که زیر آب می‌باشد اندیشیده شود.

۶-۱-۳- دریچه تعمیراتی

درصورتی که دریچه در محلی نگهداری می‌گردد که در تمام طول سال قابل دسترسی می‌باشد رعایت نکات زیر الزامی است:

- حفاظت از قطعات دریچه تعمیراتی در مقابل شرایط جوی و قرار دادن آنها بر روی انباره یا دستک نگهدانده، همچنین جلوگیری از وارد شدن ضربه به آنها، استفاده در موقع مورد نیاز را آسان‌تر نموده و عمر قطعات، پوشش حفاظتی و ... را افزایش می‌دهد.
 - پس از هر بار استفاده بهتر است که تمامی سطوح دریچه تعمیراتی (مخصوصاً شیر کنارگذر) از رسوبات پاک‌سازی گردیده، سطوح مورد نیاز گریس کاری شده و سپس در محل خود انبار گردد.
 - لاستیک‌های آب‌بند در مقابل تابش آفتاب و عوامل جوی نامناسب محافظت گردد (مطابق نظر تخصصی سازنده).
- درصورتی که دریچه در محل شیار، بر روی دستک‌های مربوطه و در زیر آب قرار دارد و تنها هنگامی که تراز سطح آب پایین است در دسترس می‌باشد، رعایت نکات زیر الزامی است:^۱
- اطمینان از زمان مناسب برای انجام تعمیرات بر روی دریچه در محل سکوی نگهدارنده وجود داشته باشد.
 - قبل از استفاده بهتر است که تمامی سطوح دریچه (مخصوصاً شیر کنارگذر) از رسوبات پاک‌سازی گردیده، سطوح مورد نیاز گریس کاری شده و آماده برای باز و بسته شدن گردد.
 - لاستیک‌های آب‌بند در مقابل تابش آفتاب و عوامل جوی نامناسب محافظت گردد (مطابق نظر تخصصی سازنده).

۶-۱-۴- سامانه محرك دریچه تعمیراتی

الف- بالابر الکترومکانیکی

- به هنگام مشاهده هرگونه عملکرد غیرعادی کلید قطع اخطراری روی تابلو فعال گردد.
- از کلید زدن مکرر در هریک از حرکات بالابر که موجب ایجاد شوک و لرزش در مجموعه و آسیب به الکتروموتور مربوطه می‌گردد، اجتناب شود.
- حداکثر تعداد قطع و وصل جریان در هر دوره کاری نباید از مقدار مشخص شده در دستورالعمل سازنده (براساس کلاس کاری موتور) تجاوز نماید.
- هنگام بلند کردن بار دقت شود که سیم بکسل روی درام در وضعیت صحیح خود باشد.
- بسیاری از دستگاه‌ها مجهز به سیستم حفاظت در مقابل اضافه بار (Over Load) از نوع مکانیکی/الکتریکی می‌باشند تا در حالتی که بار بیش از ظرفیت به دستگاه اعمال گردد، مانع از وارد آمدن فشار به موتور، جعبه دندنه، سازه، شود؛ از این رو توصیه می‌شود حتی‌الامکان از بروز هر حالتی که موجب اضافه بار می‌گردد، خودداری شده و در صورت پیشامد، فعالیت متوقف گردد و علت آن بررسی شود.
- کلیه نقشه‌های مکانیکی، برقی و اتصالات سر سیم‌ها همواره در دسترس بوده و در شرایط مناسبی نگهداری شوند.

۱- این موارد برای دریچه‌های تعمیراتی سرریز صادق نمی‌باشد.

- به کارگیری تجهیز توسط بهره‌برداران آموزش دیده صورت گیرد.
- از پیچیدگی، تاب خوردگی و گره خوردن کابل جلوگیری شود.
- در انتهای آزاد کابل فولادی، بست کابل (حداکثر از دو بست استفاده شود) توسط پیچ‌های مربوطه نصب می‌گردد که فاصله انتهایی آن تا انتهای کابل باید حداقل ۳ سانتی‌متر باشد.
- تنظیم حفاظت در مقابل اضافه بار و کلیدهای تشخیص شل شدگی کابل، برای قطع مدار به‌هنگام تغییر طول آن پس از کشیدگی یا پارگی کابل الزامی است.
- دقت شود که هیچگاه سطح روغن جعبه دنده از میزان نشان داده شده بر روی معیار نشان‌دهنده میزان روغن (روی جعبه دنده) خارج از محدوده مشخص شده نباشد.
- اعمال هرگونه تغییر در تجهیز در مدت زمان تضمین، دستگاه را از تعهد سازنده خارج نموده و اشکال پیش آمده مشمول تضمین نمی‌گردد. پس قبل از انجام هرگونه تعمیر ابتدا از وضعیت تضمین دستگاه اطمینان حاصل شده و حتی‌المقدور با بخش خدمات پس از فروش شرکت سازنده دستگاه تماس گرفته شود.

ب- جرثقیل دستی

- در شرایط عادی و عدم نیاز، بالابر در محل سرپوشیده و در شرایط مناسب (دما، رطوبت و ...) نگهداری گردد.
- همواره قبل و بعد از استفاده، بالابر کاملاً تمیز کاری شده و کابل یا زنجیر آن به همراه کلیه قطعات متحرک گریس کاری گردد.
- از پیچیدگی، تاب خوردگی و گره خوردن کابل جلوگیری شود.

ج- جرثقیل دروازه‌ای

- به هنگام مشاهده هرگونه عملکرد غیرعادی کلیدقطع اضطراری روی تابلو فعال گردد.
- حتی‌الامکان از ایستادن زیر بار به هنگام استفاده از بالابرها خودداری گردد.
- قبل از بلند کردن بار از اینمی قلاب و نحوه صحیح جا افتادن آن اطمینان کامل حاصل شود. توصیه می‌گردد که جهت راهاندازی صحیح به هنگام بلند کردن بار و تخلیه آن، از دور کند حرکت بالابری استفاده گردد.
- از کلید زدن مکرر در هریک از حرکات بالابر که موجب ایجاد شوک و لرزش در مجموعه و آسیب به الکتروموتور مربوطه می‌گردد، اجتناب شود.
- حداکثر تعداد قطع و وصل جریان در هر دوره کاری (برای هر یک از حالات بالابری / حرکت طولی / حرکت عرضی) نباید از مقدار مشخص شده در دستورالعمل سازنده (براساس کلاس کاری موتور) تجاوز نماید.
- زنجیر قلاب‌های نگهدارنده (که به بار متصل می‌گردد) قبل از بلند کردن بار از نظر عدم پیچش کنترل شود.
- از بلند کردن بار با زاویه خودداری شود. قلاب بالابر در هر شرایطی باید عمود بر بار قرار گیرد.
- در بالابرها سیم بکسلی دقت شود که در هنگام بلند کردن بار سیم بکسل روی درام در وضعیت صحیح خود باشد.
- به هنگام استفاده از بالابر دقت شود که حتی‌الامکان از نوسان بار جلوگیری به عمل آید.

- بسیاری از این دستگاه‌ها مجهز به سیستم حفاظت در مقابل اضافه بار از نوع مکانیکی یا الکتریکی می‌باشند که در حالتی که بار بیش از ظرفیت به دستگاه اعمال گردد، مانع از واردآمدن فشار به موتور، جعبه دندن، سازه، می‌شود؛ از این رو توصیه می‌شود حتی‌امکان از وقوع هر حالتی که موجب اضافه بار می‌گردد، خودداری شده و در صورت عملکرد، فعالیت متوقف گردد و علت آن بررسی شود.
- کلیه نقشه‌های مکانیکی، برقی و دیاگرام اتصالات سر سیم‌ها همواره در دسترس بوده و در شرایط مناسبی نگهداری شوند.
- به کارگیری تجهیز توسط بهره‌برداران آموزش دیده صورت گیرد.
- هنگام جابجایی قطعه، باید از عدم اتصال آن به زمین، پی و دیگر قطعات مطمئن گردید.
- همواره قلاب بالابر در امتداد مرکز ثقل بار قرار گیرد.
- هرگز قلاب بالابر حول محور عمود بر راستای کابل نتابد؛ به عبارت بهتر است از قلاب در وضعیت به هم تابیده استفاده نشود.
- سطح ریل جرثقیل همواره خشک بوده و از چرب شدن آن خودداری شود.
- از پیچیدگی، تاب خودگی و گره خوردن کابل جلوگیری شود.
- تنظیم سیستم حفاظت در مقابل اضافه بار و کلیدهای تشخیص شل شدگی کابل، برای قطع مدار به‌هنگام تغییر طول آن پس از کشیدگی یا پارگی کابل الزامی است.
- اعمال هرگونه تغییر در تجهیز در مدت زمان تضمین، دستگاه را از تعهد سازنده خارج نموده و اشکال پیش آمده مشمول تضمین نمی‌گردد. پس قبل از انجام هرگونه تعمیر ابتدا از وضعیت تضمین دستگاه اطمینان حاصل شده و حتی‌المقدور با بخش خدمات پس از فروش شرکت سازنده دستگاه تماس گرفته شود.

۶-۱-۱-۵- پوشش فلزی

- اطمینان از زمان مناسب برای انجام تعمیرات در داخل پوشش فلزی وجود داشته باشد.
- در رابطه با پوشش فلزی روباز دقت شود که:
- مسیر پوشش فلزی همواره کنترل شود تا اطمینان کامل از عدم تخرب آن توسط عوامل محیطی (ریزش سنگ، عوامل انسانی و ...) حاصل گردد.
- تحت هیچ شرایطی پوشش فلزی تحت بارگذاری خارجی (به‌صورت پایه یا محل تردد) قرار نگرفته و از جوش دادن تجهیزات دیگر به آن جدا خودداری گردد.

۶-۱-۱-۶- شیر محافظ یا اضطراری

- در صورتی که مشکلی برای شیر یا سامانه محرک آن به وجود آمده و رفع آن ضروری باشد، تعمیرات باید در حالتی که اطمینان کامل از عملکرد صحیح دریچه تعمیراتی بالادست وجود دارد، انجام گیرد.
- اطمینان از مدت زمان کافی به منظور انجام تعمیرات بر روی شیر وجود داشته باشد.

- تعمیرات حتما زیر نظر کارشناس متخصص و با هماهنگی شرکت سازنده شیر انجام گیرد.

۶-۱-۷-شیر سرویس خروجی

- در صورتی که مشکلی برای شیر یا سامانه محرک آن به وجود آمده و رفع آن ضروری باشد، تعمیرات باید در حالتی که اطمینان کامل از عملکرد صحیح شیر اضطراری (تعمیراتی) بالادست وجود دارد، انجام گیرد.
- اطمینان از مدت زمان کافی به منظور انجام تعمیرات بر روی شیر وجود داشته باشد.
- تعمیرات حتما زیر نظر کارشناس متخصص و با هماهنگی شرکت سازنده شیر انجام گیرد.

۶-۱-۸-سامانه محرک هیدرولیکی

- قبل از انجام هرگونه عملیات نگهداری و تعمیر نسبت به تمیز کاری تجهیزات مربوط اقدام شود.
- حتی الامکان در زمان تعمیرات از وارد نمودن ضربه به مجموعه تامین قدرت هیدرولیک و سرومотор خودداری گردد.
- در حالت کلی در صورت بروز نشتی در محرک هیدرولیک، میزان آن سریعاً افزایش می‌یابد، لذا نسبت به بازرگانی وجود نشتی و رفع آن توجه ویژه مبذول گردد.
- میله‌های رابط در هنگام انجام تعمیرات بر روی دریچه، در محل و شرایط مناسب نگهداری گرددند.^۱

۶-۲-۱-شرایط اضطراری بهره‌برداری

۶-۲-۱-۱-کلیات

از آنجایی که در طول دوران بهره‌برداری احتمال بروز حوادث طبیعی مانند زلزله، سیلاب و ... وجود دارد، مجموعه بهره‌برداری سد باید همواره آمادگی برخورد با این موارد را دارا باشد. در این قسمت می‌توان به موارد کلی که در این موقع باید مد نظر قرار گرند به عنوان حداقل عملیات لازم و ممکن اشاره نمود:

- حتی الامکان در زمان احتمال بروز سیلاب، مانند سیلاب‌های فصلی که تقریباً زمان‌های وقوع آنها قابل پیش‌بینی می‌باشد، از انجام هرگونه تعمیرات علی‌الخصوص بر روی آشغال‌گیر(های) ثابت و قطعات ثابت دریچه(های) تعمیراتی، خودداری گردد.
- در هنگام بروز سیلاب کلیه شیرهای سرویس خروجی سریعاً بسته شوند، چرا که احتمال ایجاد خسارت به این شیرها به دلیل افزایش میزان رسوب در آب خروجی زیاد می‌باشد.
- پس از اتمام سیلاب، (بسته به نوع، حجم و زمان آن) ابتدا از کل مجموعه بازدید به عمل آمده و میزان خسارت احتمالی برآورد شده، پس از رفع مشکلات و همچنین عادی شدن سطح رسوب در مخزن، بهره‌برداری از تجهیزات مطابق روال عادی آغاز شود.

۱- این مورد مربوط به بالابرها دریچه‌های اضطراری می‌باشد.

- پس از زلزله عملکرد مجموعه به هر نحو ممکن (مسدود نمودن شیرهای سرویس، محافظ، اضطراری و دریچه‌های تعمیراتی)، متوقف شده و سریعاً نسبت به بازدید دقیق مجموعه به منظور بررسی خسارت‌های احتمالی مطابق دستورالعمل بهره‌برداری، نگهداری و عیب‌یابی، اقدام و گزارش مربوطه تهیه گردد. در صورت لزوم با متخصصین دارای صلاحیت مشاوره صورت پذیرفته و سپس نسبت به انجام تعمیرات اقدامات بایسته صورت گیرد.

۶-۱-۲-۳- دریچه اضطراری

- در صورت بروز مشکل برای دریچه اضطراری نیروگاه یا بالابر آن و ضرورت رفع آن، تعمیرات باید در حالتی که اطمینان کامل از عملکرد صحیح شیر اضطراری ورودی نیروگاه وجود داشته باشد انجام پذیرد.
- اطمینان از مدت زمان کافی به منظور انجام تعمیرات بر روی دریچه وجود داشته باشد.
- بالا آوردن دریچه برای تعمیر

- آزاد کردن دستک‌های نگهدارنده در صورت درگیر بودن آنها با حرکت اولیه دریچه به سمت بالا و خارج کردن دستک‌ها از نشیمنگاه مربوطه؛
 - بالا آوردن دریچه به اندازه یک طول حرکت کامل سروموتور؛
 - قرار دادن دستک‌های نگهدارنده میله‌های رابط در نشیمنگاه مربوطه و قرار دادن میله رابط بر روی آنها؛
 - باز کردن میله رابط از محل‌های اتصال و انتقال آن به محل نگهداری مربوطه؛
 - اعمال فرمان بستن از تابلوی کنترل (یا فرمان باز شدن شافت سروموتور)؛
 - اتصال شافت به میله رابط بعدی و بالا آوردن آن تا موقعیت گشودگی کامل؛
 - باز کردن میله رابط از محل‌های اتصال و انتقال آن به محل نگهداری مربوطه و خارج کردن مابقی میله‌های رابط به همین ترتیب؛
 - قرار دادن دریچه در موقعیت تعمیرات و قرار دادن دستک‌های نگهدارنده مربوطه در محل نشیمنگاه آنها؛
 - قطع کلید اصلی برق؛
 - انجام بازدید، رفع عیب و تعمیرات مورد نیاز دریچه.
- پایین فرستادن دریچه

- آزاد کردن دستک‌های نگهدارنده در صورت درگیر بودن آنها با حرکت اولیه دریچه به سمت بالا و خارج کردن دستک‌ها از نشیمنگاه مربوطه؛
- پایین فرستادن دریچه به اندازه یک طول حرکت کامل سروموتور؛
- قرار دادن دستک‌های نگهدارنده در نشیمنگاه مربوطه؛
- اعمال فرمان باز کردن از تابلوی کنترل و بالا بردن شافت سروموتور؛
- اتصال میله رابط به سروموتور و دریچه؛
- آزاد کردن دستک‌های نگهدارنده با حرکت اولیه دریچه به سمت بالا و خارج کردن دستک‌ها از نشیمنگاه مربوطه؛
- پایین فرستادن میله رابط اول، قرار دادن دستک‌ها، بالا بردن شافت سروموتور و انتقال مابقی میله‌های رابط به همین ترتیب؛

- قرار دادن دریچه در محل استقرار آن در بالای مجا (موقعیت پارکینگ) و قرار دادن دستک‌های نگهدارنده مربوطه در محل نشیمنگاه آنها؛
- قطع کلید اصلی برق.

۶-۱-۳-۲-۳- دریچه قطاعی

- هیچ‌گونه کار تعمیراتی نباید در زمان‌هایی که احتمال وقوع سیلاب وجود دارد بر روی دریچه‌ها صورت پذیرد. در صورتی که مشکل مربوط به بالابر بوده و رفع آن ضروری باشد، تعمیرات باید در حالتی که دریچه کاملاً باز بوده و بر روی دستک نگهدارنده قرار دارد، بر روی بالابرها انجام گیرد؛
- اطمینان از زمان مناسب برای بازکردن دریچه وجود داشته باشد؛
- پایین‌دست دریچه مشاهده شود و از عدم حضور سایر پرسنل بهره‌برداری، بازدیدکنندگان یا ... در مسیر جریان آب اطمینان حاصل گردد؛
- دریچه قطاعی تحت جریان آب، در بازشدگی‌های جزئی به مدت طولانی قرار نگیرد؛

۶-۲- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس

در این قسمت، فهرست کلیه تجهیزات نیازمند سرویس، با مشخص کردن نوع سرویس مورد نیاز، مطابق جدول‌های شماره (۶-۱) الی (۶-۳) تکمیل می‌شود.

جدول ۶-۱- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس آبگیر آبیاری / آب شرب

ردیف	نام دستگاه	تعداد	نوع خدمات مورد نیاز			
			عدم نیاز: -			
			پوششی	روانکاری	برقی	مکانیکی
۱	آشغالگیر ثابت	-	*	-	-	*
۲	آشغالگیر متحرک	-	*	-	-	*
۳	بالابر الکترومکانیکی آشغالگیر متحرک	-	*	*	*	*
۴	دربیچه تعمیراتی	-	*	-	-	*
۵	بالابر الکترومکانیکی دریچه تعمیراتی	-	*	*	*	*
۶	بالابر دستی دریچه تعمیراتی	-	*	-	-	*
۷	جرثقیل دروازه‌ای دریچه تعمیراتی	-	*	*	-	*
۸	پوشش فلزی مدفعون	-	*	-	-	*
۹	پوشش فلزی روباز	-	*	-	-	*
۱۰	شیر محافظ یا اضطراری	-	*	-	-	*
۱۱	سامانه محرک هیدرولیکی	-	*	*	*	*
۱۲	محرک الکترومکانیکی	-	*	*	*	*
۱۳	شیر سرویس	-	*	-	-	*
۱۴	سامانه محرک هیدرولیکی	-	*	*	*	*
۱۵	محرک الکترومکانیکی	-	*	*	*	*

جدول ۶-۲- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس آبگیر نیروگاه

ردیف	نام دستگاه	تعداد	نوع خدمات مورد نیاز			
			نیاز: *		عدم نیاز: -	
			پوششی	روانکاری	برقی	مکانیکی
۱	آشغالگیر ثابت	-	*	-	-	*
۲	آشغالگیر متحرک	-	*	-	-	*
۳	بالابر الکترومکانیکی آشغالگیر متحرک	-	*	*	*	*
۴	دربچه تعمیراتی	-	*	-	-	*
۵	بالابر الکترومکانیکی دربچه تعمیراتی	-	*	*	*	*
۶	بالابر دستی دربچه تعمیراتی	-	*	-	-	*
۷	جرثقیل دروازه‌ای دربچه تعمیراتی	-	*	*	*	*
۸	دربچه اضطراری	-	*	-	-	*
۹	بالابر هیدرولیکی	-	*	*	*	*
۱۰	پوشش فلزی مدفعون	-	*	-	-	*
۱۱	پوشش فلزی رو باز	-	*	-	-	*

جدول ۶-۳- فهرست تجهیزات نیازمند سرویس سرربز

ردیف	نام دستگاه	تعداد	نوع خدمات مورد نیاز			
			نیاز: *		عدم نیاز: -	
			پوششی	روانکاری	برقی	مکانیکی
۱	دربچه قطاعی سرربز	-	*	-	-	*
۲	بالابر الکترومکانیکی	-	*	*	*	*
۳	بالابر هیدرولیکی	-	*	*	*	*
۴	دربچه تعمیراتی	-	*	-	-	*
۵	جرثقیل دروازه‌ای	-	*	*	*	*

۶-۳- جدول‌های برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات

در این مرحله جدول‌های برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات برای کلیه تجهیزات ذکر شده در فهرست تجهیزات نیازمند سرویس تکمیل می‌گردد. این جدول‌ها، طی جدول‌های شماره (۶-۴) الی (۶-۱۶)، به شرح ذیل آورده شده است.

۶-۳-۱- تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب

- آشغالگیر ورودی (وبالابر موبوطه): به جدول شماره (۴-۶) یا (۵-۶) (۶-۵) مراجعه گردد.

- دربچه تعمیراتی: به جدول شماره (۶-۷) مراجعه گردد.

- بالابر دربچه تعمیراتی

- بالابر الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول شماره (۶-۶) مراجعه گردد.

- بالابر دستی و متعلقات: به جدول شماره (۶-۸) مراجعه گردد.

- جرثقیل دروازه‌ای: به جدول شماره (۶-۹) مراجعه گردد.

- پوشش فلزی: به جدول شماره (۱۰-۶) یا (۱۱-۶) مراجعه گردد.
- شیر محافظ یا اضطراری: به جدول شماره (۱۲-۶) مراجعه گردد.
- محرک شیر محافظ یا اضطراری
- محرک الکترومکانیکی: به جدول شماره (۱۳-۶) مراجعه گردد.
- سامانه محرک هیدرولیکی: به جدول شماره (۱۴-۶) مراجعه گردد.
- شیر سرویس خروجی: به جدول شماره (۱۲-۶) مراجعه گردد.
- محرک شیر سرویس خروجی
- محرک الکترومکانیکی: به جدول شماره (۱۳-۶) مراجعه گردد.
- سامانه محرک هیدرولیکی: به جدول شماره (۱۴-۶) مراجعه گردد.

۶-۳-۲- تجهیزات آبگیر نیروگاه

- آشغالگیر ورودی: به جدول شماره (۴-۶) یا (۶-۵) و (۶-۶) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی: به جدول شماره (۷-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه تعمیراتی
- بالابر الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول شماره (۶-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دستی و متعلقات: به جدول شماره (۶-۸) مراجعه گردد.
- جوثرقیل دروازه‌ای: به جدول شماره (۶-۹) مراجعه گردد.
- دریچه اضطراری: به جدول شماره (۶-۱۵) مراجعه گردد.
- بالابر هیدرولیکی دریچه اضطراری: به جدول شماره (۶-۱۴) مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به جدول شماره (۱۰-۶) یا (۱۱-۶) مراجعه گردد.

۶-۳-۳- تجهیزات سرربیز

- دریچه قطاعی: به جدول شماره (۶-۱۶) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه قطاعی سرربیز:
- بالابرها الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول شماره (۶-۶) مراجعه گردد.
- بالابرها هیدرولیکی و متعلقات: به جدول شماره (۶-۱۴) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی سرربیز: به جدول شماره (۶-۷) مراجعه گردد.
- سامانه محرک دریچه تعمیراتی سرربیز: به جدول شماره (۶-۹) مراجعه گردد.

جدول ۶-۴- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات آشغالگیر ثابت

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	بدنه آشغالگیر ^(۱)	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکنسین مکانیک
۲	قطعات ثابت ^(۱)	بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکنسین مکانیک
۳	پیچ‌های اتصال آشغالگیر به قطعات ثابت ^(۱)	بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
۱	کلیه برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای نگهداری و تعمیرات در صورت امکان هر ۱۲ ماه یکبار انجام می‌شود و چنانچه تعمیرات و خسارات قابل توجه باشد، باید اصلاحات در زمان پایین آمدن تراز آب مخزن انجام شود.	بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن	۱۲	تکنسین مکانیک

جدول ۶-۵- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات آشغالگیر متحرک

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	بدنه آشغالگیر	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکنسین مکانیک
۲	قطعات ثابت و راهنمای چرخ‌ها	بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکنسین مکانیک
۳	چرخ‌ها و یاتاقان‌ها	بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
۴	محل اتصال کابل بالابر	بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن	۱۲	تکنسین مکانیک
۵	تیر بالابر	بازبینی یاتاقان‌ها و گریس کاری	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات پیچی و درپوش‌ها	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی چرخ‌ها از نظر ظاهری و نداشتن خوردگی و سایش موضعی	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۶	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی و تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی یاتاقان‌ها و گریس کاری مفاصل	۶	تکنسین مکانیک
		آزمایش عملکرد تیر بالابر (گرفتن و رها کردن آشغالگیر)	۶	تکنسین مکانیک

جدول ۶-۶- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات بالابر الکترومکانیکی آشغالگیر متحرک یا دریچه تعمیراتی

ردیف	موضوع مورد بازرسی	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	ساژه فلزی بی	بازبینی وضعیت عمومی سازه فلزی بی بالابر و اتصالات جوش و پیچ و مهره‌ای	۶	تکنسین مکانیک
۲	جبهه دنده و جفت‌ساز	بازبینی وضعیت عمومی جعبه‌دنده‌ها و کنترل روند دنده آن	۳	تکنسین مکانیک
۳	درام	بازبینی عملکرد جفت‌سازها و کنترل آنها از بابت لقی با سروصدای غیرعادی	۱۲	تکنسین مکانیک
۴	درام	بازبینی درام‌ها و اتصال کابل بر روی آن و وضعیت جعبه‌دنده روی سازه	۳	تکنسین مکانیک

ادامه جدول ۶-۶- برنامه ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات بالابر الکترومکانیکی آشغالگیر متحرک یا دریچه تعمیراتی

ردیف	موضوع مورد بازررسی	دستور العمل	دوره (ماه)	تخصص
۴	موتور الکتریکی	بازبینی یاتاقان و محور روتور	۶	تکنسین برق
		بازدید کنکات های ذغالی و تعویض آنها در صورت لزوم	۶	تکنسین برق
		بازرسی اتصالات برقی، کربنی و فیوزها	۶	تکنسین برق
		بازدید، تنظیم یا تعویض لنت / دیسک ترمز	۱۲	تکنسین برق
۵	ترمز	قرار داشتن ولتاژ ورودی در محدوده ۱۰ درصد ولتاژ نامی	*۳	تکنسین برق
		بازبینی کلیدها، رله‌ها، کنکاتورها و سایر قطعات تابلویی، بازرسی اتصالات و محکم نمودن آنها	۶	تکنسین برق
		بررسی عملکرد صحیح مدارات کترلی	۶	تکنسین برق
		بررسی و بازدید کلیدهای حدی از نظر عملکرد، تنظیمات، تمیز کاری، عملکرد دستی بخش متحرک (در صورت وجود) و ساییدگی آن و صدمات احتمالی	۳	تکنسین برق
۶	تابلو و مدارات برقی و کنترلی	بازدید کابل‌ها خصوصاً در مواردی که تحت تنشی خم و راست شدن قرار دارند	۶	تکنسین برق
		بازبینی وضعیت عمومی رنگ و پوشش حفاظتی	۳	تکنسین مکانیک
		کنترل کابل از بابت پیچیدگی، زده‌گی و ریش ریش شدن	۶	تکنسین مکانیک
		شستشو و گریس کاری مجدد کابل بالابر	۳	تکنسین مکانیک
۷	پوشش حفاظتی	کابل بالابر	۸	کابل بالابر
		بار از روی بالابر با خم نمودن کابل، میزان خمیدگی باید در حد شعاع درام باشد؛		
۸	عدم تطابق محوری جفت‌ساز بین جعبه دنده و موتور تا ۵ میلی‌متر مجاز است و در غیر این صورت باید سریعاً تنظیم گردد؛	تواتر بازبینی هر شش ماه یکبار مطابق جداول ارائه شده می‌باشد؛	-	-
		یاتاقان‌های ضد اصطکاک: پس از پیاده نمودن کامل آن باید کاملاً تمیز گردیده و تا $\frac{2}{3}$ فضای آزاد آن با گریس پر گردد.		

- یاتاقان‌های چرخشی: هر چهار سال باید تعویض شده و $\frac{2}{3}$ فضای موثر آن با گریس پر گردد.

- یاتاقان‌های ضد اصطکاک: پس از پیاده نمودن کامل آن باید کاملاً تمیز گردیده و تا $\frac{2}{3}$ فضای آزاد آن با گریس پر گردد.

جدول ۶-۷- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات دریچه تعمیراتی

ردیف	موضوع مورد بازرسی	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	بدنه دریچه	بازبینی پوشش حفاظتی، رسوب‌زدایی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
۲	آببندها و اتصالات پیچی آن	تنظیم میزان نشتی عبوری توسط پیچ‌های نگهدارنده لاستیک‌های آببند	۶	تکنسین مکانیک
		بررسی لاستیک‌ها از لحاظ سایش یا پارگی و تعویض آنها در صورت نیاز	۶	تکنسین مکانیک
		آچارکشی و بازرسی پیچ‌ها و اتصالات و تعویض آنها در صورت نیاز	۶	تکنسین مکانیک
۳	قطعات ثابت ^(۱)	بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
۴	محل اتصال کابل بالابر	بازبینی کلی شیر از لحاظ ظاهری	---	تکنسین مکانیک
		بررسی عملکرد شیر به صورت دستی (هربار قبل از عملکرد دریچه)	---	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی و تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
۵	شیر کنار گذر	بازبینی وضعیت عمومی سازه فلزی پی بالابر و اتصالات جوشی و پیچ و مهره‌ای	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی پتانقان‌ها و گریس کاری مقاطل	۶	تکنسین مکانیک
		آزمایش عملکرد تیر بالابر (گرفتن و رها کردن دریچه)	۶	تکنسین مکانیک
۱- کلیه برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای نگهداری و تعمیرات در صورت امکان هر ۱۲ ماه یکبار انجام می‌شود و چنانچه تعمیرات و خسارات قابل توجه باشد، باید اصلاحات در زمان پایین آمدن تراز آب مخزن انجام شود.				

جدول ۶-۸- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات بالابر (جرثقیل) دستی دریچه تعمیراتی

ردیف	موضوع مورد بازرسی	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	سازه فلزی پی	بازبینی وضعیت عمومی سازه فلزی پی بالابر و اتصالات جوشی و پیچ و مهره‌ای	۶	تکنسین مکانیک
۲	چرخدنده‌ها و قطعات متحرک	بازبینی وضعیت عمومی چرخدنده‌ها	۳	تکنسین مکانیک
۳	رنگ	بازبینی چرخدنده‌ها و قطعات متحرک	۱۲	تکنسین مکانیک
۴	کابل یا زنجیر بالابر	بازبینی وضعیت عمومی رنگ و پوشش حفاظتی	۳	تکنسین مکانیک
		کنترل کابل یا زنجیر از بابت پیچیدگی، زده‌گی و ریش ریش شدن	۶	تکنسین مکانیک
		شستشو و گریس کاری مجدد کابل بالابر	۳	تکنسین مکانیک

- کابل فولادی شامل چند رشته تاییده شده به هم می‌باشد که هر رشته خود شامل تعداد مشخصی سیم فولادی است. اگر

به میزان ۱۰٪ سیم‌ها پاره شده باشد، از بالابر برای انتقال بار با ظرفیت نامی استفاده نگردد:

- اگر میزان لهیدگی کابل ۴۰ درصد قطر نامی کابل باشد، کابل تعویض گردد؛
- اگر یکی از رشته‌های کابل به طور کامل پاره شده باشد، باید تعویض شود؛
- در صورت شکستگی یا خمیدگی بیش از حد کابل فولادی باید آنرا تعویض نمود (برای بررسی این موضوع پس از برداشتن بار از روی بالابر با خم نمودن کابل، میزان خمیدگی باید در حد شعاع درام باشد)؛

جدول ۶-۹- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات جرثقیل دروازه‌ای دریچه تعمیراتی

ردیف	موضوع مورد بازرگانی	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	ساژه جرثقیل	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازدید مجموعه از نظر تعییر شکل های بیش از حد محاذ	۱۲	تکنسین مکانیک
		آجارکشی اتصالات پیچی	۱۲	تکنسین مکانیک
		بررسی پیچ و مهره ها، پین ها، شافت ها، بست ها و ...	۱۲	تکنسین مکانیک
		کنترل ریل جرثقیل از نظر آسیب دیدگی، اعوجاج، شکستگی و ...	۱۲	تکنسین مکانیک
۲	بالابر (اصلی یا کمکی)	کنترل، بازبینی سطحی چرخ های سازه جرثقیل از نظر ساییدگی یا آلدگی به مواد روغنی و خدمات احتمالی گریس کاری و اندازه گیری فاصله آنها	۶	تکنسین مکانیک
		بررسی و کنترل حرکت بالابر در تمام جهات (هریار قبل از عملکرد دریچه)	---	تکنسین برق
		بازبینی فواصل چرخ های حمال از بال پل	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازرسی پیچ ها و اتصالات و تعویض آنها در صورت نیاز	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی و گریس کاری باتاقان ها، چرخ دنده ها، جعبه دنده ها و کلیه قطعات متحرک برقی و مکانیکی	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی جفت ساز و اطمینان از هم راستایی محورها	۲	تکنسین مکانیک
۳	قلاب و قرقه	شستشوی مجموعه منگام تعمیرات اساسی و تعویض روغن آن	---	تکنسین مکانیک
		گریس کاری باتاقان قرقه و پیچ های آن	۳	تکنسین مکانیک
		بررسی دقیق قلاب از نظر وجود ترک ها و تعییر شکل های احتمالی	۱۲	تکنسین مکانیک
		کنترل و بررسی اتصالات قلاب و عملکرد ضامن آن	۱۲	تکنسین مکانیک
		کنترل کابل از بابت پیچیدگی، زده گی و ریش ریش شدن	۶	تکنسین مکانیک
		شستشو و گریس کاری مجدد کابل بالابر	۳	تکنسین مکانیک
۴	کابل بالابر	اطمینان از محکم بودن اتصالات گیره انتهایی آن	۶	تکنسین مکانیک
		بازبینی باتاقان و محور روتور	۶	تکنسین برق
		بازدید کنکات های ذغالی و تعویض آنها در صورت لزوم	۶	تکنسین برق
		بازرسی اتصالات برقی، کربنی و فیوزها	۶	تکنسین برق
۵	موتور الکتریکی	بازدید، تنظیم یا تعویض لنت / دیسک ترمز	۱۲	تکنسین برق
		ترمز	۶	تکنسین برق

جدول ۶-۹- برنامه ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات جرثقیل دروازه‌ای دریچه تعمیراتی

ردیف	موضوع مورد بازرسی	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
	قرار داشتن ولتاژ ورودی در محدوده ۱۰ درصد ولتاژ نامی ^(۱) بازبینی کلیدهای رله‌ها، کنترلکننده‌ها و سایر قطعات تابلو، بازرسی اتصالات و محکم نمودن آنها	تکنسین برق	۳	تکنسین برق
	بررسی عملکرد صحیح مدارات کنترلی	تکنسین برق	۶	تکنسین برق
۷	تابلو و مدارات برقی و کنترلی	بررسی و بازدید کلیدهای حدی از نظر عملکرد، تنظیمات، تمیزکاری، عملکرد دستی بخش متحرک (در صورت وجود) و ساییدگی آن و خدمات احتمالی	۳	تکنسین برق
	بازدید کابل‌های خصوصاً در مواردی که تحت تنش ناشی از خم و راست شدن قرار دارند	تکنسین برق	۶	تکنسین برق
۱- هر بار قبل از عملکرد جرثقیل، این موارد باید کنترل گردد:				
- کابل فولادی شامل چند رشته تایید شده باهم می‌باشد که هر رشته خود شامل تعداد مشخصی سیم فولادی است. اگر به میزان ۱۰٪ سیم‌ها پاره شده باشد، از بالابر برای انتقال بار با طرفیت نامی استفاده نگردد؛				
- اگر میزان لهیگی کابل ۴۰ درصد قطر نامی کابل باشد، کابل تعویض گردد؛				
- اگر یکی از رشته‌های کابل به طور کامل پاره شده باشد، کابل تعویض گردد؛				
- در صورت شکستگی یا خمیدگی بیش از حد کابل فولادی باید آنرا تعویض نمود (برای بررسی این موضوع پس از برداشتن بار از روی بالابر با خم نمودن کابل، میزان خمیدگی باید در حد شمعان درام باشد)؛				
- عدم تطابق محوی جفت‌ساز بین جعبه‌ذنده و موتور تا ۵ میلی‌متر مجاز است و در غیر این صورت باید سریعاً تنظیم گردد؛				
- یاتاقان‌های ضد اصطکاک: پس از پیاده نمودن کامل آن باید کاملاً تمیز گردیده و تا ۲ فضای آزاد آن را با گریس پر کرد. تواتر بازبینی هر شش ماه				
۳- مطابق جداول ارائه شده می‌باشد:				
- یاتاقان‌های چرخی: هر چهار سال باید تعویض شده و ۲ فضای موثر آن با گریس پر گردد.				

جدول ۶-۱۰- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات پوشش فلزی مدفون

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	سطح داخلی پوشش فلزی	بازبینی خفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکسین مکانیک
	با زیبی اتصالات جوشی از نظر ترک با شکستگی	۱۲	تکسین مکانیک	
	با زدید مجموعه از نظر اثرات خوردگی ناشی از خلازایی	۱۲	تکسین مکانیک	

در زمانی از سال که مصرف آب پایین دست کم باشد، بازدید و تعمیرات انجام شود.

جدول ۶-۱۱- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات پوشش فلزی روباز

ردیف	نام قطعه	دستور العمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	سطح داخلی و خارجی پوشش فلزی	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکسین مکانیک
		بازدید مجموعه از ظرایرات خودگی ناشی از خلازائی (سطح داخلی)	۱۲	تکسین مکانیک
۲	پایه های ثابت	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکسین مکانیک
۳	پایه های لغزنده	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکسین مکانیک
		بازبینی باتفاقانها و گریس کاری	۱۲	تکسین مکانیک

در زمانی از سال که مصرف آب پایین دست کم باشد، بازدید و تعمیرات انجام شود.

جدول ۶-۱۲- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات شیر محافظه یا سرویس خروجی

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	بدنه شیر	تمیزکاری و بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکنسین مکانیک
		آچارکشی و بازرسی پیچ‌ها و جایگزینی آنها در صورت نیاز	۶	تکنسین مکانیک
		بازدید صفحه مسدود کننده از نظر پوشش حفاظتی و خوردگی یا پوسیدگی احتمالی و ترمیم نقاط آسیب دیده ^(۱)	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازدید پایه از نظر تعییر شکل و تخریب سازه ^(۱)	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازدید وضیعت داخلی شیر و خروجی آن از نظر خوردگی یا پوسیدگی احتمالی و ترمیم نقاط آسیب دیده ^(۲)	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی وضعیت عمومی فلنج‌های اتصال	۱۲	تکنسین مکانیک
		تمیزکاری بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۱۲	تکنسین مکانیک
۲	اتصال جداشونده	آچارکشی و بازرسی پیچ‌ها و جایگزینی آنها در صورت نیاز	۶	تکنسین مکانیک
		بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازدید شیر از نظر نداشتن نشتی و تنظیم مجدد توسط پیچ‌های مجموعه نگهدارنده آب‌بند در صورت نیاز	۶	تکنسین مکانیک
		بررسی آب‌بندها از لحاظ سایش، بروز ترک، پارگی و تعویض آنها در صورت نیاز	۶	تکنسین مکانیک
۳	آب‌بندها و اتصالات پیچی آن	بررسی نشیمنگاه آب‌بند و انجام تعمیرات در صورت نیاز	۱۲	تکنسین مکانیک
		۱- این موارد مربوط به شیر محافظه می‌باشد. ۲- این موارد مربوط به شیر سرویس خروجی می‌باشد.		

جدول ۶-۱۳- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات محرک الکترومکانیکی شیرها

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	بدنه	بازبینی وضعیت عمومی و اتصالات	۳	تکنسین مکانیک
		تمیزکاری و بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده	۶	تکنسین مکانیک
		کترل وضعیت جبهه دنده از لحاظ روانی حرکت و کارکرد بدون صدای اضافی	۳	تکنسین مکانیک
		کترل روغن جبهه دنده و تعویض آن در صورت نیاز	۳	تکنسین مکانیک
		بازبینی یاتاقان و محور روتور	۶	تکنسین برق
		بازدید کنتاکت‌های ذغالی و تعویض آنها در صورت لزوم	۶	تکنسین برق
		بازرسی اتصالات برقی، کربنی و فیوزها	۶	تکنسین برق
		قرار داشتن ولتاژ ورودی در محدوده ۱۰ درصد ولتاژ نامی	۳	تکنسین برق
۲	موتور الکتریکی	بازبینی کلیدها، رله‌ها، کنتاکت‌های سایر قطعات تابلویی، بازرسی اتصالات و محرک نمودن آنها	۶	تکنسین برق
		بررسی عملکرد صحیح مدارات کنترلی	۶	تکنسین برق
		بررسی و بازدید کلیدهای حدی از نظر عملکرد، تنظیمات،	۳	تابلو و مدارات برقی و کنترلی
		تمیزکاری، عملکرد دستی بخش متحرک (در صورت وجود) و ساییدگی آن و صدمات احتمالی	۳	تکنسین برق

جدول ۱۴-۱- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات سامانه محرک هیدرولیکی

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	سیلندر	بازبینی وضعیت عمومی و اتصالات و در صورت لزوم آچارکشی پیچ‌ها	۳	تکنسین مکانیک
		تمیز کاری و بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده	۶	تکنسین مکانیک
		بازدید سیلندر از نظر نداشتن نشتی روغن	۶	تکنسین مکانیک
۲	شافت	بازبینی وضعیت عمومی عملکرد، شکل ظاهری شافت، کروم سخت و اتصالات آن	۳	تکنسین مکانیک
		بازبینی وضعیت عمومی، پوشش حفاظتی، اتصالات و محکم نمودن آنها	۳	تکنسین مکانیک
۳	دربوشهای تھانی و فوقانی	بازبینی یاتاقان‌ها و گرسنگاری	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی یا اتصالات پیچ و مهره‌ای	۱۲	تکنسین مکانیک
۴	شافت و یاتاقان اتصال سروموتور به دریچه	تمیز کاری و بازبینی وضعیت عمومی از نظر تنظیم سطح روغن و نداشتن نشتی و آلوگی و همچنین عملکرد کل مجموعه	۳	تکنسین مکانیک
		بازبینی وضعیت عمومی و همچنین عملکرد شیرهای برقی، یکطرفه، جداکننده و سایر شیرهای هیدرولیک	۶	تکنسین برق
		بازبینی وضعیت عمومی و همچنین عملکرد ابزار دقیق حفاظتی، کنترلی و نشان‌دهنده و اتصالات برقی مربوطه	۶	تکنسین برق
۵	مجموعه تامین قدرت هیدرولیک	بازبینی وضعیت عمومی از نظر عدم آلوگی به مواد روغنی، شکستگی یا داشتن ترک	۳	تکنسین مکانیک
		بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکنسین مکانیک
۶	لوله‌ها	بازدید جمجمه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی وضعیت عمومی و اتصالات	۳	تکنسین مکانیک
		بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده	۶	تکنسین مکانیک
۷	(میله‌های رابط ^(۱))	بازبینی یاتاقان و محور روتور	۶	تکنسین برق
		بازدید کنتاکت‌های ذغالی و تعویض آنها در صورت لزوم	۶	تکنسین برق
		بازرسی اتصالات برقی، کربنی و فیوزها	۶	تکنسین برق
۸	وزنه متقابل ^(۲)	قرار داشتن ولتاژ ورودی در محدوده ۱۰ درصد ولتاژ نامی	۳	تکنسین برق
		بازبینی کلیدهای، رله‌ها، کنتاکتورها و سایر قطعات تالبوبی، بازرسی اتصالات و محکم نمودن آنها	۶	تکنسین برق
		بررسی عملکرد صحیح مدارات کنترلی	۶	تکنسین برق
۹	موتور الکتریکی	بررسی و بازدید کلیدهای حدی از نظر عملکرد، تنظیمات، تمیز کاری، عملکرد دستی بخش متحرک (در صورت وجود) و ساییدگی آن و صدمات احتمالی	۳	تکنسین برق
		بازدید کابل‌های برق خصوصاً در مواردی که تحت تنش ناشی از خم و راست شدن قرار دارند	۶	تکنسین برق
		تالبوب و مدارات برقی و کنترلی	۶	تکنسین برق
۱۰		۱- این مورد مربوط به بالابر دریچه اضطراری می‌باشد.		
		۲- این مورد مربوط به سامانه محرک شیر محافظ می‌باشد.		

جدول ۶-۱۵- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات دریچه اضطراری

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	بدنه دریچه	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
۲	قطعات ثابت و راهنمای چرخ‌ها	بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن	۱۲	تکنسین مکانیک
۳	آب‌بندها و اتصالات پیچی آن	تنظیم میزان نشتی عبوری توسط پیچ‌های مجموعه نگهدارنده لاستیک آب‌بند آچارکشی و بازرسی پیچ‌ها و جایگزینی آنها در صورت نیاز	۶	تکنسین مکانیک
۴	چرخ و یاتاقان‌ها	بررسی آب‌بندها از لحاظ سایش، بروز ترک، پارگی و تعویض آنها در صورت نیاز بازبینی یاتاقان‌ها و گریس‌کاری	۶	تکنسین مکانیک
۵		بازبینی اتصالات پیچی و دربوش‌ها بازبینی چرخ‌ها از نظر ظاهری و نداشتن خوردگی و سایش موضعی	۱۲	تکنسین مکانیک

جدول ۶-۱۶- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات دریچه قطاعی

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	تخصص
۱	بدنه دریچه	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز	۱۲	تکنسین مکانیک
۲	قطعات ثابت و راهنمای چرخ‌ها	بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن	۱۲	تکنسین مکانیک
۳	آب‌بندها و اتصالات پیچی آن	تنظیم میزان نشتی عبوری توسط پیچ‌های مجموعه نگهدارنده لاستیک آب‌بند آچارکشی و بازرسی پیچ‌ها و جایگزینی آنها در صورت نیاز	۶	تکنسین مکانیک
۴	مفصل	بررسی آب‌بندها از لحاظ سایش، بروز ترک، پارگی و تعویض آنها در صورت نیاز بازبینی یاتاقان‌ها و گریس‌کاری	۶	تکنسین مکانیک
۵	چرخ و یاتاقان‌ها	بازبینی اتصالات پیچی و دربوش‌ها بازبینی چرخ‌ها از نظر ظاهری و نداشتن خوردگی و سایش موضعی	۱۲	تکنسین مکانیک

ادامه جدول ۶-۱۶- برنامه‌ریزی دوره‌ای نگهداری و تعمیرات دریچه قطاعی

ردیف	نام قطعه	دستورالعمل	دوره (ماه)	شخص
		آچارکشی و بازرسی پیچ‌های اتصال به دریچه و جایگزینی آنها در صورت نیاز	۱۲	تکنسین مکانیک
۶	بازوهای دریچه	آچارکشی و بازرسی پیچ‌های اتصال به مفصل و جایگزینی آنها در صورت نیاز	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی	۱۲	تکنسین مکانیک
		بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده	۱۲	تکنسین مکانیک

۶-۴- روش نگهداری قطعات یدکی

روش نگهداری قطعات یدکی مانند قطعات الکتریکی و الکترونیکی، روغن و گریس مصرفی، یاتاقان‌ها، آب‌بندها، کاسه‌نمدها، پیچ و مهره و واشر:

- در انبار مسقف نگهداری شوند.
- ترجیحاً در بسته‌بندی‌های مخصوص خود نگهداری شوند.
- حتماً به دستورالعمل سازنده که بر روی بسته‌بندی مربوطه یا کالانمای آن درج شده است، توجه شود.
- کلیه قطعات در محل‌هایی نگهداری شوند که دور از گرد و غبار باشند.
- کلیه قطعات دور از رطوبت و مواد آتش‌زا نگهداری شوند.
- از قرار دادن بیش از حد قطعات بر روی یکدیگر پرهیز شود. (طبق دستورالعمل سازنده)
- قطعات دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
- قطعات در محلی نگهداری شوند که از وارد شدن ضربه محافظت شوند.
- قطعات در محلی نگهداری شوند که حتی‌المقدور تا زمان مصرف، نیاز به جابجایی نداشته باشند.
- دمای نگهداری قطعات مطابق با نظر سازنده آن تنظیم گردد.

به علت حساسیت لاستیک‌های آب‌بند توصیه می‌شود نکات زیر برای نگهداری از آنها رعایت گردد:

- از قرار دادن در معرض نور مستقیم خورشید پرهیز شده و در انبار مسقف نگهداری شوند.
- ترجیحاً لاستیک‌ها به صورت صاف و تخت نگهداری شوند.
- قطعات دیگری بر روی آنها قرار نگیرد.
- مواد شیمیایی در مجاورت لاستیک نگهداری نشود.
- از برخورد قطعات نوک تیز با لاستیک جلوگیری شود.
- لاستیک روی سطوح زبر نگهداری نشود.
- لاستیک در دمای بالا نگهداری نشود. (طبق دستورالعمل سازنده)
- در صورتی که لاستیک خارج از انبار نگهداری شود، بایستی از پوشش مناسب برای آن استفاده شود.
- در صورتی که لاستیک در حالت رول شده قرار داشته باشد، ۷۲ ساعت قبل از استفاده، به حالت صاف قرار گیرد.

۶-۵- عیب‌یابی تجهیزات

جدول‌های شماره (۱۷-۶) الی (۲۹-۶) اشکالات احتمالی را که ممکن است در خلال عملکرد تجهیزات به وجود آید به همراه علت احتمالی آن، نشان می‌دهد. اما به طور کلی لازم است در هر مورد، موضوع با کارشناس ذیربسط بررسی شود. به طور کلی در صورت بروز هر یک از عیوب ذکر شده، تا رفع کامل عیوب و انجام اقدامات لازم، باید از عملکرد تجهیز مزبور ممانعت به عمل آید.

در ارتباط با امر عیب‌یابی و رفع آن توجه به موارد ذیل ضروری می‌باشد:

- در مواقعی که امکان تشخیص دلیل عیوب به راحتی مقدور نمی‌باشد، از کارشناس متخصص جهت تشخیص و رفع آن استفاده گردد.
- درهنگام ترمیم پوشش رنگ، رنگ‌های مصرفی باید ترجیحاً از کارخانه سازنده رنگ اصلی تهیه شده باشد.
- ترمیم پوشش رنگ، همواره باید مطابق روش ارائه شده در دستورالعمل رنگ‌آمیزی انجام گردد.

۶-۵-۱- تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب

- آشغالگیر ورودی (و بالابر مربوطه): به جدول (۱۷-۶) یا (۱۸-۶) و (۱۹-۶) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی: به جدول (۲۰-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه تعمیراتی
- بالابر الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول (۱۹-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دستی و متعلقات: به جدول (۲۱-۶) مراجعه گردد.
- جرثقیل دروازه‌ای: به جدول (۲۲-۶) مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به جدول (۲۳-۶) یا (۲۴-۶) مراجعه گردد.
- شیر محافظ یا اضطراری: به جدول (۲۵-۶) مراجعه گردد.
- محرک شیر محافظ یا اضطراری
- محرک الکترومکانیکی: به جدول (۲۶-۶) مراجعه گردد.
- سامانه محرک هیدروليکی: به جدول (۲۷-۶) مراجعه گردد.
- شیر سرویس خروجی: به جدول (۲۵-۶) مراجعه گردد.
- محرک شیر سرویس خروجی
- محرک الکترومکانیکی: به جدول (۲۶-۶) مراجعه گردد.
- سامانه محرک هیدروليکی: به جدول (۲۷-۶) مراجعه گردد.

۶-۵-۲- تجهیزات آبگیر نیروگاه

- آشغالگیر ورودی: به جدول (۱۷-۶) یا (۱۸-۶) و (۱۹-۶) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی: به جدول (۲۰-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه تعمیراتی
- بالابر الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول (۱۹-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دستی و متعلقات: به جدول (۲۱-۶) مراجعه گردد.
- جرثقیل دروازه‌ای: به جدول (۲۲-۶) مراجعه گردد.
- دریچه اضطراری: به جدول (۲۸-۶) مراجعه گردد.
- بالابر هیدرولیکی دریچه اضطراری: به جدول (۲۷-۶) مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به جدول (۲۳-۶) یا (۲۴-۶) مراجعه گردد.

۶-۵-۳- تجهیزات سرریز

- دریچه قطاعی: به جدول (۲۹-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه قطاعی سرریز:
- بالابرها که الکترومکانیکی و متعلقات: به جدول (۱۹-۶) مراجعه گردد.
- بالابرها که هیدرولیکی و متعلقات: به جدول (۲۷-۶) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی سرریز: به جدول (۲۰-۶) مراجعه گردد.
- سامانه محرک دریچه تعمیراتی سرریز: به جدول (۲۲-۶) مراجعه گردد.

جدول ۶-۱۷- عیوب یابی آشغالگیر ثابت

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	تغییر شکل در اجزاء فولادی	اعمال تنش‌های بیش از حد محاذ در انفر سیلاب، زلزله، ضربه و ...	جدازی، تعویض یا تعمیر	در این مورد باید علت عیوب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۲	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه‌های ناشی از اجسام شناور و غوطه‌ور یا برخورد آشغالگیر با اجسام دیگر انعام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدد انجام گردد.
۳	مشاهده آثار ضربه بر روی سطح بالادست آشغالگیر	ضربه کنده درخت و سایر اجسام شناور و غوطه‌ور بر روی آب	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدد انجام گردد.
۴	مشاهده شکستگی یا سایش بیش از حد پیچ‌های اتصال	وارد شدن ضربه‌های ناشی از اجسام شناور و غوطه‌ور انعام عمر مفید پیچ	تعویض پیچ‌ها	

جدول ۶-۱۸- عیب‌یابی آشغالگیر متحرک

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	تغییر شکل در اجزاء فولادی	اعمال تنش‌های بیش از حد مجاز در اثر سیلاب، زلزله، ضربه و ...	جداسازی، تعویض یا تعمیر	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۲	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه‌های ناشی از اجسام شناور و غوطه‌ور یا برخورد آشغالگیر با اجسام دیگر ----- اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.
۳	مشاهده آثار ضربه بر روی سطح بالادست آشغالگیر	ضربه کنده درخت و سایر اجسام شناور و غوطه‌ور بر روی آب	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.
۴	مشاهده شکستگی یا سایش بیش از حد پیچ‌های اتصال	وارد شدن ضربه‌های ناشی از اجسام شناور و غوطه‌ور ----- اتمام عمر مفید پیچ	تعویض پیچ‌ها	
۵	ارتفاع بیش از حد آشغالگیر در هنگام حرکت	وجود آشغال یا قطعات خارجی در مسیر حرکت آشغالگیر	تمیز کردن مسیر حرکت آشغالگیر	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۶	گیر کردن آشغالگیر و کج شدن آن	اشکال در سازه قاب آشغالگیر ----- عملکرد نامناسب چرخ‌های جانبی ----- پیچیدگی سازه در اثر ضربه یا زلزله	بررسی هر یک از عوامل ذکر شده در علل عیوب و سپس اقدام برای رفع عیوب (بر حسب شرایط)	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۷	بالابر	** در صورت استفاده از بالابر الکترومکانیکی (کابلی یا زنجیری): ----- لغزش کابل یا زنجیر ----- کج شدن قرقره‌های اتصال ----- اشکال داخلی جعبه‌ندنهای		

جدول ۶-۱۹- عیب‌یابی بالابر الکترومکانیکی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
الف) موارد کلی				
۱	تغییر شکل در اجزاء فولادی سازه بالابر و متعلقات آن	اعمال تنش‌های بیش از حد مجاز در اثر بالابردن بار بیش از ظرفیت	جداسازی، تعویض یا تعمیر جزء مربوطه	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۲	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه‌های ناشی از برخورد اجسام دیگر با بالابر ----- اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.
۳	عدم وجود ولتاژ تغذیه در تابلوی کنترل	قطع بودن کلید اصلی تغذیه تابلو کنترل	وصل مجدد کلیدها	اگر در اثر اتصال کوتاه در مدار مجدداً قطع گردد باید ابتدا اتصالی رفع گردد.
		قطع بودن کلید تغذیه تابلو کنترل در تابلوی توزیع فرعی یا توزیع اصلی سد ----- اتصال نامناسب کابل تغذیه در ترمیلها یا قطع هادی آن در مسیر	محکم نمودن اتصالات ----- مقاومت سنجی و کنترل کابل‌ها	

ادامه جدول ۶-۱۹- عیب‌یابی بالابر الکترومکانیکی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۴	صداي غيرعادى از محرك بالابر	خرابي جفت‌سازها خرابي ياتاقان‌های موتور يا پایه‌های درام خرد شدن دنده‌های جعبه‌دنده لق شدن اتصالات بالابر	بررسی دقیق علل عیب و رفع موارد مکانیکی پرکردن روغن دنده‌تا حد تعیین شده در بدنه جعبه‌دنده	
۵	عدم کارکرد موتورپس از اعمال فمان حرکت	عدم تحریک رله کمکی فرمان ایراد در قطعات یا اتصالات مدارکترول و قدرت (در صورت تحریک شدن رله کمکی فرمان)	کنترل کلید فشاری فرمان و سیم‌های اتصال به رله کنترل سلامت قطعات و مقاومت سنجی توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی کنترل موتور و اتصالات آن توقف برای خنک شدن موتور	ایراد در قطعات یا اتصالات مدارکترول و قدرت (در صورت تحریک شدن رله کمکی فرمان)
۶	عدم توقف موتور در انتهای مسیر یا پس از اعمال فمان توقف	عدم تحریک رله کمکی فرمان توقف ایراد در کلید حدی مربوطه	کنترل کلید حدی یا کلید فشاری توقف و سیم‌های اتصال به رله کنترل سلامت قطعات و مقاومت سنجی توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی	ایراد در قطعات یا اتصالات مدارکترول (در حالت تحریک رله کمکی فرمان توقف)
۷	توقف موتور در مبانه مسیر و بدون اعمال فمان توقف	ایراد در موتور یا عملکرد رله‌های اضافه بار و بی‌متال در اثر بار غیر مجاز یا گیرکردن آشغالگیر	کنترل موتور و اتصالات آن کنترل بار حرکت در مسیر مخالف برای رفع گیر توقف برای خنک شدن موتور	
۸	پایین آمدن تدریجی آشغالگیر پس از توقف کامل	خراب شدن ترمزاها	بازبینی، تعمیر یا تغییض ترمزاها	
ب) کابل بالابر				
۱	تغییر فرم کابل یا ریش ریش شدن آن	وجود پلیسه بر روی قرقه‌ها یا درام	تمیز کاری و گریسکاری درام و کابل	
۲	مشاهده حرکت ضربه‌ای روی کابل	خارج شدن کابل از روی شیارهای مربوطه درام	تنظیم کابل	
۳	تغییر فرم لبه‌های قرقه‌های بر روی دریچه یا زیاد شدن لقی جانبی آنها	ضریبه ناشی از اجسام خارجی	تغییض قرقه و یاتاقان حرکت آشغالگیر در کل مسیر حرکت بررسی شده و علت نامتناظر بودن حرکت مشخص و رفع شود.	

ادامه جدول ۶-۱۹- عیب‌یابی بالابر الکترومکانیکی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۴	ارتعاش بیش از حد تیر بالابر	حرکت ضربه‌ای بالابر گیر کردن چرخ‌های جانبی وجود شی خارجی در مسیر حرکت تیر بالابر	رفع عیب بالابر تنظیم چرخ‌ها تمیز کاری مسیر	تمیز کاری و گریسکاری مجدد یا در صورت نیاز تعویض چرخ‌ها
۵	عدم درگیری تیر بالابر با آشغال‌گیر	عدم عملکرد پوشش‌ها شکسته شدن فنر (در صورت وجود آن در سازوکار)	گیر کردن مفصل‌های سازوکارها بدلیل تغییر شکل اجزاء فولادی	اصلاح و تعمیر سازوکار و سازه فولادی گریسکاری یاتاقان و در صورت نیاز تعویض آنها تعویض فنر

جدول ۶-۲۰- عیب‌یابی دریچه تعمیراتی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	تغییر شکل در اجزاء فولادی	اعمال نتش‌های بیش از حد مجاز در اثر سیلان، زلزله، ضربه و ...	جداسازی، تعویض یا تعمیر	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۲	مشاهده آثار ضربه بر روی سطح بالادست دریچه	ضربه کنده درخت و سایر اجسام شناور و غوطه‌ور بر روی آب	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.
۳	ارتعاش بیش از حد دریچه در هنگام حرکت	پاره شدن لاستیک‌های آبیند و گیر کردن آنها در مسیر حرکت دریچه وجود آشغال یا قطعات خارجی در مسیر حرکت لاستیک	بازبینی، ترمیم یا تعویض لاستیک‌ها تمیز کردن مسیر حرکت دریچه	رفع عیب بالابر جرثقیل
۴	نشتی بیش از حد مجاز	خرابی لاستیک‌های آبیند تنظیم و تراز نبودن لاستیک‌ها تمیز نبودن لاستیک‌های آبیند خرابی پیچ‌های نگهدارنده لاستیک‌ها شکستگی یا تغییر شکل نوار فلزی نگهدارنده آبیند روی دریچه گیر کردن جسم خارجی بین لاستیک‌های آبیند و مسیر حرکت آبیند	رجوع شود به ردیف یک همین فرم تنظیم یا تعویض لاستیک‌های آبیند تمیز کاری لاستیک‌ها تعویض پیچ‌ها ترمیم نوار فلزی نگهدارنده آبیند روی دریچه تمیز کردن بین لاستیک‌ها و نوار فلزی آبیندی	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۵	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه‌های ناشی از اجسام شناور و غوطه‌ور یا برخورد دریچه با اجسام دیگر انمام عمر مقید پوشش رنگ	ترمیم نشیمنگاه آبیند با استفاده از جوشکاری	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.

ادامه جدول ۶-۲۰- عیب‌یابی دریچه تعمیراتی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۶	عدم عملکرد شیر کنارگذر	خراب شدن فنر به هم خوردن تنظیم گیر کردن شیع خارجی در فضای بین شیر و نشیمنگاه آن	تعویض فنر تنظیم مجدد	تمیز کاری شیر کنارگذر
۷	ارتعاش بیش از حد تیر بالابر	حرکت ضربه‌ای بالابر گیر کردن چرخ‌های جانبی وجود شیع خارجی در مسیر حرکت نیر بالابر	رفع عیب بالابر تنظیم چرخ‌ها	تمیز کاری مسیر
		عدم روانی حرکت چرخ‌ها		تمیز کاری و گریسکاری مجدد یا در صورت نیاز تعویض چرخ‌ها
۸	عدم درگیری تیر بالابر با دریچه	گیر کردن مفصل‌های سازوکارها بدليل تغییر شکل اجزاء فولادی عدم عملکرد بوش‌ها شکسته شدن فنر (در صورت وجود آن در سازوکار)	اصلاح و تعمیر سازوکار و سازه فولادی گریسکاری یاتاقان و در صورت نیاز تعویض آنها تعویض فنر	

جدول ۶-۲۱- عیب‌یابی بالابر دستی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
(الف) موارد کلی				
۱	تغییر شکل در اجزاء فولادی سازه بالابر و متعلقات آن	اعمال تنشی‌های بیش از حد محاذ در اثر بالابردن باز بیش از ظرفیت	جداسازی، تعویض یا تعمیر جزء مربوطه	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۲	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه‌های ناشی از برخورد اجسام دیگر با بالابر و سازه مربوطه	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجددانجام گردد.
۳	صدای غیرعادی از بالابر	خرابی حفتشاها خرابی یاتاقان‌ها خرد شدن دندنه‌های چرخ‌دنده‌ها لق شدن اتصالات بالابر		بررسی دقیق علل عیب و رفع موارد مکانیکی
(ب) کابل بالابر (اصلی یا کمکی)				
۱	تغییر فرم کابل یا ریش ریش شدن آن	وجود پلیسه بر روی قرقه‌ها یا درام	تمیز کاری و گریسکاری درام و کابل	
		تماس کابل با یک جسم خارجی	برداشتن جسم خارجی در تماس با کابل	
		سایش کابل به لبه‌های قرقه	تنظیم دریچه و کابل	
		اتمام عمر مفید کابل	تعویض کابل آسیب دیده	
۲	مشاهده حرکت ضربه‌ای روی کابل	خارج شدن کابل از روی شیارهای مربوطه درام	تنظیم کابل	

ادامه جدول ۶-۲۱- عیب یابی بالابر دستی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۳	تغییر فرم لبه‌های قرقه‌های کابل بر روی دریچه یا زیاد شدن لقی جانبی آنها	ضریبه ناشی از اجسام خارجی وارد شدن بارهای جانبی به قرقه‌ها از طرف کابل، ناشی از حرکت نامتقارن بودن حرکت دریچه.	تعویض پولی و یاتاقان بررسی حرکت دریچه در کل مسیر حرکت و رفع علت نامتقارن بودن حرکت دریچه.	
(ب) زنجیر بالابر (اصلی یا کمکی)				
۱	تغییر فرم زنجیر یا ساییدگی موضعی	تماس زنجیر با یک جسم خارجی سایش زنجیر به سازه یا قسمت‌های دیگر	وجود پلیسه بر روی درام برداشتن جسم خارجی در تماس با زنجیر تنظیم دریچه و بالابر	تمیزکاری و گریسکاری درام
۲	مشاهده حرکت ضریبه‌ای روی زنجیر	اتمام عمر مفید زنجیر	تعویض زنجیر آسیب دیده تعویض زنجیر	تنظیم مجدد زنجیر

جدول ۶-۲۲- عیب یابی جرثقیل دروازه‌ای

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
(الف) موارد کلی				
۱	تغییر شکل در اجزاء فولادی سازه جرثقیل	اعمال تنش‌های بیش از حد محاذ در اثر بالابردن بار بیش از طرفیت	جداسازی، تعویض یا تعمیر جزء مربوطه	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۲	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه‌های ناشی از برخورد اجسام دیگر با جرثقیل اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدد انجام گردد.
۳	عدم وجود ولتاژ تغذیه در تابلوی کنترل	قطع بودن کلید اصلی تغذیه تابلو کنترل قطع بودن کلید تغذیه تابلو کنترل در تابلوی توزیع فرعی یا اصلی سد اتصال نامناسب کابل تغذیه در ترمینال‌ها یا قطع هادی آن	وصل مجدد کلیدها محکم نمودن اتصالات مقاومت سنجی و کنترل کابل‌ها	اگر در اثر اتصال کوتاه در مدار مجدد قطع گردد باید ابتدا اتصالی رفع گردد.
(ب) محرک بالابر (اصلی یا کمکی)				
۱	صدای غیرعادی از محرك بالابر	خرابی چفت‌سارها خرابی یاتاقان‌های موتور یا پایه‌های درام خرد شدن دندنهای جمعه‌دنده لق شدن اتصالات بالابر	بررسی دقیق علل عیب و رفع نواقص مکانیکی	بررسی حرکت سارهای پر کردن روغن دندنه تا حد تعیین شده در بدنه جعبه‌دنده
۲	عدم کارکرد موتوریس از اعمال فرمان حرکت	ایراد در قطعات یا اتصالات مدار کنترل و قدرت (در صورت تحریک شدن رله کمکی فرمان)	کنترل کلید فشاری فرمان و سیم‌های اتصال به رله	کنترل سلامت قطعات و مقاومت سنじ توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی
۳	عدم توقف موتور در انتهای مسیر یا پس از اعمال فرمان توقف	ایراد در موتور یا عملکرد رله‌های توالی فاز و بی‌متال	کنترل موتور و اتصالات آن توقف برای خنک شدن موتور	کنترل کلید حدی یا کلید فشاری توقف و سیم‌های اتصال به رله

ادامه جدول ۶-۲- عیب‌یابی جرثقیل دروازه‌ای

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۴	توقف موتور در میانه مسیر و بدون اعمال فرمان توقف	ایراد در موتور یا عملکرد رله‌های اضافه بار و بی‌متال در اثر بار غیر مجاز یا گیرکردن دریچه	کنترل موتور و اتصالات آن کنترل بار حرکت در مسیر مخالف برای رفع گیر توقف برای خنک شدن موتور	
۱	تغییر فرم کابل یا ریش ریش شدن آن	وجود پلیسیه بر روی قرقه‌ها یا درام تماس کابل با یک جسم خارجی	تمیز کاری و گریسکاری درام و کابل برداشتن جسم خارجی در تماس با کابل	(پ) کابل بالابر (اصلی یا کمکی)
۲	مشاهده حرکت ضربه‌ای روی کابل	سایش کابل به لبه‌های قرقه امام عمر مفید کابل	تنظیم دریچه و کابل تعویض کابل آسیب دیده تعویض کابل	
۱	تغییر فرم زنجیر یا ساییدگی موضعی	تماس زنجیر با یک جسم خارجی سایش زنجیر به سازه یا قسمت‌های دیگر امام عمر مفید زنجیر	تمیز کاری و گریسکاری درام برداشتن جسم خارجی در تماس با زنجیر تنظیم دریچه و بالابر تعویض زنجیر آسیب دیده تعویض زنجیر	(ت) زنجیر بالابر (اصلی یا کمکی)
۲	مشاهده حرکت ضربه‌ای روی زنجیر	پیچیدگی زنجیر	تنظیم مجدد زنجیر	
۱	صدای غیرعادی از محرك حرکت طولی جرثقیل	خرابی جفت‌سازها خرابی یاتاقان‌های موتور خرد شدن دنده‌های جعبه‌دنده لق شدن اتصالات کمبود روغن دنده داخل جعبه‌دنده	بررسی دقیق علل عیب و رفع موارد مکانیکی پرکردن روغن دنده تا حد تعیین شده در بدنه جعبه‌دنده	(ث) سازه جرثقیل
۲	عدم کارکرد موتور پس از اعمال فرمان حرکت	عدم تحریک رله کمکی فرمان ایراد در قطعات یا اتصالات مدار کنترل و قدرت (در صورت تحریک شدن رله کمکی فرمان) ایراد در موتور یا عملکرد رله‌های توالی فاز و بی‌متال	کنترل کلید فشاری فرمان و سیم‌های اتصال به رله کنترل سلامت قطعات و مقاومت سنجی توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی کنترل موتور و اتصالات آن توقف برای خنک شدن موتور	
۳	عدم توقف موتور در انتهای مسیر یا پس از اعمال فرمان توقف	عدم تحریک رله کمکی فرمان توقف ایراد در کلید حذی مربوطه ایراد در قطعات یا اتصالات مدار کنترل (در حالت تحریک رله کمکی فرمان توقف) توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی	کنترل کلید حذی یا کلید فشاری توقف و سیم‌های اتصال به رله کنترل سلامت قطعات و مقاومت سنجی توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی	
۴	توقف موتور در میانه مسیر و بدون اعمال فرمان توقف	ایراد در موتور یا عملکرد رله‌های اضافه بار و بی‌متال در اثر بار غیر مجاز یا گیرکردن دریچه	کنترل موتور و اتصالات آن کنترل بار حرکت در مسیر مخالف برای رفع گیر توقف برای خنک شدن موتور	
۵	صدای غیرعادی از چرخ‌های حرکت طولی جرثقیل	خرابی یاتاقان‌های چرخ‌ها کیف یا خشک بودن یاتاقان‌های چرخ‌ها ایجاد انحراف در مسیر ریل بدليل نشست یا عوامل دیگر پیچیدگی و تغییر شکل اجزاء فولادی پایه محورهای چرخ‌ها بر اثر ضربه	تعویض یاتاقان‌های چرخ‌ها شستشوی یاتاقان‌ها و گریسکاری مجدد بررسی علل نشست و مشاوره با کارشناس متخصص تعویض، ترمیم یا تعییر پایه محور چرخ‌ها	

جدول ۶-۲۳- عیب یابی پوشش فلزی مدفون

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	از بین رفتن پوشش رنگ سطح داخلی پوشش فلزی	وارد شدن ضربه های ناشی از اقسام شناور و غوطه ور اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ آمیزی، مجدد انجام گردد.
۲	مشاهده آثار ضربه بر روی سطح داخلی پوشش فلزی	ضربه کنده درخت و سایر اقسام شناور و غوطه ور بر روی آب	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ آمیزی، مجدد انجام گردد.
۳	مشاهده آثار خوردگی بر روی سطح داخلی پوشش فلزی	اثرات خوردگی به دلیل از بین رفتن پوشش رنگ یا خلأزائی	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
				رنگ آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ آمیزی، مجدد انجام گردد.

جدول ۶-۲۴- عیب یابی پوشش فلزی روباز

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	از بین رفتن پوشش رنگ سطح داخلی و خارجی پوشش فلزی	وارد شدن ضربه های ناشی از اقسام شناور و غوطه ور اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ آمیزی، مجدد انجام گردد.
۲	مشاهده آثار ضربه بر روی سطح داخلی پوشش فلزی	ضربه کنده درخت و سایر اقسام شناور و غوطه ور بر روی آب	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ آمیزی، مجدد انجام گردد.
۳	مشاهده آثار خوردگی بر روی سطح داخلی پوشش فلزی	اثرات خوردگی به دلیل از بین رفتن پوشش رنگ یا خلأزائی	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۴	تفییر شکل در اجزاء فولادی پایه های ثابت و متحرک	اعمال تنش های بیش از حد مجاز در اثر عوامل خارجی یا ضربه	جداسازی، تعویض یا تعمیر جزء مربوطه	رنگ آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ آمیزی، مجدد انجام گردد.
				انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.

جدول ۶-۲۵- عیب یابی شیر محافظ و شیر سرویس خروجی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	تفییر شکل در اجزاء فولادی	اعمال تنش های بیش از حد مجاز در اثر سیالاب، زلزله، ضربه و ...	جداسازی، تعویض یا تعمیر	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۲	مشاهده تغییر شکل تحریب بتن غیر عادی پایه نصب ^(۱)	وقوع زلزله تحریب بتن اثرات ناشی از ضربه	رفع تغییر شکل بوسیله ترمیم نقاط آسیب دیده، بتزنریزی یا تعویض قطعات و جوشکاری	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۳	ارتعاش بیش از حد شیر در هنگام باز و بسته شدن	عدم تبعیت از شیر دقیقاً مطابق با منحنی فرمان انجام شود. خرایی یاتاقانها یا حفتسازها پاره شدن لاستیک های آبیند و گیر کردن آنها در مسیر حرکت شیر خرایی مجموعه انتقال قدرت و در صورت لزوم تعمیر آن شیر) وجود آشغال و قطعات خارجی در مسیر حرکت لاستیک	بهره برداری از شیر دقیقاً مطابق با تمیز کردن یا تعویض یاتاقانها بازیسی، ترمیم یا تعویض لاستیکها	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.

ادامه جدول ۶-۲۵- عیب‌یابی شیر محافظ و شیر سرویس خروجی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۴	نشتی بیش از حدمجاز	پیچیدگی یا تغییر شکل اجزاء فولادی خرابی لاستیک‌های آبیند تغییر نیوتن لاستیک‌های آبیند خرابی پیچ‌های نگهدارنده لاستیک‌ها شکستگی یا تغییر شکل نوار فلزی نگهدارنده آبیند	رجوع شود به ردیف یک همین فرم تنظیم یا تغییر لاستیک‌های آبیند تمیز کاری لاستیک‌ها تعویض پیچ‌ها ترمیم نوار فلزی نگهدارنده آبیند تعمیر، تغییر یا تنظیم مجدد کلیدهای حذی تمیز کردن مسیر حرکت شیر	در این مورد باید مشاوره لازم با کارشناسان خود صورت گیرد.
۵	از بین رفتن پوشش رنگ (شیر و اتصال جداشونده)	وارد شدن ضربه به بدنه شیر توسط اجسام دیگر رنیش آب‌های نشتی بر روی شیر اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم نشیمنگاه آبیند در اثر ضربه یا سایش بیش از اندازه توسط رسوب و عوامل خارجی	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد. در این مورد باید مشاوره لازم با کارشناسان خود صورت گیرد.
۶	بروز نشتی از اتصال جداشونده	خرابی با اتمام عمر آبینده خرابی یا شل شدن پیچ‌های اتصال دهنده	تعویض آبیندها آچارکشی یا تغییر پیچ‌ها	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.
۱- این موارد مربوط به شیر محافظ می‌باشد. ۲- این موارد مربوط به شیر سرویس خروجی می‌باشد				

جدول ۶-۲۶- عیب‌یابی محرک الکتروموکانیکی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	ایجاد صدای غیر عادی در هنگام کارکرد	اعمال تنش‌های بیش از حدمجاز در اثر گیرگردن شیر یا وجود آشغال در مسیر حرکت آن پایین بودن سطح روغن در جعبه‌دنده خرابی جفت‌ساز، یاتاقان یا چرخ‌دنده‌ها	تمیز کردن مسیر حرکت شیر تنظیم سطح روغن تعمیر یا تعویض قطعه معموب	
۲	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.
۳	عدم وجود ولتاژ تغذیه در تابلوی کنترل	قطع بودن کلید اصلی تغذیه تابلو کنترل فرعی یا اصلی سد اتصال نامناسب کابل تغذیه در ترمیمال‌ها یا قطع هادی آن	وصل مجدد کلیدها	اگر در اثر اتصال کوتاه در مدار مجدد قطع گردد باید ابتدا اتصالی رفع گردد.
۴	عدم شروع حرکت پس از اعمال فرمان حرکت موتور	ایراد در قطعات یا اتصالات مدار کنترل ایراد در شیرهای برقی یا اتصالات مربوطه		کنترل سلامت قطعات و مقاومت سنجی توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی کنترل سلامت شیرها و مقاومت سنجی اتصالات مطابق نقشه سیم‌بندی

ادامه جدول ۶-۳۶- عیب‌یابی محرک الکترومکانیکی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۵	عدم توقف موتور در انتهای مسیر یا پس از اعمال فرمان توقف	عدم تحریک رله کمکی فرمان توقف ایراد در قطعات با اتصالات مدارکنترل (در حالت تحریک رله کمکی فرمان توقف)	کنترل کلید حدی یا کلید فشاری توقف و سیم‌های اتصال به رله کنترل سلامت قطعات و مقاومت سنجی توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی	
۶	توقف موتور در میانه مسیر و بدون اعمال فرمان توقف	ایراد در موتور یا عملکرد رله‌های اضافه بار و بی‌مثال در اثر بار غیر مجاز یا گیرکردن دریچه	کنترل موتور و اتصالات آن کنترل بار توقف برای خنک شدن موتور	

جدول ۶-۳۷- عیب‌یابی سامانه محرک هیدروليکي

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	تفییر شکل در پایه سروموتورها	اعمال تنش‌های بیش از حد مجاز در اثر بار بیش از ظرفیت	جداسازی، تعویض یا تعمیر جزء مربوطه	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۲	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه‌های ناشی از برخورد اجسام دیگر با بالابر اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.
۳	عدم وجود ولتاژ تنذیه در تابلوی کنترل	قطع بودن کلید اصلی تنذیه تابلو کنترل قطع بودن کلید تنذیه تابلو کنترل در تابلوی توزیع فرعی یا اصلی سد	وصل مجدد کلیدها	اگر در اثر اتصال کوتاه در مدار مجدداً قطع گردد باید ابتدا اتصال رفع گردد.
۴	صدای غیرعادی در مسیر روغن	پایین بودن سطح روغن عدم انجام هواگیری به طور کامل	تنظیم سطح روغن انجام هواگیری	گاهی اوقات هوا از مسیر فیلتر مکش وارد می‌شود. موقع یافتن موضع نشت، می‌توان از مالیدن گریس سنجین به محل‌های مشکوک استفاده کرد.
		ورود حباب‌های کوچک هوا در مسیر مکش روغن	رفع عیب لوله‌های مکش	
		دمای پایین روغن	درصورتی که پس از گذشت زمان کوتاهی این پدیده اصلاح نگردد باید گرمکن روغن بازیابی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض گردد.	
۵	بالا رفتن فشار روغن	تنفسه نامناسب پمپ بسیه شدن شیرهای جداگانده	کنترل مسیر تنذیه باز کردن شیرها	
		عمل نکردن شیرهای برقی	کنترل سلامت شیرهای مقاومت‌سنجه اتصالات مطابق نقشه سیم‌بندی	
		وجود مانعی در جلوی مسیر حرکت شیر	برطف کردن موائع	

ادامه جدول ۶-۲۷- عیب‌یابی سامانه محرک هیدرولیکی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۶	گرم شدن غیر متعارف مجموعه	عدم عملکرد صحیح پروانه خنک کن موتور	تعمیر یا تعویض پروانه	همواره روغن خروجی باید سردر از روغن ورودی است. مراقبت شود کانال‌های هوا کاملاً باز باشد.
۷	صدای غیرعادی از مجموعه تأمین قدرت هیدرولیکی	کارکردن بی جهت مجموعه تأمین قدرت هیدرولیکی در فشار بالا	تنظیم کنترل فشار بازبینی، تعمیر یا تعویض شیر تخلیه بار	روشن ماندن موتوریمپ در انتهای حرکت
۸	عدم شروع حرکت پس از اعمال فرمان حرکت موتور	ایراد در قطعات یا اتصالات مدار کنترل	بررسی دقیق علل عیب و رفع موارد مکانیکی	کنترل سلامت قطعات و مقاومت سنجی توالی مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی
۹	عدم توقف موتور در انتهای مسیر یا پس از اعمال فرمان توقف	ایراد در شیرهای برقی یا اتصالات مربوطه	کنترل سلامت شیرها و مقاومت سنجی اتصالات مطابق نقشه سیم‌بندی	کنترل کلید حدی یا کلید فشاری توقف و سیم‌های اتصال به رله
۱۰	توقف موتور در میانه مسیر و بدون اعمال فرمان توقف	ایراد در موتور یا عملکرد رله‌های اضافه بار و بی‌متال در اثر بار غیر مجاز یا گیر کردن دریچه	کنترل بار توقف برای خنک شدن موتور	کنترل سلامت مدارات مطابق نقشه سیم‌بندی

جدول ۶-۲۸- عیب‌یابی دریچه اضطراری

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	تغییر شکل در اجزاء فولادی	اعمال تنش‌های بیش از حد مجاز در اثر سیلاب، زلزله، ضربه و ...	جداسازی، تعویض یا تعمیر	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۲	مشاهده تغییر شکل غیر عادی و کمانش اجزا	وقوع زلزله بالاتر از شتاب زلزله در نظر گرفته شده در طراحی	رفع تغییر شکل توسط تعویض قطعات و جوشکاری	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۳	ارتعاش بیش از حد دریچه در هنگام حرکت	پاره شدن لاستیک‌های آبیند و گیر کردن آنها در مسیر حرکت دریچه وجود آتشال و قطعات خارجی در مسیر حرکت لاستیک	تمیز کردن یا تعویض یاتاقان‌ها بازبینی، ترمیم یا تعویض لاستیک‌ها تمیز کردن مسیر حرکت دریچه	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.

ادامه جدول ۶-۲۸- عیب‌یابی دریچه اضطراری

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۴	نشتی بیش از حدمجاز	بیچیدگی یا تغییر شکل اجزاء فولادی خرابی لاستیک‌های آبیند تنظیم و تراز نبودن لاستیک‌ها نمیز نبودن لاستیک‌های آبیند خرابی پیچ‌های نگهدارنده لاستیک‌ها شکستگی یا تغییر شکل نوار فلزی نگهدارنده آبیند روی دریچه	رجوع شود به ردیف یک همین فرم تنظیم یا تعویض لاستیک‌های آبیند نمیز کاری لاستیک‌ها تعویض پیچ‌ها ترمیم نوار فلزی نگهدارنده آبیند نمیز کردن بین لاستیک‌ها و نوار فلزی آبیند گیرکردن جسم خارجی بین لاستیک‌های آبیند و مسیر حرکت آبیند	
۵	گیر کردن دریچه و کج شدن آن	عملکرد نامناسب چرخ‌های جانبی بیچیدگی اجزا دریچه یا تیرهای متصل کننده (در صورت استفاده از الابر هیدرولیکی): نشتی روغن اشکال در مجموعه تأمین قدرت هیدرولیکی	ترمیم نشیمنگاه آبیند با استفاده از جوشکاری	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۶	از بین رفتن پوشش رنگ	وارد شدن ضربه‌های ناشی از اجسام شناور و غوطه‌ور یا برخورد دریچه با اجسام دیگر ریزش آب‌های نشتی بر روی قسمت‌های مربوطه اتمام عمر مفید پوشش رنگ	بررسی هر یک از عوامل ذکر شده و سپس اقدام برای رفع عیب (بر حسب شرایط)	در این مورد تنظیمات اولیه دریچه بایستی دقیق انجام گیرد.
۷	مشاهده آثار ضربه بر روی سطح بالادست دریچه	ضربه کنده درخت و سایر اجسام شناور بر روی آب	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدداً انجام گردد.

جدول ۶-۲۹- عیب‌یابی دریچه قطاعی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۱	تغییر شکل در اجزاء فولادی	اعمال نشنهای بیش از حدمجاز در اثر سیالاب، زلزله، ضربه و ...	جاداسازی، تعویض یا تعمیر	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۲	مشاهده تغییر شکل غیر عادی و کماش بازوها	وقوع زلزله بالاتر از شتاب زلزله در نظر گرفته شده در طراحی	رفع تغییر شکل توسط تعویض قطعات و جوشکاری	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.
۳	ارتعاش بیش از حد دریچه در هنگام حرکت	پاره شدن لاستیک‌های آبیند و گیرکردن آنها در مسیر حرکت دریچه خشک بودن مسیر حرکت لاستیک آبیند وجود آشغال یا قطعات خارجی در مسیر حرکت لاستیک	بازبینی، ترمیم یا تعویض لاستیک‌ها خیس کردن مسیر با آب تمیز کردن مسیر حرکت دریچه	در این مورد باید علت عیب بطور قطعی مشخص شده و مشاوره لازم با کارشناسان خبره صورت گیرد.

ادامه جدول ۲۹- عیب‌یابی دریچه قطاعی

ردیف	اشکال	علت	اقدام	ملاحظات
۴	نشتی بیش از حد مجاز	پیچیدگی یا تعییر شکل اجزاء فولادی خرابی لاستیک‌های آبیند تنظیم و ترازنودن لاستیک‌ها تمیز کاری لاستیک‌ها خرابی پیچ‌های نگهدارنده لاستیک‌ها	رجوع شود به ردیف یک همین فرم تنظیم یا تعویض لاستیک‌های آبیند تمیز کاری لاستیک‌ها تعویض پیچ‌ها ترمیم نوار فلزی نگهدارنده آبیند روی دریچه تمیز کردن بین لاستیک‌ها و نوار فلزی آبیند	
۵	گیر کردن جسم خارجی بین لاستیک‌های آبیند و مسیر حرکت آبیند	شکستگی یا تعییر شکل نوار فلزی نگهدارنده آبیند روی دریچه آبیند روی دریچه گیر کردن جسم خارجی بین لاستیک‌های آبیند و مسیر حرکت آبیند	آسیب دیدگی نوار فلزی نشیمنگاه لاستیک آبیند در اثر ضربه یا سایش بیش از اندازه توسط روب و عوامل خارجی	انجام عملیات ترمیم و جوشکاری مجدد باید مطابق با دستورالعمل جوشکاری باشد.
۶	گیر کردن دریچه و کج شدن آن	مشکل در سازه شافت مفصل عملکرد نامناسب چرخ‌های جانبی پیچیدگی بازوها در اثر ضربه یا زلزله (در صورت استفاده از بالابر الکترومکانیکی) (کابلی یا زنجیری): لغزش کابل یا زنجیر کج شدن قرقرهای اتصال اشکال داخلی جعبه‌دنده‌ها عدم انتظام حرکتی جعبه‌دنده‌های دوطرف دریچه (در صورت استفاده از بالابر هیدرولیکی): نشتی روغن اشکال در مجموعه تأمین قدرت هیدرولیکی عدم انتظام حرکتی سروموتورهای دوطرف دریچه	بررسی هر یک از عوامل ذکر شده و سپس اقدام برای رفع عیب (بر حسب شرایط)	این موضوع در دریچه‌های سرریز رایج بوده و امکان وقوع آن زیاد است. در این مورد تنظیمات اولیه دریچه بایستی دقیق انجام گیرد.
۷	مشاهده آثار ضربه بر روی سطح بالادست دریچه	وارد شدن ضربه‌های ناشی از اجسام شناور و غوطه‌ور یا برخورد دریچه با اجسام دیگر ریزش آب‌های نشتی بر روی قسمت‌های مربوطه اتمام عمر مفید پوشش رنگ	ترمیم یا اعمال پوشش مجدد	رنگ‌آمیزی مطابق دستورالعمل کنترل کیفیت و دستورالعمل رنگ‌آمیزی، مجدد انجام گردد.

۶- کاربرگ‌های بازررسی

کاربرگ‌های شماره (۱-۶) الی (۱۳-۶) به منظور درج سوابق بازررسی قطعات و تعمیرات احتمالی انجام شده تهیه و تنظیم می‌شوند.

کاربرگ (۱۴-۶) به منظور درج سوابق تعمیرات تنظیم شده است. در زمان خرابی هر قطعه، فرم مذبور توسط کارشناس بهره‌برداری جهت جمع آوری سوابق، پر شده و در بایگانی نگهداری می‌گردد.

۶-۱-۱- تجهیزات آبگیر آبیاری/آب شرب

- آشغالگیر ورودی (وبالابر مربوطه): به کاربرگ (۱-۶) یا (۲-۶) و (۳-۶) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی: به جدول (۴-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه تعمیراتی
- بالابر الکترومکانیکی و متعلقات: به کاربرگ (۶-۳) مراجعه گردد.
- بالابر دستی و متعلقات: به کاربرگ (۵-۶) مراجعه گردد.
- جرثقیل دروازه‌ای: به کاربرگ (۶-۴) مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به کاربرگ (۷-۶) یا (۸-۶) مراجعه گردد.
- شیر محافظ یا اخطراری: به کاربرگ (۹-۶) مراجعه گردد.
- محرک شیر محافظ یا اخطراری
- محرک الکترومکانیکی: به کاربرگ (۶-۱۰) مراجعه گردد.
- سامانه محرک هیدرولیکی: به کاربرگ (۱۱-۶) مراجعه گردد.
- شیر سرویس خروجی: به کاربرگ (۹-۶) مراجعه گردد.
- محرک شیر سرویس خروجی
- محرک الکترومکانیکی: به کاربرگ (۶-۱۰) مراجعه گردد.
- سامانه محرک هیدرولیکی: به کاربرگ (۱۱-۶) مراجعه گردد.

۶-۱-۲- تجهیزات آبگیر نیروگاه

- آشغالگیر ورودی: به کاربرگ (۱-۶) یا (۲-۶) و (۳-۶) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی: به کاربرگ (۴-۶) مراجعه گردد.
- بالابر دریچه تعمیراتی
- بالابر الکترومکانیکی و متعلقات: به کاربرگ (۶-۳) مراجعه گردد.
- بالابر دستی و متعلقات: به کاربرگ (۵-۶) مراجعه گردد.
- جرثقیل دروازه‌ای: به کاربرگ (۶-۶) مراجعه گردد.
- دریچه اخطراری: به کاربرگ (۱۲-۶) مراجعه گردد.
- بالابر هیدرولیکی دریچه اخطراری: به کاربرگ (۱۱-۶) مراجعه گردد.
- پوشش فلزی: به کاربرگ (۷-۶) یا (۸-۶) مراجعه گردد.

۶-۱-۳- تجهیزات سرربز

- دریچه قطاعی: به کاربرگ (۱۳-۶) مراجعه گردد.

- بالابر دریچه قطاعی سرریز

- بالابرهاي الکترومکانيکي و متعلقات: به کاربرگ (۳-۶) مراجعه گردد.
- بالابرهاي هيدروليكي و متعلقات: به کاربرگ (۱۱-۶) مراجعه گردد.
- دریچه تعمیراتی سرریز: به کاربرگ (۴-۶) مراجعه گردد.
- سامانه محرک دریچه تعمیراتی سرریز: به کاربرگ (۶-۶) مراجعه گردد.

کاربرگ ۶-۱- بازررسی آشغالگیر ثابت

بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازررسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	بندنه آشغالگير	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده			
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل های بیش از حد مجاز			
۲	قطعات ثابت	بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن			
۳	اتصالات پیچی	بازرسی پیچها			

A: Accept R: Reject

S: Service Re: Repair C: Control

تاریخ بازدید قبلی:

تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:

تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:

کاربرگ ۶-۲- بازررسی آشغالگیر متحرک

بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازررسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	بندنه آشغالگير	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده			
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل های بیش از حد مجاز			
۲	قطعات ثابت و راهنمای چرخها	بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن			
۳	اتصالات پیچی	بازرسی پیچها			
۴	محل اتصال کابل بالابر	بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
۵	تیر بالابر	بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل های بیش از حد مجاز			
		بازبینی پوشش حفاظتی			
		بازبینی یاتاقانها و گریس کاری			
		آزمایش عملکرد تیر بالابر (گرفتن و رها کردن آشغالگیر)			

A: Accept R: Reject

S: Service Re: Repair C: Control

تاریخ بازدید قبلی:

تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:

تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:

کاربرگ ۶-۳- بازرسی بالابر الکترومکانیکی

بازدید موردی بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	سازه فلزی پی	بازبینی وضعیت عمومی سازه فلزی پی بالابر و اتصالات جوش و پیچ و مهرهای			
۲	جعبه‌دنده و جفت‌ساز	بازبینی وضعیت عمومی جعبه‌دنده‌ها و کنترل روند دنده آن بازبینی عملکرد جفت‌سازها و کنترل آنها از بابت لقی یا سروصدای غیرعادی			
۳	درام	بازبینی درامها و اتصال کابل (زنجیر) بر روی آن و وضعیت جعبه‌دنده روی سازه			
۴	موتور الکتریکی	بازدید کنکات‌ها بازرسی اتصالات برقی، کربنی و فیوزها			
۵	ترمز	بازدید، تنظیم یا تعویض لنت / دیسک ترمز			
۶	تابلو و مدارات برقی و کنترلی	قرار داشتن ولتاژ ورودی در محدوده ۱۰ درصد ولتاژ نامی بازبینی کلیدها، رله‌ها، کنکاتورها و سایر قطعات تابلویی، بازرسی اتصالات بررسی عملکرد صحیح مدارات کنترلی بررسی و بازدید کلیدهای حدی از نظر عملکرد، تنظیمات، تمیز کاری، عملکرد دستی بخش متحرک (در صورت وجود) و ساییدگی آن و صدمات احتمالی			
		بازدید کابل‌ها خصوصاً در مواردی که تحت تنشی خم و راست شدن قرار دارند			
۷	رنگ	بازبینی وضعیت عمومی رنگ و پوشش حفاظتی			
۸	کابل (زنجیر) بالابر	کنترل کابل از بابت پیچیدگی، زده‌گی و ریش ریش شدن کنترل زنجیر از بابت پیچیدگی، زده‌گی، کنترل خارها یا بسته‌های نگهدارنده زنجیرها بازدید تمیزی و گریس کاری کابل (زنجیر) بالابر			

A: Accept

R: Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
-------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۴- بازرسی دریچه تعمیراتی

بازدید دوره‌ای ماهه بازدید موردي

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	بدنه دریچه	بازبینی پوشش حفاظتی، رسوب‌زدایی بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز			
۲	آببندها و اتصالات پیچی آن	بازدید میزان نشتی دریچه بازرسی پیچ‌ها و اتصالات بازرسی لاستیک‌ها			
۳	محل اتصال کابل بالابر	بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
۴	شیر کنارگزرن	بازبینی کلی شیر از لحاظ ظاهری بورسی عملکرد شیر به صورت دستی (عربار قبل از باز و بسته شدن دریچه)			
۵	تیر بالابر	بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز بازبینی پوشش حفاظتی بازبینی پتانوان‌ها و گریس کاری آزمایش عملکرد تیر بالابر (گرفتن و رها کردن دریچه)			

A: Accept

R: Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۵- بازرسی جرثقیل دستی دریچه تعمیراتی

بازدید دوره‌ای ماهه بازدید موردي

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	ساژه فلزی پی	بازبینی وضعیت عمومی سازه فلزی پی بالابر و اتصالات جوش و پیچ و مهره‌ای			
۲	چرخ‌زنده‌ها و قطعات متحرک	بازبینی وضعیت عمومی چرخ‌زنده‌ها بازبینی عملکرد چرخ‌زنده‌ها و کنترل آنها از بابت لقی یا سروصدای غیرعادی			
۳	رنگ	بازبینی وضعیت عمومی رنگ و پوشش حفاظتی			
۴	کابل (زنجیر) بالابر	کنترل کابل از بابت پیچیدگی، زده‌گی و ریش ریش شدن کنترل زنجیر از بابت پیچیدگی، زده‌گی، کنترل خارها یا بسته‌های نگهدارنده زنجیرها بازدید تمیزی و گریس کاری کابل (زنجیر) بالابر			

A: Accept

R: Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶- بازرسی جرثقیل دروازه‌ای دریچه تعمیراتی

 بازدید موردی بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	سازه جرثقیل	بازبینی پوشش حفاظتی			
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز			
		بررسی پیچ و مهره‌ها، پین‌ها، شافت‌ها، بسته‌ها و ...			
		کنترل ریل جرثقیل از نظر ساییدگی، اعوجاج، شکستگی و ...			
۲	بالابر (اصلی یا کمکی)	کنترل، بازبینی سطحی چخ‌های سازه جرثقیل از نظر ساییدگی یا آلودگی به مواد روغنی و صدمات احتمالی گریس کاری و اندازه‌گیری فاصله آنها			
		بررسی و کنترل حرکت بالابر در تمام جهات (هریار قبل از باز و بسته شدن دریچه)			
		بازبینی فواصل چرخ‌های حمل از بال پل			
		بازرسی پیچ‌ها و اتصالات			
۳	قلاب و قرقره	بازبینی گریس کاری یاتاقان‌ها، چرخ‌نده‌ها، جعبه‌نده‌ها و کلیه قطعات متحرک برقی و مکانیکی			
		بازبینی جفت‌ساز و اطمینان از هم راستای محورها			
		بازبینی گریس کاری یاتاقان قرقره و پیچ‌های آن			
۴	کابل (زنجیر) بالابر	بررسی دقیق قلاب از نظر وجود ترک‌ها و تغییر شکل‌های احتمالی			
		کنترل و بررسی اتصالات قلاب و عملکرد ضامن آن			
		کنترل کابل از بابت پیچیدگی، زده‌گی و ریش ریش شدن			
		کنترل زنجیر از بابت پیچیدگی، زده‌گی، کنترل خارها یا بسته‌های نگهدارنده زنجیرها			
۵	تابلو و مدارات برقی و کنترلی	بازدید تمیزی و گریس کاری کابل (زنجیر) بالابر			
		اطمینان از محکم بودن اتصالات گیره انتهایی آن			
		قرار داشتن ولتاژ ورودی در محدوده ۱۰ درصد ولتاژ نامی			
		بازبینی کلیدها، رله‌ها، کنتاکتورها و سایر قطعات تابلویی، بازرسی اتصالات			

A: Accept R: Reject

S: Service Re: Repair C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۷- بازرسی پوشش فلزی مدفون

 بازدید موردي بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	سطح داخلی پوشش فلزی	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی بازدید مجموعه از نظر اثرات خوردگی ناشی از خلا رانی			

A: Accept

R:

Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۸- بازرسی پوشش فلزی رو باز

 بازدید موردي بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	سطح داخلی پوشش فلزی	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی بازدید مجموعه از نظر اثرات خوردگی ناشی از خلا رانی			
۲	پایه‌های ثابت	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
۳	پایه‌های لغزende	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی بازبینی یاتاقان‌ها و گریس کاری			

A: Accept

R:

Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۹- بازرسی شیر محافظت یا شیر سرویس خروجی

 بازدید موردی بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	شرح عملیات انجام شده	نوع عملیات
۱	بدنه شیر	بازبینی پوشش حفاظتی، رسوب‌زدایی بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی آچارکشی و بازرسی پیچ‌ها و جایگزینی آنها در صورت نیاز بازدید وضعیت داخلی شیر و خروجی آن از نظر خودگی یا پوسیدگی احتمالی و ترمیم نقاط آسیب دیده بازدید پایه از نظر تعییر شکل و تخرب سازه بازبینی وضعیت عمومی فلنج‌های اتصال			
۲	آب‌بندها و اتصالات پیچی آن	بازدید شیر از نظر نداشتن نشتی و تنظیم مجدد توسط پیچ‌های مجموعه نگهدارنده آب‌بند در صورت نیاز بررسی آب‌بندها از لحاظ سایش، بروز ترک، پارگی و تعویض آنها در صورت نیاز بررسی نشیمنگاه آب‌بند و انجام تعمیرات در صورت نیاز			
۳	اتصال جداسونده	تمیزکاری بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده آچارکشی و بازرسی پیچ‌ها و جایگزینی آنها در صورت نیاز بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن			

A: Accept

R: Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۱۰- بازرسی محرک الکترومکانیکی

 بازدید موردی بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	شرح عملیات انجام شده	نوع عملیات
۱	بدنه	تمیزکاری و بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده بازبینی وضعیت عمومی و اتصالات کنترل وضعیت جعبه دنده کنترل روغن جعبه دنده			
۲	موتور الکتریکی	بازبینی یاتاقان و محور روتور بازدید کنکات‌های ذغالی			
۳	تابلو و مدارات برقی و کنترلی	بازرسی اتصالات برقی، کربنی و فیوزها کنترل ولتاژ و رودی بازبینی کلیدها، رله‌ها، کنکاتورها و سایر قطعات تابلویی، بازرسی اتصالات بررسی عملکرد صحیح مدارات کنترلی بررسی و بازدید کلیدهای حدی			

A: Accept

R: Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۱۱- بازرگی سامانه محرک هیدرولیکی

 بازدید موردنی بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرگی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	سیلندر	بازبینی پوشش حفاظتی			
		بازبینی وضعیت عمومی و اتصالات			
		کنترل وضعیت نشتی روغن			
۲	شافت	وضعیت عمومی، عملکرد، شکل ظاهری شافت و اتصالات آن			
۳	دروپوش تحتانی و فوقانی	بازبینی وضعیت عمومی، پوشش حفاظتی و اتصالات			
۴	شافت و یاتاقان اتصال سرموتور به دریچه	بازبینی یاتاقان‌ها و گرس کاری			
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی یا اتصالات پیچ و مهره‌ای			
۵	مجموعه تامین قدرت هیدرولیک	بازبینی وضعیت عمومی از نظر تنظیم سطح روغن و نداشتن نشتی و آلوگی و همچنین عملکرد کل سامانه			
		بازبینی وضعیت عمومی و همچنین عملکرد شیرهای برقی، یکطرفه، جداسازی و سایر شیرهای هیدرولیک			
		بازبینی وضعیت عمومی و همچنین عملکرد بازار دقیق حفاظتی، کنترلی و نشان‌دهنده و اتصالات برقی مربوطه			
۶	لوله‌ها	بازبینی وضعیت عمومی از نظر عدم آلوگی به مواد روغنی، شکستگی یا داشتن ترک			
۷	میله‌های رابط	بازبینی پوشش حفاظتی			
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز			
۸	وزنه متقابل	بازبینی وضعیت عمومی و اتصالات			
		بازبینی پوشش حفاظتی			
۹	موتور الکتریکی	بازبینی یاتاقان و محور روتور			
		بازدید کنکاتهای ذغالی			
		بازرسی اتصالات برقی، کربنی و فیوزها			
۱۰	تابلو و مدارات برقی و کنترلی	کنترل ولتاژ و رویدی			
		بازبینی کلیدهای، رله‌ها، کنکاتورهای سایر قطعات تابلویی و بازرگی اتصالات			
		بررسی عملکرد صحیح مدارات کنترلی			
		بررسی و بازدید کلیدهای حدی از نظر عملکرد، تنظیمات، تمیز کاری، عملکرد دستی بخش متحرک (در صورت وجود) و ساییدگی آن و صدمات احتمالی			
		بازدید کابل‌های برق			

A: Accept R: Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۱۲- بازرسی دریچه اضطراری

 بازدید موردی بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرسی	نتیجه بازدید	نوع عملیات انجام شده
۱	بدنه دریچه	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب دیده		
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی		
		بازدید مجموعه از نظر تغییر شکل های بیش از حد مجاز		
۲	قطعات ثابت و راهنمای چرخها	بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن		
		بازدید میزان نشتی دریچه		
		بازرسی پیچها		
۳	آبیندها و اتصالات پیچی آن	بررسی آبیندها از لحاظ سایش، بروز ترک و پارگی		
		بازدید ظاهری لاستیکها		
		بازبینی یاتاقانها و گرسنگاری		
۴	چرخ و یاتاقانها	بازبینی اتصالات پیچی و درپوشها		
		بازبینی چرخها از نظر ظاهری و نداشتن خوردگی و سایش موضعی		

A: Accept R: Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۱۳- بازرگانی دریچه قطاعی سرریز

بازدید موردنی

بازدید دوره‌ای ماهه

ردیف	مجموعه	نوع عملیات بازرگانی	نتیجه بازدید	نوع عملیات	شرح عملیات انجام شده
۱	بدنه دریچه	بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده			
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
		بازدید مجموعه از نظر تعییر شکل‌های بیش از حد مجاز			
۲	قطعات ثابت و راهنمای چرخها	بازدید از نظر سایش یا شکستگی و بازبینی اتصالات جوشی آن			
		بازدید میزان نشتی دریچه			
		بازرسی پیچ‌ها			
۳	آب‌بندها و اتصالات پیچی آن	بررسی آب‌بندها از لحاظ سایش، بروز ترک و پارگی			
		بازدید ظاهری لاستیک‌ها			
		بازبینی یاتاقان‌ها و گریس کاری			
۴	مفصل و پایه مفصل	بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
		بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده			
		بازبینی اتصالات پیچی			
۵	چرخ و یاتاقان‌ها	بازبینی یاتاقان‌ها و گریس کاری			
		بازبینی اتصالات پیچی و درپوش‌ها			
		بازبینی چرخ‌ها از نظر ظاهری و نداشتن خوردگی و سایش موضعی			
۶	بازوهای دریچه	بازرسی پیچ‌های اتصال به دریچه			
		بازرسی پیچ‌های اتصال به مفصل			
		بازبینی اتصالات جوشی از نظر ترک یا شکستگی			
		بازبینی پوشش حفاظتی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده			

A: Accept

R: Reject

S: Service

Re: Repair

C: Control

تاریخ بازدید قبلی:	تاریخ، نام و امضاء مسئول واحد نگهداری و تعمیرات:	تاریخ، نام و امضاء بازدید کنندگان:
--------------------	--	------------------------------------

کاربرگ ۶-۱۴ - سابقه نگهداری و تعمیرات

پیوست

فهرست واژگان

الف

Dismantling Joint	اتصال جداشونده
Overload	اضافه بار
Synchronize	انطباق حرکتی
Expansion Joint	اتصال انعطاف پذیر

ت

Lifting Beam	تیر بالابر
--------------	------------

ج

Gantry Crane	جرثقیل دروازه‌ای
Gear box	جعبه‌دنده
Pendant control	جعبه کلید آویز
Coupling	جفت‌ساز

چ

Trolley wheels	چرخ‌های حمال
----------------	--------------

خ

Cavitation	خلازایی
------------	---------

د

Bottom Cover	درپوش تحتانی
Top Cover	درپوش فوقانی
Emergency Gate	دریچه اضطراری
Maintenance Gate	دریچه تعمیراتی
Radial Gate	دریچه قطاعی
Dogging Device	دستک نگهدارنده
Differential Pressure Switch	دستگاه سنجش اختلاف فشار
Overspeed Detector	دستگاه سنجش سرعت بالا

س

Mechanism	سازوکار
Hydraulic Cylinder	سریموتور

ش

Piston Rod	شافت سروموتور
Solenoid Valve	شیر برقی
Butterfly Valve	شیر پروانه‌ای
Isolator Valve	شیر جداکننده
Gate Valve	شیر دروازه‌ای
Needle Valve	شیر سوزنی
Hollow jet Valve	شیر هالوجت
Howell bunger Valve	شیر هاول بانگر

ص

Valve disk	صفحه شیر
Trashrack Screen	صفحه آشغالگیر

ق

Pulley	قرقره
Expansion Joint	اتصال انعطاف‌پذیر

ک

Limit Switch	کلید حدی
Push Botton	کلید فشاری
Stroke	کورس

م

Power Unit	مجموعه تامین قدرت
Indicator System	مجموعه نشان دهنده موقعیت
Trunnion	مفصل
Ohm Check	مقاومت سنجی
Link Rod	میله‌های رابط

و

Electromechanical Hoist (Winch)	وینچ
---------------------------------	------

منابع و مراجع

- مطالعات کنترل پایداری سدهای کشور- سد بتونی قوسی کرج- گزارش بازرگانی تفصیلی از تجهیزات هیدرومکانیکی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 - مطالعات کنترل پایداری سدهای کشور- سد بتونی قوسی شهید عباسپور (کارون ۱) - گزارش بازرگانی تفصیلی از تجهیزات هیدرومکانیکی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 - مطالعات کنترل پایداری سدهای کشور- سد بتونی لطیان - گزارش بازرگانی تفصیلی از تجهیزات هیدرومکانیکی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 - مطالعات کنترل پایداری سدهای کشور- سد بتونی پایه‌دار اکباتان - گزارش بازرگانی تفصیلی از تجهیزات هیدرومکانیکی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 - مطالعات کنترل پایداری سدهای کشور- سد بتونی پایه‌دار سفید رود - گزارش بازرگانی تفصیلی از تجهیزات هیدرومکانیکی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 - گزارش طرح پایداری سد مخزنی مهاباد (سازه‌های هیدرولیکی)، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 - گزارش طرح پایداری سد مخزنی زرینه رود (سازه‌های هیدرولیکی)، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 - گزارش طرح پایداری سد مخزنی شهید رجایی (سازه‌های هیدرولیکی)، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
 - دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد کرخه، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس/شرکت نیرپارس.
 - دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد کارون III، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس/شرکت نیرپارس.
 - دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مارون، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس/شرکت نیرپارس.
 - دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد ایلام، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس/شرکت نیرپارس.
 - دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد پل کرخه، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس/شرکت نیرپارس.
 - دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مهاباد، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس/شرکت کیان پایاب.
- 15- The Water Operation and Maintenance Bulletin No. 201-September 2002. United states department of the interior bureau of reclamation.
- 16- Technical standard for gates and penstocks, 1981. Japanese standard.
- 17- Hydraulic gates and valves, 1995. Lewin Jack.

- 18- Maintenance scheduling for mechanical equipment. United states department of the interior bureau of reclamation.
- ۱۹- دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)، (۱۳۸۸). نشریه شماره ۵۲۲ - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور - وزارت نیرو.
- 20- ANZECC, 2000. Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality. Australian and New Zealand Environment and Conservation Council and Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand, Canberra.

خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر پانصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار بردۀ شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی [nezamfanni.ir](http://ne zamfanni.ir) قابل دستیابی می‌باشد.

Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

**Guideline for Operation and
Maintenance Management of
Hydromechanical Equipment of Dam
and Related Structures**

No.568

Office of Deputy for Strategic Supervision

Department of Technical Affairs

nezamfanni.ir

Ministry of Energy

Bureau of Engineering and Technical
Criteria for Water and Wastewater

<http://seso.moe.org.ir>

2012

این نشریه

با عنوان «راهنمای مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته» می‌باشد. این نشریه بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از دستورالعمل‌های بهره‌برداری سدهای موجود در ایران، تجارب سال‌های متمادی کارشناسان، بهره‌برداران و پیمانکاران تجهیزات صنعت سدسازی تدوین گردیده است.

این نشریه راهنمایی برای تبیین الزامات کمی و کیفی و نحوه تهییه و تدوین دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک پروژه‌های سدسازی است که مورد استفاده پیمانکاران ساخت تجهیزات و بهره‌برداران می‌باشد.