

## پوشش پلی‌اتیلنی لوله‌ها و

### اتصالات فولادی

معاونت امور فنی  
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

نشریه شماره ۲۰۴

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه - وزارت نیرو

# پوشش پلی اتیلنی لوله‌ها و اتصالات فولادی

نشریه شماره ۲۰۴

معاونت امور فنی  
دفتر امور فنی و تدوین معيارها

۱۳۷۹

انتشارات سازمان برنامه و بودجه ۷۹/۰۰/۲۸

## فهرستبرگه

سازمان برنامه و بودجه . دفتر امور فنی و تدوین معیارها  
پوشش پلی‌اتیلنی لوله‌ها و اتصالات فولادی / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین  
معیارها؛ وزارت نیرو، [طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور]. - تهران: سازمان برنامه و  
بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۹.

۱۸ ص.: جدول.- (سازمان برنامه و بودجه دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ نشریه  
شماره ۲۰۴) (انتشارات سازمان برنامه و بودجه؛ ۷۹/۰۰/۲۸)

ISBN 964-425-205-5

مریبوط به دستورالعمل شماره ۱۰۲/۶۶۱-۵۴/۴۸۹ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۳  
کتابنامه: ص. ۱۸

۱. لوله‌ها - مشخصات. ۲. لوله‌ها - خوردگی. ۳. فولاد - پوشش. الف. ایران. وزارت نیرو.  
طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور. ب. سازمان برنامه و بودجه. مرکز مدارک اقتصادی -  
اجتماعی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

ش. ۲۰۴. س. ۳۶۸/TA

ISBN 964-425-205-5 شابک ۹۶۴-۴۲۵-۲۰۵-۵

پوشش پلی‌اتیلنی لوله‌ها و اتصالات فولادی  
تهییه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها

ناشر: سازمان برنامه و بودجه. مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات

چاپ اول: ۵۰۰ نسخه، ۱۳۷۹

قیمت: ۲۵۰۰ ریال

چاپ و صحافی: موسسه زحل چاپ  
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

بسمه تعالیٰ



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه

دفتر رئیس

شماره: ۱۰۲/۶۶۱-۵۴/۴۸۹

به: دستگاه‌های اجرایی مشاوران

تاریخ: ۱۳۷۹/۲/۱۳

موضوع: پوشنش پلی‌اتیلنی لوله‌ها و اتصالات فولادی

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی،

این دستورالعمل از گروه دوم مذکور در ماده هفت آیین‌نامه، در یک صفحه صادر می‌گردد.

تاریخ مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه در مورد این دستورالعمل، ۱۳۷۹/۶/۱ می‌باشد.

به پیوست، نشریه شماره ۲۰۴ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، با عنوان پوشنش

پلی‌اتیلنی لوله‌ها و اتصالات فولادی، ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی و مشاوران می‌توانند مفاد نشریه یاد شده و دستورالعمل‌های مندرج در آن را

ضمون تطبیق با شرایط کار خود در طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار دهند.

محمدعلی نجفی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

## پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی) مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۳ هیأت محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام‌شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است. با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره‌برداری و ارزشیابی طرحها.
- پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه‌کننده استاندارد

ضمن تشکر از اساتید محترم دانشگاه صنعتی اصفهان برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

دفترامور فنی و تدوین معیارها

بهار ۱۳۷۹

## ترکیب اعضای کمیته

این استاندارد با مشارکت اعضای کمیته فنی شماره ۹ طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور تهیه شده که اسامی به شرح زیر است :

آقای علیرضا تولایی	شرکت مهندسین تهران بوستن
آقای عبدالحسین عربزاده	لوله‌سازی اهواز - شرکت نفت
خانم مهین کاظم‌زاده آزاد	طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
آقای محمد معین‌پور	لیسانس راه و ساختمان
آقای حسن میرزایی	کارشناس آزاد
آقای عبدالرحمن مهربان‌زاده	فوق‌لیسانس مکانیک
	لیسانس شیمی

همچنین از آقایان: مهندس روشن‌ضمیر از کارخانه سدید، مهندس کتان‌باف از کارخانه لوله‌سازی اهواز و مهندس و فامهر عضو کمیته لوازم که در تهیه این پیش‌نویس با کمیته همکاری کرده‌اند، سپاسگزاری می‌شود.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۳	۱- هدف و دامنه کاربرد
۳	۲- اصطلاحات و تعاریف
۳	۱-۲ سختی در مقابل فرورفتگی
۳	۲-۲ پیری (فرسودگی) تحت تابش نور
۴	۳-۲ حداقل ضخامت پوشش
۴	۴-۲ پیوستگی
۴	۵-۲ درصد ازدیاد طول در لحظه گسیختگی
۴	۶-۲ مقاومت چسیندگی
۴	۷-۲ مقاومت ضربه پذیری
۴	۸-۲ مقاومت ویژه پوشش
۵	۹-۲ پیری (فرسودگی) حرارتی
۵	۳- نامگذاری
۵	۴- ضوابط
۵	۱-۴ ضوابط مربوط به سطح زیر پوشش
۵	۲-۴ پوشش
۸	۵- آزمایشها
۸	۱-۵ کلیات
۸	۲-۵ مدارک بازررسی
۸	۳-۵ نحوه انجام دادن آزمایشها
۱۴	۶- علامتگذاری
۱۵	پیوست - روشهای اجرای پوشش پلی اتیلنی لوله‌های فولادی
۱۸	۷- منابع و مأخذ

## مقدمه

این نشریه در برگیرنده استاندارد پوشش پلی اتیلن لوله‌ها و اتصالات فولادی که در معرض خوردگی قرار دارند، است.

در این مقدمه توضیحاتی در مورد مواد پلی اتیلن، نحوه اجرا و مشخصات پوشش ارائه گردیده است. این مقدمه فقط جنبه راهنمایی دارد.

پلی اتیلن یک ماده آلی ترمoplastیک است که بر اثر حرارت ذوب و چسبنده می‌شود و پس از سردشدن سخت و در مقابل عوامل مکانیکی و شیمیایی مقاوم می‌گردد.

پلی اتیلن به صورت دانه‌ای (گرانول<sup>۱</sup>)، پودر و لایه‌ای موجود است و در طبقه‌بندی براساس چگالی، در سه نوع با چگالی بالا<sup>۲</sup> (HDPE)، با چگالی متوسط<sup>۳</sup> (MDPE) و با چگالی پایین<sup>۴</sup> (LDPE) است که به صورت تجاری در دسترس است.

هر سه نوع پلی اتیلن فوق برای حفاظت لوله‌ها مصرف می‌شود که اختلاف اصلی بین این سه نوع در چگالی و شاخص ذوب<sup>۵</sup> آنهاست که حدود مشخصه‌های آنها به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصه‌های عمومی انواع پلی اتیلن (بر حسب چگالی)

سختی	مقاومت شیمیایی	انعطاف‌پذیری	چگالی اسمی g/cm <sup>3</sup>	علامت اختصاری	تیپ	نوع پلی اتیلن
کم	پایین	بالا	۰/۹۱۰ - ۰/۹۲۵	LDPE	I	چگالی پایین
متوسط	متوسط	متوسط	۰/۹۲۶ - ۰/۹۴۰	MDPE	II	چگالی متوسط
زياد	بالا	پایین	۰/۹۴۱ - ۰/۹۶۵	HDPE	III	چگالی بالا

1- Granule

2- High density Polyethylene

3- Medium density Polyethylene

4- Low density Polyethylene

5- Melt flow index(MFI)

پلی اتیلن با چگالی پایین برای پوشش لوله‌ها کاربرد بیشتری دارد و روش اجرای آن بر دو نوع است: روش ذوب<sup>۱</sup> پودر پلی اتیلن بر روی لوله داغ شده (روش پودری) و روش تزریقی<sup>۲</sup> (غلافی و نواری) که در هر دو روش قدم اول، آماده سازی سطح لوله‌ها مطابق با درجه تمیزی  $\frac{1}{2}$  Sa<sub>2</sub><sup>۱</sup> تعریف شده در استاندارد<sup>۳</sup> مربوط است که معمولاً با پاشش<sup>۴</sup> ذرات سخت انجام می‌گیرد.

---

1- Fusion

2- Extrusion

۳- آزمایش تمیزکاری و آماده سازی سطوح، استاندارد DIN ۵۵۹۲۸

4- Blasting

## ۱- هدف و دامنه کاربرد

هدف از تهیه این استاندارد تدوین ضوابط و روش‌های آزمایش پوشش خارجی پلی‌اتیلن لوله‌ها در مقابل تنشهای مکانیکی، حرارتی و عوامل شیمیایی است که در طی حمل و نقل، انبارداری، کارگذاری و بهره‌برداری به پوشش وارد می‌شود. کاربرد این نوع پوشش برای حفاظت لوله و اتصالات فولادی مدفون است. روش اجرای پوشش پلی‌اتیلن بر دو نوع است: روش پودری و روش تزریقی (غلافی و نواری) (به پیوست مراجعه شود). در روش پودری، پودر پلی‌اتیلن بر روی سطح لوله از قبل داغ شده، پاشیده می‌شود و در روش تزریقی یک لایه پلی‌اتیلن به صورت غلاف حلقوی و یا نواری بر روی لوله آستر زده شده، کشیده می‌شود. پلی‌اتیلن به ضخامت یک میلیمتر برای حفاظت لوله‌ها در مقابل خوردگی کافی است و ضخامت بیشتر برای بهبود مقاومت آن در مقابل تنشهای مکانیکی بارهای وارد شده، است.

دامنه کاربرد لوله‌ها و اتصالات فولادی با پوشش معمولی (N) برای شرایط کار مداوم تا ۵۰ درجه سانتیگراد است و دامنه کار لوله‌ها و اتصالات فولادی با پوشش مخصوص (S) برای شرایط کار مداوم تا ۷۰ درجه سانتیگراد است، و نیز هنگامی که مقاومت مکانیکی بالاتر مورد نیاز باشد (به بند ۳-۲-۴ رجوع شود).

در این استاندارد وقتی از لوله صحبت می‌شود، شامل اتصالات آن نیز است.

## ۲- اصطلاحات و تعاریف

### ۱-۲ سختی در مقابل فرورفتگی

سختی در مقابل فرورفتگی معیاری است برای اندازه‌گیری مقاومت لایه پوشش در مقابل نفوذ استوانه آزمایش تحت شرایط معین آزمون

### ۲-۲ پیری (فرسودگی) تحت تابش نور

پیری تحت تابش نور عبارت است از فرسودگی پوشش در دستگاه آزمایشگاهی تحت تابش مقداری معینی از تشعشع قوس گزnon<sup>۱</sup> با طول موج معین<sup>۲</sup> که با اعمال رطوبت دوره‌ای همراه است.

### **٣-٢ حداقل ضخامت پوشش**

حداقل ضخامت پوشش عبارت است از حداقل ضخامت لایه پوشش که در کلیه نقاط مورد نیاز است.

### **٤-٢ پیوستگی**

پیوستگی پوشش به مفهوم عدم وجود معایبی نظیر: ترک و سوراخ در پوشش است.

### **٥-٢ درصد ازدیاد طول در لحظه گسیختگی**

درصد ازدیاد طول در گسیختگی، افزایش طول اولیه سنجه<sup>۱</sup> آزمایش در لحظه گسیختگی است که به صورت درصدی از طول اولیه سنجه بیان می‌شود.

### **٦-٢ مقاومت چسبندگی**

مقاومت چسبندگی عبارت است از نیرویی که برای کندن یک نوار پوشش پلی‌اتیلن از لوله تحت شرایط مشخص آزمون لازم است (به بند ۳-۲-۴ و بند ۳-۳-۵ رجوع شود).

### **٧-٢ مقاومت ضربه‌پذیری**

مقاومت ضربه‌پذیری عبارت است از انرژی ضربه‌ای که یک لایه پوشش پلی‌اتیلن قادر است تحت شرایط آزمون بر حسب ضخامت لایه پوشش تحمل نماید.

### **٨-٢ مقاومت ویژه پوشش**

مقاومت ویژه پوشش عبارت است از مقاومت الکتریکی پوشش در واحد سطح

---

1- Gauge

## ۹-۲ پیری (فرسودگی) حرارتی

پیری حرارتی عبارت است از فرسودگی پوشش پلی اتیلن که در معرض هوای داغ در دمای معین و زمان مشخص ایجاد می‌گردد.

## ۳ نامگذاری

این نوع پوشش لوله‌های فولادی بر حسب اینکه از نوع معمولی (N) و یا از نوع مخصوص (S) باشد، (به بند ۳-۲-۴، ۵-۲-۴ و ۸-۲-۴ رجوع شود) و از نظر ضخامت نیز از نوع معمولی (n) و یا تقویت شده (r) باشد، به صورت زیر نامگذاری می‌شود:

PE - ISIRI ..... - N - n

PE - ISIRI ..... - N - r

PE - ISIRI ..... - S - n

PE - ISIRI ..... - S - r

## ۴ ضوابط

### ۱-۴ ضوابط مربوط به سطح زیر پوشش

#### ۱-۱-۴ آماده‌سازی سطح لوله

قبل از اجرای پوشش پلی اتیلن، سطوح فلزی لوله‌های فولادی باید کاملاً از گرد و غبار، روغن، گریس، ذرات جوش و رطوبت پاک گردد و مطابق با درجه تمیزی  $\frac{1}{2}$  Sa<sup>۱</sup> تعریف شده در استانداردهای معتبر<sup>۱</sup>، آماده‌سازی شود.

#### ۲-۴ پوشش

#### ۱-۲-۴ حداقل ضخامت پوشش

حداقل ضخامت پوشش باید مطابق مقادیر جدول ۲ باشد.

---

۱- DIN 55928 ... و

جدول ۲- حداقل ضخامت پوشش برای اقطار مختلف لوله

حداقل ضخامت پوشش نرمال (n) mm	قطر اسمی لوله (DN) mm
۱/۸	کوچکتر از DN ۱۰۰
۲/۰	از DN ۱۰۰ تا DN ۲۵۰
۲/۲	بزرگتر از DN ۲۵۰ کوچکتر از DN ۵۰۰
۲/۵	از DN ۵۰۰ تا کوچکتر از DN ۸۰۰
۳/۰	از DN ۸۰۰ به بالا

حداقل ضخامت پوشش در مواردی که پوشش تحت تأثیر تنشهای مکانیکی خاص بالایی قرار می‌گیرد، باید ۷/۰ میلیمتر بیشتر از مقادیر فوق باشد (تقویت شده، نوع (r)).

ضخامت پوشش به صورت موضعی می‌تواند از مقادیر حداقل مشخص شده در جدول ۲ کمتر باشد، مشروط بر اینکه مساحت قسمت موضعی موردنظر از ۵ سانتیمتر مربع در متر طول لوله فولادی تجاوز نکند و ضخامت واقعی پوشش نیز در این قسمت از ۱۰ درصد ضخامت حداقل مندرج در جدول ۲ کمتر نباشد.

دو سر لوله‌های فولادی تا قطر ۵۰۰ میلیمتر به طول ۵۰ میلیمتر و برای لوله‌های به قطر بزرگتر از ۵۰۰ میلیمتر به طول ۱۰۰ میلیمتر باید عاری از مواد چسبنده باشد، مگر اینکه طور دیگری از سوی کارفرما مشخص شده باشد.

حداکثر طول دو سر لوله‌های فولادی عاری از پوشش نیز باید از ۱۵۰ میلیمتر تجاوز نماید، مگر اینکه کارفرما طور دیگری مشخص کرده باشد.

#### ۲-۲-۴ پیوستگی

پوشش پلی‌اتیلن باید قادر سوراخهای ریز نفوذی باشد؛ یعنی: در حین آزمایش جرقه نباید هیچ‌گونه جرقه‌ای روی سطح پوشش شده، زده شود (به بند ۲-۳-۵ رجوع شود).

#### ۳-۲-۴ مقاومت چسبنده‌گی

هنگامی که پوشش مطابق مفاد بند ۳-۳-۵ قبل از گذشت ۲۴ ساعت از زمان اجرای پوشش آزمایش شود، متوسط نیروی لازم برای کندن پوشش از سطح باید به شرح زیر باشد:

الف - در دمای آزمایش  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد، حداقل ۳۵ نیوتن به ازاء هر سانتیمتر عرض نمونه

ب - در دمای آزمایش  $\pm 5$  درجه سانتیگراد، حداقل ۱۵ نیوتن بر سانتیمتر عرض پوشش برای نوع (N) و حداقل ۲۵ نیوتن بر سانتیمتر عرض پوشش برای نوع (S)

#### ۴-۲-۴ مقاومت ضربه‌پذیری

هنگامی که پوشش مطابق مفad بند ۴-۳-۵ آزمایش می‌شود، پوشش باید در مقابل  $3^\circ$  ضربه مقاومت کند و هیچ‌گونه شکست الکتریکی در آن پدیدار نشود.

#### ۵-۲-۴ مقاومت به فرورفتگی

هنگامی که نمونه مطابق مفad بند ۴-۳-۵ آزمایش می‌شود، عمق نفوذ پوششهای نوع معمولی (N) در دمای  $23 \pm 2$  درجه سانتیگراد نباید از  $2/0$  میلیمتر و در دمای  $2 \pm 0.5$  درجه سانتیگراد از  $3/0$  میلیمتر تجاوز کند. عمق نفوذ برای پوششهای نوع مخصوص (S) نباید از حداکثر  $3/0$  میلیمتر در دمای  $2 \pm 0.7$  درجه سانتیگراد تجاوز کند.

#### ۶-۲-۴ درصد ازدیاد طول در لحظه گسیختگی

درصد ازدیاد طول در لحظه گسیختگی اگر مطابق مفad بند ۴-۳-۵ آزمایش شود، باید حداقل ۲۰۰ درصد باشد.

#### ۷-۲-۴ مقاومت ویژه پوشش

مقاومت ویژه پوشش، هنگامی که مطابق بند ۷-۳-۵ آزمایش شود، پس از  $100$  روز نگهداری نمونه در محلول آماده‌سازی باید حداقل  $10^\circ$  اهم متر مربع باشد.

الف - نسبت مقاومت پس از  $100$  روز نباید کمتر از  $8/0$  باشد.

ب - توان بخش نمایی مقاومت  $100$  روزه و  $70$  روزه نباید دارای اختلاف بیش از  $1$  واحد باشد. برای مثال اگر مقاومت ویژه  $100$  روزه  $10^\circ$  اهم متر مربع است، مقاومت  $70$  روزه نباید از  $9/10$  اهم متر مربع بیشتر باشد.

#### ۸-۲-۴ پیری حرارتی

شاخص (اندیس) ذوب (MFI) نمونه‌ها، هنگامی که مطابق بند ۸-۳-۵ آزمایش می‌شود، پس از اعمال حرارت نباید بیش از  $35$  درصد نسبت به مقادیر اولیه تفاوت کند.

#### ۹-۲-۴ پیری تحت تابش نور

شاخص ذوب نمونه‌ها، هنگامی که مطابق بند ۹-۳-۵ آزمایش شود، نباید بیش از  $35$  درصد نسبت به مقادیر اولیه تفاوت نماید.

## آزمایشها ۵

### کلیات ۱-۵

آزمایشها را می‌توان به وسیله سازنده و یا مؤسسه‌های شناخته شده و مورد قبول انجام داد. سازنده در قبال مفاد بندهای زیر مسئول است و تطابق با خواستهای آن را تضمین می‌نماید.

- بند ۴-۱-۱ آماده‌سازی سطوح لوله
- بند ۴-۲-۱ حداقل ضخامت پوشش
- بند ۴-۲-۲ پیوستگی
- بند ۴-۲-۳ چسبندگی

برای هر نوع از مواد پوشش و هر روش اجرای پوشش سازنده باید گواهی تطبیق با ضوابط مندرج در بندهای ۴-۲-۴ تا ۴-۲-۹ را حداقل هر ۳ سال یکبار ارائه کند.

- منظور از نمونه، لوله و یا قطعه لوله است، مگر آنکه در متن استاندارد به نحو دیگری مشخص شده باشد.  
- در هریک از آزمایشها که ذکری از تعداد نمونه‌گیری و اندازه‌گیری نشده است، استانداردهای معترضین ملک عمل خواهد بود.

### مدارک بازررسی ۲-۵

مدارک بازررسی مطابق استانداردهای معترض<sup>۱</sup> بنا به توافق طرفین قرارداد باید صادر گردد.

### نحوه انجام دادن آزمایشها ۳-۵

#### ۱-۳-۵ اندازه‌گیری ضخامت پوشش

ضخامت پوشش باید در نقاطی که به صورت یکنواخت در طول و محیط لوله پراکنده باشند، اندازه‌گیری شود. ضخامت پوشش را می‌توان به وسیله ابزار غیر مخرب اندازه‌گیری کرد. مثلاً به روش مغناطیسی و یا الکترومغناطیسی که دارای دقت اندازه‌گیری تا حد  $\pm 1^\circ$  درصد است.

### ۵-۳-۲ آزمایش پیوستگی

پیوستگی بهوسیله آزمایش جرقه کنترل می شود. ابزار آزمایش مورد نیاز عبارتند از: دستگاههای جریان متناوب و یا جریان مستقیم با ولتاژ ۲۵ کیلوولت و الکترودهای آزمایش. برای اندازه‌گیری باید الکترود آزمایش (جاروب فلزی) مستقیماً با سطح پوشش تماس داشته باشد، زیرا هرگونه فاصله با سطح پوشش می‌تواند نتایج آزمایش را منحرف نماید. وجود نقصهای جزئی با رویت جرقه و یا علائم هشداردهنده<sup>۱</sup> تولید شده توسط دستگاه اندازه‌گیری تشخیص داده می‌شود.


توضیح: هدف از این آزمایش آشکارکردن ناپیوستگی در پوشش است. این آزمایش برای تعیین مقاومت شکست الکتریکی پوشش پیوسته می‌باشد.

### ۳-۳-۵ آزمایش مقاومت چسبندگی


مقاومت چسبندگی پوشش را در آزمایش مقاومت چسبندگی تعیین می‌نمایند که بهوسیله دستگاههای نشان داده شده در شکلهای ۱ و ۲ و یا نظایر آن انجام می‌شود. پوستکندگی پوشش در این آزمایش باید به صورت عمود بر سطح فلزی لوله با سرعت ۱۰ میلیمتر بر دقیقه انجام شود. سه نمونه برای آزمایش در دمای  $5 \pm 20$  درجه سانتیگراد و سه نمونه برای آزمایش در دمای  $5 \pm 50$  درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر یکی از نمونه‌ها با ضوابط مطابقت نکند، در آن صورت آزمایش بر روی ۵ نمونه دیگر تکرار می‌گردد. در این حالت هیچ کدام از نمونه‌ها نباید رد شود.

با استفاده از یک اره موتوری دو تیغه<sup>۲</sup>، برشی در پوشش به وجود می‌آید که پهنه‌ی آن حداقل ۲۰ میلیمتر و حداقل ۵ میلیمتر است. برشها در امتداد محیطی لوله و در عمق پوشش تا سطح فلز ایجاد می‌شود. برش دیگری در انتهای برش قبلی و عمود بر آن زده می‌شود. پس از قراردادن لبه پوشش کنده شده در گیره دستگاه (دینامومتر و یا نیروسنج) نیروی کشش مورد نیاز برای پوستکندن ثبت می‌شود و از نیرو ثبت شده برای کندن ۲۰ میلیمتر اول و آخر نوار آزمون صرفنظر می‌شود و میانگین نتایج بدست آمده بر حسب نیوتون بیان می‌گردد.

نمونه‌ها برای آزمایش در دمای  $5 \pm 50$  درجه سانتیگراد نیز مطابق همان روش تشریح شده در فوق، بریده شده و تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد گرم می‌شوند. دمای سطح خارجی قطعه آزمون باید به طور مداوم اندازه‌گیری و کنترل شود، برای مثال با دماسنجد تماسی با پاسخ سریع. پس از کاهش دمای پوشش تا ۵۵ درجه سانتیگراد، اندازه‌گیریها آغاز می‌شود و قبل از اینکه دمای پوشش به ۴۵ درجه سانتیگراد برسد آزمایش باید تکمیل شده باشد.



شکل ۱ - دستگاه نوع ۱ برای تعیین مقاومت چسبندگی



$M_1$  موتور تغذیه : K نیرو سنج :

$M_2$  نوار مورد آزمایش : PE موتور پوست کنند :

شکل ۲ - دستگاه نوع ۲ برای تعیین مقاومت چسبندگی

### ۴-۳-۵ آزمایش مقاومت ضربه‌پذیری

در آزمایش مقاومت ضربه‌پذیری، کره‌ای به قطر ۲۵ میلیمتر بر روی نمونه انداخته می‌شود. نمونه‌ها را به نحوی مهاربندی می‌کنند تا تحت تأثیر ضربه وزنه سقوط‌کننده تسليم نشود. در این آزمایش دما  $2 \pm 23$  درجه سانتیگراد و ارتفاع سقوط وزنه تقریباً یک متر است. انرژی ضربه ( $E$ ) معادل  $\phi$  بر حسب ژول بر میلیمتر ضخامت پوشش با تقریب ۵ درصد است. ضربی  $\phi$  در برگیرنده اثر انحنای سطح لوله در مقاومت ضربه‌پذیری است (به جدول ۳ رجوع شود). بنابراین می‌توان میزان انرژی ضربه را به اندازه اثر  $\phi$  از طریق کاهش جرم وزنه و یا کاهش ارتفاع سقوط وزنه کاهش داد.

جدول ۳- ضربی تأثیر انحنای لوله

در مقاومت ضربه‌پذیری ( $\phi$ )

$\phi$	قطر اسمی (DN)
۱/۰	از ۲۰۰ به بالا
۰/۸۵	از ۶۵ تا زیر ۲۰۰
۰/۷۰	کوچکتر از ۶۵

وزنه سقوط‌کننده باید به نحوی هدایت گردد تا اصطکاک در آن به حداقل برسد و جهت سقوط آن نیز عمود بر سطح لوله باشد. لوله را باید ۳۰ بار تحت ضربه قرارداد و فاصله دو نقطه ضربه خورده حداقل ۳۰ میلیمتر باشد. سپس آزمایش ولتاژ ۲۵ کیلوولت انجام می‌شود و پوشش از نظر شکست الکتریکی مورد بازررسی قرار می‌گیرد.

### ۴-۳-۶ آزمایش سختی در مقابل فرورفتگی

آزمایش سختی در مقابل فرورفتگی بر روی ۳ قطعه (نمونه) آزمون به ضخامت حداقل ۲ میلیمتر که از پوشش لوله جدا شده است، انجام می‌شود. قطعات آزمون باید عاری از چسب باشند و در صورت لزوم قطعه آزمون را می‌توان با ساییدن (سمباده‌زدن) سطح چسب خورده به ضخامت مورد نظر رساند. اگر یکی از قطعه‌های آزمون با ضوابط تطبیق نکند، باید آزمایش را روی ۵ نمونه دیگر تکرار کرد. در این صورت هیچکدام از نمونه‌ها نباید رد شود. میله آزمایش یک میله فلزی ۲۵۰ گرمی است که می‌توان به آن وزنه اضافی متصل کرد. یک سوزن فلزی با سطح تخت و به قطر ۱/۸ میلیمتر (سطح ۲/۵ میلیمتر مربع) به صورت هم مرکز (هم محور) در انتهای تحتانی میله نفوذ متصل می‌گردد. وزن کل مجموعه باید ۲/۵ کیلوگرم باشد تا فشاری معادل ۱۰ نیوتون بر میلیمتر مربع اعمال شود. برای اندازه‌گیری عمق نفوذ از یک نفوذسنج<sup>۱</sup> با صفحه مدرج گرد استفاده می‌گردد. دقت این نفوذسنج باید تا ۱/۰ میلیمتر باشد.

1- Penetrometer

آزمایش سختی در مقابل فرورفتگی باید در دمای  $5 \pm 23$  درجه سانتیگراد و  $2 \pm 5$  درجه سانتیگراد برای پوشش نوع معمولی (N) انجام شده و در دمای بالاتر  $2 \pm 70$  درجه سانتیگراد برای پوشش نوع مخصوص (S) انجام شود. برای تثبیت دما از حوضچه آب با دمای کنترل شده استفاده می‌گردد. پس از آماده‌سازی قطعه آزمون در دمای آزمایش به مدت یک ساعت میله آزمایش را باید بدون اتصال وزنه اضافی به آهستگی و به دقت بر روی قطعه آزمون فروند آورده و طی ۵ ثانیه صفر دستگاه نفوذسنجد را تنظیم کرد. سپس وزنه اضافی به میله آزمایش متصل شود و پس از ۲۴ ساعت عمق نفوذ را از روی صفحه مدرج دستگاه نفوذسنجد قرائت کرد.

### ۶-۳-۵ آزمایش درصد ازدیاد طول در لحظه گسیختگی

پوشش ۳ لوله را باید مورد آزمایش درصد ازدیاد طول در لحظه گسیختگی قرار داد و از پوشش هر لوله پنج قطعه آزمون برداشت. قطعه‌های آزمون باید دارای فرم نمونه شماره ۳ و در صورت نیاز نیم قد<sup>۱</sup> فرم نمونه شماره ۴ مطابق استاندارد DIN ۵۳۴۵۵ باشد، اگر اجرای پوشش به روش تزریقی (اکستروژن) انجام شده باشد، باید برای برداشتن قطعه‌های آزمون از روش خشی‌کردن چسب و یا از طریق گرم کردن لوله تا دمای حداقل  $80^\circ$  درجه سانتیگراد استفاده کرد.

اگر اجرای پوشش به روش ذوب پودر پلی‌اتیلن (تف جوش) باشد، باید برای برداشتن قطعه آزمون، لوله را تا حداقل  $100^\circ$  درجه سانتیگراد گرم نمود.

آزمایش مطابق مفاد استاندارد DIN ۵۳۴۵۵ در دمای  $2 \pm 23$  درجه سانتیگراد و با سرعت  $5^\circ$  میلیمتر بر دقیقه انجام می‌شود (اگر از نمونه نیم قد استفاده شده باشد، سرعت ازدیاد طول  $25$  میلیمتر بر دقیقه است).

### ۷-۳-۵ آزمایش مقاومت ویژه پوشش

در آزمایش مقاومت ویژه پوشش باید ۳ نمونه آزمون که دارای حداقل سطح آزمون  $30\%$  متر مربع باشند، مورد آزمایش قرار گیرند و هیچکدام از آنها رد نشود.

به عنوان محلول آزمایش از کلرور سدیم با غلظت  $1\%$  مول بر لیتر استفاده می‌گردد. ابزار آزمایش عبارتند از: یک الکترود با حداقل سطح  $10$  سانتیمتر مربع و یک منبع جریان مستقیم (d.c.) که ولتاژ خروجی آن از  $50$  ولت کمتر نباشد و یک آمپرmetr و یک ولت‌متر. قطعه‌های آزمون به مدت  $100$  روز در معرض محلول آزمایش در دمای  $2 \pm 23$  درجه سانتیگراد به یکی از طریق زیر قرار می‌گیرند:

الف - لوله‌ها باید به صورت افقی در سوراخهای عرضی مناسب تعییه شده در دیواره یک ظرف پلاستیکی قرار داده

شود و فضای خالی بین محیط لوله و دیواره ظرف پلاستیکی باید توسط یک ماده عایق (نارسانا) پر و آبندی شود. سپس محلول آزمایش در ظرف ریخته شود و حداقل به ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر تاج لوله را پوشاند.

ب - در صورتی که قطر لوله به حدی باشد که نتوان آن را در سوراخهای ظرف پلاستیکی قرار داد (مطابق بند الف) یک قطعه لوله پلاستیکی با چسب عایق نارسانا به سطح نمونه (لوله یا قطعه لوله) چسبانده می‌شود و سپس لوله پلاستیکی را پر از محلول آزمایش می‌کنند.

ج - یک انتهای لوله آزمون را با مواد عایق (نارسانا) می‌بندند تا سطح فولادی لوله با محلول آزمایش در تماس نباشد. سپس لوله را به صورت قائم (ایستاده) در ظرف حاوی محلول آزمایش قرار می‌دهند. لوله را می‌توان از محلول بیرون آورد و با یک محلول الکترولیتی خیس کرد تا بتوان مقاومت الکتریکی آن را اندازه گرفت. قبل از انجام دادن مقاومت ویژه باید پوشش را از نظر پیوستگی نیز آزمایش کرد (به بند ۲-۳-۵ رجوع شود). برای اندازه گیری مقاومت ویژه باید قطب مثبت منبع جریان مستقیم (پیل. d.c) را به لوله فولادی و قطب منفی منبع را به الکترود دیگر که در محلول آزمایش فرو برده شده است، وصل نمود. مقاومت ویژه پوشش  $r_c$  بر حسب اهم متر مربع ( $\Omega m^2$ ) از معادله زیر به دست می‌آید.

$$r_c = \frac{V \cdot S}{I}$$

که در آن :

$V$  = ولتاژ بین لوله فولادی و الکترود دیگر بر حسب ولت

$S$  = سطح مورد آزمایش بر حسب متر مربع

$I$  = شدت جریان عبور کرده از پوشش بر حسب آمپر

اگر نشت جریان برق از سطوح فولادی بین ناحیه آزمون و دو انتهای لوله قابل صرفنظر کردن باشد، شدت جریان جاری در منبع جریان مستقیم (پیل. d.c) برابر است با شدت جریانی که از پوشش می‌گذرد. اگر شدت جریان اندازه گیری زیاد باشد، باید اتصال زمین برای نشت شدت جریان مطابق با مفاد قسمت سوم استاندارد DIN VDE ۰۳۰۳ تعییه شود. نتایج اندازه گیری فقط زمانی صحیح خواهد بود که مقدار نشت جریان برق از شدت جریان I خیلی کوچکتر باشد.

### ۸-۳-۵ آزمایش پیری حرارتی

برای آزمایش پیری حرارتی از یک کوره<sup>۱</sup> با گرداش هوای اجباری استفاده می‌شود. قطعه‌های آزمون از پوشش برداشت می‌شوند و چسب آنها پاک می‌شود و ضخامت آنها نباید بیش از ۲ میلیمتر باشد (در صورت لزوم طرف چسب خورده را با ساییدن به ضخامت موردنظر می‌رسانند). برای آزمایش پیری حرارتی قطعه‌های آزمون پوشش

نوع معمولی (N) را باید تحت دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۱۰۰ روز (۲۴ ساعت) قرار داد و قطعه‌های آزمون نوع مخصوص (S) را در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰۰ روز (۴۸ ساعت) قرار داد.

هر ۴۰۰ ساعت باید قطعه‌های آزمون را از کوره بیرون آورد و شاخص ذوب آنها را مطابق مفاد استاندارد DIN ۵۳۷۳۵ با استفاده از شرایط D برای پوشش نوع معمولی (N) و شرایط T برای پوشش نوع مخصوص (S) به دست آورده.

### ۹-۳-۵ آزمایش پیری تحت تابش نور

برای تعیین مقاومت پوشش در مقابل پیری تحت تابش نور باید تغییرات شاخص ذوب آنها را پس از تاباندن نور قوس گزnon با طول موج معین به مدت مشخص به همراه خیس کردن متناوب اندازه گرفت. این آزمایش مطابق مفاد استاندارد DIN ۵۳۳۸۷ و شرایط آزمایش X-A-1 انجام می‌شود.

نمونه‌گیری براساس مفاد استاندارد DIN ۵۳۷۳۵ با استفاده از شرایط D برای پوشش معمولی (N) و شرایط T برای پوشش مخصوص (S) است. برای آزمایش پیری تحت تابش نور قطعه‌های آزمون را از لوله جدا و چسب آن را پاک می‌نمایند. ضخامت این قطعه‌ها باید بیش از ۲ میلیمتر باشد. در صورت لزوم طرف چسب خورده نمونه را می‌توان به ضخامت موردنظر رساند.

شاخص ذوب (MFI) نمونه را باید قبل و بعد از تاباندن ۱/۲ گیگاژول بر متر مربع نور قوس گزnon مطابق استاندارد DIN ۵۳۷۳۵ اندازه گیری کرد.

ارزیابی نتایج را باید پس از تابش نهایی مجموعاً ۷ گیگاژول بر متر مربع انجام داد.

### ۶- علامتگذاری

لوله‌های فولادی موردنظر در این استاندارد را باید حداقل با ویژگیهای زیر علامتگذاری کرد:

- الف - شماره تجاری و یا علامت ثبتی سازنده
- ب - شماره این استاندارد
- ج - علامت مشخصه نوع پوشش، N برای معمولی و S برای مخصوص و علامت مشخصه ضخامت، n برای معمولی و t برای تقویت شده (به بند ۳ مراجعه کنید).

مثال PE - ISIRI .... - N - n

## پیوست - روش‌های اجرای پوشش پلی‌اتیلنی لوله‌های فولادی

### ۱- روش ذوب پودر پلی‌اتیلن (تف‌جوش<sup>۱</sup>)

در این روش نیازی به استفاده از آستر برای چسبندگی پلی‌اتیلن نیست. پس از تمیزکردن لوله‌ها، آنها را بین ۲۹۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد داغ می‌نمایند تا چسبندگی کامل بدون به کارگیری آستر تأمین شود. پس از داغ شدن لوله تا درجه حرارت فوق، پودر پلی‌اتیلن از دریچه‌های تعییه شده به سطح لوله در حال چرخش پاشیده می‌شود. پودر پلی‌اتیلن پس از تماس با لوله داغ به سطح لوله می‌چسبد و حرارت باقیمانده در لوله آن را به یک لایه همگن تبدیل می‌کند. به طور معمول برای دستیابی به یک سطح صاف و همگن می‌توان لوله را برای مدت کوتاهی در معرض حرارت گاز و یا یک منبع اشعه مادون قرمز قرار داد. عملیات فوق تا حاصل شدن ضخامت موردنظر ادامه می‌یابد. در اکثر موارد لوله‌ها با پلی‌اتیلن چگالی پایین به ضخامت ۳ میلیمتر پوشش می‌شوند. گرچه ضخامت یک میلیمتر، لوله را در مقابل خوردگی حفاظت می‌کند، ولی ضخامت بیشتر برای حفاظت مکانیکی در مقابل صدمات خارجی است.

### ۲- روش تزریقی (اکستروژن)

روش تزریقی بر دو نوع است: روش غلافی<sup>۲</sup> و روش نواری<sup>۳</sup>

- در روش غلافی، حین عبور لوله داغ و آستر زده شده از دستگاه، یک لایه پلی‌اتیلن به صورت غلافی بر روی لوله کشیده می‌شود. این روش معمولاً برای لوله‌های تا قطر ۶۰۰ میلیمتر کاربرد دارد.
- در روش نوار پیچی، یک لایه تزریق شده تخت، به صورت مارپیچ بر روی لوله در حال چرخش پیچیده می‌شود. باید دقت شود که لایه‌های متواالی در مجاور یکدیگر دارای همپوشانی کافی باشد تا یک لایه همگن حاصل شود.

این روش برای لوله‌های به قطر ۳۰۰-۲۰۰۰ میلیمتر کاربرد دارد و در بعضی مواقع برای لوله‌های بزرگتر از ۲۰۰۰ میلیمتر نیز استفاده می‌شود.

پلی‌اتیلن با چگالی پایین معمولاً در دمای ۲۰۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد تزریق می‌شود، لذا برای چسبندگی کامل باید از آستر استفاده شود.

به طور معمول دو نوع آستر نرم (ماستیک<sup>۴</sup>) و سخت برای پوشش به روش تزریقی استفاده می‌شود که نوع سخت

1- Sinter Coating

2- annular

3- helical

4- Mastic

کاربرد بیشتری دارد، زیرا دارای این مزیت است که در درجه حرارت‌های معمول بهره‌برداری، جاری نشده و چسبندگی بسیار عالی را در دامنه حرارتی وسیعی تأمین می‌نماید.

آستر نوع سخت به لوله‌ای که تا دمای  $150^{\circ}\text{C}$ - $220^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد گرم شده است به روش پاشش پودر<sup>۱</sup> و یا تزریقی، درست قبل از اجرای پوشش پلی‌اتیلن اعمال می‌شود. پس از اجرای لایه پلی‌اتیلن به ضخامت موردنظر، لوله را با آب سرد می‌کنند که در چگالی پوشش پلی‌اتیلن تأثیر می‌گذارد.

پوشش پلی‌اتیلن با چگالی پایین (LDPE) که به روش ذوب پودری و یا تزریقی اجرا شده باشد، دارای دامنه مناسبی از خواص موردنظر است؛ مانند: مقاومت در مقابل خدمات احتمالی حین حمل و نقل، انبارداری و کارگذاری، سختی و مقاومت کافی در مقابل ضربه در دمای  $25^{\circ}\text{C}$ - $60^{\circ}\text{C}$  تا  $150^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد.

پوشش پلی‌اتیلن با چگالی پایین (LDPE) چنانچه برای مدت طولانی در معرض نور شدید آفتاب و دمای بالا قرار گیرد، دچار مشکل می‌شود که با اضافه کردن و توزیع یکنواخت ۲٪ کربن به منظور سیاه کردن پلی‌اتیلن، مشکل نور ماورای بخش را می‌توان حذف نمود.

حرارت نور خورشید می‌تواند موجب جداشدن پوشش گردد، بخصوص اگر چسبندگی آن از اول ضعیف باشد. پلی‌اتیلن به دلیل خاصیت ترمoplastیک به خوش<sup>۲</sup> تمایل دارد. ضریب انبساط خطی پلی‌اتیلن حدود بیست برابر فولاد است و چنانچه در درجه حرارت بالا به طور نامناسب روی هم چیده شوند، تحت تنش قرار گرفته و صدمه می‌بینند. بنابراین اگر این لوله‌ها در محیط باز و زیر نور شدید آفتاب انبار شوند، باید تمهیدات لازم برای پوشاندن پوشش پلی‌اتیلن مانند استفاده از رنگ سفید به کار گرفته شود. مقاومت مکانیکی بسیار خوب پلی‌اتیلن نیاز به تعمیر آن را در محل نصب بسیار محدود می‌نماید، ولی چنانچه نیاز به آن باشد، باید قسمت صدمه دیده را کاملاً تمیز کرده و سپس با نوار پیچی، ذوب کردن وصله پلی‌اتیلن بر روی قسمت صدمه دیده و یا پاشیدن پودر پلی‌اتیلن از همان نوع که در کارخانه مصرف شده است، قسمت صدمه دیده را تعمیر نمود. برای حرارت دادن وصله پلی‌اتیلن و ذوب پودر پلی‌اتیلن باید حرارت کنترل شود که معمولاً از چراغ گاز دستی استفاده می‌شود. محلهای اتصال جوش لوله را نیز می‌توان مشابه روش‌های فوق با نوار پیچی و یا ذوب پودر پلی‌اتیلن پوشاند. حرارت لازم نیز به وسیله چراغ گاز دستی و یا گیره متصل شده به دور لوله با سیم پیچ الکتریکی القایی تأمین می‌شود.

غلاف و نوارهایی که بر اثر حرارت جمع می‌شوند نیز برای پوشاندن محل جوش لوله‌های پوشش شده با پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. غلاف از نوع لوله‌ای، قبل از اتصال دو لوله باید در یک طرف جوش بر روی لوله سوار شود. ولی نوار

پیچی به صورت مارپیچ و یا به صورت سیگار پیچی (درز اتصال نوار در راستای محور لوله می‌باشد) بعد از جوش انجام می‌شود. حرارت دادن با استفاده از چراغ‌گاز دستی موجب جمع شدن نوار و چسبیدن آن به سطح لوله می‌شود. از نقاط ضعف اصلی LDPE نرمی آن در درجه حرارت‌های بالا (بیشتر از ۷۰ درجه سانتیگراد) است که آن را در معرض صدمات مکانیکی بخصوص نفوذ اجسام قرار می‌دهد. دلیل این نکته پایین بودن چگالی LDPE است که می‌توان با افزایش چگالی آن با این نقطه ضعف مقابله نمود. در مواردی که دمای کاربرد بالاتر از ۶۰ درجه سانتیگراد و یا مقاومت مکانیکی بالاتر مدنظر باشد می‌توان از پلی‌اتیلن‌های با چگالی بالاتر مانند MDPE و HDPE استفاده کرد.

برای مثال، لوله‌های پوشش شده با ۳ میلیمتر HDPE مقاومت بیشتری در مقابل ضربه و نفوذ نشان می‌دهد و در واقع ۲/۵ میلیمتر پوشش با HDPE کاملاً کافی برای بهره‌برداریهای معمولی است. البته دمای کار بالا در لوله‌های آبرسانی مطرح نمی‌باشد و مشکلی ایجاد نمی‌نماید.

از مزایای پوشش پلی‌اتیلن می‌توان به عمر طولانی آن (حدود ۵۰ سال) و مقاومت مکانیکی خوب آن در مقابله با ضربه و نفوذ اجسام اشاره کرد.

در حال حاضر امکانات اجرای پوشش پلی‌اتیلن به روش ذوب پودر پلی‌اتیلن بر روی لوله فولادی با روش تزریقی در کارخانه‌های داخلی فراهم گردیده است.

توضیح اینکه در متن این استاندارد به پوشش‌های معمولی (N)<sup>۱</sup> و مخصوص (S)<sup>۲</sup> اشاره شده که نوع N برای کار مداوم تا ۵۰ درجه سانتیگراد و نوع S برای کار مداوم تا ۷۰ درجه سانتیگراد یا مقاومت مکانیکی بالاتر است. تفاوت این دو پوشش در نوع مواد متشکله آنهاست.

## منابع و مأخذ -۷

- DIN 30670 - 91 پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
- استاندارد مهندسی آب کشور شماره ۱۵۰ - الف - ابعاد و وزن لوله های فولاد جوشی و بی درز
- DIN 2448 - ابعاد و وزن لوله های فولادی بی درز
- DIN 2458 - ابعاد و وزن لوله های فولادی جوشی
- DIN 30674 Part 4 - پوشش پلی اتیلنی برای لوله های چدن داکتیل
- DIN 50049 - استناد بازرگانی برای تحویل محصولات فلزی
- DIN 53387 هوازدگی و پیری مصنوعی پلاستیک والاستومر به وسیله تابش قوس گزnon با طول موج معین
- DIN 53455 - آزمایش کششی مواد پلاستیکی
- DIN 53735 - تعیین شاخص ذوب ترموپلاستیکها
- حفاظت سازه های فولادی از خوردگی با پوشش های معدنی - آلی و فلزی، قسمت آماده سازی و آزمایش سطوح
- DIN 55928 - Part 4 - روش آزمایش جداشدن کاتدی پوشش خطوط لوله
- ASTM G8-90 - آزمایش مواد مورد استفاده در مهندسی برق، اندازه گیری مقاومت الکتریکی
- DIN VDE - 0303 - Part 3 مواد غیرفلزی
- DIN VDE - 0403 - Part 2 - اندازه گیری ولتاژ در برق فشار قوی

Islamic Republic of Iran  
Plan and Budget Organization

# **Polyethyelene Coatings for Steel Pipes and Fitting Parts**

No: 204

Office of the Deputy for Technical Affairs  
Bureau of Technical Affairs and Standards

1379/2000

## این نشریه

با عنوان: «پوشش پلی اتیلن اولوها و اتصالات فولادی» شامل مشخصات فنی و ضوابط اجرا و روش‌های آزمایش پوشش پلی اتیلن اولوها و اتصالات فولادی در معرض خوردگی می‌باشد. در مقدمه به طور خلاصه به انواع پلی اتیلن اشاره شده است. در متن استاندارد نیز هدف و دامنه کاربرد، اصطلاحات، تعاریف و نامگذاری ارائه گردیده است و سپس ضوابط آماده سازی سطوح زیرپوشش و مشخصات پوشش پلی اتیلن نظیر ضخامت، پیوستگی و ... بیان گردیده است و در آنها پس از آزمایش‌های کنترل کیفیت پوشش، علامت‌گذاری و منابم و مأخذ ذکر شده است.

## مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات

ISBN 964-425-205-5



9789644252051