

# راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه‌های فاضلاب

نشریه شماره ۲۸۵

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران  
دفتر استانداردها و معیارهای فنی  
<http://www.wrm.or.ir/standard>

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

معاونت امور فنی  
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی  
<http://www.mporg.ir/fanni.htm>

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم  
آزمایشگاه تصفیه خانه‌های فاضلاب

نشریه شماره ۲۸۵

وزارت نیرو	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شرکت مدیریت منابع آب ایران	معاونت امور فنی
دفتر استانداردها و معیارهای فنی	دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

## فهرست برگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه‌های فاضلاب / معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی؛ وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفتر استانداردها و معیارهای فنی. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پژوهشی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، ۱۳۸۳.

۲۳ ص: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی؛ نشریه شماره ۲۸۵) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ ۳۴/۰۰/۸۳)

ISBN 964-425-524-0

مریبوط به بخش‌نامه شماره ۱۰۱/۴۲۵۵۳ ۱۶/۳/۱۳۸۳ مورخ

کتابنامه: ص. ۲۳

۱. آب - تجزیه و آزمایش.
۲. فاضلاب - تصفیه - ابزار و وسایل.
۳. آب - تصفیه - استانداردها.
۴. فاضلاب - تصفیه - استانداردها. الف. شرکت مدیریت منابع آب ایران. دفتر استانداردها و معیارهای فنی. ب. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

TA ۲۶۸/ش. ۲۸۵ ۱۳۸۳

ISBN 964-425-524-0

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۵۲۴-۰

راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه‌های فاضلاب  
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پژوهشی، مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول، ۱۵۰۰ نسخه

قیمت: ۴۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۳

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: چاپ زحل

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری  
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  
رئیس سازمان

شماره :	۱۰۱/۴۲۵۵۳	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران
تاریخ :	۱۳۸۳/۳/۱۶	
موضوع : راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب		

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی ، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ هـ ، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) به پیوست نشریه شماره ۲۸۵ دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان ، با عنوان «راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب» از نوع گروه سوم ، ابلاغ می‌گردد .

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در صورتی که روش‌ها ، دستورالعمل‌ها و راهنمایهای بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست .

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها و یا راهنمایی‌های جایگزین را برای دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان، ارسال دارند .

حمید شرکاء

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

(ل)

## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی :

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آنرا برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است . با وجود تلاش فراوان ، این اثر مصون از ایرادهای نظیر غلطهای مفهومی ، فنی ، ابهام ، ایهام و اشکالات موضوعی نیست . از این‌رو ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را بصورت زیر گزارش فرمایید :

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید .

۲- ایراد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید .

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید .

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید .

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیشایش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود .

نشانی برای مکاتبه : تهران، خیابان شیخ بهائی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره ۷۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  
کشور ، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

صندوق پستی ۱۹۹۱۷ - ۴۵۴۸۱

[www.mpor.org/fanni/S.htm](http://www.mpor.org/fanni/S.htm)

بسمه تعالی

## پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد.

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است.

باتوجه به مراتب یادشده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفترتدوین ضوابط و معیارهای فنی) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه کننده استاندارد

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

معاون امور فنی

بهار ۱۳۸۳

## ترکیب اعضاء کمیته

اعضای کمیته ۵-الف طرح استاندارد مهندسی آب که در تهیه و تدوین استاندارد حاضر مشارکت داشته‌اند به

شرح زیر می‌باشد:

مهندسین مشاور پژوهاب	آقای رضا خیراندیش
کارشناس آزاد	آقای علیرضا رادپی
دانشگاه صنعتی شریف	آقای جلال الدین شایگان
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	آقای محمد شریفی سیستانی
کارشناس آزاد	آقای غازی عیدان
کارشناس آزاد	آقای امیرسعید موسوی حجازی

پیش‌نویس اولیه این استاندارد توسط آقای مهندس غازی عیدان تهیه شده است. لازم به ذکر است که در تهیه نسخه نهایی این استاندارد خانم مهندس زمانی همکاری کرده‌اند.

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	مقدمه
۳	-۱ نشریات طرح استاندارد مهندسی آب مرتبط با نشریه حاضر
۴	-۲ آزمایش های موردنیاز
۵	۱-۲ آزمایش pH و محل اندازه گیری
۵	۲-۲ اندازه گیری دمای فاضلاب و محل اندازه گیری
۵	۳-۲ آزمایش تعیین غلظت $BOD_5$ و COD در فاضلاب و محل نمونه برداری
۶	۴-۲ آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق و محل نمونه برداری
۶	۵-۲ آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق در حوض هوادهی
۷	۶-۲ آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول (DO) و محل نمونه برداری
۷	۷-۲ آزمایش تعیین مقدار درصد حجمی لجن تهشین شده در ۳۰ دقیقه، و محل نمونه برداری
۸	۸-۲ آزمایش تعیین غلظت چربی و روغن، و محل نمونه برداری
۹	۹-۲ آزمایش مواد مغذی
۹	۱۰-۲ آزمایش آمونیاک و محل نمونه برداری
۱۰	۱۱-۲ آزمایش درصد مواد خشک لجن
۱۰	۱۲-۲ آزمایش کلر و محل نمونه برداری
۱۱	۱۳-۲ آزمایش شمارش کلیفرم و محل نمونه برداری
۱۲	-۳ روش های استاندارد آزمایش ها
۱۳	-۴ لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش ها
۱۶	-۵ تعداد انواع وسایل و لوازم آزمایشگاه
۲۲	-۶ آزمایش های خاص
۲۳	-۷ منابع و مأخذ

## مقدمه

لازمه راهبری مؤثر تصفیهخانه فاضلاب، و کترل کیفی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه، دسترسی سریع به نتایج آزمایش روی نمونه‌هایی است که از نقاط مختلف مسیر جریان فاضلاب برداشت می‌شود.

علاوه براین، برای مطمئن شدن از این که غلظت آلودگی‌های موجود در فاضلاب تصفیه شده در حد مجاز است، باید از محل تخلیه فاضلاب تصفیه شده از فاضلاب، نمونه‌برداری کرد و آزمایش‌های لازم را انجام داد. کلیه آزمایش‌های مربوط به کترل کیفی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه، و آزمایش‌هایی که برای اطمینان از رعایت ضوابط تخلیه فاضلاب‌های تصفیه شده به آب‌های زیرزمینی، سطحی یا مصارف کشاورزی انجام می‌شود، باید در آزمایشگاهی صورت گیرد که :

- دارای لوازم، وسایل و تجهیزاتی باشد که از نظر نوع و تعداد، با آزمایش‌های موردنظر مناسب است.
- پرسنل آن در کار خود ماهر بوده و تجربه کافی داشته باشند.
- در انجام آزمایش‌ها، فقط روش‌های استاندارد ملاک عمل قرار گیرد.

برای انجام بعضی از آزمایش‌های خاص (که نیاز به تخصص بالا و یا تجهیزات پیچیده دارد) ممکن است از امکانات دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی نزدیک به محل تصفیهخانه استفاده شود، ولی برای انجام آزمایش‌های مختلف روزانه که نتایج آن باید به سرعت در اختیار کارشناسان راهبری تصفیه قرار داده شود، باید تصفیهخانه دارای آزمایشگاهی مجهز باشد تا کارشناسان مربوط بتوانند براساس اطلاعات بدست آمده از این آزمایش‌ها، اقدام کرده و کیفیت و کارایی تصفیهخانه را به حد مطلوب برسانند.

لازم به یادآوری است که برای تصفیه فاضلاب‌های شهری، ممکن است فرآیندهای مختلفی مطرح شود که هریک، به فراخور، ترکیب معینی از عوامل و شرایط مثل کمیت و کیفیت فاضلاب خام، شرایط جوی و مقتضیات فنی می‌باشد. با این حال، نمی‌توان انتظار داشت لوازم و تجهیزاتی که بر مبنای نیازمندی‌های یک تصفیهخانه معین انتخاب شده، برای تصفیهخانه دیگر با ظرفیت یا فرآیند تصفیه متفاوت مناسب باشد.

استاندارد حاضر، به منظور راهنمایی دست‌اندرکاران ایجاد و راهبری تصفیهخانه‌های فاضلاب (مثل مهندسان مشاور طراح، پیمانکاران، سازندگان، مدیران و مسئولان راهبری) تهیه شده است.

برای روشن شدن مطلب و ارائه نمونه، سعی شده که وسایل و لوازم آزمایشگاه یک تصفیهخانه با ظرفیت و فرآیند تصفیه معین ارائه شود و امید است با ارائه این نمونه (با رعایت نکاتی که در این استاندارد مطرح شده است) بتواند کارشناسان را در تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیهخانه موردنظر یاری رساند.

در این استاندارد (از نظر تعیین تعداد و نوع وسایل و لوازم آزمایشگاه، به منظور انجام آزمایش‌های روزانه و متداول) فرض بر آن است که آزمایشگاه، برای یک تصفیهخانه فاضلاب شهری طراحی شده که ظرفیت آن حدود ۲۰۰۰ مترمکعب بر روز بوده و تصفیه به روش متعارف لجن فعل انجام می‌شود.

اگر ظرفیت یا روش تصفیه در تصفیه‌خانه موردنظر، با آنچه در بالا فرض شد اختلاف داشته باشد، باید با توجه به تعداد و نوع آزمایش‌های موردنیاز، حسب مورد در تعداد و یا نوع وسایل و لوازم آزمایشگاهی تغییرات لازم داده شود تا مناسب و متناسب نیازمندی‌های تصفیه‌خانه موردنظر باشد.

## ۱- نشریات طرح استاندارد مهندسی آب مرتبط با نشریه حاضر


در ارتباط با موضوع این استاندارد نشریات زیر در دفتر استانداردها و معیارهای فنی تهیه شده و مورد استناد می‌باشد.

۱-۱ ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح‌های فاضلاب شهری، نشریه شماره ۳-۱۲۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در سال ۱۳۷۲ منتشر شده است.

۲-۱ راهنمای کنترل آزمایشگاهی و چرخه اطلاعات در راهبری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، که مدیریت بهبود روش‌های بهره‌برداری فاضلاب شهری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (معاونت نظارت بر بهره‌برداری) در اسفند ماه ۱۳۷۷ منتشر کرده است.

## ۲ - آزمایش‌های موردنیاز

تعداد و نوع آزمایش‌های موردنیاز در یک تصفیه‌خانه فاضلاب، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه‌خانه فرض شده در بخش مقدمه، دارای یک واحد آشغالگیر، یک واحد دانه‌گیر، دو حوض تهشینی مقدماتی، چهار حوض هواده‌ی، چهار حوض تهشینی ثانویه، دو حوض تماس کلر، دو حوض هوایی‌هاضم لجن، دو حوض تغليظ لجن و چهار بستر لجن خشک‌کن بوده و اين واحدها، طبق شکل (۱) در مدار تصفیه قرار گرفته باشد، برای راهبری تصفیه‌خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی‌ها در فاضلاب تصفیه شده، آزمایش‌هایی موردنیاز خواهد بود که تعداد و نوع آن، با دلایل انجام آزمایش در بندهای (۱-۲) تا (۱۳-۲) شرح داده شده است.



شکل ۱- نحوه استقرار واحدها در تصفیه‌خانه مفروض

## ۱-۲ آزمایش pH و محل اندازه‌گیری

ممکن است تغییر غیرمتعارف pH فاضلاب ورودی، ناشی از تجزیه بی‌هوایی مواد آلی در شبکه جمع‌آوری یا خطوط انتقال بوده یا نمایانگر تخلیه غیرمجاز فاضلاب‌های صنعتی باشد. تغییر غیرمتعارض pH فاضلاب در بعضی واحدها مثل حوض هواده‌ی فاضلاب یا حوض هاضم لجن، ممکن است ناشی از نیتریفیکاسیون یا ایجاد شرایط بی‌هوایی در این واحدها باشد. در تصفیه‌خانه موردنظر، محل اندازه‌گیری pH و تعداد دفعات اندازه‌گیری به شرح زیر است:

محل اندازه‌گیری	تعداد دفعات اندازه‌گیری
فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه	- ۴ بار در روز (هر ۶ ساعت یکبار)
حوض هاضم هوایی	- ۲ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)
حوض هواده‌ی	- ۴ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)
فاضلاب خروجی از تصفیه‌خانه	- ۲ بار در روز

## ۲-۲ اندازه‌گیری دمای فاضلاب و محل اندازه‌گیری

دما، بر خاصیت تهنشینی مواد جامد معلق در حوض تهنشینی و واکنش‌های بیوشیمیایی اثر دارد، برای اطمینان از این که دمای فاضلاب در حدود قابل قبول است، باید دمای فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه، هر ۶ ساعت یکبار (۴ بار در روز) اندازه‌گیری شود.

## ۳-۲ آزمایش تعیین غلظت $BOD_5^1$ و $COD^2$ در فاضلاب و محل نمونه‌برداری

در تصفیه فاضلاب، شاخص اصلی بار آلودگی، غلظت اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ۵ روزه ( $BOD_5$ ) است. برای تعیین بار واردۀ به تصفیه‌خانه، محاسبه میانگین شناور ۷ روزه<sup>۳</sup>، و نیز کترل بازدهی حوض تهنشینی و کل تصفیه‌خانه باید غلظت اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ( $BOD_5$ ) اندازه‌گیری شود.

از آنجا که نتایج آزمایش  $BOD_5$ ، دست کم ۵ روز بعد از شروع آزمایش و نتایج آزمایش COD در مدت ۲ ساعت قابل دسترسی است و در هر فاضلاب بین این دو شاخص رابطه‌ای معین وجود دارد، بنابراین در راهبری تصفیه‌خانه، اغلب از آزمایش COD استفاده می‌شود. از رابطه مذکور مقدار  $BOD_5$  محاسبه می‌شود به شرط آن که هفته‌ای یکبار با انجام همزمان آزمایش‌های  $BOD_5$  و COD روی نمونه‌های مشخص، نسبت  $BOD_5$  به COD برای استفاده در طول هفته به دست آید. باید توجه داشت که این آزمایش‌ها باید روی نمونه‌های مرکب انجام گیرد.

1 - Biochemical Oxygen Demand

2 - Chemical Oxygen Demand

3 - 7 days Moving Average

نمونهبرداری برای انجام آزمایش‌های  $BOD_5$  و COD به منظور تعیین نسبت  $BOD_5$  به COD ، محل نمونهبرداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین COD در تصفیهخانه فاضلاب موردنظر به شرح زیر است :

محل نمونهبرداری	تعداد دفعات آزمایش COD	تعداد دفعات آزمایش $BOD_5$ و COD
فاضلاب ورودی به تصفیهخانه	یکبار در روز	یکبار در هفته
فاضلاب خروجی حوض تهشیینی مقدماتی	۲ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)	یکبار در هفته
فاضلاب خروجی حوض تهشیینی نهایی	۴ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)	یکبار در هفته
فاضلاب خروجی از تصفیهخانه	یکبار در روز	یکبار در هفته

#### ۴-۳ آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق و محل نمونهبرداری

مقایسه غلظت مواد جامد معلق در فاضلاب ورودی و خروجی از واحدهای تهشیینی، فاضلاب ورودی به تصفیهخانه و فاضلاب تصفیه شده، به ترتیب نمایانگر بازدهی حوض‌های تهشیینی و بازدهی تصفیهخانه از نظر کاهش مواد جامد معلق می باشد. همچنین مقایسه مواد جامد آلی در لجن ورودی به هاضم و لجن هضم شده، نشان‌دهنده میزان بازدهی حوض‌های هاضم است.

محل نمونهبرداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین غلظت مواد جامد در تصفیهخانه موردنظر به شرح زیر است:

محل نمونهبرداری	تعداد دفعات آزمایش <sup>1</sup> TSS
فاضلاب ورودی قبل از حوض‌های تهشیینی مقدماتی	یکبار در روز
فاضلاب خروجی حوض تهشیینی مقدماتی	۲ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)
فاضلاب خروجی از حوض تهشیینی نهایی	۴ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)
لجن ورودی به هاضم	۲ بار در هفته (یکبار در هفته در هر حوض)
لجن هضم شده	۲ بار در هفته (یکبار در هفته در هر حوض)

#### ۵-۲ آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق در حوض هوادهی

برای راهبری دقیق تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال، باید از غلظت مواد جامد معلق در مایع مخلوط (MLSS)<sup>۱</sup> حوض هوادهی اطلاعات درستی داشت تا اگر این غلظت، از حد مطلوب کمتر باشد، متصدیان تصفیهخانه با اطلاع از آن بتوانند به افزایش مقدار لجن برگشتی اقدام کرده و بر عکس، اگر غلظت از حد مطلوب بیشتر باشد، مقدار لجن برگشتی را کاهش دهند.

1 - Total Suspended Solids

2 - Mixed Liquid Suspended Solids

همزمان با تعیین غلظت مواد جامد معلق در مایع مخلوط (MLSS)، باید غلظت مواد جامد فرار (MLVSS)<sup>۱</sup> تعیین شود تا با استفاده از آن، و اعداد به دست آمده از آزمایش‌های تعیین اکسیژن خواهی بیوشیمیابی ۵ روزه (BOD<sub>5</sub>) و همچنین مقدار حجمی فاضلاب، نسبت وزنی مواد غذایی به میکروارگانیسم‌ها (F/M) در هر حوض هوادهی تعیین شود. اگر این نسبت، کمتر یا بیشتر از حد مطلوب باشد، باید به ترتیب، با کاهش یا افزایش مقدار لجن برگشتی، نسبت (F/M) را در حد مطلوب نگه داشت.

محل نمونهبرداری و تعداد دفعات آزمایش‌های تعیین MLSS و MLVSS در این تصفیهخانه به شرح زیر است:

محل نمونهبرداری	تعداد دفعات
مایع مخلوط در حوض هوادهی	۴ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)

## ۶-۲ آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول (DO) و محل نمونهبرداری

در تصفیهخانه فرض شده، غلظت اکسیژن محلول در حوض هوادهی و حوض هاضم هوایی لجن، باید در محدوده معینی قرار داشته باشند.

با استفاده از غلظت اکسیژن محلول لجن هضم شده، می‌توان نرخ اکسیژن‌گیری ویژه<sup>۲</sup> را به دست آورد. برای اطمینان از این مورد، باید مقدار غلظت اکسیژن محلول را دست کم یکبار در روز در مایع مخلوط هر حوض هوادهی و یکبار در هفته در حوض‌های هوایی هاضم لجن اندازه‌گیری کرد. محل اندازه‌گیری و تعداد دفعات آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول در این تصفیهخانه به شرح زیر است:

محل نمونهبرداری	تعداد دفعات
مایع مخلوط در حوض هوادهی	۴ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)
لجن ورودی به هاضم	۲ بار در هفته (یکبار در هفته در هر حوض)
لجن هضم شده	۲ بار در هفته (یکبار در هفته در هر حوض)

## ۷-۲ آزمایش تعیین مقدار درصد حجمی لجن تهشین شده در ۳۰ دقیقه، و محل نمونهبرداری

این آزمایش، به منظور اطلاع یافتن از قابلیت تهشینی لجن فعال و محاسبه شاخص حجم لجن (SVI)<sup>۳</sup> انجام می‌شود. شاخص حجم لجن عبارتست از: حجم (حسب میلی لیتر) لجن فعال حاوی یک گرم مواد جامد خشک معلق پس از ۳۰ دقیقه تهشینی.

1 - Mixed Liquid Volatile Suspended Solids

2 - Specific Oxygen Uptake Rate

3 - Sludge Volume Index

در عمل، این شاخص برابر است با :  $\frac{\rho V}{\rho W}$  که در آن:

$\rho V$  = مقدار درصد حجمی لجن تهشین شده در یک سیلندر ۱۰۰۰ میلی لیتری پس از گذشت ۳۰ دقیقه از پرکردن سیلندر با یک لیتر مایع مخلوط حوض هوادهی.

$\rho W$  = مقدار درصد غلظت مواد جامد معلق در مایع مخلوط حوض هوادهی.

در هر تصفیه‌خانه که به روش لجن فعال عمل می‌کند، شاخص حجمی لجن معینی را می‌توان به صورت تجربی به دست آورد که به ازای آن شاخص، راندمان تصفیه‌خانه در حد مطلوب است.

محل نمونه‌برداری، تعداد دفعات نمونه‌برداری و آزمایش تعیین مقدار درصد حجمی لجن تهشین شده پس از ۳۰ دقیقه در تصفیه‌خانه موردنظر به شرح زیر است:

محل نمونه‌برداری	تعداد دفعات
خروجی حوض هوادهی	۴ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)

## ۸-۲ آزمایش تعیین غلظت چربی و روغن، و محل نمونه‌برداری

وجود چربی و روغن در فاضلاب ورودی، نشانه تخلیه غیرمجاز فاضلاب‌های صنعتی حاوی این مواد، یا تخلیه روغن موتور و مواد نفتی به شبکه فاضلاب شهری است.

وجود بیش از حد مجاز این مواد در فاضلاب ورودی، مشکلات زیر را به وجود خواهد آورد:

- اختلال در کار تهشینی مقدماتی،
- اختلال در کار تصفیه بیولوژیکی و کند کردن عمل میکرووارگانیسم‌ها،
- اختلال در وضعیت محل دفن فاضلاب تصفیه شده.

محل نمونه‌برداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین غلظت مواد چربی و روغن در تصفیه‌خانه موردنظر به شرح زیر است:

### الف- در موقع عادی

محل نمونه‌برداری	تعداد دفعات
فاضلاب ورودی	یکبار در هفته
فاضلاب ورودی حوض تهشینی مقدماتی	۲ بار در هفته (یکبار در هفته در هر حوض)
فاضلاب خروجی حوض تهشینی مقدماتی	۳ بار در هفته (یکبار در هفته در هر حوض)
فاضلاب خروجی از تصفیه‌خانه	یکبار در روز

## ب - در موقع اضطراری

منظور از موقع اضطراری، زمانی است که غلظت مواد چربی و روغن در فاضلاب ورودی بیش از حد مجاز بوده و اختلال در کار تصفیه نگران کننده می‌شود؛ بنا به تشخیص متصدیان راهبری باید آزمایش‌های موردنظر روزانه انجام شود تا هنگامی که غلظت این مواد کاهش یافته، به حد مجاز برسد و نیازی به انجام آزمایش مستمر نباشد.

## ۹-۲ آزمایش مواد مغذی

در تصفیه‌خانه‌های بیولوژیکی به روش لجن فعال، کمبود مواد مغذی (فسفر کل، ارتوفسفات، نیتروژن کل کجلاال، نیتریت و نیترات) باعث ایجاد اختلال در سیستم می‌شود. وجود بیش از حد این ترکیبات در فاضلاب ورودی، نشانه تخلیه غیرمجاز فاضلاب‌های صنعتی (شامل این مواد) به شبکه فاضلاب شهری است. بر اثر وجود بیش از حد این مواد در فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه، و همچنین مصرف مقدار محدودی از آن‌ها توسط میکروارگانیسم‌ها، سرانجام باقیمانده آن مواد همراه با فاضلاب تصفیه شده، به محیط وارد خواهد شد. تخلیه فاضلاب حاوی مواد مغذی زیاد، مشکلات زیر را به وجود می‌آورد:

- در آب‌های سطحی باعث رشد بیش از حد جلبک، ایجاد پدیده اوتوفیکاسیون و کاهش کیفیت آب می‌شود.
- در آب‌های زیرزمینی، افزایش بیش از حد این ترکیبات باعث کاهش کیفیت آب می‌شود.

محل نمونه‌برداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین غلظت مواد مغذی در تصفیه‌خانه موردنظر به شرح زیر است:

محل نمونه‌برداری	تعداد دفعات
فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه	یکبار در روز
فاضلاب خروجی از تصفیه‌خانه	در موقع ضروری دست کم دو هفته یکبار

## ۱۰-۲ آزمایش آمونیاک و محل نمونه‌برداری

وجود بیش از حد آمونیاک در فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه، نشان‌دهنده تخلیه غیرمجاز فاضلاب‌های صنعتی حاوی این ماده به شبکه فاضلاب شهری است. وجود بیش از حد این ماده در فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه، مشکلات زیر را به وجود خواهد آورد:

- باعث اختلال در فعالیت میکروارگانیسم‌ها و در نتیجه مختل شدن کار تصفیه فاضلاب می‌شود.
- باقی ماندن آمونیاک در فاضلاب خروجی از تصفیه‌خانه که در وضع محیط پذیرنده اثر نامطلوب دارد.

محل نمونهبرداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین غلظت آمونیاک در تصفیهخانه فرض شده به شرح زیر است:

محل نمونهبرداری	تعداد دفعات
فاضلاب ورودی به تصفیهخانه	۲ بار در هفته
فاضلاب خروجی از تصفیهخانه	۲ بار در هفته

## ۱۱-۲ آزمایش درصد مواد خشک لجن

این آزمایش، با توجه به اهداف زیر انجام می‌گیرد :

- تعیین درصد مواد خشک لجن که در محاسبه درصد رطوبت لجن مورد استفاده قرار می‌گیرد. (با در دست داشتن رطوبت لجن، می‌توان میزان آب اضافی لجن ورودی به هاضم و سیستم آبگیری لجن را محاسبه کرد) .
- تعیین بار مواد جامد ورودی به هاضم و همچنین حجم لجنی که باید آبگیری شود .
- تعیین حجم لجن بیولوژیکی مازاد که باید از سیستم خارج شود .

محل نمونهبرداری و تعداد دفعات آزمایش درصد مواد خشک لجن در تصفیهخانه موردنظر به شرح زیر است :

محل نمونهبرداری	تعداد دفعات
لجن حوض تهشیینی مقدماتی	۲ بار در هفته (یکبار در هفته در هر حوض)
لجن حوض تهشیینی نهایی	۴ بار در روز (یکبار در روز در هر حوض)

## ۱۲-۲ آزمایش کلر و محل نمونهبرداری

برای گندздایی کامل فاضلاب تصفیه شده، باید به آن کلر کافی تزریق شود. مناسب بودن غلظت کلر فاضلاب، مشکلات زیر را به وجود می‌آورد:

- کم بودن غلظت کلر، باعث باقی ماندن میکرووارگانیسم‌های بیماریزا در فاضلاب تصفیه شده، و ورود آن به محیط، مشکلات بهداشتی به وجود می‌آورد .
- کلر باقیمانده بیش از حد در فاضلاب خروجی از تصفیهخانه، در وضعیت زیستی محل دفع ایجاد اختلال کرده و از نظر حفاظت محیط زیست، ممکن است مناسب نباشد .

محل نمونهبرداری و تعداد دفعات آزمایش غلظت کلر باقیمانده در تصفیهخانه مورد بحث به شرح زیر می‌باشد:

محل نمونهبرداری	تعداد دفعات
فاضلاب خروجی حوض تماس کلر	۴ بار در روز (دو بار در روز در هر حوض)

### ۱۳-۲ آزمایش شمارش کلیفرم و محل نمونهبرداری

در تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی، اگر عملیات تصفیه به طور کامل انجام نشود و میزان تزریق کلر در حد کافی نباشد، ممکن است تعداد میکروب‌های بیماری‌زا در فاضلاب خروجی از تصفیه‌خانه به بیش از حد مجاز برسد که از نظر بهداشتی، مشکلاتی به وجود خواهد آورد. این آزمایش، به منظور کنترل فاضلاب ورودی به محیط (از نظر بهداشت محیط) آزمایشی مطمئن است.

محل نمونهبرداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین شمارش کلیفرم در این تصفیه‌خانه به شرح زیر است :

تعداد دفعات	محل نمونهبرداری
یکبار در روز	فاضلاب خروجی حوض تماس کلر

### ۳- روش‌های استاندارد آزمایش‌ها

بیشتر آزمایش‌های مربوط به آب و فاضلاب را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد که نتایج حاصل از آن، الزاماً یکسان نیست. برای آن که نتایج آزمایش‌های آب و فاضلاب (که در آزمایشگاه‌های مختلف انجام می‌شود) با یکدیگر قابل مقایسه باشد، باید روش آزمایش‌ها در تمام آزمایشگاه‌ها یکسان باشد. از این رو، روش‌های این آزمایش‌ها به صورت استاندارد شده در کتابی به نام روش‌های استاندارد آزمایش‌های آب و فاضلاب<sup>۱</sup> گردآوری و منتشر گردیده که ملاک عمل، در اغلب کشورها است.

آزمایش‌های گفته شده در بخش ۲ این استاندارد نیز، باید براساس روش‌های درج شده در کتاب نامبرده انجام گیرد. به عنوان نمونه، در زیر، روش‌های استاندارد ملاک عمل برای آزمایش‌های بخش ۲ این استاندارد با استفاده از چاپ هجدهم کتاب مذکور و با قيد شماره روش و شماره صفحه ارائه شده است :

شماره صفحه	شماره روش	آزمایش
P - ۴/۶۵	۴۵۰۰ H <sup>+</sup> B.	pH
P - ۲/۵۹	۲۵۵۰ B.	اندازه‌گیری دما
P - ۲/۵۶	۲۵۴۰ D.	کل مواد جامد معلق (TSS)
P - ۲/۵۷	۲۵۴۰ E.	مواد جامد معلق فرار (VSS)
P - ۴/۹۵	۴۵۰۰ - N <sub>org</sub> B.	نیتروژن کل کجلدال (TKN)
P - ۴/۱۱۲	۴۵۰۰ - P C.	فسفر کل و ارتوفسفات
P - ۲/۵۷	۲۵۴۰ E.	مواد جامد معلق فرار مایع مخلوط (MLVSS)
P - ۴/۵۶	۴۵۰۰ - ClO <sub>3</sub> D.	مواد جامد معلق مایع مخلوط (MLSS)
		کلر باقیمانده

سایر آزمایش‌های اشاره شده در بخش ۲ نیز، در استانداردهای تهیه شده دفتر استانداردها و معیارهای فنی ارائه شده است :

شماره استاندارد	نام استاندارد	آزمایش
۱۹۷ - الف (دفتر استانداردها و معیارهای فنی)	دستورالعمل تعیین اکسیژن «اکسیژن محلول، اکسیژن مصرفي، اکسیژن خواهی شیمیایی، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و اوزن»	اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD)، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، اکسیژن محلول و تعیین نرخ مصرف اکسیژن
۲۶۶ (ابلاغ شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)	دستورالعمل تعیین نیتروژن آب «آمونیم، آمونیاک، نیتریت، نیترات، نیتروژن آلی»	نیتریت، نیترات و آمونیاک
۲۳۷ (ابلاغ شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)	راهنمای بهره‌برداری و نگهداری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)	نهشینی در ۳۰ دقیقه، تعیین شاخص حجم لجن (SVI) و چربی و روغن
۲۵۹ (ابلاغ شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)	دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب «آزمایش مجموع کلی فرم‌ها و کلی فرم مدفووعی»	شمارش کلیفرم

1 - Standard Methods For The Examination of Water & Wastewater, 18 th ED. 1992.

## ۴- لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش‌ها

لوازم و وسایل مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های گفته شده در بخش ۲، با رعایت دستورالعمل‌های روش‌های استاندارد در بخش ۳ عبارتست از :

آزمایش	لوازم و وسایل
۱-۴ اندازه‌گیری pH	دستگاه pH متر وسایل شیشه‌ای مختلف
۲-۴ اندازه‌گیری دما	دماسنجد ۵۰ تا ۱۰ درجه سلسیوس با دقیقه ۰/۵ تا ۱ درجه دماسنجد ۱۵۰ تا ۱۰ درجه سلسیوس با دقیقه ۰/۵ تا ۱ درجه
۳-۴ آزمایش اکسیژن خواهی بیوشیمیایی <sup>۱</sup> (BOD)	دماسنجد ۲۶۰ تا ۱۰ درجه سلسیوس با دقیقه ۰/۵ تا ۱ درجه انکوباتور <sup>۲</sup> ۲۰ درجه سلسیوس شیشه BOD دردار ۳۰۰ میلی‌لیتری وسایل شیشه‌ای مختلف
۴-۴ آزمایش اکسیژن خواهی شیمیایی <sup>۳</sup> (COD)	اجاق برقی ۶ خانه بالن ته‌گرد پیرکس <sup>۴</sup> ۲۵۰ میلی‌لیتری ۲۴/۴۰ با در سمباده‌ای مبعد <sup>۵</sup> مارپیچ ۴۰ سانتی‌متری ۲۴/۴۰ دو سر سمباده‌ای وسایل شیشه‌ای مختلف راکتور <sup>۶</sup>

1 - Incubator

۲- برای آزمایش BOD از روش مانومتریک هم در بعضی آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شود. در اینجا، فقط سه روش متداول آورده شده است.

۳- در آزمایش COD، به تازگی، به جای استفاده از روش تیتراسیون از اسپکتروفوتومتر استفاده می‌شود.

4 - Pyrex

5 - Condenser

۶- برای آزمایش COD می‌توان از راکتور مخصوص COD نیز استفاده کرد.

لوازم و وسایل	آزمایش
پمپ خلاء آزمایشگاهی خشک کن $103 \pm 4$ درجه سلسیوس کوره $550 \pm 50$ درجه سلسیوس دیسیکاتور (رطوبت‌گیر) ترازوی با دقت ۰/۱ میلی‌گرم وسایل شیشه‌ای مختلف کروسیل همزن مغناطیسی فیلتر الیاف شیشه‌ای $40 \pm 60$ میکرون	۵-۴ آزمایش کل مواد جامد معلق (TSS) و مواد جامد معلق فرار (VSS)
اجاق برقی اسپکتروفتوometر <sup>۳</sup> وسایل شیشه‌ای مختلف	۶-۴ آزمایش فسفات
دستگاه هاضم TKN دستگاه تقطیر اسپکتروفتوومتر وسایل شیشه‌ای مختلف دستگاه ازت‌سنیج <sup>۴</sup>	۷-۴ آزمایش نیتروژن کجلدال (TKN)
اسپکتروفتوومتر وسایل شیشه‌ای مختلف	۸-۴ آزمایش نیتریت
اسپکتروفتوومتر pH متر وسایل شیشه‌ای مختلف	۹-۴ آزمایش آمونیاک
اسپکتروفتوومتر وسایل شیشه‌ای مختلف	۱۰-۴ آزمایش نیтрат

1 - Oven

2 - Filber – Glass Filter

3 - Spectrophotometer

۴- این دستگاه، تبدیل ازت آلی به آمونیاک با روش نسلرلیزاسیون انجام خواهد گرفت.

آزمایش	لوازم و وسایل
۱۱-۴ آزمایش اکسیژن محلول	وسایل شیشه‌ای مختلف دستگاه اندازه‌گیری اکسیژن محلول
۱۲-۴ آزمایش مواد جامد معلق فرار مایع مخلوط (MLVSS) و مواد جامد معلق مایع مخلوط (MLSS)	ترازوی با دقت $0/1$ میلی‌گرم اون $103 \pm 4$ درجه سلسیوس کوره $550 \pm 50$ درجه سلسیوس دیکاتور فیلتر غشایی <sup>۱</sup> وسایل شیشه‌ای مختلف
۱۳-۴ آزمایش تهنشینی در $30$ دقیقه	قیف ایمهاف $1$ لیتری مدرج با درجات $10$ میلی‌لیتری
۱۴-۴ آزمایش چربی و روغن	حمام آب (تشت آب مجهز به سیستم تنظیم دما) وسایل شیشه‌ای مختلف
۱۵-۴ آزمایش کلر باقی‌مانده	دستگاه تیتراسیون همزن مغناطیسی وسایل شیشه‌ای مختلف کیت کلرسنجی
۱۶-۴ آزمایش شمارش کلیفرم	انکوباتور $45^{\circ}\text{C}$ , $35^{\circ}\text{C}$ , $35^{\circ}\text{C}$ اتوکلاو ترازوی با دقت $0/1$ گرم pH متر پمپ خلاء آزمایشگاهی اجاق برقی میکروسکوپ $10X / 20X$ وسایل شیشه‌ای مختلف

۱ - Membrane Filter

## ۵- تعداد انواع وسایل و لوازم آزمایشگاه

در تصفیه خانه فرض شده در این نشریه، برای انجام آزمایش‌های گفته شده در بخش ۴، آزمایشگاه باید به وسایل و لوازم موجود در جدول‌های (الف)، (ب) و (ج) مجهز شود. واضح است که اگر نوع فرآیند تصفیه و واحدهای تصفیه، با آنچه در بخش ۳ این نشریه فرض شده متفاوت باشد. تعداد و نوع آزمایش‌های روزمره با آنچه در بخش ۴ این نشریه آمده متفاوت بوده و در نتیجه، جدول‌های مقادیر را باید متناسب با آن اصلاح نمود.

**جدول الف - دستگاه‌ها و تجهیزات**

رده	شرح	رده	شرح	رده	شرح
۱	اسپکتروفوتومتر	۱	دستگاه اندازه‌گیری هدایت الکتریکی	۱۷	دستگاه اندازه‌گیری هدایت الکتریکی
۲	دستگاه اندازه‌گیری pH رومیزی و صحرایی	۱	از هر کدام عدد	۱۸	یخچال
۳	انکوباتور ۲۰ درجه سلسیوس	۱	دستگاه	۱۹	اجاق با همزن مغناطیسی
۴	اجاق الکتریکی با کف صاف	۲	دستگاه	۲۰	اجاق برقی مخصوص تقطیر (تگرد)
۵	دستگاه تهیه آب مقطر	۱	دستگاه	۲۱	حمام آب گرم
۶	ترازوی حساس با دقت ۰/۱ میلی گرم	۱	دستگاه	۲۲	دستگاه اندازه‌گیری TKN
۷	خشک کن حرارتی ۱۰۳+۴ درجه سلسیوس	۱	دستگاه	۲۳	دستگاه رنگ‌سنیجی
۸	ترازوی دو کفه	۱	دستگاه	۲۴	دستگاه کدورت‌سنیج
۹	کوره ۵۰ + ۵۰ درجه سلسیوس	۱	دستگاه	۲۵	دستگاه سانتریفیوژ و ظروف مربوط
۱۰	دستگاه جارتست	۱	دستگاه	۲۶	میکروسکوپ
۱۱	اجاق ۶ خانه با پایه‌ها و گیره‌ها	۱	دستگاه	۲۷	دستگاه شمارش کلنی
۱۲	ترازوی با دقت ۰/۱ گرم	۱	دستگاه	۲۸	انکوباتور ۳۵ درجه سلسیوس
۱۳	اتوکلاو	۱	دستگاه	۲۹	سانتریفیوژ ۱۵۰۰ - ۱۲۰۰ دور در دقیقه
۱۴	تلமبه خلاء آزمایشگاهی	۱	دستگاه	۳۰	دستگاه تیتراسیون
۱۵	تللمبه هوا	۱	دستگاه	۳۱	هود آزمایشگاهی
۱۶	دستگاه اندازه‌گیری اکسیژن محلول	۱	دستگاه همزن مغناطیسی	۳۲	

جدول ب - وسایل شیشه‌ای و لوازم متفرقه (برای مصرف ۱ سال عملیات آزمایشگاه)

ردیف	شرح	ردیف	مقدار	ردیف	شرح
۱	ظرف تبخیر شیشه‌ای ۷۰ میلی‌لیتری	۴	عدد	۲۸	بوته‌چینی ۲۵ میلی‌لیتری
۲	ظرف تبخیر چینی ۷۰ میلی‌لیتری	۴	عدد	۲۹	نگهدارنده فیلتر ۴۷ میلی‌متری
۳	هاون چینی	۱	عدد	۳۰	فیلتر الیاف شیشه‌ای ۴۷ میلی‌متری
۴	ظروف توزین	۱۰	عدد	۳۱	فیلتر الیاف شیشه‌ای ۲۱ میلی‌متری
۵	بطری دهانه گشاد ۱۰۰ میلی‌لیتری	۱۲	عدد	۳۲	دیسک الیاف شیشه‌ای
۶	بطری دهانه گشاد ۲۵۰ میلی‌لیتری	۱۲	عدد	۳۳	فیلترغشائی ۰/۴۵ میکرون ۴۷ میلی‌متری
۷	بطری دهانه گشاد ۱ لیتری	۶	عدد	۳۴	جای پی‌پت
۸	بطری دهانه گشاد ۲ لیتری	۴	عدد	۳۵	شیشه قطره‌چکان سفید ۵۰ میلی‌لیتری
۹	بطری دهانه گشاد ۴ لیتری	۴	عدد	۳۶	شیشه قطره‌چکان رنگی ۵۰ میلی‌لیتری
۱۰	پی‌پت حجمی ۱ لیتری	۱۲	عدد	۳۷	قیف شیشه‌ای به قطر ۸-۷ سانتی‌متری
۱۱	پی‌پت حجمی ۲ میلی‌لیتری	۱۲	عدد	۳۸	قیف شیشه‌ای به قطر ۵ سانتی‌متری
۱۲	پی‌پت حجمی ۵ میلی‌لیتری	۱۲	عدد	۳۹	صافی گرد به قطر ۷ سانتی‌متری
۱۳	پی‌پت حجمی ۱۰ میلی‌لیتری	۱۲	عدد	۴۰	صافی گرد ۱۱ سانتی‌متری (وات من ۱تا۴)
۱۴	پی‌پت حجمی ۲۵ میلی‌لیتری	۶	عدد	۴۱	صافی آسیت مخصوص کوره
۱۵	پی‌پت حجمی ۵۰ میلی‌لیتری	۶	عدد	۴۲	پایه بورت و گیره بورت
۱۶	پی‌پت حجمی ۱۰۰ میلی‌لیتری	۶	عدد	۴۳	پنس
۱۷	میله شیشه‌ای ۱۵ سانتی‌متری	۱	بسته	۴۴	انبر آزمایشگاهی برای کوره و اون
۱۸	میله شیشه‌ای ۲۵ سانتی‌متری	۱	بسته	۴۵	اسپاتول
۱۹	مزور ۱۰۰۰ میلی‌لیتری	۲	عدد	۴۶	جای قیفی ایمهاف
۲۰	پی‌پت درج ۱ و ۲ میلی‌لیتری	۶	عدد	۴۷	پی‌پت پرکن لاستیکی
۲۱	پی‌پت درج ۵ و ۱۰ میلی‌لیتری	۶	عدد	۴۸	بالن ژوژه ۱۰۰ میلی‌لیتری
۲۲	پی‌پت درج ۲۵ و ۵۰ و ۱۰ میلی‌لیتری	۶	عدد	۴۹	بالن ژوژه ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری
۲۳	بورت ۲۵ میلی‌لیتری	۴	عدد	۵۰	بالن ژوژه ۱۰۰۰ میلی‌لیتری
۲۴	بورت ۱۰ میلی‌لیتری	۴	عدد	۵۱	حلقه‌های فلزی به قطر ۷ و ۵ سانتی‌متر
۲۵	بشر ۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌لیتری	۱۲	عدد	۵۲	لوله لاستیکی و پلاستیکی با قطر اسمی $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}$ اینچ
۲۶	قیف‌ایمهوف‌درج (شیشه‌ای یا پیرکس) ۱ لیتری	۴	عدد	۵۳	لوله آزمایش ساده
۲۷	جا لوله‌ای ۲۰ خانه‌ای فولاد زنگنزن	۴	عدد	۵۴	لوله آزمایش دردار

ادامه جدول ب

رده‌ف	شرح	رده‌ف	شرح	مقدار	مقدار	ش
۵۵	قیف بوخر و متعلقات	۶۵	گلوله شیشه‌ای به قطر ۳ میلی‌متری	۲ عدد	۶۵	از هر کدام ۲۰۵ گرم
۵۶	ارلن خلاء <sup>۱</sup> ۲۵۰ میلی‌لیتری	۶۶	ارلن ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰ میلی‌لیتری	۲ عدد	۶۶	از هر کدام عدد ۱۲
۵۷	ارلن خلاء ۱ لیتری	۶۷	ارلن ۵۰۰ و ۱۰۰ میلی‌لیتری	۲ عدد	۶۷	از هر کدام عدد ۴
۵۸	شیشه‌های BOD برای آزمایش BOD ۳۰۰ میلی‌لیتری	۶۹	قیف دکاتنور ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌لیتری	۱۲ عدد	۶۹	از هر کدام عدد ۱۰
۵۹	ظرف ۱۰ لیتری شیشه‌ای شیردار برای آب مقطر	۷۰	قیف دکاتنور ۲۵۰ میلی‌لیتری	۲ عدد	۷۰	از هر کدام عدد ۴
۶۰	کاغذ صافی فیلتر وات من شماره ۱ و یا معادل (به قطر ۴۷ میلی‌متر)	۷۱	مزور (سیلندر) ۱۰۰ میلی‌لیتری	۲ عدد	۷۱	از هر کدام عدد ۶
۶۱	دیسیکاتور	۷۲	کرتونمتر	۲ عدد	۷۲	۱ عدد
۶۲	پسر شیشه‌ای ۱ لیتری	۷۳	دماسنج ۵۰ - ۱۰ - درجه سلسیوس	۳ بسته	۷۳	۳ عدد
۶۳	کندانسور مارپیچ ۴۰ سانتی‌متری دو سر سمباده‌ای $\frac{۲۴}{۴۰}$	۷۴	دماسنج ۱۵۰ - ۱۰ - درجه سلسیوس	۲ عدد	۷۴	۳ عدد
۶۴	بالن ته گرد پیرکس در سمباده $\frac{۲۴}{۴۰}$ میلی‌لیتری	۷۵	دماسنج ۲۶۰ - ۱۰ - درجه سلسیوس	۱۲ عدد	۷۵	۱۲ بسته
		۷۶	لام و لامل از هر کدام	۱۲ عدد	۷۶	۱۰۰ عدد
		۷۷	پتري ديش	۱۲ عدد	۷۷	۱ عدد
		۷۸	چراغ بونسن <sup>۲</sup>	۱۲ عدد	۷۸	۱۲ عدد
		۷۹	لوله مخصوص سانتریفوژ	۱۲ عدد	۷۹	

1- Vaccum Flask

2 - Bunsen

**جدول ج - مواد شیمیایی (برای حدود ۱ سال عملیات آزمایشگاه)**

ردیف	شرح	مقدار
۱	اسید استیک (Acetic Acid)	۴×۵۰۰ ml
۲	الکل متانل (Methanol)	۲×۱ lit
۳	کلرید آمونیوم (Ammonium Chloride)	۲×۵۰۰ g
۴	مولبیدات آمونیوم (Ammonium Molybdate)	۲×۵۰۰ g
۵	پراکسی دی سولفات آمونیوم (Ammonium Peroxydisulfate)	۲×۵۰۰ g
۶	متاوانادات آمونیوم (Ammonium Methavanadate)	۲×۱۰۰ g
۷	تری اکسید آرسنیک (Arsenic Trioxide)	۲×۱۰۰ g
۸	اسید بوریک (Boric Acid)	۲×۵۰۰ g
۹	سولفات بروسین (Brucine Sulfate)	۲×۲۵ g
۱۰	بافر (pH ۴/۰)	۱×۵۰۰ ml
۱۱	بافر (pH ۷/۰)	۱×۵۰۰ ml
۱۲	بافر (pH ۱۰/۰)	۱×۵۰۰ ml
۱۳	تری کلروتری فلوراتان (۱,۱,۲, Trichloro – ۱,۲,۲ – trifluoro - ethane)	۴×۲/۵ ml
۱۴	کلرید کلسیم (Calcium Chloride)	۱×۵۰۰ g
۱۵	کلرید فریک (Ferric Chloride)	۲×۱۰۰ g
۱۶	سولفات فروز آمونیوم (Ferrous Ammonium Sulfate)	۲×۵۰۰ g
۱۷	سولفات فروز (Ferrous Sulfate)	۲×۵۰۰ g
۱۸	گلوکز (Glucose)	
۱۹	گلسرین (Glycerine)	۱×۵۰۰ ml
۲۰	اسید هیدروکلریک (Hydrochloric Acid)	۶×۵۰۰ ml
۲۱	ید (Iodine)	۱×۱۰۰ g
۲۲	کلرید منیزیم (Magnesium Chloride)	۱×۵۰۰ g
۲۳	سولفات منیزیم (Magnesium Sulfate)	۱×۵۰۰ g
۲۴	سولفات منگنز (Manganese Sulfate)	۴×۵۰۰ g
۲۵	پدور جیوه (Mercuric Iodide)	۱×۱۰۰ g
۲۶	اکسید جیوه (قرمز) (Mercuric Oxide)(red)	۱×۲۵ g
۲۷	سولفات جیوه (Mercuric Sulfate)	۲×۱۰۰ g

ادامه جدول ج

رده‌ی	شرح	مقدار
۲۸	(Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid) EDTA	۲×۲۵۰ g
۲۹	متیل اورانژ (Methyl Orange)	۱×۲۵ g
۳۰	متیلن بلو (Methylen Blue)	۱×۲۵ g
۳۱	متیل رد (Methyl Red)	۱×۱۰ g
۳۲	اسید نیتریک (Nitric Acid)	۳×۵۰۰ ml
۳۳	۱ و ۱۰ - فنانترولین مونوهیدرات (1,10, Phenanthroline Monohydrate)	۲× ۵ g
۳۴	معرف فنل فتالین (Phenolphthalein Indicator)	۱×۱۰۰ g
۳۵	بی ایودایت پتابسیم استاندارد (KH (IO <sub>۴</sub> )	۱×۲۵۰ g
۳۶	کرومات پتابسیم (Potassium Chromate)	۲×۵۰۰ g
۳۷	دی کرومات پتابسیم (Potassium Dichromate)	۱×۵۰۰ g
۳۸	پتابسیم دی هیدروژن فسفات (Potassium Dihydrogenphosphate)	۱×۵۰۰ g
۳۹	یدور پتابسیم (Potassium Iodide)	۲×۵۰۰ g
۴۰	هیدروژن فتالات پتابسیم (KHP)	۱×۵۰۰ g
۴۱	نیترات پتابسیم (Potassium Nitrate)	۱×۵۰۰ g
۴۲	سولفات پتابسیم (Potassium Sulfate)	۱×۵۰۰ g
۴۳	پرمگنات پتابسیم (Potassium Permanganate)	۲×۱۰۰ g
۴۴	اسید روسولیک (Rosolic Acid)	۱×۲۵ g
۴۵	سلیکاژل (Silicagel)	۱×۲ kg
۴۶	سولفات نقره (Silver Sulfate)	۶×۲۵ g
۴۷	نیترات نقره (Silver Nitrate)	۱×۲۵ g
۴۸	سدیم آرسنات (Sodium Arsenate)	۱×۵۰۰ g
۴۹	استات سدیم (Sodium Acetate)	۱×۵۰۰ g
۵۰	اگزالات سدیم (Sodium Oxalate)	۱×۱۰۰ g
۵۱	سدیم آزاید (Sodium Azide)	۴×۲۵ g
۵۲	تترابورات سدیم (Sodium Tetraborate)	۲×۱۰۰ g
۵۳	کلرید سدیم (Sodium Chloride)	۱×۵۰۰ g
۵۴	هیدروکسید سدیم (Sodium Hydroxide)	۶×۵۰۰ g

**ادامه جدول ج**

ردیف	شرح	مقدار
	مونوهیدروژن فسفات سدیم (Sodium Monhydrogen Phosphate)	۱×۵۰۰ g
	تارتارات سدیم پتاسیم (Sodium Potassium Tartrate)	۲×۵۰۰ g
	سولفات سدیم بدون آب (Sodium Sulfate)	۲×۵۰۰ g
	سولفیت سدیم (Sodium Sulfite)	۱×۵۰۰ g
	نیتریت سدیم (Sodium Nitrite)	۱×۱۰۰ g
	تیوسولفات سدیم (Sodium Thiosulfate)	۳×۵۰۰ g
	(Starch)	۲×۱۰۰ g
	اسید سولفانیلیک (Sulfanilic Acid)	۱×۱۰۰ g
	اسید سولفوریک (Sulfuric Acid)	۸×۲/۵ lit
	اسید سولفامیک (Sulfamic Acid)	۱×۱۰۰ g
	تولوئن (Toluene)	۲×۱ lit
	کلرید روی (Zinc Chloride)	۱×۵۰۰ g
	سولفات روی (Zinc Sulfate)	۱×۵۰۰ g
	ایزو اکتان (Iso Octane)	۱ lit
	هگزادکان (Hexadecane)	۱ lit
	بنزن (Benzene)	۱ lit

## ۶- آزمایش‌های خاص

وجود املاح بعضی از فلزات سنگین با غلظتی بیش از حد مجاز، در کار تصفیه بیولوژیک فاضلاب اختلال ایجاد می‌کند. این فلزات عبارتند از Hg، As، Ni، Cr، CN، Pb، Cd: و ... علاوه بر این، اگر فاضلاب حاوی بعضی از این املاح، به تصفیه‌خانه فاضلاب وارد شود چون این املاح در فاضلاب تصفیه شده یا لجن حاصل از تصفیه باقی می‌ماند، در مصرف مجدد فاضلاب تصفیه شده یا لجن محدودیت ایجاد می‌کند که مطلوب نیست.

در تصفیه‌خانه فرض شده، آزمایش‌ها و تجهیزات مربوط به انجام آزمایش‌های فلزات سنگین پیش‌بینی نشده است، بنابراین اگر انجام این نوع آزمایش‌ها لازم باشد، باید از امکانات مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی که امکان انجام این نوع آزمایش‌ها را دارند استفاده گردد.

در صورت نیاز به انجام این نوع آزمایش‌ها، محل نمونه‌برداری و تعداد دفعات آزمایش فلزات سنگین در تصفیه‌خانه فرض شده، به شرح زیر است:

تعداد دفعات	محل نمونه‌برداری
۱ بار در ماه	فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه
۱ بار در ماه	فاضلاب خروجی از تصفیه‌خانه
۱ بار در ماه	لجن خروجی از تصفیه‌خانه

**منابع و مأخذ -٧**

۱-۷ استاندارد خروجی فاضلاب‌ها، معاونت تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۷۲

- 7-2 Simplified Laboratory Procedures for Wastewater Examination, Water Pollution Control Federation, 1985.
- 7-3 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ED., 1992.
- 7-4 Operation Of Wastewater Treatment Plant, WPCF, 1976.
- 7-5 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ED., 1998.

## خواننده گرامی

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی ، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود ، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی - فنی ، در قالب آینه نامه ، ضابطه ، معیار ، دستورالعمل ، مشخصات فنی عمومی و مقاله ، بصورت تألیف و ترجمه تهیه و ابلاغ کرده است . نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت های عمرانی بکار برده شود . به این لحاظ برای آشنایی بیشتر ، فهرست عناوین نشریاتی که طی دو سال اخیر به چاپ رسیده است باطلاع استفاده کنندگان و دانش پژوهان محترم رسانده می شود .

لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی [www.mpor.org/fanni/s.htm](http://www.mpor.org/fanni/s.htm) مراجعه نمائید .

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

In the Name of God  
Islamic Republic of Iran  
Ministry of Energy  
Iran Water Resources Management CO.  
Deputy of Research  
Office of Standard and Technical Criteria

*Guidelines for Determination and  
Selection of Chemicals, Glasswares and  
Equipment Needed for a Wastewater  
Treatment Laboratory*

این نشریه

به عنوان یک راهنمای در تعیین و انتخاب حداقل  
وسایل و لوازم آزمایشگاه مورد نیاز برای یک  
تصفیه خانه فاضلاب شهری متوسط [ حدود  
۳۰۰۰ متر مکعب بر روز ] به منظور انجام آزمایش های

معمول و متعارف تدوین شده است.

وسایل و تجهیزات لازم برای آزمایش های خاص  
و یا آزمایش های با دوره تناوب طولانی در این  
راهنمای مورد نبوده و انتظار می رود کاربران این  
راهنمای با توجه به نوع فرآیند و ظرفیت تصفیه خانه،  
همه اینگی های لازم را به عمل آورند.

تعاونیت امور پشتیبانی

مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-524-0



9 789644 255243