

جمهوری اسلامی ایران  
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

# راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای

## سامانه مخابرات

نشریه شماره ۶۰۸

معاونت نظارت راهبردی  
امور نظام فنی  
[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)





بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره:	۱۰۰/۶۵۴۶۱	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	
موضوع: راهنمای ارزیابی و بهسازی لردهای سامانه مخابرات		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۰۸ امور نظام فنی، هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ مورخ ۱۳۴۹۷/۴۲۳۳۹، با عنوان «راهنمای ارزیابی و بهسازی لردهای سامانه مخابرات» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ اجباری است.

مorteza Marandi



## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهییه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه‌ی مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده‌ی گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده‌ی هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره‌ی بند و صفحه‌ی موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیش‌پیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه : تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی‌شاه - مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ معاونت  
 برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امور نظام فنی

Email:[info@nezamfanni.ir](mailto:info@nezamfanni.ir)

web: [nezamfanni.ir/](http://nezamfanni.ir/)



انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا ضمن کنترل حوادث و سوانح طبیعی، زندگی خود را از این خطرات ایمن و محفوظ دارد. در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است. کشور ما از نظر لرزه‌خیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات و مستندات علمی از خطرپذیرترین مناطق جهان محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین‌لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه‌ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است. گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله‌های شدید بسیار دشوار است لیکن با افزایش سطح اطلاعات مرتبط با لرزه‌خیزی کشور و آموزش و ترویج فرهنگ طراحی و بهسازی لرزه‌ای صحیح مستحدثات (ساختمان‌ها، تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی)، می‌توان تا حد مطلوبی تلفات و خسارات ناشی از زلزله‌های آتی را کاهش داد. در همین راستا یکی از برنامه‌های مهم برای کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله، برنامه مقاوم‌سازی ساختمانهای دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی کشور است که تدوین خوابط، دستورالعمل‌ها و معیارهای فنی طراحی و بهسازی لرزه‌ای از جمله نیازها و ملزمات مهم آن محسوب می‌شود.

تعاونت نظارت راهبردی (امور نظام فنی) در راستای وظایف و مسؤولیتهای قانونی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، نظام فنی و اجرایی کشور (مصطفوی شماره ۴۲۳۳۹/ت ۱۳۸۵/۴/۲۰ مورخ ۳۴۹۷) مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات محترم وزیران) و برنامه مقاوم‌سازی ساختمانهای دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی کشور، اقدام به تهییه و تدوین این نشریه با عنوان «راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه مخابرات» نموده است. در تدوین این راهنمای این نامه ساختمانها، آینین‌نامه‌ها و راهنمایی‌ها مشابه موجود در دیگر کشورها از جمله آمریکا، ژاپن، هندوستان و کشورهای اروپایی در کنار آینین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد شماره ۲۸۰۰ ایران و سایر آینین‌نامه‌ها و راهنمایی‌ها کشور استفاده شده است. حاصل کار، نشریاتی است که به عنوان راهنمای تهییه شده و روال بارگذاری، طراحی و بهسازی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی را برای سطوح مختلف عملکرد ارایه می‌نماید (نشریات شماره ۶۱۰ تا ۶۰۰). در مرور بسیاری از اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، سعی شده است تا معیارهای پذیرش و روند طراحی مناسب با شرایط ویژه کشور ایران عرضه شده و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، با شرایط کشور سازگاری لازم را داشته باشد. به دلیل تجربیات اندک در حوزه طراحی و بهسازی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی در دنیا و کشور و نیز تخصصی بودن موضوع، با وجود همه تلاش‌های انجام شده و همچنین خدمات کارگروه‌های فنی-تخصصی در بررسی و اصلاح این راهنمای، قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که انشاء... کاربرد عملی و وسیع این نشریه توسط مهندسان و محققان، موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهدنمود.

تعاونت نظارت راهبردی به این وسیله از شرکت مهندسین مشاور پارس‌آیندآب که مسؤولیت انجام این پروژه را به عهده داشته است و همچنین تمامی افرادی که در تهییه، تدوین و پیشبرد این نشریه اهتمام ورزیده‌اند، جناب آقای مهندس حمزه مصطفوی رییس امور نظام فنی، سرکار خانم مهندس پورسید، کارشناسان محترم امور نظام فنی و نیز نهادها و کارشناسانی که با اظهارنظرهای اصلاحی و ارشادی، این معاونت را در جهت تکمیل آن‌یاری نموده‌اند، سپاسگزاری و قدردانی می‌نماید. امید است که این‌گونه حمایتها و همکاری‌ها ادامه یافته و در آینده نیز ما را در جهت افزایش غنای فنی این نشریه مساعدت نمایید.

## تعاون نظارت راهبردی

پاییز ۱۳۹۱

## تهیه و کنترل راهنمای ارزیابی و بهسازی لردهای سامانه مخابرات (نشریه شماره ۶۰۸)

مجری: مهندسین مشاور پارس آیند آب

### اعضای کارگروه اصلی تهیه‌کننده:

دکترای عمران- سازه (شریانهای حیاتی)	نعمت حسنی (مدیر فنی)
دکترای عمران- سازه	محمد صافی (معاون مدیر فنی)
کارشناس مهندسی عمران	امید فرقانی (مدیر اجرایی)
دکترای عمران- ژئوتکنیک	سعید قربانیگی
دکترای عمران- سازه (شریانهای حیاتی)	رضا راستی اردکانی
دکترای عمران- خاک و پی	احمد رضا محبوبی اردکانی
دکترای لرزه‌شناسی	عباس مهدویان
دکترای عمران- زلزله	مرتضی بسطامی
دکترای عمران- زلزله	امیرحسین خلوتی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک	اعظم حسینی ارجمندی
کارشناس مهندسی عمران- ساختمانهای آبی	مهبان سادات حسینی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	هادی کردستانی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	پیام پیران عقل
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	نیمیه رفیعی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	مهردی شادابفر
کارشناس مهندسی عمران	حمید قربانیگی
کارشناس مهندسی عمران- ساختمانهای آبی	نگار وکیلی فرد

### اعضای کارگروه همکار از کشور ژاپن در تهیه پیش‌نویس اولیه:

دانشگاه کوبه	پروفسور شیرو تاکادا
موسسه تحقیقاتی شریانهای حیاتی (RILE)	دکتر جونیچی ونو
شرکت مهندسی گاز اوزاکا	دکتر یاسئو اوگاوا
مرکز تحقیقات برق مرکزی ژاپن	دکتر کیزو اوتومو
دانشگاه کوبه	دکتر یاسوکو کواتا
شرکت مهندسی مشاور نفتی چیودای ژاپن (chas)	مهندس ماسامی اوشیما
شرکت مهندسی مشاور نفتی چیودای ژاپن (chas)	مهندس فومیو آندو

### اعضای کارگروه‌های فنی- تخصصی بازخوانی و بررسی متن نهایی:

دکترای عمران- ژئوتکنیک لرزه‌ای	عباس قلندرزاده (بارگذاری)
دکترای عمران- زلزله	رضا کرمی محمدی (گاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	انوشه رضایی جوان (گاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	وحید اکرمی (گاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	فرزاد نیک‌فر (گاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	علیرضا آقابابایی مبارکه (برق و مخابرات)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	فریبهر سهرابی (برق و مخابرات)
دکترای عمران- خاک و پی	هادی بهادری (آب و فاضلاب)
دکترای عمران- سازه	سعید تاریبوردیلوی اصل (آب و فاضلاب)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی	بهنام وخشوری (آب و فاضلاب)

### اعضای کارگروه ترجمه و ویرایش فنی:

دکترای زبان و ادبیات ژاپنی	فرزانه مرادی
کارشناس ارشد مهندسی عمران	رسول خوشروان آذر
کارشناس ارشد زبان ژاپنی	فاطمه قره‌خانی
کارشناس زبان ژاپنی	مهناز علیزاده
کارشناس مهندسی عمران- آب و فاضلاب	فریده عاشوری

### اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه:

معاون امور نظام فنی	علیرضا توتونچی
رییس گروه امور نظام فنی	فرزانه آقارمضانعلی
مشاور عالی امور نظام فنی	علی تبار
کارشناس مسئول پروژه در امور نظام فنی	فرزاد پارسا



## فهرست مطالب

	عنوان
صفحه	
	<b>فصل ۱ - کلیات</b>
۳	۱-۱- اهداف.....
۳	۱-۲- دامنه کاربرد.....
۳	۱-۳- مؤلفه‌های هدف.....
۴	۱-۴- مقررات مرتبط.....
۵	۱-۵- ساختار راهنمای.....
	<b>فصل ۲- روند ارزیابی لرزمای</b>
۹	۲-۱- رویکردهای ارزیابی لرزمای.....
۹	۲-۲- پیش ارزیابی.....
۱۰	۲-۲-۱- انواع در خواست ارزیابی.....
۱۰	۲-۲-۲- عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد.....
۱۱	۲-۲-۳- شناسایی خطرات لرزمای.....
۱۱	۲-۲-۴- شناسایی آسیب پذیری لرزمای.....
۱۲	۲-۲-۵- عملکرد لرزمای.....
۱۵	۲-۲-۶- برنامه ریزی مطالعات ارزیابی.....
۲۰	۲-۳ تا ۹ نفر ماه کار.....
۲۰	۲-۳-۱- مراحل ارزیابی لرزمای.....
۲۱	۲-۳-۲- تعیین اهمیت مؤلفه یا سامانه.....
۲۲	۲-۳-۳- سطوح خطر زلزله.....
۲۳	۲-۳-۴- سطوح عملکرد مؤلفه‌های سامانه.....
	<b>فصل ۳- روش‌های ارزیابی لرزمای</b>
۲۷	۳-۱- مؤلفه‌های هدف.....
۲۸	۳-۲- رویکرد کلی تعیین آسیب پذیری.....
۲۸	۳-۳- روش‌های ارزیابی لرزمای مؤلفه‌ها.....
۲۹	۳-۳-۱- ارزیابی لرزمای ساختمانها.....
۳۰	۳-۳-۲- ارزیابی لرزمای سازه‌های غیر ساختمانی.....
۳۰	۳-۳-۳- ارزیابی لرزمای اجزای غیر سازه‌ای و تجهیزات داخلی.....
۳۱	۳-۴- ارزیابی لرزمای شبکه و خطوط.....

۳۱	- بازرسی در ارزیابی کیفی.....
۳۴	- ۵-گردداری اطلاعات مورد نیاز در ارزیابی تفصیلی.....
۳۴	- ۱-۵-۳ جمع‌آوری اسناد و مدارک طراحی و بهره‌برداری.....
۳۵	- ۲-۵-۳ بازرسی عینی و استخراج اشکالات مشهود و مؤثر.....
۳۵	- ۳-۵-۳ انجام آزمایشات مصالح، خاک و مطالعات تحلیل خطر.....
۳۵	- ۶-۳ ارزیابی لرزه‌ای با استفاده از مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه.....
۳۶	- ۱-۶-۳ روش استاتیکی معادل.....
۳۶	- ۲-۶-۳ روش طیفی.....
۳۶	- ۳-۶-۳ روش تاریخچه زمانی.....
۳۶	- ۷-۳ ملاحظه اثر اندرکنش لرزه‌ای سامانه‌ها.....
۳۷	- ۸-۳ معیارهای پذیرش.....
۳۸	- ۱-۸-۳ ترکیبات بارهای واردہ.....
۳۸	- ۲-۸-۳ ظرفیت و مقاومت اجزاء سازه‌ای.....
۳۸	- ۳-۸-۳ کنترل‌های مربوط به تغییر مکان و واژگونی.....
۳۹	- ۴-۸-۳ ظرفیت و مقاومت مهار تجهیزات.....
۳۹	- ۵-۸-۳ معیارهای پذیرش در روش‌های دینامیکی غیر خطی.....

#### فصل ۴- روند بهسازی لرزه‌ای

۴۳	- ۱-۴ اولویت بندی بهسازی.....
۴۳	- ۲-۴ روند بهسازی لرزه‌ای.....

#### فصل ۵- روش‌های بهسازی لرزه‌ای

۴۷	- ۱-۵ رویکرد انتخاب روش بهسازی.....
۴۷	- ۲-۵ نوع روش بهسازی.....
۴۸	- ۱-۲-۵ مراکز سوئیچینگ.....
۴۹	- ۱-۱-۲-۵ سازه‌های غیر ساختمانی.....
۵۰	- ۱-۱-۱-۲-۵ برج‌ها و آتن‌ها.....
۵۳	- ۱-۱-۱-۲-۵ سازه‌های ارتباطی.....
۵۳	- ۱-۲-۵ تجهیزات.....
۵۵	- ۱-۲-۱-۵ تجهیزات سوئیچ.....
۶۱	- ۲-۲-۱-۵ تجهیزات برقی.....
۶۱	- ۱-۲-۲-۱-۵ باتریها.....

---

۶۳.....	- منابع تعذیه و تابلوهای برق.....	۲-۲-۲-۱-۲-۵
۶۳.....	- تراکها و نردهانهای حامل کابلهای تعذیه نیرو.....	۳-۲-۲-۱-۲-۵
۶۴.....	- دیزل ژنراتورها.....	۴-۲-۲-۱-۲-۵
۶۴.....	- ساختمانها.....	۳-۱-۲-۵
۶۴.....	- خطوط مخابراتی.....	۲-۲-۵
۶۴.....	- خطوط هوایی .....	۱-۲-۲-۵
۶۸.....	- خطوط زیرزمینی.....	۱-۲-۲-۵
۷۳.....	- تجهیزات.....	۲-۴-۲-۵

**پیوست‌ها**

پیوست ۱ - دسته بندی مشترکین شبکه مخابرات.....	۷۷
پیوست ۲ - فهرست موضوعی منابع و مراجع.....	۷۹

## فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۹	شکل ۱-۲- نقشه راه ارزیابی عملکرد
۴۸	شکل ۱-۵- شمای اجزای شبکه مخابراتی
۵۳	شکل ۲-۵- پایدار سازی تجهیزات رادیو به کف و دیوارها
۵۶	شکل ۳-۵- پایدارسازی جانبی ردیف‌های تجهیزات
۵۶	شکل ۴-۵- سامانه مهاربندی کابل افقی
۵۷	شکل ۵-۵- قاب مهاربندی مکانیکی
۵۸	شکل ۵-۶- پیچ مهاری که از کف کاذب عبور می‌کند
۵۸	شکل ۵-۷- استفاده از مهاربندی از طریق ستون جانبی در کف کاذب
۵۹	شکل ۵-۸- استفاده از پدستال سازه‌های در کف کاذب
۶۰	شکل ۵-۹- مهار تجهیز بر روی کف سازه‌ای
۶۰	شکل ۱۰-۵- جزئیات نصب پایه برای راکهایی که روی کف کاذب قرار می‌گیرند
۶۲	شکل ۱۱-۵- نمونه‌ای از جایگاه‌های نگهدارنده باتری‌ها
۶۲	شکل ۱۲-۵- قفسه (رک) باتری‌ها
۶۳	شکل ۱۳-۵- باتری‌های نصب شده روی کف
۶۷	شکل ۱۴-۵- انعطاف پذیری اتصال کابل هوایی
۶۷	شکل ۱۵-۵- جزئیات بهسازی پایه‌های خطوط هوایی مخابراتی
۶۸	شکل ۱۶-۵- جزئیات بهسازی تیرهای خطوط هوایی مخابراتی با ژاکت و یا تسمه فلزی
۷۰	شکل ۱۷-۵- استفاده از اتصال نرم در خطوط مخابرات زیرزمینی
۷۰	شکل ۱۸-۵- انشعاب انعطاف پذیر از مجرای اصلی
۷۲	شکل ۱۹-۵- روش اجرای قدیمی مجرای انتقال کابل
۷۲	شکل ۲۰-۵- روش اجرای جدید مجرای انتقال کابل
۷۳	شکل ۲۱-۵- تقویت اتصال مجرای انتقال کابل به آدمرو
۷۳	شکل ۲۲-۵- آبیندی اتصال مجرای انتقال کابل
۷۴	شکل ۲۳-۵- نمونه‌های از جزئیات بهسازی مهار تابلوها و کیوسک‌ها

## فهرست جداول

صفحه	عنوان
۴	جدول-۱-۱- مؤلفه‌های هدف در این راهنما.....
۱۱	جدول-۱-۲- معیارهای به کار رفته برای تعیین سطوح خطر نسبی (وضعیت H).....
۱۲	جدول-۲-۲- درجه آسیب پذیری اجزاء نسبت به خسارت لرזה‌ای (وضعیت V).....
۱۳	جدول-۲-۳- درجه‌بندی پی آمدهای اختلال عملکرد سامانه (وضعیت S).....
۱۴	جدول-۲-۴- انتخاب سطوح ارزیابی.....
۱۵	جدول-۵- مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس میزان خطر لرזה ای.....
۱۸	جدول-۶- مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس میزان آسیب پذیری لرזה ای.....
۱۹	جدول-۷- مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس عملکرد لرזה ای.....
۲۰	جدول-۸- حداقل تلاش لازم برای ارزیابی خطر، آسیب پذیری و عملکرد سامانه در سطوح مختلف.....
۲۱	جدول-۹- طبقه‌بندی زیر سامانه‌ها و مؤلفه‌های داخلی.....
۲۱	جدول-۱۰- تعیین اهمیت با ترکیب مؤلفه داخلی و کل سامانه.....
۲۲	جدول-۱۱- سطوح خطر زلزله.....
۲۳	جدول-۱۲- تعریف سطوح عملکردی لرזה‌ای بر اساس سطح خطر زلزله و درجه‌بندی اهمیت.....
۲۷	جدول-۱۳- طبقه‌بندی بندی اجزای مؤلفه‌ها.....
۲۹	جدول-۲-۳- روش‌های ارزیابی لرזה‌ای مؤلفه‌ها در سطوح مختلف.....
۳۵	جدول-۳-۳- آزمایشات مورد نیاز مصالح و خاک.....
۵۰	جدول-۱-۵- راهنمای بهسازی لرזה‌ای سازه‌های غیر ساختمانی.....
۵۲	جدول-۲-۵- راهنمای بهسازی لرזה‌ای برج‌ها و آتنن‌ها.....
۵۴	جدول-۳-۵- راهنمای بهسازی لرזה‌ای تجهیزات.....
۶۵	جدول-۴-۵- راهنمای بهسازی لرזה‌ای سازه‌های غیر ساختمانی خطوط هوایی مخابراتی.....
۶۶	جدول-۴-۵- راهنمای بهسازی لرזה‌ای سازه‌های غیر ساختمانی خطوط هوایی مخابراتی (ادامه).....
۶۹	جدول-۵-۵- راهنمای بهسازی لرזה‌ای سازه‌های غیر ساختمانی خطوط زیرزمینی مخابراتی.....
۷۱	جدول-۶-۵- جنس لوله‌ها بر اساس مقاومت لرזה‌ای.....
۷۱	جدول-۷-۵- تدبیر کلی مقابله با زلزله در تونل کابل‌ها.....
۷۴	جدول-۸-۵- راهنمای بهسازی لرזה‌ای تجهیزات شبکه مخابرات.....
۷۸	جدول-۱-۱- دسته‌بندی مشترکین خاص.....

## پیوست‌ها



## علائم

### فصل دوم

درجه پی آمد تأثیرات زیست محیطی	$C_{BI}$
درجه پی آمدهای خسارت	$C_{FL}$
درجه پی آمدهای ایمنی جانی	$C_{LS}$
درجه پی آمد قطع خدمت رسانی	$C_{SD}$
خطر	H
شاخص سطح	$I_L$
حداکثر زلزله بهره‌برداری	MCE
حداکثر زلزله طراحی	MDE
حداکثر زلزله بهره‌برداری	MOE
شاخص اهمیت عملکردی	OCR
شتاب حداکثر سطح زمین	PGA
شاخص کلی	R
ضریب اصلاح کننده افزونگی	$R_C$
عملکرد سامانه	S
آسیب پذیری	V



# فصل ۱

---

---

---

کلیات



## ۱- کلیات

### ۱-۱- اهداف

هدف از ارزیابی آسیب‌پذیری و بهسازی لرزاگی سامانه مخابرات، آگاهی از میزان ایمنی لرزاگی و سپس کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه‌های آن می‌باشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن این سامانه، باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیر قابل پذیرش برای جان افراد، دارایی‌های آن‌ها و محیط زیست می‌باشد. اهداف اصلی تهیه این راهنمای عبارتند از:

- تعریف و تعیین الزامات کلی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزاگی سامانه مخابرات موجود که به صورت یکنواخت و هماهنگ در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
- معرفی راهکارهای بهسازی لرزاگی مؤلفه‌های سامانه مخابرات و مدیریت کاهش خطر و شرایط اضطراری و بحرانی احتمالی

### ۱-۲- دامنه کاربرد

مطالب این راهنمای کلیه مؤلفه‌های شریان حیاتی مخابرات قابل استفاده است. محتویات این راهنمای زمینه ارتقای سطح دانش مهندسی در بحث ایمنی لرزاگی را فراهم می‌آورد، لکن مسئولیت تفسیر صحیح و به کار بردن مفاد این راهنمای بعده کاربر می‌باشد. مفاد این راهنمای طول زمان مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد و استفاده کنندگان باید آخرین نسخه به روز شده آن را بکار گیرند.

ارزیابی ایمنی در برابر سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی و ملاحظات مربوط به آن‌ها در چارچوب این راهنمای نبوده و در صورت نیاز می‌باید به صورت تکمیلی بررسی شوند. الزامات این راهنمای برای تأسیسات دائم و موقت یکسان می‌باشد.

### ۱-۳- مؤلفه‌های هدف

مؤلفه‌های هدف در این راهنمای به دو قسمت اساسی تقسیم می‌شوند:

- مؤلفه‌های ایستگاهی شامل ساختمان‌ها، سازه‌های غیر ساختمانی، تجهیزات و اجزای غیر سازه‌ای.
- مؤلفه‌های خطی (خطوط اصلی مخابرات) و شبکه‌ای (توزیع شهری مخابرات)

مؤلفه‌هایی که از سامانه مخابرات در این راهنمای برای ارزیابی و بهسازی لرزاگی مورد بررسی قرار گرفته‌اند در جدول ۱-۱ داده شده‌اند.

### جدول-۱-۱- مؤلفه‌های هدف در این راهنمای

عنوان مؤلفه	نوع مؤلفه
مراکز دیتا و ایستگاه‌های سوئیچینگ	ایستگاهی
خطوط انتقال هوایی	خطی
آتن‌ها و برج‌های ماکروویو	ایستگاهی
کیوسک‌ها	ایستگاهی
خطوط انتقال زیرزمینی و مجاری و تونل‌ها	خطی
آدمروها	ایستگاهی
انشعبات مشترکین	ایستگاهی

از آن جا که کلیه تجهیزات مخابراتی عمدتاً در داخل ساختمان‌های مخابراتی (مراکز مخابراتی) نصب می‌گردند؛ لذا مقاومت این ساختمان‌ها در برابر زلزله در درجه اول اهمیت قرار دارد و در صورت تحقق این مهم بررسی آسیب‌پذیری و بهسازی دیگر تأسیسات و تجهیزات مخابراتی می‌تواند قابل طرح باشد.

مؤلفه مهم دیگر در سامانه مخابرات سامانه تأمین برق تجهیزات است. برای حصول عملکرد تجهیزات مخابراتی باید برق مورد نیاز آن‌ها از شبکه برق و منبع پشتیبان تأمین شود.

### ۱-۴- مقررات مرتبط

آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این راهنمای عبارتند از:

- ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران، طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، وزارت مسکن و شهرسازی
- دستورالعمل بهسازی لرزاگاهی ساختمان‌ها، نشریه شماره ۳۶۰، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان‌ها، نشریه شماره ۳۶۴، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- شرح خدمات ارزیابی و بهسازی لرزاگاهی ساختمان‌ها، نشریه شماره ۲۵۱، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- دستورالعمل تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی لرزاگاهی ساختمان‌های بنایی غیر مسلح موجود، وزارت مسکن و شهرسازی.
- دستورالعمل ارزیابی لرزاگاهی تأسیسات پست‌های برق، نشریه شماره ۵۱۳، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- مجموعه مقررات ملی ساختمانی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.

استفاده از سایر راهنمایها یا معیارها که ممکن است در پروژه‌های خاص مورد نیاز باشد، به شرطی که تطابق کلی با مفاهیم این راهنمای داشته باشد و معیارهای حداقل آن را برآورده نماید، بلامانع است.

## ۱-۵- ساختار راهنمای

راهنمای حاضر متشکل از فصول و پیوستهای ذیل می‌باشد.

فصل اول: کلیات

فصل دوم: روند ارزیابی لرزه‌ای

فصل سوم: روش‌های ارزیابی لرزه‌ای

فصل چهارم: روند بهسازی لرزه‌ای

فصل پنجم: روش‌های بهسازی لرزه‌ای

پیوست ۱: دسته بندی مشترکین

پیوست ۲: فهرست موضوعی منابع و مراجع

در فصل دوم راهنمای روند کلی ارزیابی لرزه ای سامانه مخابرات ارائه شده است. این روند مطالعات ارزیابی لرزه ای را در دو بخش کلی پیش ارزیابی و ارزیابی تعریف نموده که روش پیش ارزیابی در این فصل و روش‌های ارزیابی در فصل سوم ارائه می‌شوند. روش پیش ارزیابی لرزه ای برای پیش بینی آسیب پذیری لرزه ای کلی مؤلفه‌ها ارائه شده و با استفاده از آن غربال کردن اولیه مؤلفه‌های آسیب پذیر انجام می‌گردد. همچنین با توجه به انواع درخواست‌های ارزیابی بر اساس اهداف کارفرما، می‌توان سطح کلی مطالعات و نوع خروجی‌ها را مشخص نمود.

برای انجام پیش ارزیابی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد در فصل دوم معرفی شده و بر اساس آن شاخص سطح ارزیابی تعیین و سطح ارزیابی انتخاب می‌شود. در ادامه این فصل بر اساس سطوح انتخاب شده سرفصل‌های پیشنهادی برای برنامه ریزی مطالعات ارزیابی و نیز مراحل ادامه مطالعات پس از اتمام پیش ارزیابی جهت تهیه شرح خدمات مورد نیاز ارزیابی ارائه گردیده است.

در فصل سوم پس از معرفی نحوه ارزیابی در سامانه مخابرات، روش‌های ارزیابی آسیب پذیری در سه دسته سریع، کمی و تفصیلی برای سطوح مختلف ارزیابی مشخص شده در فصل دوم، به صورت ماتریسی برای مؤلفه‌های مختلف پیشنهاد شده است. برای هر یک از روش‌ها و مؤلفه‌ها ضمن معرفی عوامل مهم در ارزیابی، مقررات مرتبط برای تعیین جزئیات روش‌ها فهرست گردیده است.

در مورد ارزیابی سریع و کمی، با توجه به اهمیت بازرگانی فنی در این دو روش، نکات مهم جهت لحاظ در تهیه یا تکمیل کاربرگهای مورد استفاده در این بخش در ادامه فصل سوم ارائه شده است.

جزئیات روش‌های تفصیلی برای مؤلفه‌های مختلف مانند ترکیبات بار و محاسبه ظرفیت لرزه ای و معیارهای پذیرش علاوه بر موارد ذکر شده در فصل سوم، تابع جزئیات روش‌های طراحی لرزه ای هر مؤلفه بوده و برای تعیین آن‌ها می‌توان به مقررات مرتبط معرفی شده در این فصل برای هر مؤلفه مراجعه نمود.

در فصول چهارم و پنجم به ترتیب روند و روش‌های بهسازی مورد بحث قرار گرفته‌اند. روند بهسازی شامل معرفی عوامل موثر در اولویت بندی ارائه طرح بهسازی و مراحل تهیه طرح بهسازی می‌باشد. روش‌های مختلف بهسازی برای مؤلفه‌های مختلف به تفکیک و با جزئیات اولیه مورد نیاز موضوع فصل پنجم این راهنمای می‌باشد.

در فصول چهارم و پنجم به ترتیب روند و روش‌های بهسازی مورد بحث قرار گرفته‌اند. روند بهسازی شامل معرفی عوامل موثر در اولویت بندی ارائه طرح بهسازی و مراحل تهیه طرح بهسازی می‌باشد. روش‌های مختلف بهسازی برای مؤلفه‌های مختلف به تفکیک و با جزئیات اولیه مورد نیاز موضوع فصل پنجم این راهنمای می‌باشد.

## ۲ فصل

---


---

روند ارزیابی لرزهای



## ۱-۲- رویکردهای ارزیابی لرزه‌ای

ارزیابی لرزه‌ای در این راهنما در دو مرحله تعریف می‌شود. مرحله اول پیش ارزیابی است که در آن با بررسی سریع وضعیت شریان حیاتی، ضمن تعیین نیاز یا عدم نیاز به ارزیابی، سطح مطالعات نیز مشخص می‌شود. سپس در مرحله ارزیابی، فعالیت‌ها به یک از دو صورت ارزیابی اولیه و تفصیلی به صورت ذیل تعریف می‌شود. نقشه راه ارزیابی عملکرد لرزه‌ای در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل-۱-۱- نقشه راه ارزیابی عملکرد

## ۲-۲- پیش ارزیابی

بهره‌بردار یا مسئول سامانه باید همواره آگاهی و اطمینان کافی از ایمنی و عملکرد لرزه‌ای مناسب تأسیسات خود داشته باشد. در غیر این صورت اعلام نیاز به انجام ارزیابی عملکرد تأسیسات مخابرات ارائه می‌شود. سطح و جزئیات مورد نیاز در ارزیابی، وابسته به میزان آگاهی مورد نیاز درخواست کننده دارد. پیش از شروع ارزیابی، مرحله پیش ارزیابی با اهداف ذیل صورت می‌پذیرد که می‌تواند توسط مهندسین بهره‌بردار یا مسئول نیز انجام شود:

- شناسایی شدت خطر و ارزیابی آسیب پذیری کلی در برابر آن جهت تعیین میزان نیاز به ارزیابی تفصیلی تر
- حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع و تخصص‌های کافی و مناسب جهت اجرای ارزیابی

- تعیین سطح مطالعات مناسب بر اساس درخواست و منابع موجود و زمان بندی.

## ۲-۲-۱- انواع درخواست ارزیابی

درخواست ارزیابی می‌تواند دارای یکی از سه رویکرد زیر باشد:

- رویکرد فنی (عمدتاً با هدف ارتقای اینمی با انجام عملیات بهسازی)
  - رویکرد مالی (عمدتاً با هدف برنامه ریزی بودجه و یا برآورد خسارات، بازیابی و ریسک سرمایه ای)
  - رویکرد مدیریتی (عمدتاً با اهدافی از قبیل برنامه ریزی مدیریت بحران، برنامه ریزی اقدامات فوری و اضطراری، برنامه ریزی افزایش اینمی با روش‌های نرم افزاری یا غیر بهسازی و مدیریت ریسک)
- مؤلفه‌هایی که باید در ارزیابی در نظر گرفته شوند، تا حد زیادی به درخواست و عملکرد هدف بستگی دارند. بر این اساس، مسئول تأسیسات باید تصمیم بگیرد که کدام یک از مؤلفه‌ها می‌باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قابلیت اطمینان در این دستورالعمل بر حسب میزان اختلال و مدت زمان قطع ارتباطات اندازه گیری می‌شود.

ممکن است این درخواست برای کل شبکه مطرح نشود و بر اساس اولویت‌های مدیریت بحران ارائه گردد. در این حالت محاسبه قابلیت اطمینان خدمت رسانی با اولویت مشترکین مهم‌تر که در زمان بحران نقش بیشتری در کنترل و مدیریت بحران دارند آغاز می‌شود. تهیه فهرست و نحوه انتخاب مشترکین مهم در یک سامانه بر اساس راهنمایی‌های پیوست ۱ صورت می‌پذیرد.

## ۲-۲-۲- عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد

عوامل اصلی یک ارزیابی عملکرد عبارت است از:

- خطر (H):

خطر لزوهای شامل خطرات اولیه و ثانویه است. خطرات اولیه ارتعاشات و حرکات شدید زمین و تغییر شکل‌های ناشی از آن مانند روان‌گرایی، لغزش شبیب و گسلش می‌باشد. خطرات ثانویه شامل انفجار، آتش سوزی، آلودگی زیست محیطی و نظایر آن که به دلیل وقوع آسیب‌های اولیه زلزله ایجاد می‌گردد، می‌باشد.

- آسیب پذیری (V):

آسیب‌پذیری شامل پتانسیل تلفات جانی و آسیب‌های فیزیکی در ارتباط با تجهیزات، تأسیسات، ساختمان‌ها، سامانه‌های عملیاتی و کنترلی، محیط زیست، فعالیت‌های صنعتی، اداری، مالی و تجاری، امنیت تأسیسات، سرمایه‌ها، جامعه و میراث فرهنگی می‌باشد.

- عملکرد سامانه (S):

عملکرد شریان حیاتی مخابرات در هنگام خطر زلزله بر حسب خروجی‌ها، اهداف عملیاتی، نقص اینمی و اختلال عملکرد مورد ارزیابی و قضاؤت قرار می‌گیرد. مهم‌ترین اهداف عملکردی سامانه مخابرات عبارتند از:

- اینمی جانی مردم و کارکنان تأسیسات

- تداوم ارتباطات و قابلیت اعتماد به سامانه
- پیشگیری از خسارات
- جلوگیری از صدمات زیست محیطی

### ۲-۳-۳- شناسایی خطرات لرزه‌ای

خطرات لرزه‌ای اولیه شامل ارتعاشات و تغییر شکل‌های ماندگار زمین بر اساس شدت، شتاب و حرکات شدید زمین سنجیده می‌شود. در مرحله پیش ارزیابی متداول ترین معیار سنجش ارتعاشات، شتاب حداکثر سطح زمین، PGA برای سطح خطر طراحی ( $10\%$  درصد احتمال وقوع در عمر مفید) می‌باشد که از نقشه‌های پهنه بندی یا مطالعات ساخت گاه قابل استخراج است. برای بررسی میزان خطرات تغییر شکل‌های ماندگار شامل روان گرایی، لغزش شبیب و گسلش نیز می‌توان از نقشه‌های پهنه بندی استفاده نمود. اطلاعات این نقشه‌ها تقریبی و تا حدودی محافظه کارانه می‌باشد.

خطرات ثانویه لرزه‌ای از جمله انفجار، آتش سوزی، آلودگی زیست محیطی و نظایر آن می‌باید بسته به مورد و به صورت محلی بررسی شود. جدول ۱-۲ معیار طبقه‌بندی سطوح خطر آورده شده است.

**جدول ۱-۲- معیارهای به کار رفته برای تعیین سطوح خطر نسبی (وضعیت H)**

سطح خطر لرزه‌ای	محدوده شتاب حداکثر
پایین (L)	$PGA < 0.15g$
متوسط (M)	$0.15 \leq PGA \leq 0.5g$
بالا (H)	$PGA > 0.15g$

### ۲-۴- شناسایی آسیب پذیری لرزه‌ای

با توجه به سوابق زلزله‌های گذشته، پتانسیل آسیب در بخش‌های مختلف تأسیسات مخابرات نسبت به انواع خطرات لرزه‌ای متفاوت است. مهم‌ترین آسیبی که به تجهیزات مخابراتی در زلزله‌های گذشته وارد شده، لغزش و واژگونی تجهیزات بوده است. راک‌های سوئیچ‌ها در اثر واژگونی دچار آسیب‌دیدگی شده و یا در اثر قطع کابل‌های ارتباطی آن از کار افتاده است. بعضی دیگر از تجهیزات مثل باتری‌ها در اثر واژگونی دچار شکستگی شده و از کار می‌افتدند. جدول ۲-۲ درجه بندی کلی این موضوع را در سه رده بالا (H)، متوسط (M) و پایین (L) نشان می‌دهد. اگر یک جزء یا سامانه در داخل یک ساختمان واقع شده باشد، آسیب پذیری ساختمان و آن جزء باید توأمً در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، در جایی که احتمال فرو ریزش ساختمان یا تخلیه اجباری آن وجود داشته باشد، تجهیزات موجود در داخل آن ساختمان در خطر می‌باشد.

جدول ۲-۲- درجه آسیب پذیری اجزاء نسبت به خسارت لرزه‌ای (وضعیت V)

درجه آسیب پذیری										خطرات لرزه‌ای								
تجهیزات رایانه‌ای برای عملیات و فعالیت‌های تجارتی	اداره مرکزی، ساختمان‌های عملیاتی	آدم روها	خطوط توزع زیرزمینی و مجاري	کپسک‌ها	دکلهای مخابراتی و انتقالات	خطوط هوایی	ساختمان موبایل	سامانه‌های کششی، حفاظتی										
M	H	M	M	M	M	L	H	M	ارتعاشات زلزله									
L	H	H	H	M	M	H	M	L	تغییر شکل‌های دائمی زمین در اثر زلزله (شکست گسل، روان گرایی، زمین لغزه)									

## ۵-۲-۲- عملکرد لرزه‌ای

عملکرد لرزه‌ای به عوامل زیر بستگی دارد:

- شدت و میزان خطر
- آسیب‌پذیری سامانه یا جزء
- پی آمدهای ناشی از آسیب جانی یا مالی، قطع سرویس دهی، اثرات زیست محیطی و سایر اثرات.
- میزان افزونگی ماندگار سامانه مورد ارزیابی (افزونگی بالا، افرونه، یا بدون افزونگی)
- بزرگی سامانه

در پیش ارزیابی لرزه‌ای، عملکرد با شاخص سطح،  $I_L$  به صورت رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$I_L = H \times V \times \max(C_{LS}, C_{FL}, C_{SD}, C_{EI}) \quad (1-2)$$

که در آن:

$H$  = درجه خطر (پایین = ۱، متوسط = ۲، بالا = ۳ طبق تعریف جدول ۲-۲

$V$  = درجه آسیب پذیری (پایین = ۱، متوسط = ۲، بالا = ۳ طبق تعریف جدول ۲-۲

$S$  = درجه عملکرد سامانه (حداکث،  $C_{SD}$ ،  $C_{FL}$  و  $C_{EI}$ )

$C_{LS}$  = درجه پی آمدهای ایمنی جانی، بین ۱ تا ۳ متغیر است (طبق تعریف جدول ۳-۲)

$C_{FL}$  = درجه پی آمدهای خسارت مالی، بین ۰/۵ تا ۶ متغیر است (طبق تعریف جدول ۴-۲)

$C_{SD} = \text{درجه پی آمد قطع خدمت، بین } ۰/۰ \text{ تا } ۶ \text{ متغیر است (طبق تعريف جدول ۲-۳)}$   
 $C_{BI} = \text{درجه پی آمد تأثیرات زیست محیطی، بین } ۱ \text{ تا } ۳ \text{ متغیر است (طبق تعريف جدول ۲-۳)}$

در جدول ۲-۳، از یک ضریب اصلاح کننده افزونگی ( $R_C$ ) برای تعیین درجه خسارت مالی ( $C_{FL}$ ) و درجه پی آمد قطع سرویس دهی ( $C_{SD}$ ) استفاده شده است. استفاده از این ضریب اصلاح در واقع توجیه کننده کاهش پی‌آمدها به دلیل وجود افزونگی سامانه می‌باشد.

جدول ۲-۳- درجه‌بندی پی آمدهای اختلال عملکرد سامانه (وضعیت S)

شدت پی آمد			پی آمد
بالا (بحراتی)	متوسط (غیر بحراتی)	پایین (عادی)	
آسیب یا قطع باعث تهدید جانی چشمگیری بر پرسنل یا مردم مناطق مجاور تأسیسات شود. $C_{LS} = 3$	آسیب یا قطع ممکن است به پرسنل یا مردم مناطق مجاور تأسیسات جراحتی وارد آورد $C_{LS} = 2$	کمترین اثر بر امنیت جانی؛ بدون هیچ تأثیر مهم و چشمگیر بر پرسنل یا بر مردم مناطق مجاور تأسیسات $C_{LS} = 1$	امنیت جانی $C_{LS}$
آسیب یا قطع، تأثیر چشمگیری بر وضعیت اقتصادی تأسیسات و یا تعدادی از مشترکین بزرگ و مهم داشته باشد. $C_{FL} = 3R_C$	آسیب یا قطع ارتباط می‌تواند منجر به خسارات مالی زیادی شود، اما این ضررها بر وضعیت اقتصادی تأسیسات کم تأثیر یا بی تأثیر باشد. $C_{FL} = 2R_C$	بی تأثیر یا کم تأثیر همراه با اختلالات جزئی $C_{FL} = R_C$	خسارت مالی $C_{FL}$
قطع خدمت منجر به یکی از موارد زیر شود: ۱) بخش قابل توجهی از جمیت تحت پوشش را متأثر کند (بیشتر از ۱۰ درصد). ۲) پتانسیل تأثیر بر جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را داشته باشد. ۳) منطقه گسترده‌ای را شامل شود و بیش از یک روزه طول انجامد. ۴) عملکرد و بهره‌برداری از یک تأسیس مهم و حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. $C_{SD} = 3R_C$	قطع خدمت: - بر بخش کوچکی از جمیت تحت پوشش تأثیر گذارد (کمتر از ۱۰ درصد) - کمتر از ۱ روزه طول انجامد و بر هیچ‌یک از مشترکین مهم و حیاتی تأثیر خاصی نگذارد $C_{SD} = 2R_C$	بی تأثیر یا کم تأثیر بر جمیت تحت پوشش $C_{SD} = R_C$	قطع خدمت $C_{SD}$
خرابی یا قطع ممکن است سبب آسیب‌های زیست محیطی بزرگ شود (یعنی برطرف کردن اثرات آن ماهما تا سال‌ها به طول انجامد) $C_{EI} = 3$	خرابی یا قطع ممکن است سبب آسیب‌های محدود زیست محیطی شود $C_{EI} = 2$	بی تأثیر یا کم تأثیر بر محیط زیست $C_{EI} = 1$	اثرات زیست محیطی $C_{EI}$

ضریب اصلاح افزونگی امکان انعطاف پذیری در وزن دهی متفاوت به برخی شرایط خاص عملکردی، منوط بر در دسترس بودن منابع جایگزین، را فراهم می‌آورد. به عنوان مثال، ممکن است برای یک تأسیس، به دلیل عدم اطلاع از جایگزین مناسب جهت سرویس به یک مشترک مهم، ضریب افزونگی برابر ۲ (بدون افزونگی) تعیین شود، در حالی که خود آن مشترک ممکن است این ضریب را به علت داشتن جایگزین مناسب مانند ژنراتور کمکی، برابر  $5/0$  تعیین نماید؛ لذا بر حسب ماهیت و ویژگی‌های درخواست و این که چه کسی ارزیابی را انجام می‌دهد، فاکتور قطع سرویس دهی ( $C_{SD}$ ) می‌تواند متغیر باشد. در هنگام اعمال ضریب اصلاح افزونگی به فاکتور خسارت مالی ( $C_{FL}$ ) ملاحظات مشابه وجود دارد. به عنوان مثال، خسارت مالی ناشی از تعمیر یک خرابی، ممکن است به اندازه یک مشترک صنعتی یا یک محله که هیچ گونه امکاناتی جهت فراهم آوردن مخابرات جایگزین ندارد، چشمگیر نباشد. در حالت عادی، ضریب اصلاح افزونگی برابر ۱ در نظر گرفته می‌شود.

$R_C$  برای افزونگی زیاد مقداری برابر  $5/0$  (خرابی عضو، عملکرد سامانه را کاهش نمی‌دهد)؛ افزونگی متوسط برابر ۱ (خرابی عضو عملکرد سامانه را کاهش نمی‌دهد)؛ و بدون افزونگی برابر ۲ (عملی که توسط آن عضو، انجام شده است و نمی‌تواند به روش جایگزین دیگری انجام شود) انتخاب می‌گردد. سامانه امتیاز دهی تقریبی بوده و قرار دادن مقادیر اعشاری به جای مقادیر پایین برابر ۱، متوسط برابر ۲ و بالا برابر ۳ مدنظر نمی‌باشد.

گام نهایی عملیات امتیازدهی، مقایسه شاخص سطح،  $I_L$  با مجموعه‌ای از محدوده‌های از پیش تعیین شده می‌باشد که سطوح پایه‌ای پیشنهادی جهت ارزیابی عملکرد را تعریف می‌نماید. بر اساس تمامی ترکیبات ممکن پارامترهای ورودی، شاخص سطح می‌تواند بین مقادیر  $5/0$  تا  $54$  تغییر کند. سطح پایه ارزیابی عملکرد از طریق محدوده‌های جدول ۴-۲ تعیین می‌شود. سطح پایه به عنوان یک نقطه شروع برای ارزیابی به کار رفته و ممکن است بعداً نیاز به ارزیابی‌های کامل تری احساس شود. گاهی ممکن است استعلام کننده، سطح خاصی از مطالعات را بر اساس نیازهای خود درخواست کند.

جدول ۴-۲- انتخاب سطوح ارزیابی

شاخص سطح ( $I_L$ )	سطح پایه برای ارزیابی عملکرد
$I_L \leq 6$	نیازی به ارزیابی لرزه‌ای نیست
$7 \leq I_L < 17$	ارزیابی اولیه عموماً کافی است (سطح ۱)
$17 \leq I_L < 35$	ارزیابی اولیه و ارزیابی تفصیلی با روش‌های تجربی و محاسباتی معمولی (سطح ۲)
$I_L \geq 35$	ارزیابی اولیه و ارزیابی تفصیلی با روش‌های محاسباتی دقیق (سطح ۳)

## ۲-۶- برنامه ریزی مطالعات ارزیابی

اطلاعات مورد نیاز ارزیابی لرزه‌ای و نوع مطالعات بر اساس سطوح مختلف لرزه‌ای متفاوت می‌باشد. علاوه بر راهنمایی‌های جداول این بخش مواردی همچون هزینه و زمان‌بندی و نیز احتساب خطرات متعدد باید در برنامه ریزی نوع مطالعات ارزیابی لرزه‌ای لحاظ شود.

**جدول ۲-۵ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس میزان خطر لرزه‌ای**

میزان خطر لرزه‌ای			خطر / اقدام	
۳	۲	۱	خطر زلزله - گسیختگی سطحی گسل	۱.۱
♦	♦	♦	بررسی سابقه زلزله و نقشه‌های خطرات گسل‌های فعال منطقه، در صورت وجود	۱.۱.۱
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های توپوگرافی	۱.۱.۲
♦	♦		بررسی عکس‌های هوایی در صورت وجود	۱.۱.۳
♦	♦		اجرای شناسایی و بازدید کارگاهی (توسط زمین شناس ماهر)	۱.۱.۴
♦			مشخص سازی گسل‌های فعال از طریق حفر تراشه	۱.۱.۵
♦	♦		تخمین جایه‌جایی و تغییر مکان‌های گسل با استفاده از روش‌های تجربی	۱.۱.۶
♦			تعیین تغییر مکان‌های گسل و احتمال وقوع آن‌ها از طریق حفر گمانه، نمونه برداری، تعیین سن و آنالیز	۱.۱.۷

میزان خطر لرزه‌ای			خطر / اقدام
۳	۲	۱	خطر زلزله - روان گرایی
♦	♦	♦	بررسی مستندات در خصوص ارتعاشات (لرزه پذیری) منطقه‌ای
♦	♦		ارزیابی احتمالاتی خطر زلزله در کل سامانه
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های توپوگرافی
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های زمین شناسی سطح زمین
♦	♦	♦	بررسی داده‌های ژئوتکنیکی موجود
	♦		انجام حداقل حفاری و گمانه زنی خاک، آزمایشات نفوذ استاندارد و/ یا نفوذ مخروطی
♦			انجام گستردۀ حفاری و گمانه زنی خاک، آزمایشات نفوذ استاندارد و/ یا نفوذ مخروطی
♦	♦		انجام بازدید مقدماتی و شناسایی کارگاهی (صحراپایی) (توسط مهندسین ژئوتکنیک ماهر)
♦	♦	♦	شناسایی معادن خاک دارای پتانسیل روان گرایی از طریق قضابت
♦	♦		شناسایی معادن خاک دارای پتانسیل روان گرایی از طریق آنالیز مهندسی داده‌های خاک
♦	♦		تخمین میزان گسترش تغییر مکان‌های جانبی با استفاده از روش‌های تجربی
♦	♦		تخمین پتانسیل روان گرایی با استفاده از نقشه‌های قابلیت روان گرایی
♦			اجرای آنالیز تفصیلی با استفاده از ابزارهای تحلیلی. تخمین احتمال روان گرایی و گسترش تغییر مکان‌های جانبی.
			۱.۲.۱۳

میزان خطر لرزه‌ای			خطر / اقدام
۳	۲	۱	خطر زلزله - ارتعاشات شدید زمین
♦	♦	♦	بررسی مستندات در زمینه ارتعاشات و لرزه پذیری منطقه
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های خطرات لرزه‌ای منطقه، در صورت وجود
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های زمین شناسی سطح زمین
♦	♦		تعیین و توسعه عوامل تقویت کننده تکان‌های زمین
♦	♦	♦	تخمین سطوح و تراز تکان‌های زمین با استفاده از قضابت و نقشه‌های موجود
♦	♦		تخمین سطوح و تراز تکان‌های زمین با استفاده از روش‌های تجربی
♦			تخمین سطوح و تراز تکان‌های زمین با استفاده از روش‌ها و ابزارهای تحلیلی
♦			اجرای PSHA در کل سامانه
			۱.۳.۸

میزان خطر لرزه‌ای			خطر / اقدام	
۳	۲	۱	خطر زلزله - زمین لغزه	۱.۴
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های زمین شناسی سطح زمین	۱.۴.۱
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های توپوگرافی	۱.۴.۲
♦	♦		بررسی عکس‌های هوایی در صورت وجود	۱.۴.۳
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های بارش منطقه	۱.۴.۴
♦	♦		انجام بازدید مقدماتی و شناسایی کارگاهی (صحرایی) (توسط زمین‌شناسان ماهر)	۱.۴.۵
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های موجود لرزش زمین برای منطقه	۱.۴.۶
♦	♦	♦	ارزیابی پتانسیل زمین لغزه توسط قضاؤت کارشناسی	۱.۴.۷
♦	♦		ارزیابی پتانسیل زمین لغزه با استفاده از نقشه‌های پایداری شیب‌ها	۱.۴.۸
♦	♦		ارزیابی پتانسیل زمین لغزه با استفاده از آنالیز آماری یا تجزیی	۱.۴.۹
♦			ارزیابی پتانسیل زمین لغزه با استفاده از روش‌های تحلیلی	۱.۴.۱۰

میزان خطر لرزه‌ای			خطر / اقدام	
۳	۲	۱	خطر زلزله - سونامی	۱.۵
♦	♦	♦	تعیین محل قرارگیری تأسیسات در محدوده ۲۰ کیلومتری ساحل	۱.۵.۱
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های توپوگرافی نواحی ساحلی	۱.۵.۲
♦	♦		بررسی نقشه‌های باتی متريک (ژرف‌سنجه/عمق نمایی) نواحی کرانه‌ای (نزدیک به ساحل)	۱.۵.۳
♦	♦	♦	بررسی رکوردهای ثبت شده توسط دستگاه‌های جز و مد نمای محلی	۱.۵.۴
♦	♦	♦	تخمین پتانسیل طغیان آب سونامی با استفاده از قضاؤت کارشناسی	۱.۵.۵
♦	♦		تخمین پتانسیل طغیان آب سونامی با استفاده از قضاؤت و ارزیابی منابع احتمالی سونامی	۱.۵.۶
♦			تحلیل آب‌گرفتگی منطقه	۱.۵.۷

### جدول ۶-۲ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس میزان آسیب پذیری لوزه ای

میزان آسیب پذیری			جزء (مؤلفه) / اقدام	
۳	۲	۱	ارزیابی خرابی تجهیزات سامانه برق	۱
◆	◆	◆	جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با مهندسین طراح تأسیسات، مهندسین کارگاهی و مدیران اجرایی. به دست آوردن ارزیابی عملکرد (تخمین‌ها، تخمین‌های آگاهانه) و هر داده (آماری) عملکردی که آن‌ها از آن مطلع باشند.	۱.۱
◆	◆		جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی ساخت گاه برای ارزیابی شرایط محلی و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری کلی اجزاء.	۱.۲
◆	◆		جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی ساخت گاه برای ارزیابی خطرات موازی ناشی از منابع خارجی و سازه‌ها و تجهیزات مجاور.	۱.۳
◆	◆		جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی نقشه‌ها و محاسبات موارد بحرانی و مهم تجهیزات.	۱.۴
◆	◆		جمع آوری اطلاعات با بازدید از محل بررسی و تعیین جزئیات نصب موارد بحرانی در تجهیزات.	۱.۵
◆			انجام محاسبات سازه‌ای برای بررسی و تعیین کفايت جزئیات نصب آیتم‌های بحرانی و مهم تجهیزات و تطبیق با مشخصات بر اساس عملکرد.	۱.۶
◆	◆	◆	ارزیابی شکنندگی تجهیزات با استفاده از تخمین‌ها، تخمین‌های آگاهانه، داده‌های تجربی از رخدادهای گذشته (آماری) با حداقل داده‌های جمع آوری شده در محل.	۱.۷
◆	◆		ارزیابی شکنندگی تجهیزات با استفاده از داده‌های محل، حاصل از مراحل ۱.۵ تا ۱.۲، داده‌های دقیق‌تر و تفصیلی‌تر بارها و کفايت تجهیزات و آزمایشات شکنندگی.	۱.۸
◆			ارزیابی شکنندگی تجهیزات با استفاده از داده‌های در محل واقعی (طبق آنچه در مراحل ۱.۲ تا ۱.۵ تشریح گردید) و نتایج تحلیل سازه‌ای تجهیزات منتخب.	۱.۹

میزان آسیب پذیری			جزء (مؤلفه) / اقدام
۳	۲	۱	ارزیابی خرابی ساختمان‌های بحرانی و مهم
♦	♦	♦	جمع آوری اطلاعات با مصاحبه مدیران اجرایی تأسیسات و کارکنان تعمیر و نگهداری ساختمان
♦	♦	♦	تعیین کارکردهای بحرانی داخل ساختمان‌ها و آسیب‌هایی که این کارکردها را معیوب کرده و یا از کار بازمی‌دارند.
♦	♦		انجام بازدیدهای کلی از ساخت گاه برای ارزیابی شرایط محلی و جمع آوری اطلاعات درخصوص آسیب پذیری کلی ساختمان‌ها، محتويات آن‌ها و هر یک از تجهیزات مجاور و تکیه‌گاه‌هایشان.
♦	♦		انجام بازدیدهای کلی از ساخت گاه برای ارزیابی خطرات موازی از منابع خارجی و سازه‌ها و تجهیزات مجاور.
♦	♦	♦	ارزیابی عملکرد ساختمان‌ها و تجهیزات پشتیبانی با استفاده از قضاوت (تخمین‌های آگاهانه) و یا داده‌های تجربی (آماری) از رخدادهای گذشته و یا با استفاده از ارزیابی تجربی آسیب‌ها با حداقل اطلاعات جمع آوری شده در محل.
♦	♦		بررسی نقشه‌های معماری و سازه‌ای، محاسبات طراحی، گزارش‌های ارزیابی پی و همچنین گزارشات ارزیابی‌های سازه‌ای گذشته برای ارزیابی ظرفیت ساختمان.
♦	♦		انجام محاسبات سازه‌ای مستقل برای ارزیابی ظرفیت ساختمان.
♦			انجام تحلیل سازه‌ای کامپیوتری برای ارزیابی پاسخ ساختمان.
			۲.۸


جدول ۷-۲ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس عملکرد لرزوهای

عملکرد لرزوهای			اقدام
۳	۲	۱	ارزیابی عملکرد سامانه
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های سامانه
♦	♦	♦	بررسی عملکرد سامانه در خطرات طبیعی/ رخدادهای گذشته
♦	♦		مدل عملکرد بحرانی سامانه
♦	♦		انطباق مدل سامانه بر روی نقشه‌های خطرات گوناگون (کارکرد GIS)
♦	♦	♦	تخمین عملکرد سامانه با استفاده از قضاوت کارشناسی
♦	♦		تحلیل سامانه برای سناریوهای محدود (حداقل ۳)
♦			تحلیل احتمالاتی و قابلیت اطمینان سامانه
			۱.۷

جدول ۲-۸ حداقل تلاش لازم برای ارزیابی خطر، آسیب پذیری و عملکرد سامانه در سطوح مختلف

ارزیابی آسیب پذیری			میزان خطر	سطح عملکرد
V=3	V=2	V=1		
			H=1	S=1
			H=2	
			H=3	
			H=1	S=2
			H=2	
			H=3	
			H=1	S=3
			H=2	
			H=3	

۱ تا ۱۵ نفر روز کار
۳ تا ۱۰ نفر هفته کار
۳ تا ۹ نفر ماه کار



### ۲-۳-۳- مراحل ارزیابی لرزاها

پس از انجام پیش ارزیابی و تعیین سطح مطالعات، جهت ارزیابی لرزاها لازم است اهمیت عملکردی، آسیب پذیری لرزاها، خطر لرزاها و سطح عملکرد لرزاها هدف مشخص شود. این پارامترها که تعیین کننده حجم فعالیت‌های لازم برای ارزیابی هر مؤلفه خواهد بود، به ترتیب زیر در مراحل ارزیابی قرار می‌گیرد:

- ۱- درجه اهمیت و ارزش کلی سامانه
- ۲- محاسبه خطر لرزاها ترازهای مختلف
- ۳- تعیین سطوح عملکردی مؤلفه/سامانه
- ۴- انتخاب روش ارزیابی لرزاها اولیه
- ۵- تعیین آسیب پذیری اولیه
- ۶- انتخاب روش ارزیابی لرزاها تفصیلی

## ۷- تعیین آسیب پذیری تفصیلی

## ۲-۳-۱- تعیین اهمیت مؤلفه یا سامانه

اولین گام در ارزیابی لرزه‌ای، تعیین اهمیت و نقش سامانه در شبکه می‌باشد که مطابق جدول ۳-۲ انجام می‌گیرد. پس از طبقه بندی سامانه‌ها، زیر سامانه‌ها و مؤلفه‌های داخلی بر حسب نقش و اهمیت نسبی آن‌ها در مخابرات، مطابق جدول ۲-۹ دسته بندی می‌شود. نحوه ترکیب نقش مؤلفه داخلی و کل سامانه در ارزیابی لرزه‌ای در جدول ۲-۱۰ ارائه گردیده است.

جدول ۲-۸- طبقه بندی زیر سامانه‌ها و مؤلفه‌های داخلی

تأثیر آسیبدیدگی در عملکرد	تعریف	نوع
قطع ارتباطات	نقش مستقیم در عملکرد سامانه دارد	اصلی
اختلال در ارتباطات	نقش پشتیبانی یا افزونگی در عملکرد سامانه دارد	کمکی
نامشهود	نقش اصلی یا پشتیبانی در عملکرد سامانه دارد	فرعی

جدول ۲-۹- تعیین اهمیت با ترکیب مؤلفه داخلی و کل سامانه

فرعی	کمکی	اصلی	زیر سامانه یا مؤلفه داخلی کل سامانه یا مجموعه
متوسط	زیاد	بسیار زیاد	بالا
کم	متوسط	زیاد	متوسط
کم	کم	متوسط	پایین

سطوح اهمیت بدست آمده به صورت کلی زیر هم تعریف می‌شوند:

۱- بسیار زیاد: مؤلفه‌هایی که آسیب به آن‌ها باعث بروز شرایط بحرانی و منجر به تلفات انسانی و خسارات مالی فراوان می‌شود.

۲- زیاد: مؤلفه‌هایی که آسیب آن‌ها باعث قطع ارتباط و خدمت و خسارات مالی می‌شود.

۳- متوسط: مؤلفه‌هایی که آسیب آن‌ها باعث اختلال در ارتباط می‌شود.

۴- کم: مؤلفه‌هایی که آسیب آن‌ها تأثیری بر سامانه ندارد.

### ۲-۳-۲- سطوح خطر زلزله

سه تراز خطر زلزله به شرح زیر برای ارزیابی تعریف می‌گردد:

- سطح خطر-۱: حداکثر زلزله بهره‌برداری (MOE)
- سطح خطر-۲: حداکثر زلزله طراحی (MDE)
- سطح خطر-۳: حداکثر زلزله بحرانی (MCE)

این سطوح خطر، معادل سطوح ایمنی زیر هستند که تعریف دقیق آن‌ها برای درجات مختلف اهمیت در جدول ۱۲-۲ ارائه شده است:

- ایمنی بهره‌برداری: در این سطح، آسیب‌های احتمالی وارد نباید هیچ اختلالی در ارتباطات ایجاد نماید.
- ایمنی طراحی: در این سطح، آسیب‌های احتمالی وارد ممکن است اختلال موقت و کوتاه مدت در ارتباطات ایجاد نماید ولی نباید منجر به خرابی عمده، فروزیزش، آتش سوزی، انفجار و نظایر آن شود.
- ایمنی از بحران: در این سطح، ممکن است آسیب عملکردی زیادی روی دهد ولی آسیب سامانه‌ای نباید روی دهد؛ لذا لازم است که تمهیدات لازم جهت کاهش اثرات ثانویه صورت پذیرد.

جدول ۱۰-۲- سطوح خطر زلزله

تراز ایمنی	احتمال فرآگذشت در عمر مفید (دوره بازگشت زلزله به سال)	تراز لوزه‌ای
ایمنی بهره‌برداری	(۹۹/۵٪ ۷۵ سال)	سطح خطر-۱ (MOE)
ایمنی طراحی	(۴۷۵٪ ۱۰ سال)	سطح خطر-۲ (MDE)
ایمنی از بحران	(۲۴۷۵٪ ۲ سال)	سطح خطر-۳ (MCE)

### ۲-۳-۳- سطوح عملکرد مؤلفه‌های سامانه

تعریف سطوح عملکردی بر اساس سطح خطر و درجه‌بندی اهمیت تجهیزات شریان‌های حیاتی در جدول ۱۱-۲ داده شده است.

جدول ۱۱-۲- تعریف سطوح عملکردی لرزه‌ای بر اساس سطح خطر زلزله و درجه‌بندی اهمیت

سطح خطر لرزه‌ای (سطح عملکردی)			درجه اهمیت
سطح خطر-۳ زلزله (ایمنی از بحران)	سطح خطر-۲ زلزله (ایمنی طراحی)	سطح خطر-۱ زلزله (ایمنی بهره‌برداری)	
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ و شرایط بحرانی هم رخ نمی‌دهد.	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با اختلال موقت در عملکرد سامانه ولی شرایط بحرانی رخ نمی‌دهد.	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ می‌کند	بدون هرگونه آسیب و اختلال در عملکرد
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با اختلال موقت در عملکرد سامانه ولی شرایط بحرانی رخ نمی‌دهد.	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با اختلال موقت در عملکرد سامانه	بدون هرگونه آسیب و اختلال در عملکرد	بسیار زیاد
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، اختلال عمده در عملکرد تجهیز و سامانه ولی قابل تعمیر و بازیابی در زمان قابل قبول	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با اختلال موقت در عملکرد سامانه	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، همچنان عملکرد خود را انجام می‌دهند.	زیاد
ضروری نیست	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، اختلال عمده در عملکرد تجهیز و سامانه ولی قابل تعمیر و بازیابی در زمان قابل قبول	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ می‌کند	متوسط
			کم



# ٣ فصل

---

---

## روش‌های ارزیابی لرزه‌ای



### ۱-۳- مؤلفه‌های هدف

مؤلفه‌های هدف در این راهنما در جدول ۱-۳ با دسته بندی کلی مؤلفه‌های خطی و ایستگاهی معرفی شدند. از نظر ارزیابی عملکرد لرزه‌ای این دسته بندی به دو صورت عملکرد منفرد هر مؤلفه و عملکرد سامانه‌ای چند مؤلفه تشکیل دهنده یک سامانه صورت می‌پذیرد.

جدول ۱-۳- طبقه‌بندی بندی اجزای مؤلفه‌ها

اجزا	عملکرد	عنوان	نوع			
تجهیزات	مؤلفه‌های منفرد	مواکز مخابراتی	ایستگاهی			
سازه‌های غیر ساختمانی						
ساختمان						
کف‌های کاذب و اجزای غیر سازه‌ای						
سامانه ارتباطات کابلی و سامانه برق		سامانه‌ها				
تجهیزات		برج‌ها و آتن‌ها				
سازه‌های غیر ساختمانی						
شالوده						
اجزای مختلف	سامانه‌ها	هوایی				
انشعب‌ها	مؤلفه‌های منفرد					
پایه‌ها						
برق‌آلات و اتصالات						
اجزای مختلف	سامانه‌ها	خطی (شبکه‌ای)	خطی (شبکه‌ای)			
کیوسک‌ها	مؤلفه‌های منفرد					
سازه‌های ورودی و خروجی و انشعب‌ها						
آدم روها						
دستک‌ها و اجزای غیر سازه‌ای						
اجزای مختلف	سامانه‌ها	زیرزمینی و مجاري				

مؤلفه‌های ایستگاهی جز در مواردی معده‌ی، به طور عمده روزمینی هستند، در حالی که سازه‌های خطوط و شبکه‌ها در بعضی موارد زیرزمینی مدفون و در بعضی موارد روزمینی هستند. سازه‌های ایستگاهی به طور اصولی متأثر از پاسخ شتاب زمین به زلزله هستند، در حالی که سازه‌های خطی و شبکه‌ای که به طور عمده مدفون نیز هستند از پاسخ سرعت زمین به زلزله تأثیر پذیری بیشتری دارند. تجهیزات ایستگاهی نیز، از دو نوع مختلف داخل یا خارج از ساختمان تشکیل شده‌اند.

سازه‌های ایستگاهی شریان‌های حیاتی برخلاف ساختمان‌ها که جرم آن‌ها به طور نسبتاً مرتب در طبقات در ارتفاع توزیع گردیده است دارای توزیع مشخصی از جرم نیستند؛ لذا نیروی اینرسی ناشی از زلزله بر آن‌ها در مرکز جرم آن‌ها تأثیر داده می‌شود. این نیرو از ضرب جرم سازه در شتاب اصلاح شده در قالب ضریب لرزه بدست می‌آید. در مورد محدود سازه‌هایی که نیمه مدفون هستند حسب روش تحلیل مورد استفاده و مدل ریاضی آن (قسمت‌های آزاد، مقید یا نیمه مقید) بارگذاری مناسب لرزاهاي صورت خواهد پذیرفت.

سازه‌های طویل خطی و شبکه‌ای، اعم از زیرزمینی و روزمینی، نسبت به تغییر مکان نسبی تحمیل شده به خود حساس هستند. تغییر مکان نسبی واردہ تبدیل به کرنش و تنش در این سازه‌ها می‌گردد. اثر اینرسی در سازه‌های خطی و شبکه‌ای از روزمینی به مدفون کاهش زیادی پیدا می‌نماید، زیرا در سازه‌های مدفون رفتار سازه عملاً تحت تأثیر رفتار خاک بوده و جرم آن در مقایسه با خاک محیطی خود بسیار ناچیز و قابل اغماض می‌باشد.

### ۲-۳- رویکرد کلی تعیین آسیب پذیری

در شکل ۱-۳ رویکرد کلی تعیین آسیب پذیری و بهسازی لرزاهاي شریان‌های حیاتی نشان داده شده است. این رویکرد شامل ۴ فعالیت زیر می‌باشد:

- ۱- جمع آوری اطلاعات سازه‌ها، تأسیسات و تجهیزات شامل اطلاعات مربوط به مؤلفه‌های منفرد و سامانه‌ها از نظر فرآیندی و عملکردی
- ۲- بررسی مسائل ژئوتکنیکی و لرزاخیزی شامل بررسی خصوصیات خاک و عوارض ثانویه از قبیل لغزش، روان‌گرایی، گسلش و مطالعه تاریخچه لرزاخیزی و گسل‌های فعال
- ۳- بررسی آسیب پذیری لرزاها
- ۴- بهسازی لرزاها در صورت لزوم

### ۳-۳- روش‌های ارزیابی لرزاهاي مؤلفه‌ها

روش‌های ارزیابی لرزاهاي اولیه و تفصیلی برای سازه‌های ایستگاهی شامل ساختمان‌ها، سازه‌های غیر ساختمانی، تجهیزات و اجزای غیر سازه‌ای و سازه‌های خطی و شبکه‌ای به صورت جدول ۲-۳ می‌باشد.

### جدول ۳-۲- روش‌های ارزیابی لرزه‌ای مؤلفه‌ها در سطوح مختلف

عنوان مؤلفه	روش‌های ارزیابی سطح ۱	روش‌های ارزیابی سطح ۲	روش‌های ارزیابی سطح ۳
سازه‌های ساختمانی	ارزیابی سریع	ارزیابی سریع	ارزیابی تفصیلی
سازه‌های غیر ساختمانی	کاربرگ‌های ارزیابی کیفی و روش امتیاز دهنی	کنترل رفتار لرزه‌ای با بررسی مدارک طراحی و استفاده از روش‌های ساده و معادل استانیکی آئین نامه‌ای	تحلیل رفتار دینامیکی و اندر کنشی با مدل‌سازی تحلیلی و عددی
اجزای غیر سازه‌ای و تجهیزات داخلی ساختمان	کاربرگ‌های ارزیابی کیفی	کنترل پایداری کلی با استفاده از روش‌های ساده و معادل استانیکی یا روش‌های تجربی	کنترل پایداری کلی با استفاده از روش‌های ارزیابی کیفی
خطوط هوایی و زیر زمینی	کاربرگ‌های ارزیابی کیفی و روش امتیاز دهنی	کنترل پایداری کلی لرزه‌ای تحت مخاطرات مخاطراتات ژوتکنیکی (لغزش، گسلش، روان‌گرایی و ...) و اثر سازه‌های مجاور با بررسی مدارک طراحی و استفاده از روش‌های ساده و تجربی	تحلیل رفتار دینامیکی تحت مخاطرات ژوتکنیکی (لغزش، گسلش، روان‌گرایی و ...) و اثر سازه‌های مجاور با مدل‌سازی تحلیلی و عددی

### ۳-۱- ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌ها

علاوه بر مسائل مطرح شده در تعیین پارامترهای ارزیابی، عوامل کلیدی و مؤثر در ارزیابی عملکرد ساختمان‌ها به صورت

زیر هستند:

- ارزش اقتصادی سازه و سال‌های باقی‌مانده از عمر بهره‌برداری آن.
- کاربری ساختمان شامل تعداد افراد در معرض خطر درون سازه و عوامل خرابی سازه‌ای که باعث رها شدن مواد خطرناک و تلفات در بیرون از سازه شود.
- عملکرد سازه و اثرات اقتصادی و اجتماعی در صورت خسارت به خدمت رسانی آن بر اثر آسیب ناشی از زلزله.
- اهمیت تاریخی سازه و اثرات بهسازی لرزه‌ای بر منابع فرهنگی و میراثی.
- خطر لرزه‌ای مشخص ساخت گاه مورد نظر.
- هزینه نسبی بهسازی نسبت به عواید حاصله از آن.

ارزیابی لرزه‌ای اولیه در سطوح ۱ و ۲ ساختمان‌های بتی و فلزی و بنایی با استفاده از دستورالعمل شماره ۳۶۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحت عنوان روش ارزیابی سریع چشمی برای ساختمان‌های فولادی و بتی مسلح صورت می‌پذیرد.

ارزیابی لرزه‌ای اولیه در سطوح ۱ و ۲ ساختمان‌های بنایی با استفاده از روش ارزیابی کیفی سریع ارائه شده در فصل سوم دستورالعمل شماره ۳۷۶ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای ساختمان‌های با مصالح بنایی، صورت می‌گیرد.

ارزیابی تفصیلی سطح ۳ ساختمان های بتی و فلزی با استفاده از شرح خدمات مندرج در نشریه ۲۵۱ تحت عنوان شرح خدمات ارزیابی و بهسازی لرزا های ساختمان ها و نشریه شماره ۳۶۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحت عنوان دستورالعمل بهسازی لرزا های ساختمان های موجود صورت می پذیرد.

ارزیابی تفصیلی ساختمان های بنایی موجود با استفاده از دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزا های ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (معاونت ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی) صورت می پذیرد.

### ۲-۳-۳- ارزیابی لرزا های سازه های غیر ساختمانی

ارزیابی لرزا های اولیه در سطوح ۱ و ۲ سازه های غیر ساختمانی که به صورت مؤلفه ای انجام می شود را می توان با استفاده از روش های ذیل انجام داد:

- بررسی استند و مدارک طراحی لرزا های سازه با توجه به وضعیت چون ساخت و شرایط فعلی سازه در صورت وجود این مدارک
- انجام بازرسی با تهیه و استفاده از کاربرگ های لرزا های با توجه به نوع هر سازه و ارزیابی با استفاده از روش امتیاز دهی کیفی
- استفاده از مدل ها و روش های ساده و معادل استاتیکی و کنترل پایداری کلی لرزا های در ارزیابی اولیه سازه های غیر ساختمانی معمولاً بررسی سامانه های انجام نمی شود. در صورت آسیب پذیر بودن مؤلفه ها در این مرحله، ارزیابی تفصیلی با هر دو رویکرد مؤلفه ای و سامانه ای انجام می شود.
- ارزیابی تفصیلی سطح ۳ سازه های غیر ساختمانی با استفاده از مدل سازی و تحلیل عددی انجام می گیرد. این بررسی شامل مطالعه رفتار دینامیکی و اندر کنشی سازه می باشد. استفاده از روش تفصیلی برای سازه های پیچیده یا با رفتار دینامیکی نامشخص یا دارای اندر کنش قابل توجه با محیط یا سایر سازه ها الزامی می باشد.

### ۳-۳-۳- ارزیابی لرزا های اجزای غیر سازه ای و تجهیزات داخلی

ارزیابی لرزا های اجزای معماری و تجهیزات داخلی ساختمان ها نظیر دیوارها، قفسه ها، کف های کاذب، تأسیسات داخلی نظیر لوله کشی ها، کانال ها، کابل ها و کابل های یک مرحله ای بوده و بر اساس ضوابط و راهنمایی های ذیل صورت می پذیرد:

- پیوست های راهنمای طراحی لرزا های شریان حیاتی مخابرات
- دستورالعمل بهسازی لرزا های ساختمان ها، نشریه شماره ۳۶۰
- پیوست های نشریات شماره ۵۱۲ و ۵۱۳
- سایر مراجع معتبر و معرفی شده در این راهنما

### ۳-۴- ارزیابی لرزه‌ای شبکه و خطوط

ارزیابی لرزه‌ای خطوط و شبکه در دو مرحله مؤلفه‌ای برای تعیین آسیب پذیری هر جزء شبکه و سامانه‌ای برای تعیین آسیب پذیری کل مسیر خط یا محدوده شبکه انجام می‌شود.

ارزیابی اولیه مؤلفه‌های خطوط و شبکه در سطح ۱ می‌تواند با روش‌های ذیل صورت پذیرد:

- بررسی استناد و مدارک طراحی لرزه‌ای شبکه در صورت وجود
- تهیه و استفاده از کاربرگ‌های لرزه‌ای با توجه به نوع مؤلفه‌های شبکه و استفاده از روش امتیاز دهی کیفی
- استفاده از روش‌های ساده و معادل استاتیکی آئین نامه‌ای و کنترل پایداری کلی لرزه‌ای مؤلفه‌های خط یا شبکه
- استفاده از منحنی‌های آسیب پذیری موجود مؤلفه‌ها

ارزیابی اولیه سامانه خطوط و شبکه در سطح ۱ می‌تواند با استفاده از فرمول بندی ترکیب آسیب پذیری مبتنی بر روش قابلیت اطمینان صورت پذیرد.

ارزیابی تفصیلی مؤلفه‌ای سطح ۳ خطوط و شبکه می‌تواند به روش تحلیلی با استفاده از مدل محاسباتی و عددی صورت پذیرد.

ارزیابی تفصیلی مؤلفه‌ای سطح ۳ خطوط و شبکه می‌تواند با استفاده از فرمول بندی ترکیب آسیب پذیری مبتنی بر روش قابلیت اطمینان صورت پذیرد.

فرمول بندی ترکیبی مبتنی بر روش قابلیت اطمینان با استفاده از راهنمایی‌های پیوست‌های نشریات شماره ۵۱۲ و ۵۱۳ قابل انجام است.

### ۳-۵- بازرسی در ارزیابی کیفی

بازرسی و تکمیل فرم‌های ارزیابی کیفی مؤلفه‌ها یکی از قسمت‌های مهم ارزیابی لرزه‌ای در سطح ۱ و ۲ محسوب می‌شود. نتیجه این فعالیت که منجر به تعیین فهرست اولیه مؤلفه‌های آسیب پذیر و میزان کیفی آسیب پذیری آن‌ها دارد تأثیر زیادی در نوع و حجم ادامه مطالعات دارد. بازرسی محلی و جمع بندی نتایج آن‌ها باید توسط یک مهندس یا گروهی از مهندسین مهرب و واجد شرایط انجام شود.

مراحل کلی این فعالیت معمولاً به صورت زیر می‌باشد:

- برگزاری جلسات با کارفرمایان، تکنسین‌ها، مسوولین استانداردها، مهندسین ایمنی و یا طرف‌های ذینفع دیگر تا در ارتباط با اهداف این بازرسی بحث و بررسی نموده و امکانات لازم را در اختیار گروه بازرسی قرار دهنند.
- شناسایی و تهیه فهرست تجهیزات، سازه‌ها و سایر مؤلفه‌های مورد نظر
- دسته‌بندی مدهای آسیب‌پذیری مؤلفه‌های مورد نظر
- تهیه یا تکمیل کاربرگ‌های بازرسی
- انجام هماهنگی‌های لازم با گروه ایمنی فرآیندی و بهره برداری

- گرداوری داده‌های محلی از قبیل خطر لرزه‌ای، موقعیت گسل‌ها، حفره‌های موجود در خاک و سایر مسائل مرتبط ژئوتکنیکی.
- بازررسی محلی مؤلفه‌ها و پر کردن کاربرگها و مستندسازی مشاهدات و اطلاعات بدست آمده بازبینی نقشه‌ها در صورت لزوم جهت کنترل کفايت سازه بن مسلح، تعیین جزئیات مهار و یا تشخیص و تعیین مواردی که به دلیل محدودیت دید مانند انجام پوشش‌های ضد آتش، ایزولاسیون و غیره که بازید چشمی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- فهرست بندی اجزای ضعیف یا مشکوک برای کارفرمایان و یا ضابطین استاندارد شامل توضیحات کافی
- شناسایی عواقب ناشی از خرابی اجزاء در طی یک زلزله ویرانگر، احتمال از آسیب‌دیدگی تأسیسات خارج از ساخت‌گاه و از بین رفتن آن‌ها برای مدت طولانی وجود دارد. در این موارد تدارک دیدن مواردی از قبیل تجهیزات مولد برق پشتیبان و مخازن آب، در ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. تیم بازرسان محل باید وجود سایر سامانه‌های اضطراری مؤثر در عملکرد سامانه را که به منظور کاهش اثرات زلزله در نظر گرفته شده‌اند، مشخص نمایند. علی‌الخصوص لزوم وجود سامانه هشدار و اطفای حریق، مخابراتی و بازدارنده به منظور اجرای عملکرد بی وقفه پس از زلزله، باید مشخص گردد.
- ملاحظات عمده فنی در بازررسی عبارتند از:
  - سطح خطر لرزه‌ای زمین: در مناطق با خطر لرزه‌ای کمتر، سازه‌ها ممکن است برای بار جانبی غیر از زلزله از قبیل باد، طراحی شده باشند و از نظر مقاومتی پاسخگوی زلزله هم باشند ولی با این حال تغییر مکان‌های منجر به خرابی در سطوح پایین لرزه‌ای نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
  - شدت خطرات ثانویه (گسلش، جابجایی خاک و لغزش زمین): تیم بازررسی باید در مورد گسل‌های موجود در مجاور ساخت گاه توجه ویژه‌ای نمایند. محل‌هایی که در آن‌ها احتمال تغییر مکان و آسیب‌دیدگی به خطوط مدفون و تجهیزات متکی بر سیستم‌های سازه‌ای مختلف وجود دارد باید مد نظر قرار بگیرد. در حالتی که گسل‌ها از محل ساخت گاه عبور می‌کند، ارزیابی تیم بازررسی باید با انجام تحقیقات ژئوتکنیکی اضافی یا سایر مطالعات تکمیل گردد.
  - آینه‌نامه‌های کاربردی در زمان ساخت و ساز: آینه‌نامه‌های کاربردی و روش‌های طراحی لرزه‌ای ممکن است نسبت به زمان طراحی اولیه آن واحد، تغییر عمده داشته باشد.
  - برای ارزیابی تأسیسات قدیمی‌تر توجه بیشتر باید در زمینه آسیب‌های موجود ناشی از زوال سازه ای از قبیل فرورفتگی فولاد، بنن آسیب‌دیده، خوردگی و غیره باشد.
  - در صورتی که کیفیت کلی تعمیر و نگهداری مناسب نباشد، تیم بازررسی محلی باید به جزئیاتی از قبیل تعداد پیچ و مهره‌های از دست رفته، خرابی‌های ترمیم نشده، تغییرات و اصلاحات میدانی و غیره را خصوصاً در مسیر انتقال بار سازه و نیز در اتصالات مورد توجه و بررسی قرار دهنده.

- مهندسان اینمی فرآیند و کارف‌مایان از طریق بازرسان محلی باید از بررسی اولیه اینمی، آلدگی یا پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی آسیب‌ها، اطلاع و اطمینان حاصل نمایند.
- تبیم بازررسی محل باید همواره مراقبت نواحی مستعد خوردگی باشند. نواحی مستعد خوردگی خصوصاً به محل وجود موارد خورنده مانند اسیدها و نیز محل تجمع آب، مربوط می‌شود. مورد دیگری که در آن خوردگی ممکن است مشکل ساز گردد، جایی است که پوشش بتن جدا شده و آرماتورها در معرض شرایط محیطی قرار گیرد.
- حین انجام بازررسی، مهندسان می‌توانند تأسیسات نصب شده مشکل‌دار را نیز بررسی نمایند. این اشکالات ممکن است در جوش‌ها، یا نصب پیچ‌های مهاری انساطی مشاهده شود. مثلاً اگر طول مهارهای انساطی کافی نباشد ممکن است به اندازه ظرفیت کششی طراحی خود مقاومت ننماید.
- ممکن است قطعه‌ای از سامانه، سازه، کابینت‌های ذخیره‌سازی، اثنایه و وسائل ذخیره در حین زلزله حرکت نمایند. در اثر حرکت و به تبع آن برخورد این اجزاء به یک سامانه یا جزئی از آن آسیب‌هایی وارد می‌گردد که به آن اندرکنش لرزه‌ای اطلاق می‌گردد. بررسی‌های محلی در خصوص اندرکنش‌های احتمالی جزء بهترین موارد بررسی عملکرد اجزاء می‌باشد. اندرکنش‌ها، اغلب در مواردی روی می‌دهد که فاصله کافی میان دو جزء وجود نداشته باشد. همچنین ممکن است بر اثر لغزش تأسیسات مهار نشده، حرکت لوله‌های آویزان و یا سینی کابل‌ها، خیز تابلوهای الکتریکی و برخورد با تابلوهای مجاور، دیوارهای یا اعضای سازه‌ای، ایجاد گردد. مثال دیگر شامل خطر مربوط به سکوهای عبور با تکیه‌گاه‌های نوک تیز می‌باشد. از دیگر موارد اندرکنش می‌توان به گسیختگی سازه‌ای و واژگونی در زمانی که اجزاء مختلف به دلیل عدم کفايت مهار از بالا، سقوط نموده و به ادوات دیگر برخورد نمایند، اشاره نمود.
- برای بازرسان محلی تغییر مکان نامتقارن بیشتر در مورد تأسیسات متصل به سیستم‌های سازه‌ای مختلف، دارای اهمیت می‌باشد. مهندسان باید از وضعیت‌های تغییر مکان احتمالی تأسیسات مطلع باشند. این وضعیت‌ها شامل مواردی همچون لوله‌های متصل‌کننده، داکتها، مجاری، لوله‌ها و غیره می‌شود. در این موارد باید تأسیسات انعطاف‌پذیری کافی در مقابل حرکت را داشته باشند. انعطاف‌پذیری یک مشخصه کلیدی برای مقاومت در برابر آسیب‌پذیری می‌باشد. این مشخصه در زمان استفاده از پی‌های مختلف برای تجهیزات، در زمانی که تجهیزات مهار نشده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- یکی از موارد قابل توجه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک می‌باشد. ممکن است قرار گرفتن تجهیزات الکتریکی حساس به آب، زیر هد آب‌پاش، عملکردشان را دچار اختلال نماید.
- بررسی آسیب‌پذیری ساختمان‌های موجود در مجاورت مؤلفه‌های شبکه توزیع و خطر برخورد آن‌ها با مؤلفه‌های شبکه در صورت تخریب، می‌باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا آن دسته از ساختمان‌هایی که به حد کافی به مؤلفه‌های شبکه توزیع نزدیک بوده و در صورت تخریب کلی یا اجزای آن‌ها، خطر برخورد با مؤلفه‌های شبکه وجود داشته باشد، می‌باید مشخص گردد. پس از مشخص شدن ساختمان خطرآفرین در مجاور شبکه، ساختمان مورد نظر در مرحله بعد می‌باید مورد ارزیابی لرزه‌ای قرار گیرد. ارزیابی لرزه‌ای ساختمان مجاور شبکه

توزيع بر حسب مورد می‌باید بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه (دستورالعمل‌های شماره ۳۶۰ و ۳۶۴) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، برای ساختمان‌های دارای سازه بتن مسلح یا فولادی و دستورالعمل شماره ۳۷۶ برای ساختمان‌های مصالح بنایی) و حتی الامکان با استفاده از روش‌های کمی صورت گیرد. سطح عملکرد مورد نظر در ارزیابی این ساختمان‌ها، برای سطح خطر طبق این دستورالعمل، می‌باید برابر آستانه فرو ریزش و برای مؤلفه‌های با اهمیت زیاد، اینمی جانی منظور شود. در صورت عدم امکان انجام ارزیابی کمی برای ارزیابی ساختمان مورد نظر، انجام ارزیابی‌های کمی تکمیلی طبق دستورالعمل‌های مذکور، الزامی است. در مورد مؤلفه‌های با اهمیت زیاد شبکه، ارزیابی ساختمان‌های مجاور آن‌ها به روش کمی الزامی است.

### ۳-۵-۱- گردآوری اطلاعات مورد نیاز در ارزیابی تفصیلی

گردآوری اطلاعات مورد نیاز ارزیابی کمی می‌باید طی یک فرآیند برنامه ریزی شده صورت گیرد. منابع موجود برای تعیین و گردآوری اطلاعات مورد نیاز شامل موارد زیر می‌گردند:

۱. اسناد و مدارک موجود در مراحل مختلف طراحی، بهره‌برداری و تعمیرات دوره‌ای: اسناد موجود می‌باید به صورت عینی با وضعیت فعلی شبکه مقایسه شده و در صورت نیاز به روز گردند.
۲. بازدید و برداشت اطلاعات با استفاده از روش‌های عینی و اندازه گیری‌های مورد نیاز: بدین منظور در صورت نیاز می‌باید اقدام به مونتاژ و تخریب پوشش‌ها و لایه‌های رویی نموده (بدون ایجاد اخلال یا ضعف در عملکرد یا رفتار مؤلفه) و مشخصات و پارامترهای مورد نیاز تعیین گردد.
۳. انجام آزمایش‌های مورد نیاز: در صورت نیاز و عدم احراز اطلاعات مورد نیاز بر اساس مدارک یا کاتالوگ‌های موجود، می‌باید با استفاده از روش‌های آزمایشی، اطلاعات مورد نیاز تهیه و گردآوری گردد. مهم‌ترین موارد کاربرد روش‌های آزمایش برای تعیین مشخصات مورد نیاز خاک، ساختگاه و مشخصات مکانیکی مصالح می‌باشد. به طور کلی انجام آزمایش‌های غیر مخرب ارجح می‌باشد. در صورت نیاز به انجام آزمایش بر روی وسایل اتصال مانند پیچ‌ها و یا مقره‌ها حتی الامکان می‌باید وسیله مورد آزمایش با نمونه مشابه خود جایگزین گردد. در هر صورت، هنگام مونتاژ یا آزمایش می‌باید از ایجاد صدمه یا ضعف در هر یک از اجزاء موجود در شبکه احتراز نمود.

### ۳-۵-۲- جمع‌آوری اسناد و مدارک طراحی و بهره‌برداری

در ابتدای مطالعات ارزیابی لرزوهای، باید اسناد و مدارک سازه‌ای تأسیسات شامل ساختمان‌ها، سازه‌های غیر ساختمانی و تجهیزات، تا حد امکان جمع‌آوری شده و مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین نقشه‌های اجرایی باید با آنچه که اجرا شده

مطابقت داده شده و در صورت عدم تطابق زیاد به روز شوند. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تغییرات، تعییرات احتمالی و حوادث اثرگذار بر رفتار تأسیسات نیز ضروری می‌باشد.

اطلاعات آزمایشات مصالح، خاک و نیز مطالعات تحلیل خطر باید تا حد امکان گردآوری و بررسی شود.

### ۳-۵-۲- بازرسی عینی و استخراج اشکالات مشهود و مؤثر

در این مرحله از جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات و بررسی به منظور ثبت اشکالات مشهود و مؤثری که ضعف مشخص و واضحی در رفتار لرزه‌ای تأسیسات ایجاد نماید، انجام می‌گیرد. مقایسه نقشه‌های اجرایی، چون ساخت و نصب با وضعیت موجود تأسیسات در این مرحله الزامی است.

### ۳-۵-۳- انجام آزمایشات مصالح، خاک و مطالعات تحلیل خطر

به تشخیص مهندس مشاور در صورتی که در بررسی‌های مراحل قبل مدارک، اسناد و اطلاعات موجود جهت ارزیابی اولیه یا تفصیلی کافی نباشد، این مرحله از جمع‌آوری اطلاعات باید پس از تصویب کارفرما انجام شود.

در جدول ۳-۳ شرایطی که انجام آزمایشات مصالح یا خاک را لازم دارد و سطح این آزمایشات ذکر شده است. تعریف آزمایشات متعارف و جامع برای ساختمان‌ها، طبق نشریه ۳۶۰ می‌باشد. در این راهنما در مورد سازه‌های غیر ساختمانی و تجهیزات، تعریف مشخصی برای آزمایشات ارائه نمی‌شود و سطح آزمایشات مورد نیاز در این موارد باید به تشخیص مهندس مشاور و با تأیید کارفرما تعیین گردد.

جدول ۳-۳- آزمایشات مورد نیاز مصالح و خاک

سطح آزمایشات لازم برای مصالح و خاک	اطلاعات مصالح و خاک	اهمیت نسبی سامانه
متعارف	موجود است	بسیار زیاد
جامع	موجود نیست	
-	موجود است	زیاد
متعارف	موجود نیست	
-	موجود است	متوسط
متعارف	موجود نیست	
-	موجود است	کم
-	موجود نیست	

### ۳-۶- ارزیابی لرزه‌ای با استفاده از مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه

روش‌های مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه مبتنی بر تعیین و مقایسه نیاز - ظرفیت لرزه‌ای تجهیزات، سازه‌ها و اتصالات آن‌ها می‌باشد.

روش‌های مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه دو جنبه اساسی ذیل را در بر می‌گیرد.

- تهیه مدل مناسب با توجه به مشخصات مکانیکی و دینامیکی تجهیزات
- بارگذاری لرزوهای و تحلیل عددی سازه مدل تهیه شده میرایی و جرم مورد استفاده در مدل سازی و تحلیل عددی سازه تجهیزات مطابق مندرجات کاتالوگ سازندگان، برگه های آزمون و یا بر اساس نتایج روش های تحلیلی در نظر گرفته می شود. در صورت فقدان هر گونه اطلاعات استفاده از میرایی ۲٪ پیشنهاد می گردد.

روش های تحلیل عددی سازه مورد توصیه این راهنمای عبارتند از:

- روش استاتیکی معادل
- روش طیفی
- روش تاریخچه زمانی

### **۶-۱- روش استاتیکی معادل**

در تحلیل لرزوهای تجهیزاتی که اثر مود اول ارتعاشی در آن ها می تواند به عنوان مود غالب پذیرفته شود، روش استاتیکی معادل مطابق ضوابط بخش سازه های غیر ساختمانی، استاندارد ۲۸۰۰ توصیه می گردد. برای تجهیزات با پرید طبیعی کوچک تر از  $0.03$  ثانیه اعمال نیروی حاصل از ضرب شتاب در جرم قطعات مختلف، به مرکز جرم آن قطعات، بدون نیاز به هیچ گونه ضریب تشید، قابل قبول می باشد.

### **۶-۲- روش طیفی**

برای تجهیزات پیچیده با مودهای متعدد ارتعاشی به اندازه کافی دور از هم، استفاده از تحلیل طیفی مطابق ضوابط بخش سازه های غیر ساختمانی استاندارد ۲۸۰۰ قابل توصیه می باشد.

### **۶-۳- روش تاریخچه زمانی**

در ارزیابی لرزوهای تجهیزات پیچیده با مودهای ارتعاشی نزدیک به هم، استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی مطابق ضوابط بخش سازه های غیر ساختمانی استاندارد ۲۸۰۰ جهت کنترل نتایج بدست آمده از روش طیفی توصیه می گردد.

### **۷-۳- ملاحظه اثر اندرکنش لرزوهای سامانه ها**

اندرکنش لرزوهای سامانه ها، مجموعه ای از تأثیرات بر رفتار لرزوهای و تشید عواقب ناشی از زلزله می باشد. تغییر نامطلوب در مشخصات دینامیکی ناشی از اندرکنش سازه های سامانه های مجاور هم، برخورد، سقوط و تغییر مکان نسبی سامانه های مجاور هم و تغییر در شرایط محیطی و عملیاتی که موجب اختلال در عملکرد سامانه ها یا پرسنل گردد، از جمله مواردی است که باعث اندرکنش لرزوهای می شود.

علل راجع اندرکنش به صورت ذیل قابل طبقه بندی است:

۱- مجاورت: هرگونه تأثیر منجر به سوء عملکرد ناشی از مجاورت سامانه‌ها شامل: برخورد، تغییر شکل نسبی و اندرکنش سازه‌ای

۲- گسیختگی و سقوط: هرگونه تأثیر منجر به سوء عملکرد ناشی از خرابی، گسیختگی و سقوط

۳- آب‌فشن: تأثیرات ناشی از گسیختگی لوله‌ها یا عملکرد آبفشن‌های اطفای حریق که ممکن است موجب بروز اتصال کوتاه یا عدم امکان دسترسی به اجزای گردد.

۴- آب‌گرفتگی: تأثیرات ناشی از غرقاب شدن سامانه‌ها و عدم امکان دسترسی به آن‌ها

۵- آتش سوزی: تأثیرات ناشی از حریق مانند پخش دود و انهدام سامانه‌ها

هر کدام از سامانه‌ها که در معرض اثرات منفی ناشی از اندرکنش‌های فوق قرار داشته باشد «هدف اندرکنش» و سامانه‌هایی که سوء عملکرد آن‌ها موجب اندرکنش‌های فوق گردد «منبع اندرکنش» می‌باشد. اندرکنش در صورتی که موجب خرابی یا سوء عملکرد سامانه مورد نظر گردد «اندرکنش قابل توجه» و در شرایطی که سوء اثر آن قابل صرفنظر باشد «اندرکنش غیرقابل توجه» می‌باشد.

مالحظه اثرات اندرکنش لرزه‌ای در ارزیابی سامانه‌های «هدف اندرکنش» می‌تواند با استفاده از یکی از ۴ رویکرد ذیل صورت پذیرد:

۱- صرفنظر کردن از اثرات اندرکنش (اندرکنش غیرقابل توجه)

۲- اصلاح سامانه‌های «منبع اندرکنش» جهت حذف اثرات اندرکنش (اندرکنش قابل توجه)

۳- افزایش اهمیت نسبی سامانه‌های «منبع اندرکنش» تا حد سامانه‌های هدف اندرکنش (اندرکنش قابل توجه)

۴- استفاده از پارامتر اصلاح عملکرد مناسب برای تجهیزات «هدف اندرکنش» در روش امتیازدهی (اندرکنش قابل توجه) مگر آنکه تجهیزات «منبع اندرکنش» با فرض اهمیت نسبی برابر با تجهیزات «هدف اندرکنش» (رویکرد ۳) مورد ارزیابی قرار گیرد.

### ۳-۸- معیارهای پذیرش

چنانچه اثرات ناشی از بارهای وارد به تجهیزات مطابق با ترکیب بارگذاری زیر بیشتر از ظرفیت لرزه‌ای اجزای تجهیزات باشد، تجهیز مورد نظر آسیب پذیر در نظر گرفته می‌شود.

اثر بار هنگام بهره‌برداری + اثر بار مرده + اثر زلزله

در مورد انواع ساختمان‌های موجود در شبکه، می‌باید از معیارهای پذیرش ارائه شده در دستورالعمل‌های مورد استفاده در ارزیابی استفاده شود.

در مورد سایر مؤلفه‌ها (سازه‌های غیر ساختمانی و تجهیزات) در شبکه، پذیرش یا عدم پذیرش آن‌ها بر اساس مقایسه اثرات لرزه‌ای (حاصل از تحلیل لرزه‌ای آن‌ها تحت ترکیبات بارها) با ظرفیت لرزه‌ای هر یک از آن‌ها صورت می‌گیرد. در مورد پایه‌های خطوط هوایی علاوه بر ظرفیت لرزه‌ای، بررسی تغییر مکان آن‌ها جهت جلوگیری از واژگونی نیز مورد نیاز است.

### ۱-۸-۳- ترکیبات بارهای وارد

ترکیبات بارهای مورد نیاز برای ارزیابی آسیب پذیری لزهای مؤلفه‌های غیر ساختمنی، به طور کلی به صورت زیر می‌باشد:

بارهای مرده + بارهای هنگام بهره‌برداری + بار زلزله افقی (در دو جهت به طور مستقل) + بار زلزله قائم (در دو جهت به طور مستقل)

### ۲-۸-۳- ظرفیت و مقاومت اجزاء سازه‌ای

ظرفیت و مقاومت اجزای مختلف بر اساس نوع و جنس مصالح آن‌ها با استفاده از استانداردهای مربوطه به شرح ذیل حاصل می‌گردد:

- ظرفیت لزهای قطعات ترد، بر اساس استانداردها و کاتالوگ‌های مربوطه و یا برابر ۸۵ درصد مقاومت نهایی مصالح آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. مقدار ظرفیت فوق در تمام سطوح خطر می‌باید رعایت شود.
- ظرفیت لزهای اجزاء فولادی برای سطح خطر-۲ یا طراحی برابر  $1/7$  برابر تنش‌های مجاز (و یا مقاومت‌های نهایی) و برای سطح خطر-۱ یا بهره‌برداری برابر تنش‌های مجاز طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
- ظرفیت لزهای اجزاء بتی مسلح برای سطح خطر-۲ برابر مقاومت اسمی اجزاء (با ضرایب کاهش مقاومت مصالح) و برای سطح خطر بهره‌برداری برابر مقاومت متناظر با حد ترک خودگی طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
- ظرفیت لزهای پایه‌های چوبی خطوط هوایی در سطوح خطر طراحی و بهره‌برداری نیز بر اساس طبقه‌بندی استاندارد آن‌ها، بر اساس مقاومت‌های نهایی (برای سطح خطر طراحی) و حد ترک خودگی (برای سطح خطر بهره‌برداری) مربوط به هر طبقه قابل برآورد می‌باشد.
- ظرفیت لزهای کابل‌های خطوط هوایی برای سطح خطر طرح برابر مقاومت کششی تسلیم و برای سطح بهره‌برداری برابر مقاومت متناظر با تنش کششی مجاز طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
- ظرفیت لزهای کابل‌های زمینی برای سطح خطر طراحی برابر کرنش طولی متناظر با حد گسیختگی کابل و برای سطح خطر بهره‌برداری برابر کرنش طولی متناظر با تنش کششی مجاز در نظر گرفته می‌شود.

### ۳-۸-۳- کنترل‌های مربوط به تغییر مکان و واژگونی

در مورد قطعات و تجهیزات مهار نشده و همچنین در مورد تیرهای خطوط هوایی علاوه بر بررسی نیازها و ظرفیت لزهای به لحاظ مقاومت، کنترل واژگونی، لغزش و تغییر مکان لازم می‌باشد که به شرح ذیل می‌باید انجام گردد:

- تجهیزات و قطعات مهار نشده می‌باید در برابر نیروهای لرزه‌ای وارد، به لحاظ واژگونی و لغش کنترل گردد.
- مقادیر حداقل ضریب اطمینان لازم برای واژگونی و لغش در هر دو سطح خطر به ترتیب برابر  $1/75$  و  $1/5$  می‌باشد.
- مقدار گریز پایه‌های خطوط هوایی (نسبت اختلاف تغییر مکان دو انتهای تیر به ارتفاع آن یا زاویه دوران تیر) برای سطح خطر طرح به  $0/02$  و برای سطح خطر بهره‌برداری به  $0/01$  می‌باید محدود گردد.

#### ۴-۸-۳- ظرفیت و مقاومت مهار تجهیزات

در تجهیزات و قطعات مهار شده داخل بتن یا سایر مصالح، ظرفیت مهارها می‌باید بر اساس فصل سوم نشریه شماره ۵۱۲ تعیین گردد.

#### ۴-۸-۵- معیارهای پذیرش در روش‌های دینامیکی غیر خطی

به طور کلی در روش‌های دینامیکی غیر خطی، ارزیابی و پذیرش اجزاء مختلف با معیارهایی متشکل از ترکیب نیرو و تغییر مکان صورت می‌گیرد. در شبکه‌های مخابرات با توجه به عملکرد مورد نظر تجهیزات و مؤلفه‌های شبکه، در صورت انجام تحلیل‌های غیر خطی می‌باید تنש‌ها و نیروهای داخلی ایجاد شده در اجزاء غیر شکل پذیر (کنترل شونده با نیرو) همانند روش‌های خطی (ارائه شده در بندهای قبل) کنترل شوند. در اجزاء شکل پذیر که وارد محدوده غیر خطی می‌شوند، تغییر مکان‌ها و دوران‌های ایجاد شده می‌باید در حدی باشد که باعث اخلال در عملکرد مورد انتظار مؤلفه مورد ارزیابی نگردد. تشخیص این موارد نیز بر اساس مشخصات فنی تجهیزات و قضاوت افراد خبره می‌باید انجام گیرد.



## ۴ فصل

---

---

روند بهسازی لرزهای



## ۴-۱- اولویت بندی بهسازی

اولویت بندی بهسازی با توجه به شاخص‌های زیر انجام می‌پذیرد:

- شاخص سطح  $I_L$
- تغییر سطح عملکرد مورد انتظار
- هزینه بهسازی
- سهولت اجرایی روش بهسازی

روش کلی تعیین اولویت بهسازی بر اساس تحلیل ریسک است. برای انجام این تحلیل لازم است بر اساس نتایج مطالعات آسیب‌پذیری عواقب عدم بهسازی تعیین شده و بر اساس آن تصمیم گیری شود. عواقب عدم بهسازی در پنج دسته تلفات جانی، احتمال وقوع بحران‌های اجتماعی و سیاسی با توجه به زمان قطع ارتباط، خسارات مالی مستقیم به تأسیسات، خسارات اقتصادی ناشی از قطع شریان حیاتی و خسارات زیست محیطی بررسی می‌گردد. این معیارها در واقع اینمی‌کلی سازه یا تجهیز را مشخص می‌نمایند.

بالاترین اولویت بهسازی به دو دسته اول اختصاص می‌یابد. در حالات دیگر با مقایسه هزینه بهسازی و هزینه خسارات پیش‌بینی‌شده میزان ریسک عدم بهسازی، مشخص شده و بر اساس آن تصمیم گیری می‌گردد. در انجام تحلیل ریسک می‌توان مدهای خرابی مختلف و نیز سطوح بهسازی را نیز با یکدیگر مقایسه نمود.

## ۴-۲- روند بهسازی لرزه‌ای

روند بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تجهیزات یک روش آزمون و خطا است و پس از محرز شدن آسیب‌پذیری سازه و بر اساس مراحل زیر صورت می‌گیرد:

- ۱- انتخاب روش‌های بهسازی بر اساس مد خرابی تجهیزات، سازه‌ها و عملکرد مورد نیاز آنها
- ۲- اعمال تعییرات ناشی از هر یک از روش‌های بهسازی در مدل سازه‌ای و بررسی مجدد آسیب‌پذیری تا حصول عملکرد مناسب مورد نظر
- ۳- مقایسه روش‌های بهسازی قابل قبول بر اساس شاخص‌های هزینه، زمان و سهولت اجرایی به صورت مهندسی ارزش، اولویت بندی روش‌های بهسازی هر سازه و تجهیز
- ۴- اولویت بندی بهسازی لرزه‌ای مؤلفه‌های سامانه بر اساس بند ۱-۴



# فصل ۵

---

---

## روش‌های بهسازی لرزه‌ای



## ۵-۱- رویکرد انتخاب روش بهسازی

روش‌های کاهش عواقب لرزه‌ای سازه‌ها و تجهیزات را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود:


- روش‌های سخت افزاری به صورت بهسازی و اصلاح سازه‌ای و درنهایت نوسازی
- روش‌های نرم افزاری به صورت تغییر برنامه بهره‌برداری، تغییر سطح عملکرد مورد انتظار و افزایش ایمنی و کاهش احتمال وقوع حوادث ثانویه

روش بهسازی لرزه‌ای بستگی به مد خرابی غالب سازه یا تجهیز دارد. بنابراین انتخاب روش بهسازی مناسب، ارتباط مستقیم به اعتبار نتایج ارزیابی آسیب پذیری دارد. در این مطالعات باید مد خرابی و میزان آسیب در آن به طور کامل مشخص شود. البته بسته به سطح خطر، مد خرابی می‌تواند متفاوت باشد که این مسئله باید در انتخاب روش بهسازی مد نظر قرار گیرد تا بتوان کلیه مدهای خرابی محتمل را با انجام عملیات بهسازی متناسب با آن کنترل نمود.

در بررسی مدهای خرابی و ارائه روش‌های بهسازی کلیه مدهای آسیب اولیه و ثانویه باید مد نظر قرار گیرد. مدهای آسیب ثانویه شامل تغییر شکل‌های دائم زمین، آتش سوزی، انفجار، اندرکنش، برخورد سازه‌ها، فروریختن آوار خرابی سایر مؤلفه‌ها روی آن‌ها و موارد دیگر می‌باشد.

## ۵-۲- نوع روش بهسازی

آموزش عمومی برای استفاده از سامانه‌های ارتباطی حین و بعد از وقوع زلزله به اندازه حفاظت تجهیزات در مقابل زلزله اهمیت دارد. اشغال شبکه یا ترافیک شبکه یک پدیده معمول و عمومی پس از وقوع زلزله است. غیر از مواردی که مربوط به اورژانس و نجات جان کسی باشد، مردم باید برای استفاده مناسب از سامانه‌های ارتباطی در شرایط اضطراری آموزش دیده باشند. این کار باعث می‌شود تا خطوط برای تماس‌های اورژانس و خدمات نجات آزاد باشد. در این بخش روش‌های کلی بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تجهیزات مخابرات بر اساس مدهای خرابی مشاهده شده در زلزله‌های گذشته پیشنهاد شده است.



شکل-۱-۵-شماي اجزاي شبکه مخابراتي

## ۱-۲-۵-مراکز سوئیچینگ

یکی از ارکان اصلی برقراری ارتباطات مخابراتی، مراکز سوئیچینگ هستند که در صورت بروز هرگونه قطع ارتباط در آنها ارتباطات تلفن در منطقه تحت پوشش آن قطع شده و باعث ایجاد اختلال در شبکه مخابراتی می‌گردد. طبیعتاً اگر این اختلال در مراکز اصلی شبکه مثل سوئیچینگ بین‌الملل و یا هر یک از مراکز سوئیچینگ بین شهری (STD) اتفاق بیفتد منجر به قطع ارتباط با سایر کشورهای جهان و یا قطع ارتباط محدوده وسیعی از کشور با سایر نقاط می‌گردد؛ لذا ضروری است که این سازه‌ها و تجهیزات در مقابل وقوع زلزله و اثرات احتمالی آن بهسازی گردند. تجهیزات سوئیچینگ دو وظیفه مهم بر عهده دارند:

- ۱- متصل کردن یک مشترک با مشترک دیگر
- ۲- اجازه دسترسی تعداد زیادی از خطوط را از تعداد کمتری شاخه اصلی فراهم می‌آورد.

در یک مرکز مخابراتی تیپ ردیف‌های متعددی از تجهیزات سوئیچینگ وجود دارد که دو وظیفه فوق را به طور دائم انجام می‌دهند. سامانه سوئیچینگ شامل سوئیچینگ محلی که مسیریابی تماس‌ها در سامانه و نیز دسترسی به سامانه‌های سوئیچینگ دیگر و سوئیچینگ راه دور که امکان مسیریابی به خطوط راه دور را می‌دهد.

یک سامانه کابل کشی و یک منبع تغذیه برق نیز در هر مرکز مخابراتی برای پشتیبانی تجهیزات سوئیچینگ وجود دارند. کابل‌ها در یک مرکز مخابراتی معمولاً از بالای سر تجهیزات عبور می‌کنند. کابل‌ها شامل: کابل‌های ارتباطی، کابل‌های تغذیه و کابل‌های شبکه بیرونی می‌باشند. یک سازه نگهدارنده برای نگهداری دسته کابل‌ها مورد استفاده می‌باشد. سینی کابل‌ها بر روی اعضای افقی دستک‌های خرپایی متصل شده‌اند. کابل‌هایی که از یک طبقه به طبقه دیگر می‌روند توسط نردنیان کابل‌ها نگه داشته می‌شود.

#### ۱-۲-۵- سازه‌های غیر ساختمانی

سازه‌های غیر ساختمانی مدهای خرابی مختلف و متعددی دارند. این سازه‌ها را به سه بخش عمده می‌توان تقسیم نمود:

۱- سازه‌های خاص مانند برج‌ها و آتن‌ها

۲- سازه‌های ارتباطی مانند کانال‌ها و مجاری زیرزمینی، شینه‌ها و رک‌ها

۳- سازه‌های فرعی داخل یا خارج ساختمان‌ها مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای حائل، کف‌های کاذب باربر

در جدول ۱-۵ فهرست انواع این سازه‌ها با معرفی مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی، آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی به موارد این جدول محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد، احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.

جدول ۱-۵-راهنمای بهسازی لوزهای سازه‌های غیر ساختمانی

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<p>← تقویت دیواره بتنی کanal از خارج یا با مهاربندی داخلی</p> <p>← اضافه کردن درز یا تقویت طولی برای حذف درز</p> <p>← تعییه حداقل ۱۰ سانتیمتر سطح انکا در هر طرف یا تعییه ترمز</p> <p>← رفع تیزی لبه دستک نشیمن گاه کابل با تعویض یا اصلاح دستک</p>	<p>← ظرفیت مقاومتی ناکافی بتن دیواره برای تحمل فشار جانی خاک</p> <p>← تغییر شکل زیاد زمین و طراحی نامناسب درزها</p> <p>← کافی بودن سطح اتکای درپوش روی تکیه گاه</p> <p>← تیز بودن لبه دستک نشیمن گاه کابل</p>	<p>← شکست دیواره و ورود خاک به داخل کanal</p> <p>← ترک خوردگی جداره کanal و باز شدن درزهای انقباضی</p> <p>← سقوط درپوش‌های سقف به داخل کanal</p> <p>← زخمی شدن کابل‌های روی دستک‌ها</p>	کanal زیرزمینی
<p>← تعییه مهاربندی در پایه‌ها، تقویت مهار پایه‌ها به کف، قرار دادن تجهیزات سنگین روی نشیمن تقویت شده جداگانه</p>	<p>← نبود مقاومت جانی کافی، ضعف مهار</p> <p>← تقویت شده جداگانه</p>	<p>← شکست پایه‌های نگهدارنده یا مهار آن‌ها به کف</p>	کف کاذب
<p>← تسلیح خارجی دیوار برای تحمل بار جانی، تعییه کلاف بندی داخلی یا خارجی با تسممه‌های فلزی یا FRP یا ورق‌های FRP یا بتن پاشی با مش یا پانل سه بعدی تقویتی یا میل مهارهای تزریقی و مکانیکی، اصلاح اتصال به قاب</p> <p>← اصلاح اتصال به قاب، تعییه کلاف بندی داخلی یا خارجی</p> <p>← تسلیح اتصال به قاب، تعییه کلاف بندی داخلی یا خارجی</p>	<p>← ظرفیت برشی ناکافی، نا مسلح بودن، اتصال کنترل نشده به قاب، نبود کلاف بندی کافی و مناسب</p> <p>← اتصال کنترل نشده به قاب، نبود کلاف بندی کافی و مناسب</p> <p>← اتصال نامناسب و نا مسلح به قاب، نبود کلاف بندی کافی و مناسب</p>	<p>← ترک خوردگی برشی قطری در بدنه و اطراف بازشوها به صورت سطحی یا عمیق</p> <p>← ترک قائم در محل اتصال به ستون</p> <p>← واژگونی</p>	دیوارها

### ۱-۲-۵-برج‌ها و آنتن‌ها

آنتن‌ها سازه‌های فولادی هستند که معمولاً روی سقف مرکز مخابراتی نصب می‌گردند و به عنوان قسمتی از سامانه‌های تلفن راه دور پرظرفیت برای خدمت‌رسانی به مناطق دوردست مورد استفاده می‌باشند. در بالای هر برج حداقل دو آنتن بشقابی که به جهت‌های متفاوت نشانه‌روی شده‌اند قرار دارند تا به منظور ارسال و دریافت سیگنال مورد استفاده قرار گیرند. در مناطق شهری و شلوغ، بعضی برج‌ها بر بالای ساختمان‌های تجاری مرتفع نصب می‌شوند.

آنتن‌های موبایل از انواع تجهیزات جدید شبکه بیرونی هستند. این تجهیزات از سیگنال‌های رادیویی برای ارتباط یک مرکز تلفن به جای سیم استفاده می‌کنند. آنتن‌ها معمولاً بر روی همان برج‌های شبکه ماکروویو نصب می‌گردند. دو نوع آنتن معمولاً مورد استفاده می‌باشند:

• آنتن bi-pole (omni-directional)

• آنتن 120 degress sectorized trans-receiver

سازه برج‌های ماکروویو نیز باید به گونه‌ای طراحی گردد که در برابر بار باد که معمولاً بیش از بار زلزله می‌باشد مقاومت نمایند، در این صورت معمولاً این برج‌ها در برابر خسارات ناشی از زلزله نیز مقاوم خواهند بود. البته کنترل تغییر شکل‌های زمین در زلزله باید به صورت جداگانه انجام پذیرد. برج‌ها همچنین برای چهار حالت خاص بارگذاری، باد، محیطی، بیخ و زلزله مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

برج‌ها و آنچه‌ها انواع مختلفی دارند و شامل شکل‌های مختلف پایه‌های خرپایی و پایه‌های فلزی تلسکوپی و پایه‌های خرپایی یا قابی مهار شده می‌باشند که البته نوع خرپایی متداول ترین آن‌هاست. این پایه‌ها به علت سبکی تحت ارتعاش زلزله سابقه خرابی چندانی ندارند و عمدۀ خرابی‌های آن‌ها در زلزله‌ها به دلیل تغییر شکل‌های زمین و ریزش ساختمان و یا کوه بوده است.


در جدول ۲-۵ فهرست انواع مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی و آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزه‌ای برج‌ها به موارد این جدول محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.

## جدول ۲-۵- راهنمای بهسازی لوزهای برج‌ها و آتنن‌ها

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلف
<p>ثبت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>تقویت شالوده با تعییه شمع یا میکروپایل یا تبدیل به شالوده گسترده</p> <p>ثبت شیب یا مهار برج در برابر لغزش با تقویت شالوده یا استفاده از تاندون یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای برج</p> <p>ثبت ریزش‌ها با بتن پاشی و مش یا استفاده از تله‌های توری کابلی سنگ‌های ریزشی یا موائع سازه‌ای در قسمت فوقانی برج برای مهار قطعات ریزشی</p> <p>حافظت فیزیکی برج با موائع ضد سرفت</p>	<p>نشست زیاد زمین به دلیل روان‌گرایی یا گسترش جانبی</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شیب</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسل در محل تقاطع با گسل</p> <p>ریزش کوه و سازه‌های مجاور و از گونی برج‌های مجاور</p> <p>سرقت قطعات برج و ایجاد ضعف سازه‌ای</p>	<p>وازگونی، لغزش و کچ شدگی</p> <p>خراص اعضاء</p>	<p>پایه‌های خربایی</p>
<p>ثبت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>تقویت شالوده، تعییه شمع، میکروپایل یا تبدیل به شالوده گسترده یا افزایش عمق دفن</p> <p>ثبت شیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده، استفاده از تاندون، ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</p> <p>جایه‌جایی پایه‌هایی واقع در ناحیه گسل</p> <p>ثبت ریزش‌ها با بتن پاشی و مش یا استفاده از تله‌های توری کابلی سنگ‌های ریزشی یا موائع سازه‌ای در قسمت فوقانی پایه برای مهار قطعات ریزشی</p>	<p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شیب</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسل در محل تقاطع با گسل</p> <p>ریزش کوه و سازه‌های مجاور اندرنکش با ساختمان</p>	<p>وازگونی و لغزش و کچ شدگی</p>	<p>پایه‌های فلزی تلسکوپی</p>
<p>ثبت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>تقویت شالوده، تعییه شمع، میکروپایل یا تبدیل به شالوده گسترده</p> <p>ثبت شیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا استفاده از تاندون یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</p> <p>جایه‌جایی پایه‌هایی واقع در ناحیه گسل</p> <p>ثبت ریزش‌ها با بتن پاشی و مش یا استفاده از تله‌های توری کابلی سنگ‌های ریزشی، موائع سازه‌ای در قسمت فوقانی پایه برای مهار قطعات ریزشی</p>	<p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شیب</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسل در محل تقاطع با گسل</p> <p>ریزش کوه و سازه‌های مجاور و از گونی برج‌های مجاور</p> <p>ظرفیت کششی کم مهار</p> <p>جایه‌جایی تکیه گاه مهار</p>	<p>وازگونی و لغزش و کچ شدگی</p>	<p>پایه‌های خربایی یا قابی مهار شده</p>
<p>ثبت پایه</p> <p>حذف مد نوسانی تشدید کابل با تغییر مشخصات ارتعاشی آن، تغییر کشش داخل کابل، تغییر در آرایش جداکننده‌های کابل‌ها</p>	<p>وازگونی یا کچ شدگی پایه</p> <p>نوسان و تشدید در کابل</p>	<p>پارگی کابل</p> <p>آسیب کابل ناشی از بست اصطکاکی سیمی کابل‌ها</p>	<p>کابل‌ها، هادی‌ها و فیبر نوری</p>

### ۱-۱-۲-۵- سازه‌های ارتباطی

در مورد سازه‌های ارتباطی نیز اتصال مطمئن به کف (کف سازه‌ای) برای اطمینان از عدم لغزش و واژگونی تجهیز در درجه اول اهمیت قرار دارد. در صورتی که در حالت خاص دستگاه باید بر روی کف کاذب نصب گردد، تجهیز باید بر روی پایه جداساز و بر روی کف سازه‌ای نصب و پایه نیز توسط پیچ‌های مناسب به کف متصل گردد تا در لغزش‌های افقی و قائم جابه‌جا نگردد. سینی‌های کابل (Cable trays) و نردبان‌ها توسط مهارهای مناسب (قائم و مورب) به سقف سازه‌ای متصل گرددند. در صورت اتصال سینی کابل به دیوار، دیوار باید در برابر زلزله مقاوم بوده و برای نصب از ناوданی مخصوص که به کف و دیوار پیچ شده است استفاده گردد.



شکل ۵-۲-پایدار سازی تجهیزات رادیو به کف و دیوارها

### ۱-۲-۵- تجهیزات

تجهیزات را می‌توان در دو دسته زیر مورد بررسی قرار داد:

- ۱- تجهیزات اصلی سوئیچ مخابرات
  - ۲- تجهیزات کنترلی و پشتیبانی داخل ساختمان‌ها مانند پانل‌های کنترل، قفسه باتری، سامانه روشنایی و برق، سامانه اطفای حریق، تجهیزات رایانه‌ای و صفحه نمایش، قفسه‌ها
- در جدول ۳-۵ فهرست انواع این تجهیزات با معرفی مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی و آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزه‌ای تجهیزات نیروگاه‌ها به موارد این جدول محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد، احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.

جدول ۵-۳- راهنمای بهسازی لوزه‌ای تجهیزات

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<p>← جایگزینی چرخ با نشیمن مهار شده</p> <p>← اتصال با میل مهار به شالوده</p> <p>← نگهدارنده فلزی جانبی متحمل به شالوده</p> <p>← جایگزینی بوشینگ سرامیکی با کامپوزیت</p> <p>← تقویت اتصال کلاهک در برابر نشت</p> <p>← تعییه مهار جانبی مناسب به پایه</p> <p>← تعییه مهار جانبی مناسب به بدنه ترانس</p> <p>← تعییه مهار جانبی مناسب به پایه</p>	<p>← لغش کترل نشده به علت عدم مهار</p> <p>← جانبی مناسب یا قرار داشتن روی چرخ و ریل</p> <p>← ارتعاش کترل نشده بوشینگ</p> <p>← فقدان سیستم مهار جانبی</p> <p>← فقدان سیستم مهار جانبی</p> <p>← فقدان مخزن روغن</p>	<p>← واژگونی و لغش</p> <p>← شکست یا نشت روغن از بوشینگ</p> <p>← جداشدن رادیاتور</p> <p>← جداشدن مخزن روغن</p>	ترانسفورماتور
← تعییه مهار جانبی برای قفسه دربرگیرنده باتری ها	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	قفسه باتری
<p>← اتصال با میل مهار به ک</p> <p>← اتصال جانبی به دیوار</p> <p>← اتصال به سقف</p> <p>← اتصال پانل ها به یکدیگر</p>	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	پانل کترل
<p>← جایگزینی شبکه آلومنیمی لوله‌ای با کابل با تعییه لقی و آزادی کافی</p> <p>← استفاده از قطعات مکانیکی باز و بسته شونده در اتصالات شبکه ها</p>	← جایه‌جایی نسبی کترل نشده	← جداش و شکست اتصالات	شبکه
<p>← اتصال با میل مهار به کف</p> <p>← اتصال جانبی به دیوار</p> <p>← تعییه جداساز لزه‌ای در پایه</p>	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	کندانسور، فن، هواساز و چیلر
← تعییه آزادی کافی کابل	← جایه‌جایی نسبی کترل نشده	← پارگی کابل و قطعی مخابرات	سیستم روشنایی
<p>← اتصال با میل مهار به کف</p> <p>← اتصال جانبی به دیوار</p>	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	سیستم احلفای حریق
<p>← اتصال با پیچ یا چسب به میز مهار شده</p> <p>← اتصال به یکدیگر</p> <p>← اتصال با پیچ به دیوار</p>	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	تجهیزات رایانه‌ای و صفحه نمایش
<p>← اتصال با میل مهار به کف</p> <p>← اتصال جانبی به دیوار</p> <p>← اتصال به سقف</p> <p>← اتصال قفسه‌ها به یکدیگر</p>	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	قفسه‌ها
<p>← اتصال با پیچ یا چسب به میز مهار شده</p> <p>← اتصال به یکدیگر</p> <p>← اتصال با پیچ به دیوار</p>	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	تجهیزات ارتباطی

### ۱-۲-۱-۲-۵- تجهیزات سوئیچ

روش‌های متعددی برای کاهش خسارات تجهیزات در مراکز مخابراتی وجود دارد. تمام تجهیزات مرکز مخابراتی باید مهار شوند. تجهیزات سنگین، لاغر و بلند سوئیچینگ‌های الکترو- مکانیکی از بالا به سقف مهار می‌شوند ارتفاع تجهیزات بین  $2/7$  تا  $3/45$  متر است و ارتفاع سقف بیشتر مراکز مخابراتی بین  $4/8$  تا  $6$  متر متغیر است؛ بنابراین مهار کردن این تجهیزات از بالا را حلی مناسب است. عضو فوقانی قفسه تجهیز از طریق یک مهاربندی به اسکلت یا سقف توسط پیچ‌های U شکل متصل می‌گردد. خود تجهیزات نیز به یکدیگر مهار می‌شوند.

تجهیزات الکترونیکی جدید ابعاد کوچک‌تری دارد و ارتفاع آن‌ها بین  $1/8$  تا  $2/1$  متر است؛ بنابراین مهار کردن آن‌ها از بالا در ساختمان‌های با سقف بلند چندان امکان‌پذیر نیست. روش‌هایی که برای حفاظت این دستگاه‌ها در برابر واژگونی و سقوط مورد استفاده می‌باشند عبارتند از:


- مهاربندی قطری که در آن هر ردیف از آهن‌کاری به صورت یک خربما می‌باشد که در تمام سطح زیر سقف قرار دارد.
- پایدار سازی جانبی یک ردیف از تجهیزات که در کنار هم قرار دارند. این کار به وسیله ستون‌های فولادی است که در دو انتهای یک ردیف از تجهیزات قرار دارد این ستون‌ها به کف و سقف سالن متصل هستند. تجهیز به این ستون‌ها متصل می‌گردد و مانع واژگونی تجهیزات می‌گردد
- سامانه مهاربندی کابلی افقی از کابل‌های فولادی استفاده می‌کند که به ستون‌های ساختمان متصل هستند. یک شبکه از آهن‌کاری که در بالای قاب تجهیزات محکم شده است در چند نقطه به کابل‌ها متصل است
- خود ایستا کردن تجهیز

تمامی این روش‌ها نیازمند مهار کردن تجهیز به کف نیز هستند. مهاربندی تجهیز از بالا باعث می‌گردد که در مواجه با نیروی ناشی از زلزله نیروی وارد به مهار کف کاهش یابد.


خود ایستا به تجهیزاتی می‌گویند که در صورتی که به کف پیچ شوند دیگر نیازمند مهاربندی خارجی نیستند. نسل دوم تجهیزات دیجیتال به گونه‌ای طراحی و ساخته شده‌اند که خود ایستا باشند. برای طراحی خود ایستا این تجهیزات دو راهکار مورد استفاده بوده:

- استفاده از یک قاب سازه‌ای در هر ردیف از تجهیزات
- پایدار سازی تجهیزات


این راهکارها بر پایه افزایش فرکانس طبیعی سامانه تا حدود  $10$  هرتز است تا فرکانس طبیعی تجهیز از محدوده  $2$  تا  $5$  هرتز ارتعاشات زلزله دور باشد. این موضوع از تشدید ارتعاشات با ساختمان نیز جلوگیری می‌کند. تجهیزات الکترونیکی جدید امتیازات زیادی در مقایسه با سامانه‌های قدیمی دارند- مرکز ثقل آن‌ها پایین‌تر است، وزن آن‌ها کمتر است و عرض تکیه‌گاهی آن‌ها بیشتر است. با پیشرفت سامانه‌های مهار، ساخت سامانه‌های خود ایستا امکان‌پذیر گردیده است.



شکل ۳-۵- پایدارسازی جانبی ردیف‌های تجهیزات



شکل ۴-۵- سامانه مهاربندی کابل افقی




شکل ۵-۵- قاب مهاربندی مکانیکی

استفاده از کف‌های کاذب در مراکز سوئیچینگ جهت‌گیری منطقی‌ای می‌باشد. رایانه‌های موجود در مراکز سوئیچینگ نیاز به محیط کنترل شده برای صحیح کار کردن می‌باشند. کابل‌هایی که از بالای سر تجهیزات عبور می‌کند، در صورت استفاده در کف کاذب از زیر کف و خارج از دید می‌گذرد و نگهداری کابل‌ها آسان‌تر است. اکثر کف‌های کاذب موجود در بازار مقاومت کلی در برابر بارهای جانبی دارند. راهکارهای مختلفی برای مقاوم سازی تجهیزات روی کف‌ها در برابر بار جانبی وجود دارد، که عبارتند از:


- پیچ کردن تجهیز به کف سازه‌ای
- تعییه ستون‌های جانبی در دو انتهای هر ردیف
- تعییه پدستال‌های سازه‌ای زیر تجهیزات

پیچ کردن برای متصل کردن پایه قاب تجهیز به کف سازه‌ای از طریق عبور کردن از کف کاذب است. این روش به منظور جلوگیری از واژگون شدن تجهیز طراحی شده است ولی اجازه حرکت به منظور استهلاک انرژی را می‌دهد.



شکل ۵-۶- پیچ مهاری که از کف کاذب عبور می‌کند

ستون‌های کناری شبیه به روش مهار تجهیزات از بالا می‌باشد که قبلاً شرح داده شد. تفاوت در آن است که یک عضو فولادی زیر کف کاذب به منظور اتصال به تجهیز تعییه می‌گردد. ایجاد پدستال سازه‌ای در زیر تجهیزات برای انتقال بار آن‌ها به کف کاذب می‌باشد. در این حالت سازه باید از تجهیز سخت‌تر باشد تا از تشدید جلوگیری شود.



شکل ۵-۷- استفاده از مهاربندی از طریق ستون جانبی در کف کاذب



شکل ۸-۵- استفاده از پدستال سازه‌ای در کف کاذب

در مجموع در خصوص بهسازی تجهیزات سوئیچ نکات مهم شامل موارد زیر است:

(الف) راک‌ها همگی به طور کامل به کف به طور مطمئن متصل گردند. بدین منظور از طرف شرکت‌های سازنده جزیيات مربوط به نصب راک بر روی کف (به طور مستقیم) و نصب راک بر روی نگهدارنده‌ها (در مواردی که راک بر روی کف کاذب) داده شده است. نگهدارنده‌ها با رول‌بولت به کف سازه‌ای متصل می‌گردند. راک‌ها علاوه بر اتصال به کف در بالا نیز به یکدیگر متصل هستند که فاصله بین راک‌ها را حفظ می‌کند.



توصیه شده است که کف کاذب در سالن دستگاه مراکز پرظرفیت استفاده گردد چرا که نصب تجهیزات جداساز و نیز هدایت کابل‌های ارتباطی از کف را تسهیل می‌کند.

(ب) در صورت استفاده از نرdban‌های سقفی جهت عبور کابل‌های ارتباطی لازم است تا نسبت به توزیع مناسب بار بر روی نرdban‌ها و استفاده از پایه‌هایی که به سقف متصل می‌گردند (پایه‌های مورب جهت جلوگیری از جابه‌جایی در حین زلزله) اقدام گردد.

(ج) از دیوارهای ساختمان‌ها حتی المقدور جهت نصب نگهدارنده‌ها استفاده نشود زیرا دیوارهای آجری عموماً حین زلزله مقاوم نبوده و دچار خرابی موضعی یا کلی می‌گردند؛ لذا جهت نصب نگهدارنده فقط از ستون‌ها یا دیوارهای بتُنی استفاده گردد.

(د) برای جلوگیری از حرکت کارت‌ها درون شلف‌های راک، قفل نگهدارنده کارت استفاده گردد تا در هنگام لرزش از جابه‌جایی کارت‌ها ممانعت گردد.

(ه) کابل‌های ارتباطی در نقطه اتصال به تجهیزات سوئیچ قابلیت جا به جایی و انعطاف‌پذیری داشته باشند تا در هنگام لرزش احتمالی راک، از قطع کابل‌ها جلوگیری گردد.



### ۲-۲-۱-۲-۵- تجهیزات برقی

انرژی الکتریکی مورد نیاز سامانه‌های مخابراتی به وسیله تجهیزات برق تأمین گردد. در صورت بروز اختلال در این تجهیزات برقراری ارتباط نیز مختل می‌گردد؛ لذا ضروری است که تجهیزات تأمین نیرو در مقابل عوامل غیر طبیعی (مثل زلزله) و طبیعی بهسازی شوند. سامانه تعذیه برق به دو دسته تقسیم می‌شوند: سامانه برق اصلی و سامانه برق ذخیره (اضطراری). این سامانه معمولاً در یک اتاق مجزا یا در یک طبقه مجزا قرار دارد.

معمولًاً قسمت تحتانی ساختمان مرکز مخابراتی برای نصب سامانه برق در نظر گرفته می‌شود. بیشترین محل نصب این سامانه زیرزمین ساختمان است. سامانه قدرت اصلی شامل سامانه کنترل، رکتیفایرها و باتری‌ها می‌باشد و سامانه اضطراری شامل دیزل ژنراتور می‌گردد.


جريان ورودی برق (برق شهری) پس از عبور از یکسری کلیدها و رکتیفایرها به منظور معادل کردن جریان مستقیم (DC) برای شارژ کردن باتری‌ها که بر ق تجهیزات سوئیچینگ را تأمین می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت قطع جریان برق شهری، باتری‌ها جریان مورد نیاز تجهیزات سوئیچینگ را بدون آنکه قطعی برق احساس گردد تأمین می‌کنند. باتری‌ها معمولاً می‌توانند تا ۸ ساعت مورد نیاز سامانه سوئیچینگ را تأمین نمایند. مولداتی اضطراری برق نیز به منظور تأمین برق لازم پس از قطع برق شهری در نظر گرفته شده‌اند.

محل نصب تجهیزات برق باید به گونه‌ای باشد که از تأثیر متقابل بین این تجهیزات و تأسیسات غیر الکتریکی مثل لوله‌های آب و گاز و همچنین تأسیسات حرارتی و برودتی جلوگیری شود. تجهیزات برق شامل موارد زیر می‌گردند.

### ۲-۲-۱-۲-۶- باتری‌ها

باتری‌ها به عنوان ذخیره کننده انرژی الکتریکی نقش مهم و عده‌های در تأمین برق بدون وقفه سامانه‌های مخابرات دارند. زلزله‌های گذشته نشان داده است که باتری‌ها یکی از حساس‌ترین تجهیزات برقی در حین زلزله هستند. واژگونی و شکسته شدن دیواره باتری‌ها باعث خارج شدن آب اسید آن‌ها شده و آن‌ها را از بهره‌برداری خارج می‌کند.

کلیه جایگاه‌های باتری‌ها باید توسط رول‌بولت به کف سازه‌ای وصل گردیده و برای جلوگیری از لق خوردن باتری‌ها حد فاصل سلول‌های باتری و جایگاه فلزی با جداکننده مناسب (لاستیک فشرده) پر شود.




شکل ۱۱-۵- نمونه‌ای از جایگاه‌های نگهدارنده باتری‌ها

معمولًاً هر رک شامل دو کشو بلند است که از نبشی فولادی یا لوله آهنی ساخته شده‌اند. سلول‌های هر کشو که محل نگهداری هر باتری است با قطعات موم از یکدیگر جدا شده‌اند تا مانع حرکت نوسانی باتری‌ها در حین زلزله گردد. سلول‌ها در نیمه ارتفاع هر کشو دارای یک ریل هستند تا مانع افتادن باتری‌ها در اثر تکان‌های زلزله گردد. بعضی از رک‌های باتری دارای مهاربندی قطری هستند در حالی که اکثراً آن‌ها این چنین نیستند. همه رک‌های باتری‌ها به کف سازه‌ای متصل می‌گردند.

باتری‌های خیلی بزرگ و سنگین بدون آنکه سوی یکدیگر قرار گیرند بر روی کف سازه‌ای نصب می‌گردند. به منظور نگهداری باتری‌ها در جای خود یک قاب فولادی استفاده می‌گردد.



شکل ۱۲-۵- قفسه (رک) باتری‌ها



شکل ۱۳-۵-باتری‌های نصب شده روی کف

#### ۲-۱-۲-۲- منابع تغذیه و تابلوهای برق

در مراکز و ایستگاه‌های مخابراتی غالباً ترانس‌های برق اختصاصی وجود دارد. از آن جا که مهم‌ترین مود خرابی ترانس‌ها در هنگام زلزله حرکت (لغش و یا واژگونی) آن‌ها و قطع شدن اتصالات الکتریکی آن است، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از حرکت آن‌ها ضروری است. در صورتی که ترانس با پیچ بر روی شاسی متصل است. باید از کفايت پیچ‌ها در اثر بارگذاری زلزله اطمینان حاصل کرد و در صورتی که ترانس بر روی چرخ متکی است لازم است تا چرخ‌ها با محکم کننده‌های مناسب در مقابل حرکت بهسازی گردد.

تابلوهای برق و منابع تغذیه که به صورت سلول‌های ایستاده می‌باشند (یکسوکننده‌ها، سیستم‌های UPS، سلول‌های DC/DC، اینورتر AC/DC و تابلوهای توزیع) باید حداقل از چهار نقطه با رول‌بولت و یا پیچ و رول‌پلاک به کف سازه‌ای متصل گردد. در صورت وجود کف کاذب در محل نصب سلول‌ها ضروری است تا پایه (فریم) مناسب نصب سلول‌ها پیش‌بینی شود و پایه با رول‌بولت مناسب به کف سازه‌ای متصل گردد.

در مواردی که تابلو به طور مستقیم روی کف نصب می‌گردد عرض کanal زیر سلول‌ها (که جهت عبور کابل پیش‌بینی می‌گردد) بایستی حداقل نصف عرض سلول باشد.

در خصوص تابلوهایی که به دیوار متصل می‌گردد ضروری است که تابلوهای مذکور بر روی ستون اصلی یا روی دیوارهای برشی نصب گردد.

#### ۳-۲-۱-۲- تراک‌ها و نرdban‌های حامل کابل‌های تغذیه نیرو

در مراکزی که دارای سقف کاذب هستند ضروری است که جهت کابل‌کشی از فضای زیر کف کاذب استفاده شود. در جایی که از نرdban‌ها یا سینی کابل جهت نگهداری کابل‌ها استفاده می‌شود نگه‌دارنده‌های مناسب به دیوار و سقف سازه‌ای

باید در نظر گرفته شوند. نردها و سینی‌های کابل باید توسط مهارهای قائم و مورب به سقف متصل گردند تا در مقابل جابه‌جایی‌های حین زلزله مقاومت نمایند.

#### ۵-۱-۲-۲-۴- دیزل ژنراتورها

در اکثر مراکز مخابراتی جهت پشتوانه برق شبکه از دیزل ژنراتور استفاده می‌شود. در بهسازی دیزل ژنراتور سه نکته اصلی عبارتند از:

الف) اتصال مناسب دیزل به فونداسیون

ب) بهسازی تانک مخزن سوخت دیزل

ج) اتصال مناسب تابلوهای برق دیزل ژنراتور

توصیه می‌شود که حتی‌الامکان در اتفاق‌های دیزل ژنراتور سیستم‌های اعلام اطفاء حریق اتوماتیک نصب گردد. از آن جا که تجربیات گذشته نشان داده است که دیزل به طور نسبی در مقابل زلزله مقاوم می‌باشد لیکن تجهیزات جانبی آن و علی‌الخصوص تانک سوخت روزانه باید به طور مناسب در مقابل زلزله بهسازی شود. نصب تانک روزانه سوخت باید به صورت ایستاده اجرا شود. پایه‌های تانک باید مهاربندی شوند و پایه‌ها با رول‌بولت مناسب (حداقل ۱۰mm) به زمین محکم شوند. ضمناً در خصوص لوله‌های سوخت ضروری است لوله‌های سوخت ورودی و خروجی به تانک روزانه (از تانک سوخت اصلی و دیزل ژنراتور به تانک سوخت روزانه) از نوع قابل انعطاف باشد.

#### ۵-۱-۳- ساختمان‌ها

بهسازی لرزاگی ساختمان‌ها بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزاگی (نشریه شماره ۳۶۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) صورت می‌پذیرد.

#### ۵-۲- خطوط مخابراتی

شبکه مخابرات باید دارای افزونگی زیادی بوده و گستردگی خوبی داشته باشد. این مزیت به تدریج با افزایش ظرفیت و سرعت انتقال و پردازش سیگنال، که به خاطر استفاده از کابل‌های فیبر نوری به وجود آمده است، در حال کاهش می‌باشد. از آنجا که به علت استفاده از فیبرهای نوری به طور مداوم تعداد کابل‌های موجود در حال کاهش است کاهش خسارت در حال تبدیل به یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ یکپارچگی شبکه محسوب می‌شود.

#### ۵-۱-۲- خطوط هوایی

خطوط فشار قوی معمولاً همراه با کابل‌های فیبر نوری مخابراتی می‌باشند و لذا در این موارد خرابی این خطوط وابسته به خرابی خطوط انتقال برق خواهد بود. سایر انواع خطوط هوایی به صورت کابل‌های مخابراتی روی پایه‌ها هستند که رفتاری شبیه پایه‌های برق دارند. سازه‌های غیر ساختمانی این شبکه عمدها شامل پایه‌های بتونی معمولی و پیش تنیده، فلزی، چوبی و دستک‌ها و یراق آلات آن‌ها است.

در جدول ۴-۵ فهرست انواع این تجهیزات با معرفی مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی و آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزه‌ای این سازه‌ها به موارد جدول ۴-۵ محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب‌پذیری بررسی نماید.


جدول ۴-۴- راهنمای بهسازی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی خطوط هوایی مخابراتی

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<ul style="list-style-type: none"> <li>← تثبیت زمین با تزریق یا تحکیم</li> <li>← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن</li> <li>← تثبیت شیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</li> <li>← جابه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسل</li> <li>← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور</li> <li>← جابه‌جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان</li> <li>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با محصور کردن با FRP و استفاده از تسممه‌های آن</li> <li>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با محصور کردن با بتن تقویتی مسلح</li> <li>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با تقویت با تسممه‌های فولادی</li> <li>← تعویض پایه</li> <li>← استفاده از شبکه فلزی پایدار ساز سطحی در محل تقاطع با زمین</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>← نشست زیاد زمین به دلیل روان‌گرایی یا گسترش جانبی</li> <li>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شیب</li> <li>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</li> <li>← ریزش آوار و سازه‌های مجاور</li> <li>← واژگونی تیرهای مجاور</li> <li>← مقاومت ناکافی برشی و خمشی مصالح</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>← واژگونی و لغزش</li> <li>← کج شدگی</li> <li>← شکست برشی خمشی</li> </ul>	<b>تیرهای بتنی</b> <b>مسلح</b> <b>معمولی</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>← تثبیت زمین با تزریق یا تحکیم</li> <li>← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن</li> <li>← تثبیت شیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</li> <li>← جابه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسل</li> <li>← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور</li> <li>← جابه‌جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان</li> <li>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با محصور کردن با FRP و استفاده از تسممه‌های آن</li> <li>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با محصور کردن با بتن تقویتی مسلح</li> <li>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با تقویت با تسممه‌های فولادی</li> <li>← تعویض پایه</li> <li>← استفاده از شبکه فلزی پایدار ساز سطحی در محل تقاطع با زمین</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>← نشست زیاد زمین به دلیل روان‌گرایی یا گسترش جانبی</li> <li>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شیب</li> <li>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</li> <li>← ریزش آوار و سازه‌های مجاور</li> <li>← واژگونی تیرهای مجاور</li> <li>← مقاومت ناکافی برشی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>← واژگونی و لغزش</li> <li>← کج شدگی</li> <li>← شکست برشی</li> </ul>	<b>تیرهای بتنی</b> <b>پیش تنیده</b>


جدول ۵-۴- راهنمای بهسازی لوزهای سازه‌های غیر ساختمانی خطوط هوایی مخابراتی (ادامه)

مؤلفه	مد خرابی محتمل	علت خرابی	روش بهسازی	
تیرهای چوی	وازگونی و لغزش کج شدگی شکست برشی خمشی	← نشست زیاد زمین به دلیل روان گرایی یا گسترش جانبی ← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن ← جایه جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شبی ← تقویت شبی یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن ← جایه جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش ← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور ← جایه جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان ← افزایش مقاومت برشی و خمشی با تقویت با تسممه‌های فولادی ← مقاومت ناکافی برشی و خمشی تعویض پایه ← استفاده از شبکه فلزی پایدار ساز سطحی در محل تقاطع با زمین ← مصالح	← نشست زیاد زمین با تزریق با تحکیم ← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن ← جایه جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شبی ← جایه جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش ← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور ← جایه جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان ← افزایش مقاومت برشی و خمشی با تقویت با تسممه‌های فولادی ← مقاومت ناکافی برشی و خمشی تعویض پایه ← استفاده از شبکه فلزی پایدار ساز سطحی در محل تقاطع با زمین	
تیرهای فلزی	وازگونی و لغزش کج شدگی شکست خمشی	← نشست زیاد زمین به دلیل روان گرایی یا گسترش جانبی ← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن ← جایه جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شبی ← جایه جایی زیاد زمین به دلیل گسلش ← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور ← جایه جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان ← افزایش مقاومت خمشی با تقویت با تسممه‌های فولادی قائم ← مقاومت ناکافی خمشی مصالح	← نشست زیاد زمین با تزریق با تحکیم ← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن ← جایه جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شبی ← جایه جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش ← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور ← جایه جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان ← افزایش مقاومت خمشی با تقویت با تسممه‌های فولادی قائم ← مقاومت ناکافی خمشی مصالح	
کابل‌ها و هادی‌های هوایی	پارگی کابل	← وازگونی یا کج شدگی پایه ← نوسان و تشیدید در کابل	← تثبیت پایه ← حذف مد نوسانی تشیدید کابل با تغییر مشخصات ارتعاشی آن یا تغییر کشش داخل کابل یا تغییر در آرایش جداکننده‌های کابل‌ها	
یراق آلات و اتصالات	شکست اتصالات و یراق آلات	← وازگونی یا کج شدگی پایه ← نوسان و تشیدید در کابل	← تقویت اتصال یراق آلات و استفاده از پیچ‌های پر مقاومت ← تعویض یراق آلات با نوع مقاوم	
مقره‌ها	جدا شدن از یراق آلات	← وازگونی یا کج شدگی پایه ← نوسان و تشیدید در کابل	← تقویت اتصال مقره و استفاده از پیچ‌های پر مقاومت ← ایجاد لقی کافی در کابل‌های ارتباطی مقره	
انشعابات مشترکین	پارگی کابل اتصال	← لقی ناکافی برای استهلاک جایه جایی نسبی ساختمان و کابل متصل به شبکه	← ایجاد لقی کافی برای استهلاک جایه جایی نسبی ساختمان و کابل متصل به شبکه	

کابل‌های هوایی باید انعطاف پذیری کافی در محل اتصال به پایه‌ها و انشعابات را دارا باشند. نمونه روش ایجاد انعطاف پذیری در شکل ۱۴-۵ نشان داده شده است.




شکل ۱۴-۵- انعطاف پذیری اتصال کابل هوایی



شکل ۱۵-۵- جزئیات بهسازی پایه‌های خطوط هوایی مخابراتی

برای زمین‌های سخت و سنگی در شرایط لرزه خیزی متوسط، زیاد و خیلی زیاد عمق دفن حداقل  $2/4$  متر مورد نیاز می‌باشد. برای شرایط لرزه خیزی کم برای خاک با مشخصات فوق، عمق دفن  $1/7$  متر کافی می‌باشد. جهت بهسازی تیرهایی که با عمق دفن کم اجرا شده‌اند باید سختی پی افزایش داده شود که می‌توان از اعضای تقویتی فولادی مطابق جزئیات شکل زیر پی استفاده کرد و یا خاک اطراف تیر را تقویت نمود.



شکل ۱۶-۵ جزئیات بهسازی تیرهای خطوط هوایی مخابراتی با ژاکت و یا تسممه فلزی


#### ۱-۲-۵ - خطوط زیرزمینی

خطوط مخابراتی زیرزمینی شامل کابل‌های مدفعون، کابل‌های داخل لوله PVC یا فلزی، کابل‌های داخل مجاری بتنی و کابل‌های داخل تونل‌ها هستند و بیشترین حساسیت آن‌ها در زلزله به تغییر شکل‌های دائمی زمین می‌باشد. سازه‌های جنبی این خطوط شامل آدم روها و انشعابات و ارتباطات آن‌ها با ساختمان‌ها می‌باشند. تغییرات خصوصیات دینامیکی سازه در محل سازه‌های جنبی معمولاً باعث تمکز خرابی‌های زلزله در این محل‌ها می‌شود.


#### **جدول ۵-۵- راهنمای بهسازی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی خطوط زیرزمینی مخابراتی**

مؤلفه	مد خرابی محتمل	علت خرابی	روش بهسازی
مجاری و تونلهای زیرزمینی	← شکست دیواره و ورود خاک به داخل ← ترک خودگی جداره مجرأ و باز شدن درزهای انقباضی ← سقوط پوشش سقف به داخل مجرأ ← زخمی شدن کابل های روی دستکها	← ظرفیت مقاومتی ناکافی بتن دیواره برای تحمل فشار جانبی خاک ← تغییر شکل زیاد زمین در اثر روان گرایی یا گسلشن یا حرکت شیب و طراحی نامناسب درزها ← تیز بودن لبه دستک نشیمن گاه کابل ← زخمی شدن کابل های روی دستکها	← تقویت دیواره بتی مجرا با مهار بندی داخلی ← اضافه کردن درز یا تقویت طولی برای حذف درز ← تثبیت زمین ← اعطاف پذیر کردن زمین با تعویض خاک اطراف مجرأ ← استفاده از درز لرمادی در محل تقاطع با گسل ← رفع تیزی لبه دستک نشیمن گاه کابل با تعویض یا اصلاح دستک
کابل گشته زیرزمینی	← جدا شدن کابل ها از سازه ها یا پارگی آن در محل اتصال به ساختمان یا کانال یا تجهیزات دیگر ← شکست مفاصل و اتصالات کابل	← تغییر شکل نسبی زیاد بین کابل و سازه یا آدم رو به دلیل جایه جایی بیش از حد سازه یا آزاد نودن اتصال کابل با سازه ← تغییر شکل زیاد زمین در اثر روان گرایی یا گسلشن یا حرکت شیب ← ترد بودن و مقاومت ناکافی مفصل ها	← تعییه آزادی و اعطاف پذیری کافی در محل اتصال کابل به سازه یا آدم رو با استفاده از لوله غلاف مناسب بدون تیزی، پیش بینی کمی اضافه طول و خم در کابل یا استفاده از کابل با مقاومت بیشتر در محل های مورد نیاز با تقاطع ها با گسل ← تعویض یا اصلاح یا حذف مفصل، تغییر توزیع نیرو در کابل با اعطاف پذیر کردن خاک اطراف کابل ← استفاده از لوله غلاف
آدم رو	← شکست برشی ← کج شدگی	← فقدان مقاومت کافی برشی ← روان گرایی	← تسليح داخلی برشی با تسممه های حلقوی ← تثبیت خاک اطراف آدم رو

ترانشه‌های دفن کابل‌ها نیز معمولاً به شکل S می‌باشند تا از کابل‌ها در برابر تغییر شکل‌های زمین حفاظت کنند. مجاری انتقال کابل نیز به آدمروها متصل هستند تا نیروی برشی ناشی از حرکت زمین را توزیع نمایند. ول شدگی بیشتری برای کابل‌های فیبر نوری باید در نظر گرفته شود و شاعر خم این کابل‌ها نباید از ۱۰ سانتی‌متر کمتر باشد. خطوط توزیع زیرزمینی باید از قابلیت انعطاف پذیری و پذیرش جابه‌جایی کافی برخوردار باشند لذا می‌توان مطابق جزئیات زیر به عنوان یک راه کار که استفاده از لوله‌هایی با قابلیت انعطاف پذیری بالا در مسیر عبور می‌باشد، موارد فوق را در نظر گرفت.



شکل ۱۷-۵- استفاده از اتصال نرم در خطوط مخابرات زیرزمینی



شکل ۱۸-۵- انشعاب انعطاف پذیر از مجرای اصلی

از عوامل مؤثر بر رفتار لوله جنس آن و عملکرد اتصالات آن در برابر زلزله است، بنابراین بر اساس شرایط زمینی و مسیر عبور لوله، نوع لوله و اتصالات آن می‌تواند تغییر کند. جدول ۵-۶ تقسیم‌بندی لوله‌ها بر اساس مقاومت لرزه‌ای آن‌ها را نشان می‌دهد.

در مورد تونل‌های کابل، به دلایل ساخته شدن در عمق، بزرگ بودن مقطع و سختی بالا سازه‌ای قوی و مقاوم در مقابل زلزله است. نقاط ضعف و تدبیر مقابله با زلزله در خصوص تونل‌های کابل در جدول ۷-۵ به صورت کلی شرح داده شده است.



## جدول ۶-۵- جنس لوله‌ها بر اساس مقاومت لرزه‌ای

جذب تغییر مکان‌های نسبی مجرای اتصال کابل‌ها و آدمرو با انقباض و انبساط	Baton Sleeve غلاف کشویی
لوله فولادی یا چدنی که مقاومت کافی برای تغییر مکان‌های ناشی از زلزله را دارد و می‌تواند تغییر شکل‌های خم‌ها (قوس‌ها) را تا حد چند درجه تحمل نماید. لوله‌های وینیل سخت که حرکات زمین اطراف را با افزایش و کاهش طول جذب می‌کنند.	تبیوب اتصالی قابل تنظیم Differential fitting tube
لوله‌ای که می‌تواند با تغییر شکل‌های ناشی از حرکت خاک اطراف حرکت نماید به خصوص در تغییر شکل‌های بزرگ مثل روان‌گرایی	اتصال جلوگیری کننده از جدایی



## جدول ۷-۵- تدبیر کلی مقابله با زلزله در تونل کابل‌ها

برای امکان تحمل تنش‌های زیادی که در قسمتی از تونل که در معرض تغییر مکان ناهمسان زمین قرار می‌گیرد از بتن مسلح استفاده می‌گردد.	تونل با جدار بتن مسلح در جایی که مشخصات مکانیکی زمین ناگهان تغییر یابد.
به منظور جذب حرکت نسبی بین تونل کابل‌ها و شافت، اتصال کشویی تعیینه می‌گردد.	استفاده از اتصال کشویی (تلسکوپی) در اتصال تونل کابل به شافت قائم
دیوار جداکننده به منظور عدم امکان رسیدن سیل یا آتش در تونل کابل‌ها به داخل ساختمان ساخته می‌شود.	دیوار آب‌بندی و ضد آتش

مجاری با قطر متوسط، تجهیزاتی با قابلیت اطمینان بالا می‌باشد. در مورد شبکه‌های فیبر نوری از آنجا که قطر کابل‌های فیبر نوری کمتر است این مجاری با قطر متوسط جوابگوی انتقال این‌گونه کابل‌ها هستند. کابل‌های فیبر نوری با توجه به تکنولوژی دیجیتال قابلیت پاسخگویی به نیازهای متغیر مخابراتی را دارا می‌باشند؛ و مجاری با قطر متوسط با استفاده از اتصالات Fleece Pace که اخیراً به کار گرفته می‌شوند، قابلیت اطمینان سازه‌های برابر با یک تونل کابل را دارا می‌باشند. با استفاده از مجاری با قطر متوسط علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی در ساخت و نصب آن، در هزینه‌های نگهداری نیز صرفه‌جویی می‌گردد. طراحی بر اساس روش ساخت رو بسته (غیر روباز)، جنس خاک، جنس لوله و روش ساخت انجام می‌گردد. هدف طراحی باید این باشد که تولید خاک زاید به حداقل برسد تا بتوان با ملاحظات زیست‌محیطی که روزافرون است پاسخ داد.




شکل ۱۹-۵ روش اجرای قدیمی مجرای انتقال کابل




شکل ۲۰-۵ روش اجرای جدید مجرای انتقال کابل

آدمروها و حوضچه‌های کابل از سازه‌های زیرزمینی شبکه بیرونی می‌باشند، که برای وصل و توزیع کابل‌های زیرزمینی از یک محل به محل دیگر مورد استفاده می‌باشند. این سازه‌ها معمولاً مقاومت کافی را داشته و از بتن مسلح ساخته می‌شوند. اخیراً برای ساخت این سازه‌ها از مصالح کامپوزیت مسلح شده با الیاف نیز استفاده می‌شود. در پاره‌ای از موارد از حوضچه‌های کابل که دارای محیط کنترل شده هستند به عنوان اتاق انتقال، سوئیچینگ و اتاق باطری‌های پشتیبان استفاده می‌شود. اتصال مجرای به آدم رو نیز باید دارای مقاومت کافی برای تحمل جابه‌جایی‌های زمین باشد. این مقاومت را می‌توان با تقویت این اتصال مشابه شکل ۲۰-۵ تأمین نمود.



شکل ۲۱-۵ تقویت اتصال مجرای انتقال کابل به آدم رو



شکل ۲۲-۵ آب‌بندی اتصال مجرای انتقال کابل

#### ۲-۴-۲-۵- تجهیزات


تجهیزات شبکه مخابرات عمدتاً شامل کیوسک‌ها و تابلوها است. در جدول ۸-۵ فهرست انواع مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی و آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزه‌ای این تجهیزات به موارد جدول ۸-۵ محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.

جدول ۵-۸-راهنمای بهسازی لرزه‌ای تجهیزات شبکه مخابرات

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
اتصال با مبل مهار به کف یا زمین	فقدان سیستم مهار جانبی	واژگونی	تابلوها و کیوسکها
اتصال جانبی به دیوار یا پایه			
اتصال به سقف یا تیر ارتباطی پایه‌ها			
اتصال پانل‌ها په یکدیگر			

## اندازه نبشی و موقعیت مهاربند و یا

آماده سازی بیچها برای طراحی



تجهيزات



## اتصال پیچی یا جوشی به

گر نبشی به همراه تجهیز ذوب سازه هدده مجاز است.

شده باشد یک پیچ کافی است

دو پیچ برای

کافی است

Chlorophyll-a concentration in the surface waters of Lake Ontario was measured at 100 locations.


یک مهاربند و یک پیچ کافی است

جها، عدد نیش، با بیشتر توسط اتصال جوش و سیم، به کف یا بالشتک

سچ تحریفات

تحفیزات سیچ (فاصله با طاحم، مشخص شود)

#### مهاجران اتصال باء طراح



۱۰۷



تجهیزات پیچ و مهره

مهمات

## اتصال جوشی به سازه ساختمان از روش تناوبی

شکل ۵-۲۳ نمونه‌های از جزئیات بهسازی مهار تابلوها و کیوسک‌ها

# پیوست‌ها

---

---



## پیوست ۱ - دسته بندی مشترکین شبکه مخابرات

انواع مشترکین مورد نظر در این دستورالعمل شامل خانگی، عمومی، تجاری و مشترکین خاص می‌باشند. در ادامه، به معرفی اجمالی هر یک از مشترکین مذکور می‌پردازیم.

می‌توان انواع مشترکین عمومی را به صورت زیر طبقه‌بندی کرد.

- وزارت‌خانه‌ها و ادارات تابعه آن‌ها، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد ۱۵ خداداد، شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات و سازمان‌های دولتی که به صورت شرکت اداره نمی‌شوند (نظیر: سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، گمرک، سازمان بنادر و کشتی‌رانی، سازمان هوایپمایی کشور)، مصارف اشتراکی مجموعه‌های ساختمانی غیر مسکونی، آرامگاه‌ها، گورستان‌ها و غسالخانه‌ها و باجه‌های عمومی تلفن.
- کلیه مؤسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی دارای پروانه معتبر از مراجع رسمی، جایگاه‌های فروش فرآورده‌های نفتی، مرکز بهداشتی و درمانی دولتی نظیر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی، کلیه مؤسسات و مراکز نیکوکاری، دفاتر هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی، مجموعه‌ها و شهرک‌های مسکونی، بوستان‌ها، فضای سبز شهرها و مصارف مربوط به زیباسازی شهرها.
- مراکز فرهنگی (نظیر: کتابخانه‌ها، موزه‌ها، اماكن تاریخی ثبت شده)، سازمان صدا و سیما، سینماها، مراکز آموزش و پرورشی (نظیر: مهدکودک‌ها، کودکستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌های آموزشی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مدارس و حوزه‌های علمیه)، خوابگاه‌های دانشجویی و دانشآموزی، اردوگاه‌های دانشآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، مساجد، حسینیه‌ها، گلزار شهداء، بقاع متبرکه و اماكن مقدس اقلیت‌های دینی شناخته شده، مراکز ورزشی، مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین و سالمدان، گرمابه‌ها و باشگاه‌ها
- مراکز و پادگان‌های نظامی و انتظامی
- مراکز بهداشتی و درمانی کوچک نظیر مراکز تشخیص پزشکی، مراکز پیراپزشکی و مطب پزشکان انشعاب مخابرات تجاری به انشعاب‌هایی اطلاق می‌گردد که عموماً برای محل کسب و تجارت در بخش‌های غیر تولیدی و همچنین کلیه مراکز عرضه کالا استفاده می‌شود. با توجه به استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC گونه‌های مختلف مشترکین تجاری را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:

  - عمده فروشی‌ها از جمله عمده فروشی کلیه محصولات از قبیل مواد غذایی، لوازم خانگی، اداری و غیره
  - خرده فروشی‌ها از جمله خرده فروشی کلیه محصولات از قبیل بقالی‌ها، قصابی‌ها، سوپرمارکتها، کتاب‌فروشی‌ها، بوتیک‌ها و داروخانه‌ها و محصولات بهداشتی و آرایشی

جدول پ ۱- دسته‌بندی مشترکین خاص

ردیف	نوع مشترک	سازمان‌ها و ارگان‌های مشمول	تعریف فعالیت‌ها
	ستادی	استانداری‌ها فرمانداری‌ها شهرداری‌ها سازمان‌های مدیریت بحران ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه نهاد ریاست جمهوری مراکز اطلاع رسانی و ارتباطی	برنامه‌ریزی و گسیل نیروها و امکانات دریافتی از منابع مختلف، تأمین و جمع‌آوری کمک‌ها، نگهداری و توزیع مناسب امکانات و تسهیلات به نیروهای امدادی و مردم، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تأمین تسهیلات در مکان‌های اسکان مردم و مناطق آسیب دیده بر اساس اولویت، تأمین ارتباطات لازم برای سازمان‌ها و نهادهای امدادی، تأمین ارتباطات لازم برای مردم آسیب دیده
	پشتیبانی مخابرات	ادارات مخابرات منطقه‌ای شرکت‌های مخابرات	خدمت‌رسانی به مناطق آسیب دیده استمرار شباهدروزی عملیات امداد، شناسایی تأسیسات مخابراتی آسیب دیده، بازرسی فنی کلیه خطوط تغذیه، تجهیزات و اتصالات مربوط به مشترکین در نواحی آسیب دیده و تلاش برای برقراری مجدد سیستم مخابرات
	سیاسی و نظامی	سازمان‌ها و ادارات کل اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مراکز نیروهای زمینی ارتش مراکز نیروهای انتظامی و نظامی مراکز نیروهای هوایی و دریایی	محدود و ایزوله نمودن سایت‌های حادثه برای جلوگیری از ترددات بی‌مورد، تأمین امنیت مناطق حادثه دیده و مکان‌های اسکان مردم، همکاری با نیروهای قضایی برای کنترل جرایم، حفاظت و کنترل زندان‌ها، تأمین امنیت کشور
	امدادی	بیمارستان‌ها، مرکز اورژانس و درمانگاه‌ها جمعیت‌های هلال احمر سازمان‌های آشنازی و خدمات ایمنی شهرها ادارات راه و ترابری کمیته‌های امداد	جستجوی تخصصی برای یافتن افراد، اقدامات لازم برای بیرون آوردن اصلی آسیب دیدگان، انجام اقدامات حیاتی پایه در محل حادثه، اقدامات درمانی، تأمین نیروهای بهداشتی در اماكن موقت و کنترل بهداشتی مناطق آسیب دیده، مهار و اطفاء حریق، تأمین ایمنی لازم برای امدادگران، شناسایی و آواربرداری مسیرهای امدادرسانی، تأمین و توزیع وسائل حمل و نقل جهت آواربرداری و امداد رسانی
	خدمات حیاتی	شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی شرکت‌های گاز و برق سازمان‌های آب و فاضلاب سازمان‌های میادین میوه و ترهبار و فراورده‌های کشاورزی	انجام اقدامات حیاتی پایه با همکاری تیم‌های اورژانس، اسکان اضطراری و تأمین لوازم و وسائل اولیه زندگی آسیب دیدگان، تأمین و توزیع سوخت و فرآورده‌های نفتی، برق، آب جهت آشامیدن و سایر مصارف و همچنین مواد غذایی

## پیوست ۲ - فهرست موضوعی منابع و مراجع

- Bell Communications Research, NEBS, Technical Kelerence, issue 3, March 1988.
- Decapua, N.J. and Lis, S.C., Protection of Communications Facilities in Earthquake, Areas. International Symposium on Facilities in Earthquake Areas.
- EERI, (Earthquake Engineering Research Institute) Earthquake Spectra Volume 4 number 1 and 2, 1988
- EERI, Earthquake Spectra, Volume 1, number 3, 1985.
- EERI, Earthquake Spectra Supplement to Volume 6, 1990.
- International Symposium on Earthquake Structural Engineering, August 1976.
- Foss, J., Earthquake Requirements for Telecommunications Equipment, US-Japan Workshop on Seismic Behavior of Buried Pipelines and Telecommunication Systems, Dec 4-6, 1984.
- Isenberg, J., seismic Performance of Telecommunications Structures and Equipment, US-Japan Workshop on Seismic Behaviour of Buried Pipelines and Telecommunications Systems. Dec 4-6, 1984.
- Liu, S.C. et al., Earthquake Induced in Building Motion Criteria, Journal of the Structural Division, January 1977.
- Mizard, S.S., Survey of Ongoing Activities in the Abatement of Seismic Hazard to Communications Systems. FEMA 137/July 1987, Vol 3.
- National Research Council, Growing Vulnerability of Public Switched Networks: Implications for National Security Emergency Preparedness, 1989.
- Tang, A., Research and Development in Seismic Mitigation of Telecommunication! Systems in Canada. US-Japan Workshop on Seismic Behaviour of Buried Pipelines and Telecommunication Systems, Dec 4-6, 1984.
- Tang, A., Assessment of Available Methods of Identifying and Retrofitting Vulnerable in Place Communication Systems, FEMA 137/July 1987, Vol. 3. (Federal Emergency Management Agency).
- American Lifelines Alliance: Seismic Guidelines for Water Pipelines, 2005
- ASCE, Technical Council of Lifeline Earthquake Engineering: Seismic Screening Checklists for Water and Wastewater Facilities”, Edited by William F. Heubach. , Monograph No.22, 2002
- ASCE, Technical Council on Lifeline Earthquake Engineering: Guideline for the Seismic Evaluation and Upgrade of Water Transmission Facilities, Edited by John M. Eidinger and Ernesto A. Avila, Monograph No.15, 1999.
- TCLEE Conference papers in recent several years(1975~2003)
- NEBS( Network Equipment Building System):

- EIA RS-222 standard for tower structures.
- IA/TIA 222-E. for tower structures, 2002.
- Japanese Building Code: Japan Society of Architecture, 2000.
- Seismic design of indoor equipment: Japan Architectue Center, 2005.

**Islamic Republic of Iran  
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision**

# **Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of telecommunication systems**

**No. 608**

Office of Deputy for Strategic Supervision

Department of Technical Affairs

[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)

**2012**



## این نشریه

با عنوان "راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزمات سامانه مخابرات" با هدف ارائه روش‌های ارزیابی و بهسازی لرزمات سامانه مخابرات برای آگاهی از میزان ایمنی لرزمات و کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه‌های آن تدوین شده است. در این راهنمای کلیات در فصل اول، روند و روش‌های ارزیابی لرزمات در فصل‌های دوم و سوم و در نهایت روند و روش‌های بهسازی لرزمات در فصل‌های چهارم و پنجم ارائه شده‌است که می‌تواند راهنمای مناسبی برای کاربران باشد.